

Manual de Instruções

POWERMAX







Lanmax


TECLA	FUNÇÃO
	Corte de linha automático
	Levantamento do calcador automático no meio da costura
	Levantamento do calcador automático depois do corte de linha
	Retrocesso inicial simples
	Retrocesso inicial duplo
	Retrocesso final simples
	Retrocesso final duplo
	Parada de agulha embaixo ou em cima

TECLA	FUNÇÃO
	Curva de aceleração (primeiro ponto lento no início da costura)
	Ponto a ponto
	Velocidade constante em costura programada
	Costura livre
	Costura programada 1 passo
	Costura programada até 15 passos
	Travetinho ou trava de arremate
	Tecla usada para entrar nos parâmetros

PARÂMETROS BÁSICOS

- Pressione a tecla  + a tecla  no painel. Será pedido uma senha, a senha padrão é 0000, depois pressione  para confirmar.

PARÂMETROS ESPECIAIS

- Pressione a tecla  + a tecla  no painel. Será pedido uma senha, a senha padrão é 0000, depois pressione a tecla  para confirmar.

Lanmax

PARÂMETROS BASICOS

Nº	FUNÇÃO
001	Velocidade máxima
002	Velocidade da tecla: velocidade constante em costura programada
005	Velocidade do corte
007	Velocidade da curva de aceleração ou início lento
008	Nº de pontos da curva de aceleração ou início lento
010	Velocidade do arremate inicial
011	Velocidade do arremate final
012	Velocidade do travetinho
013	Balanceamento do arremate inicial
014	Balanceamento do arremate inicial
015	Balanceamento do arremate final
016	Balanceamento do arremate final

PARÂMETROS BASICOS


Nº	FUNÇÃO
03C	Cancela o levantamento do calcador no meio da costura
042	Modo do botão de arremate (meio ponto ou arremate)
061	Copiar os parâmetros: 1 painel para controlbox / 2 controlbox para painel
062	Reset códigos: 1000 Reta de correia 2000 Reta Direct Drive 2008 Overloque ou interloque eletrônica 2014 Pespontadeira 3002 Galoneira 6108 Coluna Direct Drive

PARÂMETROS ESPECIAIS

Nº	FUNÇÃO
034	Sentido de rotação do motor
041	Limite da velocidade máxima
044	Tempo do calcador descer para iniciar a costura
042	Ângulo de parada de agulha em cima
043	Ângulo de parada de agulha embaixo
052	Modo da chave de segurança

Lanmax

RESET

- Pressione a tecla  + a tecla  no painel. Será pedido uma senha, a senha padrão é 0000, depois pressione a tecla  para confirmar.

- Ir até o parâmetro 62, colocar o código de acordo com a máquina e segurar a tecla  por 5 segundos.

Lanmax