MITSUBISHI

三菱工業用ミシン部品カタログ Industrial Sewing Machine Parts Catalog

Model PLK-G2516


		目	次		CONTENTS	Page
Α	本	体	構	成	Construction	1
В	本	体	関	係(1)	Arm bed & it's accessories (1)	2
С	本	体	関	係(2)	Arm bed & it's accessories (2)	4
D	本	体	関	係(3)	Arm bed & it's accessories (3)	6
E	縫	L١	機	構 (1)	Sewing mechanism (1)	8
F	縫	L١	機	構(2)	Sewing mechanism (2)	10
G	中	押え	機	構 (1)	Presser bar lifting mechanism (1)	12
Н	中	押え	機	構 (2)	Presser bar lifting mechanism (2)	14
J	糸	切	IJ ŧ	幾構	Thread trimming mechanism ·····	16
K	X -	- Y テ	ーブル	ノ機 構	X-Y table mechanism·····	18
L	外	押え	機	構(1)	Work holder mechanism (1)	20
M	外	押え	機	構(2)	Work holder mechanism (2)	22
N	ワ	イパ	_	機構	Wiper mechanism ·····	24
Р	給	油	機	構	Oil lubrication mechanism ·····	26
Q	配	線 •	配管	関係	Cable component & Pneumatic control unit	28
R	テ	ーブ	ル	関 係	Table & Stand ·····	30
S	付	属	E	品 (1)	Accessories (1)	32
Т	付	属	F	品 (2)	Accessories (2)	34
U	オ	プショ	レンバ	パーツ	Option parts ·····	36
	索			引	Index ·····	38

MITSUBISHI SPARE PARTS No. Designation system

1. 部品コードについて CONCERNING PARTS CODE.

部品をご注文される場合は、部品コードをお知らせください。

Please inform the part number, when these parts are ordered.



2. 変更マークについて CONCERNING MODIFICATION MARK.

変更マーク欄に*記号のある部品は、形状、寸法などの変更履歴がありますので、ご注文の際にはご使用の製品の製造番号と合わせてご覧ください。

ネジ長さ6

Length of screw 6

ネジ形 M4

Screw size M4


Pナベネジ

Screw(Pan head screw)

The parts marked with * in the modification column has been changed the shape or size etc. So when these modified parts are ordered please inform the serial number of the sewing machine.

注:一般品についての機種型名は、その部品が最初に使用された機種型名を示します。 従って長期にわたる場合は、機種の改廃が行われるため、当初の機種以外の機種で 使用されている場合があります。

Sewing machine Models, of Standard Parts are Indicated model of these parts are registered firstly. Parts are used for not only the indicated model, but also another models, in reason of New development, improvement after.




注1: Fig.No.の採番していない部品は単体で支給することはできません。セットにて支給いたします。

1


Remarks 1) The parts which Fig.No. are not marked are not available individually. It can be supplied with the whole component.

PLK-G2516




[B]本体関係(1) ARM BED & IT'S ACCESSORIES(1)

	ig o.	変更 部品コード Mod. Parts no.	品 名 Description	数量 Amt. Req.
В	101	M96002017	セフティソケット M6X12・・・・・・・Safety socket bolt M6X12・・・・・・・・・・	4
☆ B		MB61A0601	トリッケイタ・・・・・・・・・・・・・・・・・ Mounting plate・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	103	M91054004	SW-PWプラマイナへ*ネシ* M4X8・・・・・・Screw M4X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	104	MH10V0742	7岁······· Cover····································	
	105	M91304080	ユ゚ムセン φ13·······Rubber plug φ13·······	
	106	M90883080	ゴムセン ϕ 8.8·······Rubber plug ϕ 8.8···································	
	107	MH27A0339	アームショウブカバー・・・・・・・・Cover・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
_	108	MH30V0849	X-Yモータカバー・・・・・・・・・・・X-Y Motor cover・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
В	109	M91071004	SW-MWプラマイナベネジM4X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
В	110	MH30V0339	Yジクベルトカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
В	111	M91182080	ュ゚ムセン φ 11.8・・・・・・・・・・・Rubber plug φ 11.8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
В	112	MH10A0691	ガスケット·····Gasket······Gasket······	. 1
В	113	MH10A0830	メンイタ······Face cover·····	. 1
В	114	M91333004	SW-PWプラマイナベネジ M5X16・・・・・・・Screw M5X16・・・・・	7
☆ В	115	M90908003	マルヒラネシ 9/64(40)X6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1
В	116	MH10A0181	イトアンナイ・・・・・・・・・・・・・・・・・ Thread guide・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1
	117	M91011004	プ [°] ラマイナへ [*] ネシ [*] M4X6・・・・・・・・・・・・ Screw M4X6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	118	M91910080	コ [*] ムセン <i>φ</i> 19・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Rubber plug <i>φ</i> 19・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	119	MH30V0600	トップカル・一ウシロ・・・・・・・・・・Top cover rear・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	120	M91331004	SW-PWプラマイナへ*ネシ* M5X12・・・・・・・Screw M5X12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	120	11101001001		
☆ B	121	M90906003	マルヒラネシ゛9/64(40)X3.2・・・・・・・Screw 9/64(40)X3.2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
☆ B	122	MH10A3339	シリンタ゛ーカハ゛ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
В	123	M90859004	SW-PWプラマイナベネジM3X6・・・・・・Screw M3X6・・・・・	
☆ B	124	MS01A0361	ስ ታ ስ [*] ネ······Latch······	
В	125	M90990002	ヒラネジM4X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
☆ В	126	MB62A0470	スベリイタ・・・・・	1
☆ B	127	MB62A0797	ᡮ⊐້フイルム······Film sheet·····	· 1
В	128	M95002017	セフティソケット M5X12・・・・・・・Safety socket bolt M5X12・・・・・・・・	6
В	129	M90511050	รภ ๊+ サ ๊ภ ๊ ล 5 · · · · · · · · · Washer 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 6
☆ B	130	MB25A0426	ี่ ี่#ุรารารารารารารารารารารารารารารารารารารา	. 2
В	131	M94007017	セフティソケット M4X12・・・・・・・Safety socket bolt M4X12・・・・・・・・・	2
	132	M90421050	\$\hat{j}^2 + \hat{j}^2 \hat{k}^2 + \frac{4}{3} \cdots Washer 4	
☆ B		MB62A4601	トリッケイタ・・・・・・・・・・・ Mounting plate・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	134	MH27A1849	シュシ*クモータカハ*ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	135	MH30V1758	Yクドウジクカバ Cover	
		WW 100 V 17 00		
	136	MH27A0551	∃アッチョウセッイタ·····Adjustment plate·····	
В	137	M91382045	ナット M5・・・・・・・・・・・Nut M5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
В	138	M95012020	ヒラサキロッカクアナッキトメネシ゛M5X20・・・・・・・Screw M5X20・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
В	139	M95003021	ロッカクアナツキボルト M5X12・・・・・・・・ Socket bolt M5X12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
В	140	MH27A5339	Yジクウケブカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1
В	141	MH27A0742	7タ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1
	142	M94005022	ロッカクアナツキボ・タンボ・ルト M4X8・・・・・・・・Bolt M4X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	-			



[C]本体関係(2) ARM BED & IT'S ACCESSORIES(2)

Fig no.	変更 部品コード Mod. Parts no.	部品名	Description	数量 Amt. Red
C 101	M90920002		······Screw 9/64(40)X6.5·····	1
C 102	MH10A0551	チョウセツイタ・・・・・	······Adjustment plate·····	1
C 103	MF13A0950	νν˙	······ Lever·····	1
C 104	M90939002		Screw 9/64(40)X11	
C 105	M70535065	Еガタトメワ 5·····	····· E-type stop ring 5·····	2
C 106	MF13A0750		······ Spacer·····	
C 107	MH10A0348		····· Cam shaft·····	
C 108	MH10A0793		·····Bobbin cushion·····	1
C 109	MH10A0191		·····Bobbin winder shaft·····	1
C 110	MF13A2191		······Bobbin winder base assy·····	
C 111	MF13A0192		·····Leaf spring·····	
C 112	MF13A0572	ツルマキハ゛ネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Spring·····	. 1
C 113	MF13A0191	イトマキウテ [*] クミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Bobbin winder shaft holder assy·····	1
C 114	MF13A0350		······Bobbin winder cam······	1
C 115	M95002020		····· Screw M5X6·····	1
C 116	MH10A0194		····· Bobbin winder wheel·····	1
C 117	M91053020	ロッカクアナツキトメネシ゛M4X6・・・・・・・・	····· Screw M4X6·····	3
C 118	MH10A0417	⊐ ້ ᠘ワ・・・・・	····· Rubber ring·····	1
C 119	M91150003	マルヒラネシ゛11/64(40)X8・・・・・・・・・	Screw 11/64(40)X8	. 3
C 120	MH25A1600	トップ [°] カハ [*] ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······ Top cover·····	1
☆ C 121	M91602046		······ Thumb nut·····	
☆ C 122	MM11A0702		·····Spring guide·····	
☆ C 123	MM11A0245		·····Thread tension spring·····	· 1
☆ C 124	MF10A0555		····· Thread tension discs·····	6
C 125	MH25A0553	チョウシボウ・・・・・	····· Thread tension stud·····	1
☆ C 126	MS14A1180		······ Thread guide·····	
C 127	MH25A1476		····· Spacer·····	
C 128	M91331004		·····Screw M5X12·····	6
C 129	M91054004		·····Screw M4X8·····	1
C 130	MH10A0584	テンヒンカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······ Thread take-up lever guard······	1
☆ C 131	MF10A0181	<u> </u>	····· Thread guide·····	1
C 132	M91084004		Screw M4X6	2
☆ C 133	MF70A1180	41	····· Thread guide·····	
C 134			····· Screw M5X8·····	1
☆ C 145	MG43A0181	イト アンナイ・・・・・	······ Thread guide······	1
C 149 C 150	MH10A2181 M91011004		······ Thread guide····································	1 3
C 151	MN80A0180	イトアンナイ・・・・・	······ Thread guide·····	1
0.001	MULTOFOLOO	/l マキハウェ <i>カ</i> こカニ	Dallin mindan a 11	4
C 901	MH10E0190		·····Bobbin winder complete···································	1





C1 上糸調節器部分(国内用)(I) THREAD TENSION REGULATOR MECHANISM(Domestic only)(I)

Fig. No.	変更 部品 - h Mod. Parts. No.	部品名	Description			用個 t. Re		
				LT2-2	2240	L1	2-22	50
				MOB	B0B	M1TW	A1T	B1T
B101	M90902015	ヒラネシ゛ ダンツキ・・・・	HINGED SCREW 9/64(40)X3	2	2	2	2	2
B102	MN50E0220		·····TENSION RELEASING PLATE·····		1	1	1	1
B103	MN10A0851	センサイクハ゛ネ・・・・・・	·····REVERSE SPRING······	1	1	1	1	1
B104	M90927015					1	1	1
B105	MN72A0950		LEVER			1	1	1
B106	M90906002		SCREW 9/64 (40) X4. 5			1	1	1
B107	MN50A6601		·····MOUNTING PLATE·····			1	1	1
B108	M90505065		·····RETAINING RING (E TYPE) 5······		1	1	1	1
B109	MN70E2601	トリツケイタクミタテ・・・・・	····· MOUNTING PLATE COMPLETE·····	1	1	1	1	1
B110	M91106004		SCREW 11/64 (40) X8	2	2	2	2	2
B111	MN50A4572		····· COIL SPRING·····			1	1	1
B112	MP41A1270		PUSH BUTTON	_	_	1	1	1
B113	M91101045		NUT 11/64 (40)		2	2	2	2
B114	MN70A1553	チョウシホ ウ・・・・・・・	THREAD TENSION STUD	1	1	1	1	1
B115	MN70A0553	チョウシホ ウ・・・・・・・	····· THREAD TENSION STUD·····	1	1	1	1	1
B116	MF10A1555		····· THREAD TENSION DISC·····		4	4	4	4
B117	MN70A0245		SPRING		2	2	2	2
B118	M91101046		THUMB NUT 11/64 (40)THREAD GUIDE	2	<u>ا</u>	2	_	2
B119 B120	MN69A0181 M90909003		SCREW 9/64 (40) X6	1	1	1	1 1	1
			·····THREAD GUIDE······		1	1	'	1
B121 B122	MN70A2181 MM11A0556		·····THREAD GUIDE····································		2	1 2	2	2
B123	MN10A3245		·····THREAD TENSION RELEASING DISC.		2	2	2	2
DIZS	MF11D0245		·····THREAD TENSION SPRING······	2		۷	2	
	MN52A1245		·····THREAD TENSION SPRING·····		2		2	2
B124	MT60A0802	コワリト・メ・・・・・・・	THINEAD TENSION STRING	2	2	2	2	2
B125	M91610046	ツマミネジ・・・・・・・	THUMB NUT 1/4 (40)	2	2	2	2	2
B126	MF10A0555		·····THREAD TENSION DISC······		4	4	4	4
B127	M97008060		······PIN······························		1	1	1	1
B128	M91611046		THUMB NUT1/40 (40)		i	i	1	i
B129	MN70A0573		······TAKE-UP SPRING GUIDE······		1	1	1	1
B130	M90915003		SCREW 9/64 (40) X6		1	1	1	1
B131	MN70A0477		············STOPPER···································		1	1	1	1
B132	MN70A0154	アンナイカ゛ネ・・・・・・	····· THREAD TENSION POST·····	1	1	1	1	1
B133	M90802001		SET SCREW 1/8 (44) X3. 5		2	2	2	2
B134	MN70A0750		····· BUSHING·····		1	1	1	1
B135	MN70E1175		·····PLATE COMPLETE·····		1	1	1	1
B136	MN70A1187	イトトリバネ・・・・・・	····· THREAD TAKE-UP SPRING·····	1	1	1	1	1
B137	MN70A0308		·····PLATE·····		1	1	1	1
B138	MN70A0187	イトトリバネ・・・・・ ・	·····THREAD TAKE-UP SPRING·····	1	1	1	1	1
B139	MN70E0175	イタクミタテ・・・・・・・	····· PLATE COMPLETE·····	1	1	1	1	1
B140	M90928015	タ゛ンツキネシ゛・・・・・・	SCREW 9/64(40) X2.9	1	1	1	1	1
B141	MN70A0554	チョウシシ、ク・・・・・・・	····· THREAD TENSION STUD·····	1	1	1	1	1
B142	M90910003	マルヒラネシ゛・・・・・・・	SCREW 9/64 (40) X7	1	1	1	1	1
B143	M97009060		PIN		1	1	1	1
B144	M90516060		THREAD RELEASING PIN		_	1	1	1
D1 4F	M90521060		TENSION RELEASING PIN		1	4	4	4
B145	M90920002		SCREW 9/64 (40) X6. 5		1	1	1	1
B146	MN10A0477		TUDEAD TENSION DECLINATOR COMPLETE		ı	1	ı	1
B901	MN70E0210	ナコリゼソナクミダナ・・・・ エコウムッキカミカニ	······THREAD TENSION REGULATOR COMPLETE···· ·····THREAD TENSION REGULATOR COMPLETE····	1	1			
	MN69E0210 MN72E0210	ナコソセソヤソミダナ・・・・ エコウゎッセカミカニ	·····THREAD TENSION REGULATOR COMPLETE····		1	1		
	MN84E0210	ノ コ フ ヒ ノ ヤ ソ ミ フ 丁 ・・・・・	THREAD TENSION REGULATOR COMPLETE			•	1	
	MN74E0210	チョウセツキクミタテ・・・・・	THREAD TENSION REGULATOR COMPLETE				'	1
	11117 TEUZ 10	14/5/1/5//	TIMEND TENOTON NEGOCATON COMMELLE					•

5

LT2-2240/2250






[D]本体関係(3)

ARM BED & IT'S ACCESSORIES(3)


	Fig no.	変更 部品コード Mod. Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
_	110.	Mod. Farts no.			Amic. Neq.
	D 101	MH25A0359	ジャバラガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	···Shutter guide·····	1
	D 102	MH27A0606	ネジイタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· Plate·····	2
☆	D 103	MA20A0458	ジャバラ・・・・・	·· Shutter·····	1
	D 104	M91054004	SW-PWプラマイナヘーネシ M4X8·····	···Screw M4X8·····	2
	D 105	MH27A0601	ジャバラトリツケイタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· Shutter adapter····	1
	D 106	M90853002	ヒラネシ゛1/8(40)X4·····	·· Screw 1/8(40)X4·····	4
	D 107	M91304010	Pサラネシ M3X6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	··· Screw M3X6·····	4
	D 108	MH25A2339	X-Yカバ	··· X-Y cover·····	1
	D 109	MH27A6339	Xイト・ウカハ・ークミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· X-movable plate assy·····	2
	D 110	MH27A7339	Xカハ゛ーイタクミタテ (ヒタ゛リ)・・・・・・・・・・・・	··· X-cover plate assy (L)·····	1
	D 111	M90971004	SW-PWプラマイナベネジM3X10·····	··· Screw M3X10·····	6
	D 112	MH25A1359	カハ゛ーカ゛イト゛クミタテ(ウシロ)・・・・・・・・・・・	··· Cover guide assy (rear)·····	1
	D 113	MH25A2476	スペーサウシロ・・・・・	··· Spacer(rear)·····	1
	D 114	MH27A8339	Xカハ´ーイタクミタテ (ミギ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· X-cover plate assy (R)·····	1
☆	D 115	M90990002	ヒラネシ゛M4X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· Screw M4X8·····	8
	D 116	MH27A9339		··· X-Y cover·····	
	D 117	MH27A2476		··· Spacer assy (L)·····	
	D 118	MH27A3476		·· Spacer····	
	D 119	MH27A4476	スペーサクミタテ (ミギ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· Spacer assy (R)·····	1
	D 120	M91400010	Pサラネシ [*] M4X8······	··· Screw M4X8·····	4



[E]縫い機構(1) SEWING MECHANISM(1)


S	EWING MECHANISM	n(1)		
Fig no.	変更 部品コード Mod. Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
E 101	MH10E2848	シュジクモータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Main shaft mater	1
E 101		セフティソケット M6X16・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4
E 102		Cカ [*] タトメワ 18・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
		スペーサ B・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		•
E 104 E 105		ナミワッシャ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
E 106	MH10A1694	ハンシャハ`ン (ウェ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Command disk (up)·····	1
E 107		スペーサ A······		1
E 108		ハンシャバン (シタ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
E 109		ブッシュクミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
E 110		ロッカクアナツキトメネシ 1/4(40)X5.5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2
E 111	MH10A1682	プーリ・・・・・・	Pulley····	1
E 112	M90409037	SW-PW Pナベネジ M4X10・・・・・	Screw M4X10·····	4
☆ E 113	M91119002	ヒラネシ゛11/64(40)X6.8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Screw 11/64(40)X6.8·····	1
E 114	MH25A0682	プーリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
☆ E 115		スプ [°] リンク ˙ピン φ 4Χ14···································		
E 116	MH10A0572	ツルマキバネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Spring·····	. 1
E 117		ジク・・・・・・		1
E 118		ロッカクアナツキトメネシ M5X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4
E 119		<u> አ</u> ልሆ·····		
E 120		カンショウコ、ム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
E 121	MH10A0722	マイタキ゛ヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Gear·····	1
E 122		ロッカクアナツキトメネシ M5X6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2
E 123		ウワシ´クマイタキ´ヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
E 124		ジクウケ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2
E 125		ジクウケ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
E 126	MH10A1750	ブッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Ruching	1
E 127		ロッカクアナツキトメネシ M6X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		6
☆ E 128		プーリ····································		
E 129		ファファーファンファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・フ		2
E 130		ウワジク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
E 131	MH25A0750	ブ゛ッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Bushing·····	1
E 132	MH10A2456	ジクウケ・・・・・		1
E 133	MH25A1750	ブッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
☆ E 134	ME25A0350	小キリカム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_	
☆ E 135		トメネシ゛1/4(40)X4······		
E 136	MH10A0364	カップ゚リンク゛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Counling	1
E 137		コ ムセン φ 8.8··································		1
E 138		ハリホ [*] ウメタル (ウェ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Needle har hushing (unner)	. 1
E 139		Oリング・······	O-ring	1
E 140		ハリホ・ウメタル(シタ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
☆ E 141	MF01A0181	<u> </u>	Thread guide · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
☆ E 142		ハリホ゛ウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
☆ E 143		1\アンナイ······	Thread guide	1
☆ E 144		ヒラネシ 1/8(44)X4.5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
☆ E 145		ミシンハリ DPX17#18·······		1
E 146	MH10A0530	ダンツキジククミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・	Stepped shaft assy·····	1
☆ E 147	M91802006	ヒラネシ゛ホ゛ウサキ 9/32(28)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
☆ E 148		トメネシ゛1/4(40)X6······		
☆ E 149		カクコマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
☆ E 150		Eラネシ M4X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2
☆ E 151	MS01A0155	アンナイダイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Guide bracket·····	1
E 901	MH10E4750	ブ゛ッシュクミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
E 902	MH10E0456	ジクウケクミタテ (マエ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
E 903	MH10E1456	シ`クウケクミタテ (ナカ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
E 904	MH10E2456	ジクウケクミタテ (ウシロ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
E 905	MH10V0580	テンピンハリククミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Thread take-up lever assy·····	1
E 906	MH10E0383	クランククミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Crank assy·····	1

9




E1 NEEDLE BAR MECHANISM

Fig		PLK-G30MAXI		Remarks
no.	Parts no.	Description	Amt. Req.	Remai KS
F 146	M90214063	Screw M5.5X5	2	
F 145	M90324063	Pin	2	
F 144	MN25A1572	Spring	2	
F 143	MN25A0482	Sleeve	2	
F 142	M95003063	Pin	2	
F 141	M90503047	Nut 5/64(64)	2	
F 140	M90501045	Nut 5/64(64)	2	
F 138	MN25A0411	Stud	2	
F 136	M95002063	Triangle pin	2	
F 139	MN80A0572	Spring	2	
F 134	MN25A2572	Spring	2	
F 133	MN80A0477	Stopper for needle clamp	2	
F 132	M90806001	Set screw 1/8(44)X6	4	
F 131	M90802001	Set screw 1/8(44)X3.9	2	
F 135	MH10V0660	Needle bar	2	
F 137	M98001070	Steel ball 3/32	12	
F 120	MN25A1665	Needle bar holder (right)	1	
F 123	MN25A2665	Needle bar holder (left)	1	
F 124	MN25A0476	Spacer	4	
F 122	MN25A0161	Needle bar holding stopper	2	
F 121	M90901020	Set screw 9/64(40)X3.5	2	
F 113	MN25A1477	Stopper	1	
<u> </u>		Spacer	2	Between Fig no. F133 and F134.
_	MN25J4102	Needle holder	2	Refer to Gauge parts list.




[F]縫い機構(2) SEWING MECHANISM(2)

	Fig	変更 部品コード	品 名 Description	数量
	no.	Mod. Parts no.		Amt. Req
	F 101	M95014021	ロッカクアナツキボルト M5X14・・・・・・・・ Screw M5X14・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	F 102	MH10A1628	ニードルベアリンケ・・・・・・・・・・Needle bearing・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	F 103	MH10A0669	∃ウドウジクメタル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 1
	F 104	M95004020	ロッカクアナツキトメネジ M5X8・・・・・・・・ Screw M5X8・・・・・・・・・・・・	1
☆	F 105	M91802045	ナット 9/32(28)・・・・・・・Nut 9/32(28)・・・・・・・・・	··· 1
	F 106	MH25A0683	ชวรุกว*มจ······Sector gear······	
	F 107	M95002020	ロッカクアナツキトメネシ゛M5X6······ Screw M5X6····	1
	F 108	M91816016	ヒラネジダンツキ 9/32(28)······Screw 9/32(28)······	
	F 109	MH10A0740	フェルト・・・・・・ Felt・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	F 110	MH10E0887	∃ウト・ウシ・ククミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	F 111	M95002021	ロッカクアナッキボルト M5X10・・・・・・・ Socket bolt M5X10・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	F 112	MH25A0450	シタジククミタテ・・・・・Lower shaft assy・・・・・	··· 1
☆	F 113	MM11A0352	カラ−····· Collar·····	··· 1
☆	F 114	M91503001	トメネシ 15/64(28)X4.5······Screw 15/64(28)X4.5·····	
	F 115	MH10A0500	ゴムセン ゆ3・・・・・・・・・・Rubber plug ゆ3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	F 116	MH25A0148	ttOil braid	
	F 117	MH10A4740	7ェルト・・・・・・ Felt・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	F 118	M91650020	ロッカクアナツキトメネジ M6X8······ Screw M6X8·····	
☆	F 119	M90500085	Oリンケ・・・・・・・・・・・O-ring・・・・・・・・・	2
☆	F 120	MS01A0761	^ンシンジク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
☆	F 121	MS17A0125	ポビンケース SC-181・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
☆	F 122	MA10A0123	ポピン・・・・・・Bobbin ・・・・・・・・・・・	··· 1
☆	F 123	MS08A0616	†ክክ ፞マオ サエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	F 124	MA10A0120	†ክክ˙マ·····Shuttle hook·····	1
☆	F 125	MS01A0611	ドライバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	F 126	M95001021	ロッカクアナッキボルト M5X16・・・・・・・ Socket bolt M5X16・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
☆	F 127	MS01A0329	カマイトアンナイ・・・・・・・ Shuttle race thread guide・・・・・・・・	1
☆	F 128	M90853002	ヒラネシ 1/8(40)X4······ Screw 1/8(40)X4·····	
☆	F 129	MS09A0950	ከマオサエツマミ······Shuttle hook clamp······	2
	F 130	MH25A0121	ሃトភ`マクミタテ·····Shuttle race assy·····	1
☆	F 131	MS01A0572	ツルマキハ [*] ネ·····Spring·····	
☆	F 132	M93006050	ี ซ้ำสำหา Washer Washe	
☆	F 133	M90802003	マルヒラネシ 1/8(44)X4.5······Screw 1/8(44)X4.5·····	
	F 134	MH25E0688	パイプピモクミ (カマ ナカ)・・・・・・・・・・・Oil pipe assy (center of the hook)・・・・	
	F 135	MH25E1688	パイプヒモクミ (カマ シタ)······Oil pipe assy (under the hook)······	1
	F 136	MH10A6780	ホルℊ՟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	F 137	M90001060	へイコウピン	
	F 138	M96002020	ロッカクアナツキトメネシ [*] M6X12······ Screw M6X12·····	1
	F 901	MH25E0956	レンセツカンクミタテ・・・・・・・・・・Connecting rod assy・・・・・・・・・・・	
	F 902	MH25E0452	シタジクメタル(ミギ)クミ・・・・・・Lower shaft bushing (R) assy・・・・・・・	
			ሃኑガマクミタテ····· Shuttle race assy····	




[G]中押え機構(1) PRESSER BAR LIFTING MECHANISM

Fig	を要 部品コード Mod. Parts no.	品 名	Description	数量 Amt. Req.
G 101	M90301036	PトラスネジM3X12・・・・・	······Screw M3X12·····	1
G 102	MH25A0484		·····Detector·····	1
G 103	MH27A0603		····· Detector bracket ·····	1
G 104	MH27A3454		······Shaft·····	1
G 105	M93003021	ロッカクアナツキホ・ルト M3X6・・・・・・・	····· Socket bolt M3X6·····	1
G 106	MH27A0407		····· Detector plate·····	1
G 107	M90511065	Eガタトメワ 6·····	······ E-type retaining ring 6·····	1
G 108	MH10A2722	•	····· Gear·····	
G 109	M94001001	ナイロックトメネシ゛M5X6・・・・・・・・	·····Screw M5X6·····	2
G 110	M90511050	ミガキザガネ 5······	······ Washer 5······	4
G 111	M95014017		·····Safety socket bolt M5X14·····	4
G 112	M95003021		····· Socket bolt M5X12·····	3
G 113	MH27A0850		····· Presser foot motor adapter·····	1
G 114	MH27A1603		····· Presser foot motor bracket·····	1
G 115	MB60A0620	ナイロンクリップ FGC-8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Nylon clip FGC-8·····	1
G 116	M90409037	SW-PW Pナベネジ M4X10・・・・・・	····· Screw M4X10·····	1
G 117	M95018021	ロッカクアナツキホ゛ルト M4X8・・・・・・・	····· Socket bolt M4X8·····	2
G 118	MH10A1848	ステッヒ [°] ンク [*] モータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Stepping motor·····	1
G 119	MH27A0508	ケープ ル (PFモータ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Cable (PF motor)······	1
G 120	M94040021	ロッカクアナツキホ゛ルト M4X14・・・・・・	····· Socket bolt M4X14·····	4
G 121	M95004020		Screw M5X8	2
G 122	MH10A1683		·····Sector gear·····	1
G 123	MH27A1833		·····Presser foot bushing (rear)·····	1
G 124	MH10A1352		····· Set collar·····	1
G 125	M91055020	ロッカクアナツキトメネシ゛M4X4・・・・・・	····· Screw M4X4·····	2
G 126	MH30V1390		····· Presser foot driving shaft·····	
G 127	MH27A2833		····· Presser foot bushing (front) assy······	
G 128	MH10A1252		Presser foot lifting lever B	
G 129	MH10A1740		······ Felt·····	1
☆ G 130	MN70A1780	ホルタ*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Holder·····	1
☆ G 131	M90908003		Screw 9/64(40)X6	1
G 132	M91651020		····· Screw M6X16·····	1
G 133	MH10A0252		Presser foot lifting lever A·····	1
G 134	M91650020		Screw M6X8	1
G 135	M91127015	ヒラネシ タンツキ 11/64(40)X5・・・・・	Screw 11/64(40)X5	1
G 136	M94001017		····· Safety socket bolt M4X10·····	1
G 137	M90421050		······ Washer 4·····	1
G 138	MH10A2708		······Hook plate·····	1
G 139	MH10A4572	ツルマキハ゛ネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Spring·····	· 1




[H]中押え機構(2) PRESSER BAR LIFTING MECHANISM

	Fig no.	変更 部品コード Mod. Parts no.	品 名 Description	数量 Amt. Req.
☆	H 101	M93220035	ツマミネシ 1/2(28)X43······Thumb screw 1/2(28)X43·····	· 1
☆	H 102	M93202047	ナット 1/2(28)····· Nut 1/2(28)····	• 1
☆	H 103	MS03A0703	アンナイホ [*] ウ・・・・・・・・・・Presser bar guide・・・・・・・・・・・	·· 1
	H 104	M90632050	ם# ֿה ֿ ה Washer 6 ייייי שוא מֿיייי שוא מֿיייי שוא מֿיייי אַ מֿיייי שוא מֿייייי אַ מֿייייי שוא מֿייייי שוא מֿיייי	·· 1
☆	H 105	MS03A1572	ツルマキハ゛ネ・・・・・・・Spring・・・・・・・・・・・	·· 1
☆	H 106	MH10V0265	オサエ未 [*] ウቃ [*] ች·····Presser bar holder·····	
☆	H 107	M91506001	トメネシ 15/64(28)X7・・・・・・・ Screw 15/64(28)X7・・・・・・・・・・・	
	H 108	M90600085	Oリンク・・・・・・・O-ring・・・・・・	
	H 109	MH10A0267	オサエホ້ウメタル·····Presser bar bushing·····	
☆	H 110	MH10V0262	オサエホ [*] ウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
☆	H 111	MV30A0256	ተዛ፤ $φ3\cdots\cdots$ Presser foot $φ3\cdots\cdots$	
	H 112	MH10A0626	ニードルガード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
\Rightarrow	H 113	M90922002	ヒラネシ 9/64(40)X8······Screw 9/64(40)X8······	
	H 114	M91690015	ヒラネシ・ダンツキ 1/4(40)X4······ Screw 1/4(40)X4·····	
	H 115	MH10A5910	リン ク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 1
	H 116	MH10A0763	ベルクランク・・・・・・ Bell crank・・・・・・	• 1
	H 117	M91553015	タ*ンツキネシ゛ 1/4(40)X4···································	
	H 118	MF10A0325	カクコマ・・・・・・Square block・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	H 119	M90505065	Eガタトメワ 5····· E-type retaining ring 5····	
	H 120	MH10V0283	ツバツキジク・・・・・・・・・・ Stepped pin・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
	H 121	M95004020	ロッカクアナツキトメネシ゛M5X8・・・・・・・・ Screw M5X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
\Rightarrow	H 122	M90908003	マルヒラネシ゛9/64(40)X6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
☆	H 123	MN70A1780	ホルタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
\Rightarrow	H 124	MG30A0740	7エルト・・・・・・Felt・・・・・・	• 1
	H 125	M91691015	ヒラネジダンツキ 1/4(40)X7······ Screw 1/4(40)X7·····	• 1
☆	H 126	ME10A7910	リンク・・・・・・・Link・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	H 127	MH10A1956	レンセツカン・・・・・・・・・・Link・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 1
	H 128	MH27A0228	ウデクミタテ・・・・・Arm shaft assy・・・・・・	
	H 129	M91058020	ロッカクアナツキトメネシ゛M4X10············Screw M4X10······	
	H 130	MS10A1740	フェルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 2
☆	H 131	M91603003	マルヒラネシ 1/4(24)X16················ Screw 1/4(24)X16····································	
☆	H 132	M91572045	Uナット M6X0.75・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	H 133	M90631050	รภั+ษ"ภั^ล 6······ Washer 6·····	
	H 134	M96011017	タ`ンツキホ`ルト M6············Bolt M6······	
	H 135	M90902011	マルヒラネシ 9/64(40)X7······ Screw 9/64(40)X7·····	. 3
	H 136	M98016050	ี ซ้ำก้ำล่า Washer Was	
	H 137	MN35A0628	ニードルベアリング・・・・・・・・・・・・Needle bearing・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	H 138	M90859004	SW-PWプラマイナベネジ M3X6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	H 139	MH10A2956	レンセツカン・・・・・・・・・・・・・Link・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	H 140	MH10A2740	フェルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
	H 141	MH10A1741	フェルトオサエ・・・・・・・・・Felt holder・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
☆	H 142	MF60A0700	センサイクバネ・・・・・・・・・・Spring・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 1
	H 143	MH10A0760	^>シシリン····· Eccentric cam·····	
	H 144	M91602020	ロッカクアナツキトメネジ 1/4(40)X10······Screw 1/4(40)X10···································	. 2
	H 901	MH10E0285	ショウブショウゲメタルクミタテ・・・・・・Bushing assy・・・・・	. 2
☆	H 902	MS02A0463	ウデ(ミキ*)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	




[J] 糸切り機構 THREAD TRIMMING MECHANISM

Fig no.	変更 部品コード Mod. Parts no.	品 名 Des	scription	数量 Amt. Req.
☆ J 10	1 M90990002	ヒラネシ [*] M4X8・・・・・・Screw M4X8・・・・		4
☆ J 102	2 M90605010	サラネジ 3/32(56)X2.8····· Screw 3/32(56)X2		2
	3 MS03A1101	ハリイタ ϕ 2.2・・・・・・・・・・・・・・・・・Needle plate ϕ 2.2		
☆ J 104	4 MS01A1476	スペーサ・・・・・・Spacer・・・・・・・・・		1
☆ J 10!	5 MB62A1470	スヘ*リイタ・・・・・・Slide plate・・・・・		1
☆ J 106	6 MA10B2476	スペーサ・・・・・・ Spacer・・・・・・・・・・		
☆ J 10	7 MS14A0838	コテイメス・・・・・・ Fixed knife・・・・・		1
☆ J 108	M90906003	マルヒラネシ゛9/64(40)X3.2·····Screw 9/64(40)X3		4
☆ J 109	MS01A0192	イタハ [*] ネ · · · · Leaf spring · · · · · · Leaf spring · · · · · ·		1
☆ J 110	MS03B0838	イト・ウメス・・・・・・ Movable knife・・・・		1
☆ J 11	M96004052	ታミサ*Ď*ネ 6······Wave washer 6···		
☆ J 112	2 M91129015	ヒラネジダンツキ 11/64(40)X2.9・・・・・・ Screw 11/64(40)X		1
J 113	3 M95004020	ロッカクアナツキトメネシ M5X8····· Screw M5X8····		1
J 114	4 MH25A0454	ツハ゛ツキシ゛ケ····· Stepped pin·····		1
☆ J 11!	M91214015	ヒラネジダ`ンツキ 3/16(28)X6······ Screw 3/16(28)X6	;	1
J 116	6 MH25A0392	メスクドウウデ・・・・・knife driving crank	ξ	1
☆ J 11	7 MA20A1910	リンク・・・・・・・Link・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
☆ J 118	M90513065	Eガタトメワ 2.5···· E-type retaining r	ing 2.5·····	1
☆ J 119	9 M91101017	ボルトダ`ンツキ 11/64(40)X5······ Bolt 11/64(40)X5·		1
J 120	MH25A0975	ロット *Tント * クミタテ (פום)······ Connecting rod as	ssy (horizontal)·····	1
J 12	M95049021	ロッカクアナッキホ*タンホ*ルト M5X12・・・・・・ Socket bolt M5X12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3
☆ J 122	2 MS01E0430	イトキリサドウウデ⋯⋯ Thread trimmer dr	riving lever·····	1
J 123	3 M91007045	ナット M4・・・・・・・Nut M4・・・・・・・		2
J 124	4 M90424053	n゙ネザガネ 4·····Spring washer 4··		2
J 12	M90421050	ริภ ๊+ ป ๊ ภ ๊ ล 4 · · · · · · Washer 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2
J 126	6 MH25A0509	イトキリソレノイト・トリッケイタ······Thread trimmer so	olenoid setting plate···	1
J 12	7 MH25E0519	イトキリンレノイドクミ・・・・・Thread trimmer so	olenoid assy·····	1
J 128	M91576045	ታット M6 · · · · · · Nut M6 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
J 129	9 M91652020	ロッカクアナッキホ*ルト M6X35・・・・・・ Socket bolt M6X35	5	1
☆ J 130	MS01A0348	カムジク・・・・・・Cam shaft・・・・・・		1
J 13	1 M95003021	ロッカクアナツキホ゛ルト M5X12・・・・・・・ Socket bolt M5X12・・・・・・・・・	2	1
☆ J 132	2 MS01E0351	カムツイジュウウデクミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	,	1
☆ J 133	3 MS01A1572	ツルマキバネ・・・・・Spring・・・・・・・		1
J 134	4 M95004021	ロッカクアナツキトメネシ M5X5····· Screw M5X5····		4
☆ J 13!	M91104045	ታット 11/64(40)·····Nut 11/64(40)····		1
☆ J 136	6 M90101017	ボルトダ`ンツキ 11/64(40)X10······ Bolt 11/64(40)X10	ე	3
☆ J 13	7 MS01E0975	ロッドエンドクミタテ (タテ)·····Connecting rod as	ssy (vertical)·····	1
J 138	M91054004	SW-PWプラマイナベネジM4X8・・・・・・Screw M4X8・・・・・		2
J 139	MS03A2780	ホルタ・・・・・・・ Holder・・・・・・・・		1
J 140	MH10A3572	ツルマキハ・ネ・・・・・・Spring・・・・・・・		1
☆ J 14	MS08A0454	ジケ······Shaft·······		1
☆ J 142	2 M91102045	ታット 11/64(40)······Nut 11/64(40)····		1
☆ J 143	3 MS01A2392	メスクドウウデ (2)····· knife driving crank	(2)	1
☆ J 14		ロング ナット 11/64(40)・・・・・・・・ Long nut 11/64(40		
☆ J 14	MS01A1392	メスクト*ウウテ* (1)・・・・・・・・・・・・・・・ knife driving crank		
J 146	6 M90511050	รภ ๊+ ซ ๊ ภ ๊ ล่ 5 · · · · · · Washer 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
J 14		ቲフティソケット M5X12······Safety socket bolt		1
☆ J 148		トメネシ 11/64(40)X5.5・・・・・・Screw 11/64(40)X		1
☆ J 90 [.]	1 MS01A3352	カラークミタテ・・・・・・ Collar assy・・・・・・		2
A 0 00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		_




[K] X-Yテーブル機構 X-Y TABLE MECHANISM

K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 11 K 11	02 03 04 05 06 07 08 09 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 5 5 1 8 8 9 9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MH27A0957 M93002021 MH27A1770 MH25A0477 M93003021 M95013021 MH27A1477 MH30V1920 MH25A1477 ME25Y0957 M90814004 M94001017 M94007017 M90422050 MB45A2476 MA45A0778 M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	ロッカクアナッキホ*ルト M3X8・オクリイタへ*ース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Movable race Y. Socket bolt M3X8. Feed plate base. Stopper. Socket bolt M3X6. Socket bolt M3X10. Stopper Y (front). Liner way Y. Stopper Y (rear). Movable race X. Screw M3X5.2. Safety socket bolt M4X10. Safety socket bolt M4X12. Washer 4. Spacer. Belt clamper. Socket bolt M3X16.	16 2 1 20 28 1 2 1 1 16 4 4
K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 11 K 11	03 04 05 06 07 08 09 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 7 8 8 9 9 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MH27A1770 MH25A0477 M93003021 M95013021 MH27A1477 MH30V1920 MH25A1477 ME25Y0957 M90814004 M94001017 M94007017 M90422050 MB45A2476 MA45A0778 M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	ロッカクアナッキホ*ルト M3X8・オクリイタへ*ース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Socket bolt M3X8···· Feed plate base··· Stopper·· Socket bolt M3X6··· Socket bolt M3X10··· Stopper Y (front)·· Liner way Y··· Stopper Y (rear)· Movable race X··· Screw M3X5.2··· Safety socket bolt M4X10··· Safety socket bolt M4X12··· Washer 4··· Spacer··· Belt clamper··	16 2 1 20 28 1 2 1 1 16 4 4 8 2
K 10 K 10 K 10 K 10 K 10 K 11 K 11 K 11	04 05 06 07 08 09 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MH25A0477 M93003021 M95013021 MH27A1477 MH30V1920 MH25A1477 ME25Y0957 M90814004 M94001017 M94007017 M90422050 MB45A2476 MA45A0778 M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	ストッパ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Stopper Socket bolt M3X6 Socket bolt M3X10 Stopper Y (front) Liner way Y Stopper Y (rear) Movable race X Screw M3X5.2 Safety socket bolt M4X10 Safety socket bolt M4X12 Washer 4 Spacer Belt clamper	1 20 28 1 2 1 1 1 16 4 4 8 2
K 10 K 10 K 10 K 10 K 11 K 11 K 11 K 11	05 06 07 08 09 10 11 12 23 34 45 5 66 17 88 99 20	M93003021 M95013021 MH27A1477 MH30V1920 MH25A1477 ME25Y0957 M90814004 M94001017 M94007017 M90422050 MB45A2476 MA45A0778 M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	ロッカクアナッキホ*ルト M3X6・ロッカクアナッキホ*ルト M3X10・ ソシ*クストッハ* (マエ)・・・・・・ リニアウェイ Y・・・・・・・・・・ ソシ*クストッハ* (ウシロ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Socket bolt M3X6···· Socket bolt M3X10··· Stopper Y (front)·· Liner way Y··· Stopper Y (rear)··· Movable race X·· Screw M3X5.2··· Safety socket bolt M4X10··· Safety socket bolt M4X12··· Washer 4··· Spacer·· Belt clamper··	20 28 1 2 1 1 16 4 4 8 2
K 10 K 10 K 10 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11	06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20	M95013021 MH27A1477 MH30V1920 MH25A1477 ME25Y0957 M90814004 M94001017 M94007017 M90422050 MB45A2476 MA45A0778 M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	ロッカクアナッキホ*ルト M3X10・ ソジ・クストッハ。(マエ)・・・・・・ リニアウェイ Y・・・・・・・・・ ソジ・クストッハ。(ウシロ)・・・・・・ ズジ・クイト・ウレース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Socket bolt M3X10····································	28 1 2 1 1 16 4 4 8 2
K 10 K 10 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11	27 28 29 20 10 11 12 23 34 44 55 16 17 18 19 20	MH27A1477 MH30V1920 MH25A1477 ME25Y0957 M90814004 M94001017 M94007017 M90422050 MB45A2476 MA45A0778 M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	Yシ*クストッハ°(マエ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Stopper Y (front) Liner way Y Stopper Y (rear) Movable race X Screw M3X5.2 Safety socket bolt M4X10 Safety socket bolt M4X12 Washer 4 Spacer Belt clamper	1 2 1 1 16 4 4 8 2
K 10 K 10 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11	08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	MH30V1920 MH25A1477 ME25Y0957 M90814004 M94001017 M94007017 M90422050 MB45A2476 MA45A0778 M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	リニアウェイ Y・・・・・・・・・・ Yシ・クストッハ゜(ウシロ)・・・・・・ Xシ・クイト・ウレース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Liner way Y	2 1 1 16 4 4 8 2
K 10 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11	09 10 11 22 13 14 15 16 17 18 18 19 20	MH25A1477 ME25Y0957 M90814004 M94001017 M94007017 M90422050 MB45A2476 MA45A0778 M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	リニアウェイ Y・・・・・・・・・・ Yシ・クストッハ゜(ウシロ)・・・・・・ Xシ・クイト・ウレース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Liner way Y	1 1 16 4 4 8 2
K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 12 K 12	0 1 1 2 3 3 1 4 4 5 6 6 1 7 8 8 9 9 20 21	ME25Y0957 M90814004 M94001017 M94007017 M90422050 MB45A2476 MA45A0778 M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	Yジウストッパ (ウシロ)・・・・・ Xジウイト・ウレース・・・・・・ フ・ラマイナヘ・ネシ・ M3X5.2・・・ セフティソケット M4X10・・・・・ セフティソケット M4X12・・・・ コサ・カ・ネ 4・・・・・・・・・・ スペーサ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Stopper Y (rear) Movable race X Screw M3X5.2 Safety socket bolt M4X10 Safety socket bolt M4X12 Washer 4 Spacer Belt clamper	1 16 4 4 8 2
K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 12 K 12	11 12 3 4 4 15 6 6 7 18 8 9 9 20	M90814004 M94001017 M94007017 M90422050 MB45A2476 MA45A0778 M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	Xジクイト・ウレース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Movable race X······ Screw M3X5.2····································	1 16 4 4 8 2
K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 12 K 12	2 13 14 15 16 17 18 18 19 20	M94001017 M94007017 M90422050 MB45A2476 MA45A0778 M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	セフティソケット M4X10・・・・・ セフティソケット M4X12・・・・・ コサ・カ・ネ 4・・・・・・・・・ スペーサ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Safety socket bolt M4X10 Safety socket bolt M4X12 Washer 4 Spacer Belt clamper	4 4 8 2 2
K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 11 K 12 K 12	2 13 14 15 16 17 18 18 19 20	M94001017 M94007017 M90422050 MB45A2476 MA45A0778 M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	セフティソケット M4X10・・・・・ セフティソケット M4X12・・・・・ コサ・カ・ネ 4・・・・・・・・・ スペーサ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Safety socket bolt M4X10 Safety socket bolt M4X12 Washer 4 Spacer Belt clamper	4 4 8 2 2
K 11 K 11 K 11 ★ K 11 K 11 K 11 K 12 K 12 K 12 K 12	3 14 15 16 17 18 19 19 20	M94007017 M90422050 MB45A2476 MA45A0778 M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	セフティソケット M4X12・・・・・ コサ・カ・ネ 4・・・・・・・・・ スペーサ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Safety socket bolt M4X12 Washer 4 Spacer Belt clamper	8 2 2
K 11 K 11 ★ K 11 K 11 K 11 K 12 K 12 K 12 K 12	14 15 16 17 18 19 19 19 10 10 11 12 12	M90422050 MB45A2476 MA45A0778 M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	コサ・カ・ネ 4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Washer 4····· Spacer···· Belt clamper·····	8 2 2
K 11 ★ K 11 K 11 K 11 K 11 K 12 K 12 K 12 K 12	15 16 17 18 19 20 21	MB45A2476 MA45A0778 M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	スペ [°] ーサ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Spacer····· Belt clamper·····	2
K 11 K 11 K 12 K 12 K 12 K 12	17 18 19 20 21	M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	ロッカクアナツキホ*ルト M3X16・ SUS304 ホ*ルト M4X10・・・ ストッハ° X・・・・・・・・・・			
K 11 K 11 K 11 K 12 K 12 K 12 K 12	17 18 19 20 21	M93007021 M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	ロッカクアナツキホ*ルト M3X16・ SUS304 ホ*ルト M4X10・・・ ストッハ° X・・・・・・・・・・			
K 11 K 12 K 12 K 12 K 12	18 19 20 21 22	M91002022 ME25Y1477 MH30V2920	SUS304 ボルト M4X10・・・ ストッパ X・・・・・			2
K 11 K 12 K 12 K 12 K 12	19 20 21 22	ME25Y1477 MH30V2920	ストッハ°X・・・・・・・		·Bolt M4X10·····	2
K 12 K 12 K 12 K 12	20 21 22	MH30V2920			Stopper X·····	
K 12 K 12 K 12	21 22		リニどりェイ X・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Liner way X······	2
K 12 K 12	22	MUSTAGASG			Bracket (left)·····	. 1
K 12		MH27A0429			Safety socket bolt M4X6·····	
	2	M94008017			· Sarety socket boit M4X6····································	2 1
A 1/ 10		MH27A1429			Detector plate X·····	=
☆ K 12☆ K 12		MH30V0407 MB60A2601			Bracket	1 2
K 12		MH27E0848			Motor complete (X)·····	
K 12		M95004017			Safety socket bolt M5X16	16
K 12		M96002001			·Screw M6X6·····	8
☆ K 12		MB61A0571			Coupring Drive shaft X	
☆ K 13	30	MB62A1454				1
K 13	31	MH30V0628			Ball bearing·····	6
☆ K 13	32	MB62A0523			·Cog belt X·····	1
K 13	33	M96001001			·Screw M6X8·····	
☆ K 13		MB45A0767			Driving pulley·····	
K 13	35	M90604065	Eガタトメワ 8······		E-type retaining ring 8·····	3
☆ K 13	36	MA21P0454	ジケー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		·Shaft·····	1
☆ K 13	37	MS02A2456	シールト゛ホ゛ールヘ゛アリンク゛・・・・・		·Ball bearing·····	2
☆ K 13	38	MB62A0767	タイミングブ゜ーリ・・・・・・・・・		·Cog pulley·····	1
K 13	39	M90511050	ミカ゛キサ゛カ゛ネ 5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Washer 5·····	6
K 14	10	M91071004	SW-MWプラマイナベネジM4	X8	Screw M4X8·····	4
☆ K 14	1 1	MA35A6758	ブラケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Bracket····	1
K 14	12	M95015021			Socket bolt M5X20·····	1
K 14	13	MH27E1848			Motor complete (Y)·····	1
K 14	14	MH27A0571			Coupring	
K 14	15	MH25A0390	Yクドウジク・・・・		Drive shaft Y·····	1
K 14	16	MH30V0523	タイミングベールト Y・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		·Cog belt Y·····	1
K 14		MH27A0767			·Cog pulley·····	1
K 14		MH25A0758			Bracket·····	1
K 14		M90512050			Washer 5·····	
K 15		M91304080			Rubber plug ϕ 13·······	
K 15	51	M95001017			·Safety socket bolt M5X20·····	2
K 15		M95006021			Socket bolt M5X30·····	1
K 15		MH30V0758			Bracket	-
K 15		MH30V0767			·Cog pulley·····	1
K 15		MH30V0454			·Shaft·····	1
K 15		MH27A0352			Set collar·····	1




[L]外押え機構(1) WORK HOLDER MECHANISM(1)

Fig	変更	部品コード	品 名 Description	数量
no.	Mod.	Parts no.		Amt. Req.
L 101		M94001037	Pサラネシ˙ M4X12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
L 101		MH27A0778	^ルトオサエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
L 103		M90505037	Pサラネシ M5X12・・・・・・・・・・Screw M5X12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
L 104		M95031021	ロッカクアナツキホ・タンホ・ルト M5X12・・・・・・・・Bolt M5X12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
L 105		MH25A0781	Y^*\h\forall \frac{1}{2} \cdot \frac{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \f	
☆ L 106	;	MB62A1921	リニアフ˚ッシュ······ Bearing·····	
☆ L 107	1	ME25A0921	リニアプッシュ····· Bearing·····	
L 108	3	MH30V0390	Yクドウジク······Y-drive shaft·····	
L 109)	M92514045	ロッカクナット M16X1.0・・・・・・・・ Nut M16X1.0・・・・・・・・	· 1
L 110)	ME25A0692	ジクウケʌウジング·····Bearing housing·····	·· 1
☆ L 111		M96003070	リニアフ [*] ッシュ······ Bearing·····	
L 112	<u>.</u>	MH27A6454	ジウ・・・・・・Shaft・・・・・	
L 113	}	MH27A0455	ジクササエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
L 114	ļ	M96002001	ナイロックトメネシ゛M6X6・・・・・・・・Screw M6X6・・・・・・・・・・	
L 115	i	M96001005	ロッカクアナツキトメネシ゛ホ゛ウサキ M6・・・・・・・・Screw M6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
L 116	;	M90421050	รุก ๊ร ซ ้า ๊ร ส · · · · · · · Washer 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
L 117	1	M94019017	セフティソケット M4X14・・・・・・・Safety socket bolt M4X14・・・・・・・・	4
L 118	3	MH25A0273	オサエウテ゛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆ L 119)	MA20A0650	ナールドノブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆ L 120)	MB61A2477	ストッパ [°] ·····Stopper·····	1
L 121		M91053020	ロッカクアナツキトメネシ˙ M4X6······ Screw M4X6·····	
☆ L 122	<u>.</u>	MB62A5454	オサエジウ · · · · · · · Clamp stud · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
L 123	}	M95005017	セフティソケット M5X10・・・・・・・Safty socket bolt M5X10・・・・・・・	
☆ L 124	ļ	ME40A0426	##I····· Support·····	2
L 125	j	M91056004	SW-PWプラマイナベネジM4X10・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · 4
☆ L 126	;	M90611060	t゚ン·····Pin·····	
☆ L 127	'	MS13A0572	ツルマキハ゛ネ・・・・・・・Spring・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
☆ L 128	}	MS02B0257	オサエイタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
L 129)	M90859004	SW-PWプラマイナベネジ M3X6・・・・・・Screw M3X6・・・・・	2
☆ L 130)	MB25A0105	オサエ・・・・・・Clamp frame・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
L 131		M95052021	ロッカクアナツキボルト M5X6・・・・・・・・ Socket bolt M5X6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
L 132	<u>)</u>	M90511050	รภ ๊+サ ๊ก ๊ล 5······ Washer 5·····	2
L 133	}	MH27A0272	オクリイタ・・・・・・・・・Feed plate・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
L 134	ļ	M91055004	SW-PWプラマイナベネジM4X22・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
L 135	j	MH25A2477	ストッパ [°] ·····Stopper·····	1
L 136	;	MH25A0639	ลับ ้า/g·····Adapter·····	
L 137	1	M91054004	SW-PWプラマイナベネジM4X8・・・・・・Screw M4X8・・・・・	
L 138	3	MS14A1620	ナイロンクリップ [°] AB-4N········Nylon clip AB-4N······	1
☆ L 901		MB62E4105	ソトオサエクミタテ ·····Clamp frame assy·····	1




[M]外押え機構(2) WORK HOLDER MECHANISM(2)

Fig no.	変更 部品コード Mod. Parts no.	品名	·	数量 Amt. Req.
M 101	M90504065	Eガタトメワ 4·····	····· E-type retaining ring 4·····	2
☆ M 102	MB62A1434	エアシリンダ゛(ワンタッチツキ゛テツキ)	······ Air cylinder (with quick joint)·····	2
☆ M 103	MB62A0975	ロット゛エント゛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······Connecting link·····	2
M 104	M95037021	ロッカクアナツキホ゛タンホ゛ルト M5X	(16····· Bolt M5X16····	2
☆ M 105	MB61A3454	ツハ゛ツキシ゛ク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Shaft·····	2
M 106	MH27A0266		·····Pushing lever·····	2
M 107	M91382045	ナット M5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Nut M5	4
☆ M 108	MB62A0572	ツルマキハ゛ネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Spring·····	2
M 109	M95015021	ロッカクアナツキホ゛ルト M5X20・・	····· Socket bolt M5X20·····	2
M 110	M90511050	ミカ゛キサ゛カ゛ネ 5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······ Washer 5·····	6
M 111	M91055020	ロッカクアナツキトメネシ゛M4X4・・	····· Screw M4X4·····	2
M 112	MH27A0308	オサエダ・イ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Clamp bracket·····	1
M 113	M95002017	セフティソケット M5X12・・・・・・	Safety socket bolt M5X12	4
☆ M 114	M90532060	ピン・・・・・	·····Pin·····	1
M 115	M94003017	セフティソケット M3X6・・・・・・・	Safety socket bolt M3X6·····	4
☆ M 116	MB62A6477	ストッハ°・・・・・・	······ Stopper·····	4
☆ M 117	MB62A0957	オサエコテイレース・・・・・・・・	····· Fixed race·····	2
☆ M 118	M94008070	ローラーリテーナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······Slide bearing·····	4
☆ M 119	M94001017	セフティソケット M4X10・・・・・・	Safety socket bolt M4X10·····	6
☆ M 120	MB62A1957	オサエイト゛ウレース・・・・・・・・・	Movable race	2
M 121	MH27A2957	オサエコテイレース・・・・・・・・	····· Fixed race·····	1




[N] ワイパー機構 WIPER MECHANISM

w	IPER MECHANIS			
Fig	変更 部品コー		Description	数量
no.	Mod. Parts no			Amt. Req.
N 101	MH25A0270	オシホ゛タンスイッチクミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······Stop switch assy······	1
N 102	MH10V0339	カバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Cover·····	1
N 103	M91054004	SW-PWプラマイナベネジM4X8・・・・・	·····Screw M4X8·····	3
N 104	MH25E1519	ワイパ [°] ーソレノイト [*] クミ・・・・・・・・・・・・・・・・	······Wiper solenoid assy·····	. 1
N 105	M90865004	SW-PWプラマイナベネジM3X5・・・・・	·····Screw M3X5·····	4
N 106	MH10A1417	⊐ *᠘ワ⋯⋯⋯⋯⋯	····· Rubber cushion·····	1
N 107	M90631050	ミカ ゙キサ [*] ガネ 6·····	····· Washer 6·····	2
N 108	M90634050	サ ້ກໍ ້ ネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Washer····	· 1
N 109	MH10A0700	バネ・・・・・	····· Spring·····	· 1
N 110	MH10A0915	リング・·····	·····Ring·····	1
N 111	MH10A5477	ストッハ°・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Stopper·····	1
N 112	M90910033	ピンネシ゛9/64(40)X4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Screw 9/64(40)X4·····	3
N 113	MH10A0571	ツキ゛テ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Connector ·····	1
N 114	M90932015	ヒラネジダンツキ 9/64(40)X9・・・・・・	Screw 9/64(40)X9	1
N 115	MH10A6910	リンク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Thread wiper connecting rod·····	1
N 116	MH10A0981	ワイパーウデ·····	····· Wiper adapter····	1
N 117	M90901045	ታット 9/64(40)·····	Nut 9/64(40)	1
N 118	MH10A0729	ヒネリハ゛ネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Spring·····	· 1
N 119	M90908003	マルヒラネシ゛9/64(40)X6·····	Screw 9/64(40)X6	2
N 120	MH10V0601	ワイハ゜ートリツケイタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Wiper setting plate·····	· 1
N 121	M96002017	セフティソケット M6X12・・・・・・・・・	·····Safety socket bolt M6X12·····	2
N 122	MH10A1530	ワイパ [°] ーシ゛ケ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······Wiper shaft······	1
N 123	M90505065		····· E-type retaining ring 5·····	1
N 124	MH10A0980		······Wiper·····	1
N 125	M90806002	ヒラネシ 1/8(44)X6······	Screw 1/8(44)X6	1
N 126	M91305080		·····Rubber plug φ13······	1
N 127	MH25E2519	イトユルメソレノイト [*] クミ・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Thread release solenoid assy·····	1
N 128	M90422050	コサ゛カ゛ネ 4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Washer 4·····	2
N 129	M90424053	バネザガネ 4・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Spring washer 4·····	2
N 130	M91007045	ナット M4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Nut M4·····	. 3
N 131	M96010052	サ ゙ガネ・・・・・	····· Washer····	. 1
N 132	M90421050	ミガキザガネ 4・・・・・	····· Washer 4·····	2
N 133	M91005022		······ Hexagon head bolt M4X12·····	1
N 134	M90435060		······Pin·····	1
N 135	M90512065	Eガタトメワ 3·····	····· E-type retaining ring 3·····	1
N 136	MH10A1701	バネ・・・・・・	······ Spring·····	. 1



[P]給油機構 OIL LUBRICATION MECHANISM


	Fig no.	を 変更 部品コード Mod. Parts no.	品 名 Description	数量 Amt. Req.
☆	P 101	MS03A2780	ホルタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	P 102	MH10A4780	ホルタ*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	P 103	M91054004	SW-PWプラマイナベネジM4X8・・・・・・Screw M4X8・・・・・	12
	P 104	MH10A6740	フェルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1
	P 105	MH25A0740	フェルト・・・・・・・・・・Felt・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
☆	P 106	MF80A0780	ポルダ····· Holder·····	
	P 107	M90573080	ゴムセン φ 5.7······ Rubber plug φ 5.7·····	
	P 108	MP40A1740	7ェルト・・・・・・・・・・Felt・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	P 109	MH27E1688	n°イプヒモクミ (ナカオサエ)・・・・・・・・・・Oil pipe assy (presser foot)・・・・・・・・・	
	P 110	MH27E3688	n°イプヒモクミ (カンユ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1
	P 111	MH10A7740	フェルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1
☆	P 112	MF00A2780	ホルダ······ Holder·····	1
	P 113	MH25E2688	n°イプヒモクミ (ハリボウ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1
	P 114	MH27E0688	パ゚イプヒモクミ (ヘンシンリン)·····Oil pipe assy (eccentric cam)······	1
	P 115	MH27E2688	n°イプヒモクミ (ナカオサエメタル)・・・・・・・Oil pipe assy (Presser foot bushing)・・・・	. 1
	P 116	MH27A0740	7ェルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1
	P 117	MH27A1780	ホルタ˙·······Holder·······	1
	P 118	M91071004	SW-MWプラマイナベネジ M4X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
	P 119	MH27A0780	ホルタ˙·······Holder·······	1
	P 120	MN60A0620	ナイロンクリップ [°] AB-5N······Nylon clip AB-5N·····	· 2
	P 121	M91056004	SW-PWプラマイナベネジM4X10・・・・・・・Screw M4X10・・・・・	
☆	P 122	MN10A0135	オイルケージ・・・・・・・・・・・・Oil gauge・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	P 123	MH10A0797	ボウュフィルム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	P 124	MH25E5688	n°イプヒモクミ (レンセツカン)・・・・・・・Oil pipe assy (connecting rod)・・・・・・・	• 1
	P 125	MH25A2780	ホルタ*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	P 126	M90859004	SW-PWプラマイナベネジ M3X6・・・・・・・・Screw M3X6・・・・・・	
	P 127	MH10A0606	ネジイタ·····Plate····	. 1
	P 128	MH25A1740	7ェルト・・・・・・・・・Felt・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	P 129	MH25A1780	ホルダC······HolderC······	
	P 130	M90853002	ヒラネジ 1/8(40)X4····· Screw 1/8(40)X4·····	· 2
☆	P 131	MF60A5740	フェルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1
	P 132	MH25E3688	n°17°tモクミ (カンユ)・・・・・・・・・Oil pipe assy (circulation)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1
	P 133	MH25A3339	カバー (シタシ クメタル)·················· Cover (Lower shaft bushing)····································	1
	P 134	M94003099	ナイロンクリップ AB-3N・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 2
	P 135	MH25E4688	n°イプヒモクミ (セクタハグルマ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	P 136	MH25A0132	オイルカバー・・・・・・Oil Cover・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	P 137	MS01A8796	ホルタ*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	P 138	M94007099	ナイロンクリップ AB-6N・・・・・・・Nylon clip AB-6N・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1
	P 139	MF10A0689	ホルダ······ Holder·····	1



[Q]配線·配管関係


CABLE COMPONENT & PNEUMATIC CONTROL UNIT

Fig no.	変更 部品コード Mod. Parts no.	品 名		Description	数量 Amt. Req.
Q 101	MH30V0408	ケンシュツタ゛イ X・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Dete	ctor bracket X·····	1
Q 102	M91054004	SW-PWプラマイナベネジM4X	3·····Scre	w M4X8·····	7
Q 103	MH10A0602			er·····	2
Q 104	MH10A1501	キンセツスイッチ X・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Dete	ctor X·····	1
Q 105	M90971004			w M3X10·····	4
Q 106	M94003099			n clip AB-3N·····	
Q 107	MH27B0339			ctor cover Y·····	
Q 108	MH27A2603	Yセンサトリッケダイ・・・・・・・	····· Dete	ctor bracket Y·····	1
Q 109	MH27E2484	キンセツスイッチ Y・・・・・・・・・	·····Dete	ctor Y·····	1
Q 110	M90316050	ミカ゛キサ゛カ゛ネ 3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Wash	er 3·····	2
Q 111	M91071004	SW-MWプラマイナベネジM4X	3····· Scre	w M4X8·····	9
Q 112	MH25A0601	スイッチトリツケイタ・・・・・・・・	····· Micro	switch bracket·····	1
Q 113	M90864004	SW-PWプラマイナへ、ネシ、M3X	4 · · · · · · · · Scre	w M3X14·····	2
Q 114	MH27E3484	マイクロスイッチクミタテ・・・・・・・・・	····· Micro	switch assy·····	1
Q 115	MH27B1339	Pハ [*] ンカハ [*] -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Print	circuit board cover·····	1
Q 116	MH27A2601			ector panel·····	1
Q 117	MH10B2339			er cover·····	
Q 118	MH10B1339	タ゛スターカハ゛ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Dust	er cover·····	1
Q 119	M91057004	SW-PWプラマイナベネジM4X	20 · · · · · · · Scre	w M4X20·····	5
☆ Q 120	MB60A0366	ワンタッチブッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Nyion	n bush·····	5
Q 121	M90409037			w M4X10·····	1
☆ Q 122	MB60A2352		-	bush·····	
Q 123	M800G2SOL			circuit board PLK-G2-SOL······	1
Q 124	MH10A3508	セツソ゛クテ゛ンセンクミタテ 15P・・・・	····· Conr	ecting cable assy 15P·····	1
Q 125	MH10A4508	セツソ・クテ・ンセンクミタテ 12P・・・・	····· Conr	ecting cable assy 12P·····	1
Q 126	K14M19400102	• • •		tic core·····	1
☆ Q 127	MB62A0757		_		1
Q 128	M91276004			w M4X30·····	4
Q 129	MH25A0567	•			1
☆ Q 130	MA16A0495	スピート コントローラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Spee	d controler·····	1
Q 131	MH25A1567				1
☆ Q 132	MA20A6571			ector····	1
Q 133	MH25A2567				
Q 134	MH25A3567				
Q 135	MH25A3476	スペーサ·····	····· Spac	er·····	1
Q 901	MH25E0599	デンジべンクミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Soler	noid valve complete·····	1




[R]テーブル関係 TABLE & STAND

Fig	ABLE & STAND 変更 部品コード	品 名	·	数量
no.	Mod. Parts no.			Amt. Req.
R 101	MH27A0595	テンイタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Table top·····	1
☆ R 102	MB60A3957	ν−ル······	······Rail·····	2
☆ R 103	M90406040	Pサラモクネシ゛φ 4.5X38····	·················Wooden screw φ4.5X38············	4
☆ R 104	MB60A0719	Lキダジ······	······ Drawer·····	1
☆ R 105	MB60A1368	キャスター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Caster·····	4
☆ R 106	K14M90451401		Mounting bolt M8X60	4
☆ R 107	M90710050		·····Special washer 8·····	4
R 108	M90802053	バネザガネ 8・・・・・・	····· Spring washer 8·····	4
R 109	M92008045	ナット M8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Nut M8	4
R 110	MH27B5339	μν ,	Cover	1
R 111	M94008017		Safety socket bolt M4X6	6
R 112	MH27A0165	1ヤマクレヒ、ス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Single clevis·····	1
R 113	M98004017		····· Safety socket bolt M8X20·····	2
R 114	M90511065		····· E-type retaining ring 6·····	3
R 115	MH27A7454	ジク・・・・・	·····Shaft·····	1
R 116	M90823050		······ Washer 8·····	3
R 117	M90810060	スナップピン R8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Snap pin R8·····	1
R 118	M98087021		····· Socket bolt M8X55·····	2
R 119	M90835050	ワッシャ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······Washer·····	2
R 120	M92075045	ナット M8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Nut M8	2
R 121	MH27A3601		····· Bracket·····	2
R 122	MH27A8454		·····Shaft·····	1
R 123	M91576045		Nut M6	1
R 124	M90624053		····· Spring washer 6·····	1
R 125	MH27A1352	カラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Collar·····	2
R 126	MH27A5476		····· Spacer·····	1
R 127	M96020021		····· Socket bolt M6X55·····	1
R 128	MH27A0315	カ`ススプ゚リンク`・・・・・・・・・・・	·····Gas spring units······	1
R 901	MH27E0150	キャククミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Leg assy······	1



[S]付属品(1) ACCESSORIES(1)

	Fig no.	変更 部品コード Mod. Parts no.	品 名 Description	数量 Amt. Req.
	S 101	MS02A0128	ミシンハリ DPX17#18・・・・・・・Needle DPX17#18・・・・・・	4
			*ビン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
×	S 102 S 103	MA10A0123 MH10A0419	ホ゛ウシンコ゛ム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	S 103	MH10A3FUS	tュース [*] 2.5A··················Fuse 2.5A····································	
	S 104	MH10A3FUS	L1=X 2.3A ······ Fuse 2.3A ····· Fuse 20A ···· Fuse 20A ··· Fuse 20A ··	1
	S 106	MF17A0565	カクト・チョウセイグ・・・・・・・・・・・・ Speed command disk adjusting plate・・・・・	1
	S 107	MH27A0613	トウプ・ササエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	S 108	M95005017	セフティソケット M5X10・・・・・・ Safety socket bolt M5X10・・・・・・・・	4
☆	S 109	MB60A2620	ナイロンクリップ AB-10N・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	S 110	M91056004	SW-PWプラマイナヘーネシ M4X10・・・・・・ Screw M4X10・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
☆	S 111	MB60A1620	ナイロンクリッフ [°] AB-8N・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 112	MS05A1976	ロッカクボウレンチ 6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 113	MS05A0976	ロッカクホ゛ウレンチ 5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 114	MS01A1976	ロッカクホ゛ウレンチ 4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 115	MS02A2976	ロッカクホ [*] ウレンチ 3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 116	MS02A1976	ロッカクホ [*] ウレンチ 2.5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 117	MS02A0976	ロッカクホ [*] ウレンチ 2····································	1
	S 118	MH10E0193	ብኑዓ₸ቃ [*] ብクミタ₸······Cotton stand assy·····	1
☆	S 119	MB02A1608	ト [*] ライハ [*] ー (ショウ)・・・・・・・・・ Screw driver (small)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 120	MB02A0608	ト [*] ライパ [*] ー (チュウ)・・・・・・・・・ Screw driver (middle)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 121	MF00A0608	ドライバー (ダイ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
☆	S 122	MS02A0479	λη°†13-17····· Spanner 13-17·····	
☆	S 123	MM11A1479	λη°†10-14····· Spanner 10-14····	1
☆	S 124	MS10A1976	スパナ8-9····· Spanner 8-9····	1
☆	S 125	MS10A2976	スパ [°] †6-7····· Spanner 6-7·····	1
	S 126	MH25A0479	ロッカクホ [*] ウレンチ 3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	S 127	MF10A0149	アプラサシ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	S 128	MF06A1620	インシュロックタイ・・・・・・・・・・ Cord tie・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	S 129	MB60A0201	インシュロックタイ・・・・・・・・・・Cord tie・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
☆	S 130	M90306041	マルモクネシ゛3.1X16・・・・・・・・・・・・Wooden screw 3.1X16・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
☆	S 131	MB60A0420	コテイク・・・・・・・・・Tie holder・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	S 132	MH27A0409	ሳባվቶታ ት-ジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 133	MS03A0181	イトアンナイ・・・・・・Thread guide・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 134	M90513065	Eភិទ្ធាអុហ្គ 2.5····· E-type retaining ring 2.5·····	5
☆	S 135	M90001043	ステップ゚ル・・・・・・Staple・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
	S 136	M90409037	SW-PW Pナベネジ M4X10・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	S 137	M91010089	ロッカクソケット・・・・・・・・・Socket・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	S 138	MA30A0571	ワンタッチツキ゛テ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
☆	S 139	MS06A0567	Iアチューフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 901	ME25E0691	パッキンセット······Clamp pad set······	1




[T]付属品(2) ACCESSORIES(2)

	Fig no.	変更 部品コード Mod. Parts no.	品 名 Description	数量 Amt. Req.
			フットスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	T 101 T 102	M860A0FSW M90806002	ピラネジ 1/8(44)X6・・・・・・・・・・ Screw 1/8(44)X6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	T 103	M90317050	コザカネ 3····································	
	T 104	MH10A0160	アイガート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	T 105	M91071004	SW-MWプラマイナヘ・ネシ・M4X8・・・・・・・ Screw M4X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
-	T 106	MH10A7601	アイກ້−ト*トリッケイタ⋯⋯⋯⋯⋯Eye guard bracket·⋯⋯⋯⋯⋯	1
-	T 107	MH10A8601	トリッケイタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
-	T 108	M91054004	SW-PWプラマイナベネジ M4X8······Screw M4X8·····	
-	T 109	MH10A0435	シジイタ・・・・・・Support plate・・・・・・	2
	T 110	MH10A0418	tンジゴム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
-	T 111	MH10A0770	ヒンジペース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
-	T 112	M95002020	ロッカクアナツキトメネシ゛M5X6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
-	T 113	MH10A7454	tンジジク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
-	T 114	M90835050	ワッシャ·····Washer·····	4
-	T 115	M98087021	ロッカクアナツキボルト M8X55・・・・・・・・Socket bolt M8X55・・・・・・・・・・・	·· 4
☆ .	T 116	M90001043	ステップル······Staple······	
-	T 117	MH27A0131	アプラウケ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆ `	T 118	MF20A0130	アフ [*] ラヒ [*] ン······Oil bottle······	
-	T 119	MH25A0131	アブラウケウシロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
☆ `	T 120	MA20A0734	ビニルカバー・・・・・・Polyethylene cover・・・・・・	1
☆ -	T 121	MB62A0797	ホコ [*] フイルム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆ `	T 122	MH25A1601	レギュレータトリッケイタ・・・・・・・・・Filter regulater adapter・・・・・・・・・	
☆ -	T 123	M90409041	マルモクネシ゛4.5X20・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
☆ -	T 124	ME40A0963	フィルタレキ [*] ュレータ(ステーツキ)・・・・・・・・Filter regulator・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
-	T 125	M90511050	₹ガキザガネ 5····· Washer 5·····	2
-	T 126	M95003017	セフティソケット M5X8・・・・・・・Safety socket bolt M5X8・・・・・・・・	2
☆ -	T 127	MA20A8571	Lガタツギテ・・・・・L─type quick joint・・・・・	·· 1
-	T 128	MH10A2508	ケープ・ル (SOLキハ・ンテ・ンケ・ン)・・・・・・・・Cable (SOL power)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	*
-	T 129	MH27A1508	ケープ・ル (SOLキハ・ンテ・ンケ・ン) CEヨウ・・・・・・・ Cable (SOL power) for CE・・・・・・・・・	• *
-	T 130	M97320099	ケープ・ル(SOLキハ・ンシンコ・ウ)・・・・・・・・Cable (SOL signal pulse)・・・・・・・・・・・	1
-	T 901	MH10E5508	XYエンコータ*ケーフ*ルセット・・・・・・・・・XY encoder cable set・・・・・・・・・・・・	
-	T 902	MH27E2508	XYモータケープルセット・・・・・・・・XY motor cable set・・・・・・・・・・・	1

注)パーツナンバーT128、T129は、ご利用地域により付属形態が異なります。 Remarks)For part No.T128 and T129, an attached form is different according to the region.

ご利用地域	EC諸国を除く地域	EC諸国
Region	xcept EC	EC nations
T128	1	-
T129		1



[U]オプションパーツ OPTION PARTS

	OPTION PARTS		
Fig	変更 部品コード	品 名 Description	数量
no.	Mod. Parts no.		Amt. Req.
☆ U 101	ME10A0101	ハリイタ φ1.6······Needle plate φ1.6······	· 1
☆ U 102	ME10A2101	אין ϕ 2.6······ Needle plate ϕ 2.6·····	
U 103	ME10A4101	ハリイタ φ3······Needle plate φ3······	1
U 104	ME10A5101	パリイタ ϕ 3 $(\bar{\tau}-N^\circ)$ · · · · · · Needle plate ϕ 3 (taper) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
U 105	ME10A6101	ハリイタ ϕ 3.3 \cdots Needle plate ϕ 3.3 \cdots	· 1
☆ U 106	MS01A1616	ナカガマオサエ(エアパック゛ヨウ)・・・・・・・Inner hook clamper (for airbag)・・・・・・・	. 1
U 107	MB10M0616	ナカカ ゙マオサエ (アッモノヨウ)・・・・・・・・ Inner hook clamper (for heavy)・・・・・・・	· 1
☆ U 108	MS17A1120	† ተከከ ˙マ (ፖツモノヨウ)·······Inner hook (for heavy)······	1
☆ U 109	MV35A0106	サラオサエ ϕ 3······ Presser foot ϕ 3·····	1
U 110	MV30A0256	ナカオサエ φ3·····Presser foot φ3·····	1
☆ U 111	MV30A1256	ナカオサエ φ 2·····Presser foot φ 2·····	1
U 112	MB10M0256	†ከተサ፤ φ3.3·····Presser foot φ3.3·····	. 1
☆ U 113	MS03A0256	†ከተサエ φ3····· Presser foot φ3····	1
☆ U 114	MS03A1256	†カオサエ φ2·····Presser foot φ2·····	1
☆ U 115	MA35A0256	ተከተዛ፤ $\phi 3\cdots$ Presser foot $\phi 3\cdots$	1
☆ U 116	MA35A1256	ナカオサエ φ 2·····Presser foot φ 2·····	1
U 117	MA21A0256	†ከተサェ φ 2.5······Presser foot φ 2.5·····	. 1
U 118	MA21A1256	†ከተサ፤ φ2.5······Presser foot φ2.5·····	• 1
U 119	MG42A0181	イトアンナイ (アツモノヨウ)······Thread guide (for heavy)······	· 1
☆ U 120	MN10A3245	エンスイバネ φ1X11・・・・・・ Spring φ1X11・・・・・・・・・	· 1
U 121	MF23C0245	エンスイパネ φ1.6X11・・・・・・・ Spring φ1.6X11・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1
U 122	MN52A1245	エンスイパネ φ1.2X13······ Spring φ1.2X13·····	· 1
U 123	MH10A1245	エンスイパネ φ1X13.5・・・・・・・ Spring φ1X13.5・・・・・・・・・・・・	
U 124	MH10E1210	チョウセツキクミタテ・・・・・Thread tension regulator assy・・・・・・・	1
U 125	MA45A0700	イタハ*ネ・・・・・・・・・・Tension plate・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
U 126	MS03A0181	イトアンナイ·····Thread guide······	1
U 127	MS10A0180	イトアンナイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
U 128	K14M94319012	コネクタ 12P・・・・・・・・・・ Connecter 12P・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
U 129	K14M96821809	ナイロンキャップ 12P······ Nylon cap 12P·····	1
U 130	K14M94319015	コネクタ 15P····· Connector 15P····	· 1
U 131	K14M96822602	ナイロンキャップ 15P・・・・・・・・ Nylon cap 15P・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
U 132	K14M77014710	ターミナル・・・・・・・・・Terminal・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆ U 133	MB62E3105	ソトオサエクミタテ (アナナシ)······ Clamp frame complete (blank)·····	· 1
☆ U 134	MB62A0762	ナカオサエイタ (2T,ケカ*キセンアリ)・・・・・・・・Clamp plate (with line)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆ U 135	MB62A1762	ナカオサエイタ(2T,ケカ・キセンナシ)・・・・・・・Clamp plate・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
U 136	6 MH27A1272	オクリイタ(アナナシ)・・・・・・Feed plate (blank)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1

INDEX-1										
部品コート゛ ぺ-	-ジ Fig	部品コート゛	ページ	Fig	部品コート゛	ヘ゜ーシ゛	Fig	部品コート゛	ページ	Fig
Parts No. Pa	ge No.	Parts No.	Page	No.	Parts No.	Page	No.	Parts No.	Page	No.
K14M19400102 *** P2	29 *** Q 126	M90513065	*** P33 ***	S 134	M91005022	*** P25 ***	N 133	M91503001	*** P11 ***	F 114
K14M77014710 *** P3	37 *** U 132	M90532060	*** P23 ***	M 114	M91007045	*** P17 ***	J 123	M91506001	*** P15 ***	H 107
K14M90451401 *** P3	31 *** R 106	M90573080	*** P27 ***	P 107	1 ↑	*** P25 ***	N 130	M91553015	*** P15 ***	H 117
K14M94319012 *** P3	37 *** U 128	М90600085	*** P15 ***	H 108	M91010089	*** P33 ***	S 137	M91572045	*** P15 ***	H 132
K14M94319015 *** P3	37 *** U 130	M90604065	*** P19 ***	K 135	M91011004	*** P3 ***	B 117	M91576045	*** P17 ***	J 128
K14M96821809 *** P3	37 *** U 129	M90605010	*** P17 ***	J 102	1	*** P5 ***	C 150	1	*** P31 ***	R 123
K14M96822602 *** P3	37 *** U 131	M90611060	*** P21 ***	L 126	M91053020	*** P5 ***	C 117	M91602001	*** P9 ***	E 135
M70535065 *** P5	5 *** C 105	M90624053	*** P31 ***	R 124	1	*** P9 ***	E 129	M91602020	*** P15 ***	H 144
M800G2SOL *** P2	29 *** Q 123	M90631050	*** P15 ***	H 133	1	*** P21 ***	L 121	M91602046	*** P5 ***	C 121
M860A0FSW *** P3	35 *** T 101	1	*** P25 ***	N 107	M91054004	*** P3 ***	B 103	M91603003	*** P15 ***	H 131
M90001043 *** P3	33 *** S 135	M90632050	*** P15 ***	H 104	1	*** P5 ***	C 129	M91606001	*** P9 ***	E 148
↑ *** P3	35 *** T 116	M90634050	*** P25 ***	N 108	1	*** P7 ***	D 104	M91609020	*** P9 ***	E 110
M90001060 *** P	I1 ∗∗∗ F 137	M90710050	*** P31 ***	R 107	1	*** P17 ***	J 138	M91610046	*** P5 ***	C 144
M90101017 *** P	17 *** J 136	M90802003	*** P11 ***	F 133	1 1	*** P21 ***	L 138	M91650020	*** P9 ***	E 127
M90204060 *** P5	5 *** C 135	M90802053	*** P31 ***	R 108	1 1	*** P25 ***	N 103	↑	*** P11 ***	F 118
M90301036 *** P	13 *** G 101	M90806002	*** P25 ***	N 125	1 1	*** P27 ***	P 103	1	*** P13 ***	G 134
M90306041 *** P3	33 *** S 130	1	*** P35 ***	T 102	↑	*** P29 ***	Q 102	M91651020	*** P13 ***	G 132
M90316050 *** P2	29 *** Q 110	M90810060	*** P31 ***	R 117	1	*** P35 ***	T 108	M91652020	*** P17 ***	J 129
	35 *** T 103	M90814004	*** P19 ***	K 111	M91055020	*** P13 ***	G 125	M91690015	*** P15 ***	H 114
M90337065 *** P9	9 *** E 103	M90815002	*** P9 ***		1 1	*** P23 ***	M 111	M91691015	*** P15 ***	H 125
M90406040 *** P3	31 *** R 103	M90823050	*** P31 ***	R 116	M91056004	*** P21 ***	L 125	M91802006	*** P9 ***	E 147
M90406064 *** P9	9 *** E 115	M90835050	*** P31 ***	R 119	↑	*** P27 ***	P 121	M91802045	*** P11 ***	F 105
	9 *** E 112	1	*** P35 ***		↑	*** P33 ***		M91816016	*** P11 ***	F 108
	13 *** G 116	M90853002	*** P7 ***		M91057004	*** P29 ***		M91910080	*** P3 ***	
	29 *** Q 121	<u> </u>	*** P11 ***		M91058020	*** P15 ***		M92008045	*** P31 ***	
	33 *** S 136	1	*** P27 ***		M91055004	*** P21 ***		M92075045	*** P31 ***	
	35 *** T 123	M90859004	*** P3 ***		M91071004	*** P3 ***		M93002021	*** P19 ***	
	3 *** B 132	↑	*** P15 ***		↑	*** P19 ***		M93003021	*** P13 ***	
	13 *** G 137	↑	*** P21 ***		↑	*** P27 ***		↑ M020000E0	*** P19 ***	
	17 *** J 125 21 *** L 116	↑ M90864004	*** P27 ***		↑ ↑	*** P29 ***		M93006050 M93007021	*** P11 ***	
•	25 *** N 132				M91084004	*** P35 ***		M93007021	*** P19 ***	
	19 *** K 114	M90883080			M91101017			M93202047	*** P15 ***	
	25 *** N 128	↑	*** P9 ***		M91102045	*** P17 ***		M93220035	*** P15 ***	
•	17 *** J 124	M90901002	*** P5 ***		M91104045	*** P17 ***		M94001001	*** P13 ***	
	25 *** N 129	M90901045	*** P25 ***		M91108001	*** P17 ***		M94001001	*** P13 ***	
	25 *** N 134	M90902011	*** P15 ***		M91109045	*** P17 ***		1	*** P19 ***	
	9 *** E 139	M90906003	*** P3 ***		M91119002	*** P9 ***		↑	*** P23 ***	
	11 *** F 119	1	*** P17 ***		M91127015	*** P13 ***		M94001037	*** P21 ***	
	23 *** M 101	M90908003	*** P3 ***	B 115	M91129015	*** P17 ***		M94003017	*** P23 ***	
M90505037 *** P2	21 *** L 103	1	*** P13 ***	G 131	M91150003	*** P5 ***	C 119	M94003099	*** P27 ***	P 134
M90505065 *** P	15 *** H 119	1	*** P15 ***	H 122	M91182080	*** P3 ***	B 111	↑	*** P29 ***	
↑ *** P2	25 *** N 123	1	*** P25 ***		M91214015	*** P17 ***		M94005022	*** P3 ***	
M90511050 *** P3	3 *** B 129	M90910033	*** P25 ***	N 112	M91276004	*** P29 ***	Q 128	M94007017	*** P3 ***	B 131
↑ *** P	13 *** G 110	M90920002	*** P5 ***	C 101	M91304010	*** P7 ***	D 107	↑	*** P19 ***	K 113
↑ *** P	17 *** J 146	M90922002	*** P15 ***	H 113	M91304080	*** P3 ***	B 105	M94007099	*** P27 ***	P 138
↑ *** P	19 *** K 139	M90932015	*** P25 ***	N 114	1	*** P19 ***	K 150	M94008017	*** P19 ***	K 122
↑ *** P2	21 *** L 132	M90939002	*** P5 ***	C 104	M91305080	*** P25 ***	N 126	1	*** P31 ***	R 111
↑ *** P2	23 *** M 110	M90971004	*** P7 ***	D 111	M91331004	*** P3 ***	B 120	M92514045	*** P21 ***	L 109
↑ *** P3	35 *** T 125	1	*** P29 ***	Q 105	↑	*** P5 ***	C 128	M94008070	*** P23 ***	M 118
M90511065 *** P	13 *** G 107	M90990002	*** P3 ***	B 125	M91333004	*** P3 ***	B 114	M94019017	*** P21 ***	L 117
↑ *** P3	31 *** R 114	1	*** P7 ***	D 115	M91382045	*** P3 ***	B 137	M94040021	*** P13 ***	G 120
	19 *** K 149	1	*** P9 ***		1	*** P23 ***		M95001017	*** P19 ***	
	25 *** N 135	1	*** P17 ***		M91400010	*** P7 ***		M95001021	*** P11 ***	
M90513065 *** P	17 *** J 118	M91002022	*** P19 ***	K 118	M91501085	*** P5 ***	C 138	M95002017	*** P3 ***	B 128

INDEX-2				
部品ュート゛	ページ Fig	部品コート゛ ページ Fig	部品コート ページ Fig	部品コート゛ ページ Fig
Parts No.	Page No.	Parts No. Page No.	Parts No. Page No.	Parts No. Page No.
M95002017	*** P17 *** J 147	MA20A0458 *** P7 *** D 103	MH30V0407 *** P19 *** K 124	MH10A0245 *** P5 *** C 148
1	*** P23 *** M 113	MA20A0650 *** P21 *** L 119	MB62A4601 *** P3 *** B 133	MH10A0252 *** P13 *** G 133
M95002020	*** P5 *** C 115	MA20A0734 *** P35 *** T 120	MB62A5454 *** P21 *** L 122	MH10A0267 *** P15 *** H 109
1	*** P9 *** E 122	MA20A1910 *** P17 *** J 117	MB62A6477 *** P23 *** M 116	MH10V0283 *** P15 *** H 120
1	*** P11 *** F 107	MA20A6571 *** P29 *** Q 132	MB62E3105 *** P37 *** U 133	MH10A0348 *** P5 *** C 107
1	*** P35 *** T 112	MA20A8571 *** P35 *** T 127	MB62E4105 *** P21 *** L 901	MH10A0364 *** P9 *** E 136
M95002021	*** P11 *** F 111	MA21A0256 *** P37 *** U 117	ME10A0101 *** P37 *** U 101	MH10A0416 *** P9 *** E 120
M95003017	*** P35 *** T 126	MA21A1256 *** P37 *** U 118	ME10A2101 *** P37 *** U 102	MH10A0417 *** P5 *** C 118
M95003021	*** P3 *** B 139	MA21P0454 *** P19 *** K 136	ME10A4101 *** P37 *** U 103	MH10A0418 *** P35 *** T 110
1	*** P13 *** G 112	MA30A0571 *** P33 *** S 138	ME10A5101 *** P37 *** U 104	MH10A0419 *** P33 *** S 103
1	*** P17 *** J 131	MA35A0256 *** P37 *** U 115	ME10A6101 *** P37 *** U 105	MH10A0435 *** P35 *** T 109
M95004017	*** P19 *** K 127	MA35A1256 *** P37 *** U 116	ME10A7910 *** P15 *** H 126	MH10A0456 *** P9 *** E 125
M95004020	*** P5 *** C 134	MA45A0778 *** P19 *** K 116	ME25A0350 *** P9 *** E 134	MH10A0500 *** P11 *** F 115
1	*** P9 *** E 118	MA35A6758 *** P19 *** K 141	ME25A0921 *** P21 *** L 107	MH10A0530 *** P9 *** E 146
1	*** P11 *** F 104	MA45A0700 *** P37 *** U 125	ME25E0691 *** P33 *** S 901	MH10A0551 *** P5 *** C 102
1	*** P13 *** G 121	MB02A0608 *** P33 *** S 120	ME40A0426 *** P21 *** L 124	MH10A0553 *** P5 *** C 147
1	*** P15 *** H 121	MB02A1608 *** P33 *** S 119	ME40A0963 *** P35 *** T 124	MH10A0571 *** P25 *** N 113
1	*** P17 *** J 113	MB10M0256 *** P37 *** U 112	MF00A0608 *** P33 *** S 121	MH10A0572 *** P9 *** E 116
M95004021	*** P17 *** J 134	MB10M0616 *** P37 *** U 107	MF00A2780 *** P27 *** P 112	MH10A0584 *** P5 *** C 130
M95005017	*** P21 *** L 123	MB25A0105 *** P21 *** L 130	MF01A0181 *** P9 *** E 141	MH10A0602 *** P29 *** Q 103
1	*** P33 *** S 108	MB25A0426 *** P3 *** B 130	MF06A1620 *** P33 *** S 128	MH10A0606 *** P27 *** P 127
M95006021	*** P19 *** K 152	MB45A0767 *** P19 *** K 134	MF10A0149 *** P33 *** S 127	MH10A0626 *** P15 *** H 112
M95012020	*** P3 *** B 138	MB60A0201 *** P33 *** S 129	MF10A0181 *** P5 *** C 131	MH10A0663 *** P9 *** E 138
M95013021	*** P19 *** K 106	MB60A0366 *** P29 *** Q 120	MF10A0187 *** P5 *** C 139	MH10A0664 *** P9 *** E 140
M95014017	*** P13 *** G 111	MB60A0420 *** P33 *** S 131	MF10A0325 *** P9 *** E 149	MH10A0669 *** P11 *** F 103
M95014021	*** P11 *** F 101	MB60A0601 *** P13 *** G 115	↑ *** P15 *** H 118	MH10A0691 *** P3 *** B 112
M95015021	*** P19 *** K 142	MB60A0719 *** P31 *** R 104	MF10A0553 *** P5 *** C 140	MH10A0694 *** P9 *** E 108
1	*** P23 *** M 109	MB60A1368 *** P31 *** R 105	MF10A0555 *** P5 *** C 124	MH10A0700 *** P25 *** N 109
M95018021	*** P13 *** G 117	MB60A1620 *** P33 *** S 111	MF10A0689 *** P27 *** P 139	MH10A0722 *** P9 *** E 121
M95031021	*** P21 *** L 104	MB60A2352 *** P29 *** Q 122	MF10A0709 *** P5 *** C 137	MH10A0729 *** P25 *** N 118
M95037021	*** P23 *** M 104	MB60A2601 *** P19 *** K 125	MF13A0191 *** P5 *** C 113	MH10A0740 *** P11 *** F 109
M95049021	*** P17 *** J 121	MB60A2620 *** P33 *** S 109	MF13A0192 *** P5 *** C 111	MH10V0742 *** P3 *** B 104
M95052021	*** P21 *** L 131	MB60A3957 *** P31 *** R 102	MF13A0350 *** P5 *** C 114	MH10A0750 *** P9 *** E 109
M96001001	*** P19 *** K 133	MB61A0571 *** P19 *** K 129	MF13A0572 *** P5 *** C 112	MH10A0760 *** P15 *** H 143
M96001005	*** P21 *** L 115	MB61A0601 *** P3 *** B 102	MF13A0750 *** P5 *** C 106	MH10A0763 *** P15 *** H 116
M96001017	*** P9 *** E 102	MB61A2477 *** P21 *** L 120	MF13A0950 *** P5 *** C 103	MH10A0770 *** P35 *** T 111
M96002001	*** P19 *** K 128	MB61A3454 *** P23 *** M 105	MF13A2191 *** P5 *** C 110	MH10A0793 *** P5 *** C 108
1	*** P21 *** L 114	MH30V0628 *** P19 *** K 131	MF17A0565 *** P33 *** S 106	MH10A0797 *** P27 *** P 123
M96002017	*** P3 *** B 101	MB62A0470 *** P3 *** B 126	MF17A1476 *** P9 *** E 104	MH10A0830 *** P3 *** B 113
1	*** P25 *** N 121	MB62A0523 *** P19 *** K 132	MF17A2476 *** P9 *** E 107	MH10A0915 *** P25 *** N 110
M96002020	*** P11 *** F 138	MB62A0572 *** P23 *** M 108	MF20A0130 *** P35 *** T 118	MH10A0980 *** P25 *** N 124
M96004052	*** P17 *** J 111	MB62A0757 *** P29 *** Q 127	MF21D0181 *** P9 *** E 143	MH10A0981 *** P25 *** N 116
M96010052	*** P25 *** N 131	MB62A0762 *** P37 *** U 134	MF23C0245 *** P37 *** U 121	MH10A1181 *** P5 *** C 146
M96011017	*** P15 *** H 134	MB62A0767 *** P19 *** K 138	MF60A0700 *** P15 *** H 142	MH10A1245 *** P37 *** U 123
M96020021	*** P31 *** R 127	MB62A0797 *** P3 *** B 127	MF60A5740 *** P27 *** P 131	MH10A1252 *** P13 *** G 128
M97320099	*** P35 *** T 130	↑ *** P35 *** T 121	MF70A1180 *** P5 *** C 133	MH10A1352 *** P13 *** G 124
M98004017	*** P31 *** R 113	M96003070 *** P21 *** L 111	MF80A0780 *** P27 *** P 106	MH10A1417 *** P25 *** N 106
M98016050	*** P15 *** H 136	MB62A0957 *** P23 *** M 117	MG30A0740 *** P15 *** H 124	MH10A1456 *** P9 *** E 124
M98087021	*** P31 *** R 118	MB62A0975 *** P23 *** M 103	MG42A0181 *** P37 *** U 119	MH10A1501 *** P29 *** Q 104
1	*** P35 *** T 115	MB62A1434 *** P23 *** M 102	MG43A0181 *** P5 *** C 145	MH10A1530 *** P25 *** N 122
MA10A0120	*** P11 *** F 124	MB62A1454 *** P19 *** K 130	MH10V0265 *** P15 *** H 106	MH10A1628 *** P11 *** F 102
MA10A0123	*** P11 *** F 122	MB62A1470 *** P17 *** J 105	MH10A0160 *** P35 *** T 104	MH10A1682 *** P9 *** E 111
1	*** P33 *** S 102	MB62A1762 *** P37 *** U 135	MH10A0181 *** P3 *** B 116	MH10A1683 *** P13 *** G 122
MA10B2476	*** P17 *** J 106	MB62A1921 *** P21 *** L 106	MH10A0191 *** P5 *** C 109	MH10A1694 *** P9 *** E 106
MA16A0495	*** P29 *** Q 130	MB62A1957 *** P23 *** M 120	MH10A0194 *** P5 *** C 116	MH10A1701 *** P25 *** N 136

39 PLK-G2516

INDEX-3			
部品コート゛ へ゜ーシ゛ Fig	部品コート゛ へ゜ーシ゛ Fig	部品コート゛ へ゜ーシ゛ Fig	部品コート゛ ページ Fig
Parts No. Page No.			
MH10A1722 *** P9 *** E 123	MH25A0230 *** P9 *** E 130	MH25E2519 *** P25 *** N 127	MH27A2603 *** P29 *** Q 108
MH10A1740 *** P13 *** G 129	MH25A0270 *** P25 *** N 101	MH25E2688 *** P27 *** P 113	MH27A2833 *** P13 *** G 127
MH10A1741 *** P15 *** H 141	MH25A0273 *** P21 *** L 118	MH25E3688 *** P27 *** P 132	MH27A2957 *** P23 *** M 121
MH10A1750 *** P9 *** E 126	MH30V0339 *** P3 *** B 110	MH25E4688 *** P27 *** P 135	MH30V0390 *** P21 *** L 108
MH10A1848 *** P13 *** G 118	MH25A0359 *** P7 *** D 101	MH25E5688 *** P27 *** P 124	MH27A3454 *** P13 *** G 104
MH10A1956 *** P15 *** H 127	MH25A0390 *** P19 *** K 145	MH27A0131 *** P35 *** T 117	MH27A3476 *** P7 *** D 118
MH10A2181 *** P5 *** C 149	MH25A0392 *** P17 *** J 116	MH27A0165 *** P31 *** R 112	ME25Y1477 *** P19 *** K 119
MH10A2456 *** P9 *** E 132	MH30V0408 *** P29 *** Q 101	MH27A0228 *** P15 *** H 128	MH27A3601 *** P31 *** R 121
MH10A2508 *** P35 *** T 128	MH25A0450 *** P11 *** F 112	MH27A0266 *** P23 *** M 106	MH27A4476 *** P7 *** D 119
MH10A2708 *** P13 *** G 138	MH25A0454 *** P17 *** J 114	MH27A0272 *** P21 *** L 133	MH27A5339 *** P3 *** B 140
MH10A2722 *** P13 *** G 108	MB45A2476 *** P19 *** K 115	MH27A0308 *** P23 *** M 112	MH30V0454 *** P19 *** K 155
MH10A2740 *** P15 *** H 140	MH25A0477 *** P19 *** K 104	MH27A0315 *** P31 *** R 128	MH27A5476 *** P31 *** R 126
MH10A2956 *** P15 *** H 139	MH25A0479 *** P33 *** S 126	MH27A0339 *** P3 *** B 107	MH27A6339 *** P7 *** D 109
MH10A2FUS *** P33 *** S 105	MH25A0484 *** P13 *** G 102	MH27A0352 *** P19 *** K 156	MH27A6454 *** P21 *** L 112
MN80A0180 *** P5 *** C 151	MH25A0509 *** P17 *** J 126	MH30V1390 *** P13 *** G 126	MH27A7339 *** P7 *** D 110
MH10A3339 *** P3 *** B 122	MH25A0553 *** P5 *** C 125	MH27A0407 *** P13 *** G 106	MH27A7454 *** P31 *** R 115
MH10A3508 *** P29 *** Q 124	MH25A0567 *** P29 *** Q 129	MH27A0409 *** P33 *** S 132	MH27A8339 *** P7 *** D 114
MH10A3572 *** P17 *** J 140	MH30V0600 *** P3 *** B 119	MH27A0429 *** P19 *** K 121	MH27A8454 *** P31 *** R 122
MH10A3FUS *** P33 *** S 104	MH25A0601 *** P29 *** Q 112	MH27A0455 *** P21 *** L 113	MH27A9339 *** P7 *** D 116
MH10A4508 *** P29 *** Q 125	MH25A0639 *** P21 *** L 136	MH27A0508 *** P13 *** G 119	MH27B0339 *** P29 *** Q 107
MH10A4572 *** P13 *** G 139	MH25A0682 *** P9 *** E 114	MH27A0551 *** P3 *** B 136	MH27B1339 *** P29 *** Q 115
MH10A4740 *** P11 *** F 117	MH25A0683 *** P11 *** F 106	MH27A0571 *** P19 *** K 144	MH27B5339 *** P31 *** R 110
MH10A4750 *** P9 *** E 901	MH25A0740 *** P27 *** P 105	MH27A0595 *** P31 *** R 101	MH27E0150 *** P31 *** R 901
MH10A4780 *** P27 *** P 102	MH25A0750 *** P9 *** E 131	MH27A0601 *** P7 *** D 105	MH27E0688 *** P27 *** P 114
MH10A5477 *** P25 *** N 111	MH25A0758 *** P19 *** K 148	MH27A0603 *** P13 *** G 103	MH27E0848 *** P19 *** K 126
MH10V0601 *** P25 *** N 120	MH25A0781 *** P21 *** L 105	MH27A0606 *** P7 *** D 102	MH27E1688 *** P27 *** P 109
MH10A5910 *** P15 *** H 115	MH30V0849 *** P3 *** B 108	MH27A0613 *** P33 *** S 107	MH27E1848 *** P19 *** K 143
MH10A6740 *** P27 *** P 104	MH25A0975 *** P17 *** J 120	ME25A0692 *** P21 *** L 110	MH27E2484 *** P29 *** Q 109
MH10A6780 *** P11 *** F 136	MH30V1758 *** P3 *** B 135	MH27A0740 *** P27 *** P 116	MH27E2508 *** P35 *** T 902
MH10A6910 *** P25 *** N 115	MH25A1359 *** P7 *** D 112	MH27A0742 *** P3 *** B 141	MH27E2688 *** P27 *** P 115
MH10V0339 *** P25 *** N 102	MH25A1476 *** P5 *** C 127	MH27A0767 *** P19 *** K 147	MH27E3484 *** P29 *** Q 114
MH10A7454 *** P35 *** T 113	MH25A1477 *** P19 *** K 109	MH27A0778 *** P21 *** L 102	MH27E3688 *** P27 *** P 110
MH10A7601 *** P35 *** T 106	MH25A1567 *** P29 *** Q 131	MH27A0780 *** P27 *** P 119	MM11A0245 *** P5 *** C 123
MH10A7740 *** P27 *** P 111	MH25A1600 *** P5 *** C 120	MH27A0833 *** P9 *** E 119	MM11A0352 *** P11 *** F 113
MH10A8601 *** P35 *** T 107	MH25A1601 *** P35 *** T 122	MH27A0850 *** P13 *** G 113	MM11A0556 *** P5 *** C 141
MH10B1339 *** P29 *** Q 118	MH25A1740 *** P27 *** P 128	MH30V1920 *** P19 *** K 108	MM11A0702 *** P5 *** C 122
MH10B2339 *** P29 *** Q 117	MH25A1750 *** P9 *** E 133	MH27A0957 *** P19 *** K 101	MM11A1479 *** P33 *** S 123
MH10E0190 *** P5 *** C 901	MH25A1780 *** P27 *** P 129	MH27A1272 *** P37 *** U 136	MN10A0135 *** P27 *** P 122
MH10E0193 *** P33 *** S 118	MH25A2339 *** P7 *** D 108	MH27A1352 *** P31 *** R 125	MN10A3245 *** P37 *** U 120
MH10V0210 *** P5 *** C 903	MH25A2476 *** P7 *** D 113	MH27A1429 *** P19 *** K 123	MN35A0628 *** P15 *** H 137
MH10E0285 *** P15 *** H 901	MH25A2477 *** P21 *** L 135	MH27A1454 *** P9 *** E 117	MN52A1245 *** P5 *** C 142
MH10E0383 *** P9 *** E 906	MH25A2567 *** P29 *** Q 133	MH27A1477 *** P19 *** K 107	↑ *** P37 *** U 122
MH10E0456 *** P9 *** E 902	MH25A2780 *** P27 *** P 125	MH27A1508 *** P35 *** T 129	MN60A0620 *** P27 *** P 120
MH10E0550 *** P5 *** C 904	MH25A3339 *** P27 *** P 133	MH30V0523 *** P19 *** K 146	MN70A1780 *** P13 *** G 130
MH10V0580 *** P9 *** E 905	MH25A3476 *** P29 *** Q 135	MH27A1603 *** P13 *** G 114	↑ *** P15 *** H 123
MH10E0887 *** P11 *** F 110	MH25A3567 *** P29 *** Q 134	MH30V0758 *** P19 *** K 153	MP40A1740 *** P27 *** P 108
MH10E1210 *** P37 *** U 124	MH25E0121 *** P11 *** F 903	MH30V0767 *** P19 *** K 154	MS01A0155 *** P9 *** E 151
MH10E1456 *** P9 *** E 903	MH25E0210 *** P5 *** C 902	MH27A1770 *** P19 *** K 103	MS01A0192 *** P17 *** J 109
MH10E2456 *** P9 *** E 904	MH25E0452 *** P11 *** F 902	MH27A1780 *** P27 *** P 117	MS01A0329 *** P11 *** F 127
MH10E2848 *** P9 *** E 101	MH25E0519 *** P17 *** J 127	MH27A1833 *** P13 *** G 123	MS01A0348 *** P17 *** J 130
MH10E5508 *** P35 *** T 901	MH25E0599 *** P29 *** Q 901	MH27A1849 *** P3 *** B 134	MS01A0361 *** P3 *** B 124
MH25A0121 *** P11 *** F 130	MH25E0688 *** P11 *** F 134	MH30V2920 *** P19 *** K 120	MS01A0572 *** P11 *** F 131
MH25A0131 *** P35 *** T 119	MH25E0956 *** P11 *** F 901	ME25Y0957 *** P19 *** K 110	MS01A0611 *** P11 *** F 125
MH25A0132 *** P27 *** P 136	MH25E1519 *** P25 *** N 104	MH27A2476 *** P7 *** D 117	MS01A0660 *** P9 *** E 142
MH25A0148 *** P11 *** F 116	MH25E1688 *** P11 *** F 135	MH27A2601 *** P29 *** Q 116	MS01A0761 *** P11 *** F 120
	1		

索引 INDEX-4

INDEX-4											
部品コード	ヘ゜ーシ゛	Fig	部品コード	ヘ゜ーシ゛	Fig	部品コード	ヘ゜ーシ゛	Fig	部品コート゛	ヘ゜ーシ゛	Fig
Parts No.	Page	No.	Parts No.	Page	No.	Parts No.	Page	No.	Parts No.	Page	No.
MS01A1392	*** P17 ***	J 145									
MS01A1476											
MS01A1572											
MS01A1616											
MS01A1976											
MS01A2392											
MS01A3352											
MS01A8796											
MS01E0351											
MS01E0430											
MS01E0975											
MS02A0128											
	*** P33 ***										
MS02A0463	*** P15 ***	H 902									
MS02A0479	*** P33 ***	S 122									
MS02A0976	*** P33 ***	S 117									
MS02A1976	*** P33 ***	S 116									
MS02A2456	*** P19 ***	K 137									
MS02A2976	*** P33 ***	S 115									
MS02B0257	*** P21 ***	L 128									
MS03A0181	*** P33 ***	S 133									
↑	*** P37 ***	U 126									
MS03A0256	*** P37 ***	U 113									
MH10V0262 »	*** P15 ***	H 110									
MS03A0703	*** P15 ***	H 103									
MS03A1101	*** P17 ***	J 103									
MS03A1256	*** P37 ***	U 114									
MS03A1572	*** P15 ***	H 105									
MS03A2780	*** P17 ***	J 139									
1	*** P27 ***	P 101									
MS03B0838	*** P17 ***	J 110									
MS05A0976	*** P33 ***	S 113									
MS05A1976	*** P33 ***	S 112									
MS06A0567	*** P33 ***	S 139									
MS08A0454	*** P17 ***	J 141									
MS08A0616	*** P11 ***	F 123									
MS09A0950	*** P11 ***	F 129									
MS10A0180	*** P37 ***	U 127									
MS10A1740	*** P15 ***	H 130									
MS10A1976	*** P33 ***	S 124									
MS10A2976	*** P33 ***	S 125									
MS13A0572	*** P21 ***	L 127									
MS14A0682	*** P9 ***	E 128									
MS14A0838	*** P17 ***	J 107									
MS14A1180	*** P5 ***	C 126									
MS14A1620	*** P21 ***	L 139									
MS17A0125	*** P11 ***	F 121									
MS17A1120	*** P37 ***	U 108									
MT60A0802	*** P5 ***	C 143									
MV30A0256	*** P15 ***	H 111									
	*** P37 ***										
MV30A1256											
MV35A0106											

41 PLK-G2516



お問い合わせは下記へどうぞ

システム事業本部 機器計画部 動機器グループ 〒100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3 (東京ビル) 代表 話番号 (03)3218-6631 代表 F A 番号 (03)3218-6823

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

FACTORY AUTOMATION SYSTEM GROUP

2-7-3, Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo 100-8310, Japan

Fax: +81-3-3218-6821