





Ersatzteilleiste
Spare Parts
Pièces de rechange
Piezas de repuesto
Parti di ricambio

Kochs Adler Aktiengesellschaft
Postfach 103 + 105, D-4800 Bielefeld
Telefon: (0521) 2097-1
Telex: 932759 adlr d
Telegramme: Adler Bielefeld
Telefax: (0521) 2097-300

17 folio

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten

TL. 467 / 10 / Okt. 85

Explications pour la liste de pièces de rechange

1. Généralités

Il existe des listes de pièces de rechange séparément pour : jeux de pièces de couture, Equipements supplémentaires dépendant de la machine à coudre

2. Identification des pièces de rechange

Les pièces individuelles faisant partie d'une unité ont été encadrées d'une ligne à point-trait. L'unité peut être commandée aussi sous le numéro complètement encadré. Aucune pièce dont le numéro se trouve en dehors de l'encadrement n'appartient à cette unité.

Les pièces marquées par "N" ne sont pas livrables séparément.


Dans le cas où une pièce de rechange n'est pas indiquée dans la liste de pièces de rechange, ce qui peut se produire au cours de changements techniques, en cas de commande, veuillez indiquer la sous-class exacte ainsi que le numéro de fabrication de la machine selon le matricule.

Dans le cas de commande de pièces électriques veuillez également donner les indications supplémentaires qui se trouvent entre parenthèses après le numéro de la pièce.


Dans le table de matière les numéros des pièces sont indiqués par ordre numérique. En outre sont indiqués :

Numéro de la pièce 993 91 083 8 Zyl. Schr. M 4 x 10 3 - B 1
 Nom de la pièce _____
 Mesures _____
 Numéro de la planche (En haut, à droite et à gauche de chaque planche, le numéro indiqué dans un cercle)
 Carré de plan de chaque planche _____

3. Symboles utilisés



4. Emploi correct de la liste de pièces de rechange



5. Toute reproduction, même en partie, n'est autorisée qu'avec notre permis. Nous nous réservons le droit de change

Erläuterungen zur Ersatzteilleiste

1. Allgemeines

Separate Ersatzteilleisten gibt es fuer : Naehgarnituren, Naehkopfabhaengige Zusatzausstattungen.

2. Kennzeichnung der Ersatzteile

Zu einer Einheit gehoernde Einzelteile sind durch eine strichpunktierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der voll eingerahmten Nr. (in einem Kasten) bestellt werden. Zu dieser Einheit gehoeren keine Teile, deren Nr. ausserhalb der strichpunktierten Linie steht.


Teile, die mit "N" gekennzeichnet sind, werden nicht einzeln geliefert.

Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteilleiste auffinden, was durch technische Aenderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teilg- und Funktionsbeschreibung die genaue Unterklasse und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusatzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mit anzugeben.

Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet. Ausserdem sind angegeben :

Teile-Nr. 993 91 083 8 Zyl. Schr. M 4 x 10 3 - B1
 Benennung _____
 Abmessung _____
 Bildtafel Nr. (rechts und links oben in der Bildtafel eingekreiste Nr.) _____
 Planquadrat der jeweiligen Bildtafel _____



3. Verwendete Bildzeichen


- = siehe Mechanikeranleitung
- = ohne Fadenabschneider
- = mit Fadenabschneider
- = Hinweis auf Unterscheidungsmerkmal
- = 1 Nadel
- = 2 Nadeln
- = fluessig sichern, kleben, dichten
Loctite 270, Nr. 990 49 034 6
- = Laenge oder Flaechen angeben
- = links
- = rechts
- mm = Maße
- V = veraltete Ausfuehrung
- a.W. = auf Wunsch

4. Handhabung der Ersatzteilleiste

Taetigkeit :

Blaetter der
Ersatzteilleiste:

Erklaerung :



5. Jeder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Aenderungen behalten wir uns vor.

Explanation of spare parts list

1. In general

Separate lists are available for sewing components, sewing-machine dependent additional equipment.

2. Numbering of parts

The component parts of a complete unit are framed by a dot-dash line. The unit can also be ordered complete by quoting the number enclosed in the full lined "box" contained within the dot-dash frame. Any parts, the numbers of which are outside of the frame, are not part of the unit and must be ordered separately.

Parts marked with "N" cannot be supplied singly.

If a part cannot be found in the parts list, possibly due to technical alteration, when ordering, please describe the part and function fully, quoting the sub-class and serial number of the machine according to the specification plate.

When ordering electrical parts, please include the additional information set in brackets after the part number.

In the table of contents the part numbers are listed in numerical order, e.g.

Part number 993 91 083 8 Zyl. Schr. M 4 x 10 3 - B 1
 Description _____
 Measurement _____
 Illustration No. (large encircled No. top left and right in illustration page) _____
 Grid reference _____

3. Symbols applied

 = see mechanics manual

 = without thread cutter

 = point of alteration

 = 1 needle

 = secure by glueing, seal
 Loctite 270, No. 990 49 034 6

 = with thread cutter

mm = measurement

V = obsolete


a.W. = on request

 = 2 needles

 = declare length or area

 = left
 = right

4. Using the parts list



5. All reproductions, also in part, require our permission. Subject to alteration.

1. Generalità

Esistono libretti parti di ricambio separati per: "Organi di cucitura", equipaggiamenti supplementari dipendenti dalla testa della macchina per cucire

2. Contrassegni dei pezzi di ricambio

Pezzi singoli componenti un gruppo sono racchiusi in una linea a punti e tratti. Il gruppo può essere anche ordinato completo indicando all'ordine il numero di pezzo incorniciato da una linea continua. I pezzi il cui numero è situato fuori della linea a punti e tratti non appartengono al gruppo


Pezzi contrassegnati con la lettera N non possono essere forniti come pezzo singolo

Nel caso che un pezzo non si trovi nel libretto parti di ricambio, ciò può succedere a causa delle continue innovazioni tecniche, indicate, accanto alla descrizione della funzione del pezzo e l'eventuale schizzo o descrizione minuta del pezzo, la classe e sottoclasse esatta ed il numero di fabbricazione riportati in targhetta

Ordinando componenti elettrici indicare i dati suppletivi segnati in parentesi dietro il numero del pezzo

Nell'indice i numeri dei pezzi sono ordinati secondo numero progressivo ed inoltre sono indicati:


Numero del pezzo 993 91 083 8 vite-cil M 4 x 10 3 - B1
 Denominazione _____
 Misure _____
 Numero della tavola di raffigurazione (Numero nel cerchio a sinistra od a destra della tavola di raffigurazione) _____
 Quadrato di localizzazione nella tavola di raffigurazione corrispondente _____



3. Simboli figurati utilizzati

- = Vedi libretto istruzioni per i meccanici
- = Fissaggio, incollaggio o tenuta del pezzo tramite liquido Loctite 270, Nr. 990 48 034 6
- = Indicare la lunghezza o la superficie
- = Senza rasafilo
- = Con rasafilo
- = Sinistra (o)
- = Destra (o)
- = Indicazione per notare le differenze tra i pezzi
- mm = Misura
- = 1 ago
- = 2 aghi
- V = Esecuzione invecchiata
- a.W. = A richiesta

4. Uso del libretto parti di ricambio



Aclaraciones a la lista de piezas de repuesto

1. Generalidades

Listas de piezas de repuesto por separado las hay para juegos de costura y equipos extra en función con el cabezal de coser.

2. Marcado de las piezas de requesto

Las piezas sueltas pertenecientes a una unidad están encuadradas por una raya de puntos. La unidad también se puede pedir completa con el número encuadrado por completo (en un cajetín). A esta unidad no pertenece ninguna pieza cuyo número quede fuera de la raya punteada.


Las piezas señaladas con una "N" no se sirven solas.

Si no encuentra usted una pieza en la lista de piezas de requesto - cosa que puede ocurrir por haber variaciones técnicas -, indíquenos entonces, junto a la descripción de la pieza y su función, la subclase exacta y el número de fábrica que figura en la placa del tipo.




En los pedidos de piezas eléctricas rogamos que también se nos indiquen los datos adicionales que figuran entre paréntesis detrás del número de la pieza.

En el sumario figuran los números de las piezas en progresión ascendente. Además se indican:


Pieza n° 993 91 083 8 Torn. cil. M 4 x 10 3 - B 1
 Designación _____
 Dimensiones _____
 Lámina de grabados (n° encuadrado arriba, a derecha e izquierda, en la lámina)
 Cuadrícula de la lámina de grabados respectiva _____



3. Símbolos empleados




4. Forma de proceder con la lista de piezas de repuesto



Lageplan 467 Situation plan

- | | |
|---|---------------|
| ① | A - B - C |
| ② | D - E - F |
| ③ | G - H - J - K |
| ④ | L - M - |
| ⑤ | N |
| ⑥ | O ohne FA |
| ⑦ | O mit FA |
| ⑧ | P |
| ⑨ | Q - R |
| ⑩ | S - T |
| ⑪ | S - V |
| ⑫ | U - W |




siehe „Nähgarmentenliste“
Sewing components

Unterklassen-Tabelle Table of sub classes






Zeile	Unterklasse: Sub class:	Gruppeneinstellung der Unterklassen: Zum Beispiel: A 1 Table of sub class (for example A 1)																									
	467...	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.				
055	VS-62	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	2	1	9	1	1	1	1.1	2	-	-	veraltet			
056	VSF-62	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	2	3	9	2+4+5	1	1	1.1	2	-	-	veraltet			
057	VSF2-62	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	-	2	3	9	-	-	-	1.3	3	-	-				
058	-																										
059	372	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	2	5	1	1	-	-	-	-	-	veraltet			
060	373	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	2	5	1	1	-	-	-	-	-				
061	374	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	5	1	1	-	-	-	-	-				
062	-																										
063	FA-372	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	-	veraltet			
064	FA-373	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	-				
065	FA-374	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	-				
066	FA-373-G	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	2	1.1	2	4	7	2+5+6	1	-	-	-	-	-				
067	FA-373-G2	1	1	1	4	3	1	1	1	1	1	2	1.2	2	4	7	2+5+6	1	-	-	-	-	-				
068	-																										
069	-																										
070	202S	1	2	1	2	3	1	2	-	1	1	2	2	2	1+2	1	1	1	-	-	-	-	-	veraltet			
071	203S	1	2	1	2	3	1	2	-	1	1	2	2	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-				
072	204S	1	2	1	2	2	1	2	-	1	1	2	2	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-				
073	-																										
074	FA-202S	1	2	1	2	2	1	2	-	1	1	1	2	2	3+4	4	2+3+5	1	-	-	-	-	-	veraltet			
075	FA-203S	1	2	1	2	3	1	2	-	1	1	1	2	2	3+4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	-				
076	FA-204S	1	2	1	2	2	1	2	-	1	1	1	2	2	3+4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	-				
077	-																										
078	-																										
079	261 (inf.)	1	2	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	2	1+2	6	1	1	-	-	-	-	-	veraltet			
080	262	1	2	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-				
081	263	1	2	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-				
082	264	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	-	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-	veraltet			
083	-																										
084	FA-262	1	2	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	2	3+4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	-				
085	FA-263	1	2	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	2	3+4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	-				
086	FA-264	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	-	2	3+4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	-	veraltet			
087	-																										
088	BN-262	1	2	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-	veraltet			
089	BN-263	1	2	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-	veraltet			
090	BN-264	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	1	-	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-	veraltet			
091	-																										
092	-																										
093	272	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-				
094	273	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-	veraltet			
095	273 H 12	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-	veraltet			
096	274	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-	veraltet			
097	274 H 12	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-	veraltet			
098	-																										
099	FA-272	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	3+4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	-	veraltet			
100	FA-273	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	3+4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	-				
101	FA-273 H 12	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	3+4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	-	veraltet			
102	FA-274	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3+4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	-	veraltet			
103	FA-274 H 12	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3+4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	-	veraltet			
104	-																										
105	BN-272	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-				
106	BN-273	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-				
107	BN-273 H 12	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-	veraltet			
108	BN-274	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-	veraltet			
109	BN-274 H 12	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1+2	5	1	1	-	-	-	-	-	veraltet			


Unterklassen-Tabelle Table of sub classes





Unterklasse: Sub class:		Gruppeneinstellung der Unterklassen: Zum Beispiel: A 1 Table of sub class (for example A 1)																					
Zeile	467...	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
		EINNADEL										SINGLE - NEEDLE											
001	2S	A1	B1	C1	D2	1	1	2	-	1	1	1	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-	veraltet
002	3S	1	1	1	2	3	1	2	-	1	1	2	2	2	2	5	1	1	-	-	-	-	
003	4S	1	1	1	2	2	1	2	-	1	1	2	2	2	2	5	1	1	-	-	-	-	
004	-																						
005	FA-2S	1	1	1	2	3	1	2	-	1	1	2	2	2	4	4	2+3+5	1	-	-	-	-	veraltet
006	FA-3S	1	1	1	2	3	1	2	-	1	1	2	2	2	4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	veraltet
007	FA-4S	1	1	1	2	2	1	2	-	1	1	2	2	2	4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	
008	-																						
009	-																						
010	62	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	2	2	5	1	1	-	-	-	-	
011	62S	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	2	6	1	1	-	-	-	-	
012	63	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	2	2	5	1	1	-	-	-	-	
013	63S	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	2	5	1	1	-	-	-	-	
014	64	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	-	2	2	5	1	1	-	-	-	-	
015	64S	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	5	1	1	-	-	-	-	
016	-																						
017	-																						
018	FA-62	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	2	4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	
019	FA-62S	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	4	8	2+3+5	1	-	-	-	-	
020	FA-63	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	2	4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	
021	FA-63S	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	
022	FA-64	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	-	2	4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	
023	FA-64S	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	
024	-																						
025	-																						
026	72	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	1	1	2	5	1	1	-	-	-	-	veraltet
027	73	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	1	1	2	5	1	1	-	-	-	-	
028	73 H 12	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	1	1	2	5	1	1	-	-	-	-	veraltet
029	74	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	5	1	1	-	-	-	-	
030	74 H 12	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	5	1	1	-	-	-	-	veraltet
031	-																						
032	FA-72	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	1	1	4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	veraltet
033	FA-73	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	1	1	4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	
034	FA-73 H 12	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	1	1	4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	veraltet
035	FA-74	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	
036	FA-74 H 12	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	4	7	2+3+5	1	-	-	-	-	veraltet
037	-																						
038	LG-73	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	5	1	1	-	-	-	-	1
039	LG-73 H 12	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	5	1	1	-	-	-	-	veraltet
040	LG-74	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	7	1	1	-	-	-	-	1
041	-																						
042	LGF-73	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	1	1	3	7	2+3+5	1	-	-	-	-	1
043	LGF-74 H	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	1	1	3	7	2+3+5	1	-	-	-	-	veraltet
044	-																						
045	-																						
046	VA-62	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	2	1	5	1	1	1	-	2	-	veraltet
047	VF-62	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1	1	-	2	3	7	2+4+5	1	1	-	2	-	veraltet
048	VA-73	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	7	1	1	1	-	-	-	
049	VF-73	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	2	1	1	3	7	2+4+5	1	1	-	-	-	
050	VK-72	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	5	1	1	1	-	-	-	
051	VKF-72	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	7	2+4+5	1	1	-	-	-	
052	-																						
053	AE-73	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	2	1	1	1	5	2+4+5	1	2	-	1	1	1
054	-																						








Bei Bestellung bitte
Unterklasse laut Typenschild
angeben.
When ordering please quote SerialNo.
on Specification plate..









7

8




9

10

11

12

L2



7

8

9



10

11

12


5




5



Kennzeichnung für bisherige Pumpenwelle
367 15 004 0


Kennzeichnung für jetzige Pumpenwelle
367 15 096 0







70



467





* 167 00 180 0






* 167 00 180 0



* 167 15 027 0










* 167 15 027 0





* 167 15 027 0

Bei Verwendung in 467 VSF2-62 Spitze nötigenfalls kürzen
For use in 467 VSF2-62 shorten beak of bearing corer if necessary






307 13 Feb 47



11


467 AE-73
(neu)


S2




467 AE-73
(neu)

V1







Ersatzteilliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Tei
K1. 467	18.10.85	199 00 274 0 STANGE	9E9	367 11 008 0 FADENHEBELKURBEL	1J2	367
		296 00 018 0 UMLINKSTIFT	1J11	367 11 009 0 HEBEL	4D6;4D11	367
016 00 401 0 SCHEIBE FILZ	1C8;1011;1C12	296 00 051 0 SCHEIBE	3J2;3J3	367 11 009 3 HEBEL	4F5;4F11	367
030 00 031 0 SCHEIBE	1C8;1C11;1C12	296 00 154 3 LUEFTUNGSROHR	1D2;9D2	367 11 010 0 ZAPFEN	4B3;4E7;4D9;4E9;	367
030 00 175 0 SCHEIBE	10F11	296 00 209 0 SPANNROLLENACHSE	1D5		4D10	367
053 00 035 0 SCHEIBE	1D5;2J5	296 00 210 0 SPANNROLLE	1B5	367 11 011 0 SPANNUNGSPLATTE	1D7;1C11	367
061 00 105 0 ROSETTE	1C8;1D12	296 11 003 0 FEDER	9L6	367 11 011 4 FADENSP.TRAEGER	1D7	367
067 00 090 4 BANDTROMMEL	12J12	296 25 001 0 SCHUTZHAUBE	9A9	367 11 012 0 FADENSP.BOLZEN	1C7;1C12	367
067 00 156 0 SPERRFEDER	1D2	296 25 002 0 OBERTEILSTUETZE	9H11	367 11 013 0 HUELSE	1C6;1C9	367
067 00 177 0 DRUCKFEDER	5C11;5G11;5M11	367 10 004 4 HANDRAD 95D	2F2	367 11 014 0 SCHEIBE	1C12	
067 00 247 0 HAKEN	4E5;4E11	367 10 005 0 FLANSCH	2G3	367 11 015 0 ZUGHAKEN	1B8;1B10	367
067 00 460 0 MESSER	10G2;10G6	367 10 006 3 LAGERHUELSE	1J6	367 11 016 0 VERSTELLBUCHSE	1E6;1E9;	367
067 00 487 0 ROLLE	7F2;7G11	367 10 008 0 BUCHSE	2A2	367 11 016 4 FADENFUEHRUNG	1E7	367
067 15 017 0 STOPFEN	12B1	367 10 009 0 BOLZEN	2A2	367 11 017 0 BOLZEN	1E6;1D9	367
067 16 049 0 BOLZEN	3B11	367 10 010 3 KOPFDECKEL	1B1	367 11 018 3 DECKSCHEIBE	1F7;1E11	
067 32 015 0 DRUCKFEDER	2E11	367 10 011 3 ARMDECKEL	2E2	367 11 020 3 AUSLOESEHEBEL	1A8;1A10	367
067 33 001 3 ABFALLRUTSCHE	12F2	367 10 011 4 ARMDECKEL	2E10	367 11 022 0 EINSTELLMUTTER	9H2;9H7	
067 33 057 0 OBERMESSER VD.	10D8;10K9	367 10 013 0 RIEMENSCHUTZ,VORN	9B12	367 11 023 0 UMLINKSTIFT	1B8;1B11;1C11	367
067 33 058 0 OBERMESSER HT.	10D8;10J9	367 10 014 0 RIEMENSCHUTZ,HINT.	9A11	367 11 024 0 DRUCKKNOPF	1C8;1B11;1C11	
067 33 070 0 UNTERMESSE VD.	10F8	367 10 015 0 BOLZEN	9C11	367 11 025 4 FADENFUEHRUNG	1E10	367
067 33 071 0 UNTERMESSE HT.	10D9;10K9	367 10 016 0 STOPFEN	10A2	367 11 026 4 FADENSP.TRAEGER	1B11;1D11	367
067 35 168 0 BOLZEN	7E1;7E3;7F5;7F10	367 10 016 3 OELSCHLAUCH	10B1	367 11 027 0 ZUGSTANGE	9F5	367
068 00 028 0 FADENANZ.FEDER	1E10	367 10 017 0 OELNIPPEL	9C1;9C5	367 11 028 0 MAGNETTRAERER	9H3;9K8	367
068 00 066 0 DRUCKFEDER	7E1	367 10 019 0 ABZWEIGROHR	6L6;7L6;9E3;	367 11 029 0 BUCHSE	1F7;1F11	367
068 00 183 0 SPULENGH.FEDER	4F4;4F10;		9E4;9E7	367 11 030 0 FADENF.KOERPER	1E6;1G6;	367
	10E3	367 10 020 4 ARMWELLE	1J4		1H6;1F9;1G9	367
068 00 491 0 FADENANZ.FEDER	1E7	367 10 022 3 ARMDECKEL	2B2;2D10	367 11 030 4 FADENFUEHRUNG	1G6;1H6	367
068 00 533 0 SCHEIBE	1G7;1G11	367 10 022 4 ARMDECKEL	2E10		1H9;1G11	367
068 00 535 0 FADENF.BOLZEN	1G7;1G10;	367 10 024 0 SCHUTZBLECH	9C3;9C7	367 11 031 0 FADENF.BLECH	1F7;1G9	
068 11 103 0 DRUCKFEDER	1F6;1G6;1H6;1G10	367 10 024 3 SCHLAUCHHALTER FA	9C3;9C7	367 11 033 3 HAKEN	1F7;1G7;1G10	367
068 11 493 0 FADENANZ.-FEDER	1E8	367 10 025 0 EINFUELLTRICHTER	9B4;9B8	367 11 033 4 FADENFUEHRUNG	1F7;1G7;	367
069 00 083 3 BANDEINF.PLATTE	12A9	367 10 026 0 OELSCHLAUCH	9A6;9B1;9B5		1F9;1F11	367
069 12 002 0 STOPFEN	4L12	367 10 026 3 OELROHR	9B1;9B5	367 11 034 0 FADENANZUGSROLLE	1F6;1F10	367
069 24 036 0 DRUCKFEDER	9L5	367 10 030 0 DRUCKFEDER	9C2;9C5	367 11 035 0 ZWISCHENSCHLEIBE	1F6;1F10	367
077 11 022 0 AUFLAGE	9K11	367 10 031 3 SCHLAUCHHALTER	9G3	367 11 036 0 FUEHRUNGSSCHLEIBE	1F6;1F11	367
077 11 023 0 ZENTRIERSTUECK	9K11	367 10 034 3 OELSCHLAUCH	9B1	367 11 037 0 FADENF.OESE	1C6;1C9	
077 11 025 0 ABSCHL.STUECK	9H12	367 10 035 3 LAGERHUELSE	1K4	367 11 038 0 STIFT	1B7;1B10	367
077 33 002 3 HALTEWINKEL	12F1	367 10 037 0 STUETZFEDER	9E4;9E8	367 11 039 0 STIFT	1D10	367
081 00 086 0 BOLZEN	10L4	367 10 038 0 DICHTUNG	2C1	367 11 040 0 STANGE	9G3	
081 00 139 0 SCHEIBE	12D3;12B8	367 10 039 0 FEDERBUEGEL	9C1;9C5	367 11 041 0 STECKERTRAERER	9G2;9K6	367
081 00 296 0 ZUGFEDER	10E12;10K12	367 10 042 0 HANDRAD	2F4	367 11 042 3 KLOBEN	9F6	367
081 00 308 0 DRUCKPLATTE	10L3;11J3	367 10 042 4 HANDRAD KPL.	2F4	367 11 043 0 HEBEL	4E10	367
081 00 491 0 DRUCKSTUECK	10M3;11J3	367 10 043 0 RIEMWNSCHLEIBE	2F3	367 11 044 0 FADENANZ.FEDER	1E11	367
088 00 232 0 HUELSE	1G7;1G10;1H7	367 10 044 4 ARMDECKEL	2E10	367 11 043 3 HEBEL	4E10	367
099 00 480 0 FADENSP.FEDER	1D7;1D11;	367 10 047 0 EINSTELLSCHLEIBE	2A5	367 11 045 0 STECKERTRAERER	9H6	367
099 00 491 0 KEGELFEDER	1E11;1E12;	367 10 048 0 BOLZEN	2B5;2D5	367 11 046 0 HEBEL	4E9	367
167 00 180 0 SPULE	8C10;8C12	367 10 049 0 SCHUTZBLECH	2B5;2D5	367 11 048 0 MAGNETTRAERER	9G7	367
167 00 464 0 MESSERSCHLITTEN	10M3;10M4	367 10 050 3 ARMDECKEL	2E6;2F10	367 11 049 0 STANGE	9H7	367
167 00 505 0 ABFALLBLECH	12D2	367 10 051 0 ABDECKUNG	2B5;2D5	367 11 050 0 OESE;VERCHROMT	1C6;1B10	367
167 15 027 0 SPULE FA	8F10;8F12	367 10 059 3 OELROHR	9A6	367 11 051 0 KLEMMPLATTE	1C6;1B10	367
167 33 002 0 MESSER	11L3	367 10 063 4 ARMDECKEL	2F10	367 11 052 0 FADENHEBELKURVE	1K1	367
167 33 102 0 GABELFUEHRUNG	10L4	367 11 001 0 OESE	1H3	367 11 053 0 FADENHEBELKURVE	1K1	367
167 33 103 0 DRUCKFEDER	2A2	367 11 003 3 FADENHEBELLENKER	1H2	367 11 054 4 FADENFUEHRUNG 1 NAD.	1E8;	367
171 15 027 0 GELENKLAGER	10E10;10L10	367 11 004 0 LENKERBOLZEN	1J2	367 11 055 4 FADENFUEHRUNG 2 NAD.	1F9;	367
196 00 029 0 SPANNUNGSBUCHSE	1K11	367 11 005 0 DICHTSCHLEIBE	1H2	367 11 056 0 DREHFEDER	1C8;1C11	367
196 00 189 0 DRUCKFEDER	2C12	367 11 007 0 BUCHSE	1H3	367 11 057 0 KEGELSTUMPFEDER	1C8;1B11	367

Änderungen vorbehalten

Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung
367 11 057 4	HEBEL KPL. 4E9	367 13 045 0	HEBEL 4F5;4F11	367 15 028 0	DISTANZRING 6B3;6B10
367 11 058 0	FADENFUEHRUNG 1B6;1B9	367 13 053 0	UNTERLEGSCHIEBE 4D22	367 15 032 0	GREIFERLAGER LI. 6E3
367 11 059 0	HEBEL 4E9	367 13 056 0	HALTER 4F22	367 15 032 4	GREIFERLAGER LI. 6E4
367 11 060 0	HAKEN 9K6	367 13 057 0	DRUCKFEDER 4A2;4A8	367 15 033 0	LAGERDECKEL 6C3;6C10;7E6;
367 11 061 0	BOLZEN 9L6	367 13 057 4	DRUCKFEDER,LEICHT 4A2;4A8		7E7
367 11 064 0	KLOBEN 9K6	367 13 062 4	KNIEHEBEL 9E9	367 15 034 3	GREIFERWELLE 6C3;6C10;
367 12 001 3	NADELSTG.GELENK 1K2	367 13 063 0	FUEHRUNG 4L1;4E2;4C22		7E5;7E8
367 12 002 3	NADELST.KLOBEN 1K2	367 13 064 0	GLEITSTEIN 4K2;4C22	367 15 035 0	OELFANGRING 6B3;6B10;7D5;
367 12 003 0	BUCHSE 10B4;10K5;10B10	367 13 065 0	BOLZEN 4L2;4C22		7D8
	11J5	367 13 068 0	OELDOCHT 4E2;4L2	367 15 036 0	BOLZEN 6C1;6D10;7D3;7E8
367 12 004 0	GLEITSTEIN 1K3	367 13 071 0	HUELSE 4C2;4C8	367 15 037 0	SCHWENKHEBEL 6B1;6C12;7D3
367 12 005 0	GLEITFUEHRUNG 3B1;3B5	367 13 072 0	STANGE 4C2;4C8		7D9
367 12 006 4	NADELSTG.SCHWINGE 3A2	367 13 073 0	STOFFDR.STANGE 4C23	367 15 038 0	BOLZEN 6B1;6C12;7D9
367 12 008 0	NIPPEL 3B1;3C1;3B5;3C5;	367 13 074 0	LAGER 4A23	367 15 040 3	STIRNRAD,KLEIN 6F1;6E12;
	6D12;7F8;10E4;10A6	367 13 075 0	BUCHSE 4B22		7G3;7G9
367 12 009 3	KLEMMKLOBEN 3B3;3C4;3B7;	367 13 076 0	ROLLFUSSHALTER 4D23	367 15 041 3	STIRNRAD 7F3;7F9
	3B8	367 13 077 3	RASTE 4D23	367 15 043 0	ANTRIEBSWELLE 6D10
367 12 010 0	OELKISSEN SCHAUMST. 3C3;	367 13 078 0	BUCHSE F.STOFFDR.STG 4C23	367 15 043 3	ANTRIEBSWELLE 6D3;7F5;7F7
	3C7	367 13 079 3	KLOBEN 4B22	367 15 045 0	ZUGSTANGE 6B1;6B12;7D3;
367 12 011 0	GEWINDEBOLZEN 1K4	367 13 080 0	GLEITSTEIN 4B23		7C9
367 12 015 4	NADELSTG.SCHWINGE 3A6	367 13 081 3	HALTER 4F22	367 15 046 0	EXZENTERBUCHSE 6M2;6M5;
367 12 016 0	OELDOCHT 3C3;3C7;10C1	367 13 082 0	FEDER 4E23		6M7;6M11;7M2;
367 12 019 3	NADELSTG.GELENK 1K3	367 14 002 0	DECKEL 1D5		7L5;7M7;7M11
367 12 024 0	NADELSTANGE 10K8	367 14 003 0	DECKELDICHTUNG 1D5	367 15 047 0	SCHEIBE 6K2;6L4;6L7;6L10;
367 12 024 4	NADELSTANGE 10K8	367 14 004 0	OELSTANDSANZEIGER 1E4		7K2;7L4;7L7;7K10
367 12 025 0	FADENOESE 10K8	367 14 005 0	SCHARNIER 1C3;9C11	367 15 048 0	SPULENGEH.LUEFTER 6B1;6C11
367 12 027 0	PLATTE 3C7	367 14 006 0	APPARATESCHIEBER 1E2	367 15 049 0	SPULENGEH.LUEFTER 7C3;7D9
367 13 001 3	STOFFDR.STANGE 4L2;4E3;	367 14 006 4	APPARATESCHIEBER 1E2	367 15 053 0	SPINDEL 6E3;6E10;7G5;7F8
	9E9	367 14 007 0	BLATTFEDER 1E2	367 15 054 0	MUTTER 6E1;6E12;7G3;7G9
367 13 004 0	BUCHSE 4E2;4L2;10C8	367 14 010 0	FUSS 1E1	367 15 055 0	NIPPEL 6F1;6L4;6E10;7G3;
367 13 007 0	BOLZEN 4J1	367 14 019 0	SCHIEBER,LI 10M2;11K1		7L4;7G8
367 13 008 4	FEDERHEBEL 4B3;4B8	367 14 020 0	SCHIEBER,LI. 10E7	367 15 056 0	REDUZIERSTUECK 6M8;7M8
367 13 013 0	BOLZEN 4B3;4B8	367 14 021 3	MAGNETHALTER 10G7	367 15 057 0	OELROHR 6M3;6M9;6M12;7M12
367 13 014 0	FUEHRUNGSBUCHSE 4F5;4F10	367 15 004 0	WELLE 5H7;5J9		7L3;7M9;9E2
367 13 015 3	STELLRING 2J2;2K5;4C3;4C4	367 15 005 0	LAGERBUCHSE 5C10;5G10	367 15 058 0	DECKEL;RE. 6F12
	4C8;4C9	367 15 006 0	BUCHSE; KURZ 5C6;5G6	367 15 059 0	DICHTUNG 6F3;6F12;7G5;7H9
367 13 016 0	WELLE 4C3;4C9	367 15 007 0	GEWINDESTIFT 5B6;5F6	367 15 060 0	DECKEL,LI. 6F3;7H5
367 13 017 0	BUCHSE LANG 2K2;2J5;4D3;	367 15 008 0	ZAHNKRANZ 5B6;5F6	367 15 061 0	GREIFERLAGER,RE 7F8
	4C4;4C5;4D8;4C10	367 15 009 3	KUPPL.KLAUE RE. 5C6;5G6	367 15 062 0	GREIFERLAGER,LI 7F3
367 13 018 0	BUCHSE KURZ 4C1;4C7	367 15 010 3	KUPPL.KLAUE LI. 5C5;5G5	367 15 063 0	DECKEL,RE 7H9
367 13 020 0	FEDERFUEHRUNG 4C1;4C2;4C7	367 15 011 0	SPANNROLLE LAGER 1C5	367 15 077 0	BUCHSE 6F3;6E10;7G5;7G8
367 13 021 0	DRUCKFEDER 4A2;4A7	367 15 011 4	SPANNROLLE 1C5	367 15 078 0	SCHEIBE 5K11;5B11;5F11
367 13 021 4	DRUCKFEDER,SCHWER 4A2;4A7	367 15 012 0	WELLE;VORN 6L11;7L11	367 15 079 0	HUELSE 5M11
367 13 023 0	STANGE 4E6;4E11	367 15 014 0	STOPFEN 9D2	367 15 080 0	KOERPER 5L12
367 13 024 0	LUEFTERHEBEL 4B6;4B11	367 15 015 0	ZAHNFORMRIEMEN 5K11;5A11;	367 15 080 4	ZAHNRIEMENRAD 5B12;5L12
367 13 025 3	LUEFTERKLOBEN 4C6;4C12		5E11	367 15 081 3	STIRNRAD 6E1;6E12
367 13 026 4	KLOBEN 9D9	367 15 016 3	ZAHNRIEMENRAD 1J5	367 15 082 0	EXZENTERWELLE 6B3;6B10;
367 13 027 3	SPINDEL 4C2;4C8	367 15 018 0	WELLE,VORN 6L2;6L8;7L2;		7D5;7D8
367 13 029 0	ARRETIERBOLZEN 4F4;4F10		7L7	367 15 082 4	EXZENTERWELLE 6C3;6B12;
367 13 030 0	BOLZEN 4C2;4C7;4D2	367 15 019 3	KLEMMRING 6C1;6D12;7E3;		7D5
367 13 031 3	GABELHEBEL 4D3;4D8		7E9;11K1	367 15 083 0	BOLZEN 6B1;6B12;7D5;7D9
367 13 032 0	GABELHEBEL 4D1;4D7	367 15 024 0	DECKEL 8D1;8G1;8D3;8G3	367 15 084 0	PRISMA 6B1;6B12;7D5;7D8;
367 13 033 0	GABELHEBEL 4C2		8L12		7D9
367 13 034 0	BUCHSE 4C2;4C4;4C8;4C10	367 15 027 0	KEGELSTUMPFEDER 8C2;8G2;	367 15 085 0	STUETZFEDER 6K1;6K6;6M6;
367 13 043 3	HALTER 4E22		8C4;8G4;8C10;8G10;		6L10;7K1;7K6;7M6;7K10
367 13 044 0	ZUGFEDER 4D5;4D11		8C12;8G12;8L12;9D9	367 15 086 0	STUETZFEDER 6L6;7L6

Ersatzteilliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung
367 15 088 4	ABLAUFSCHLAEUCE 6K6;7L6	367 16 033 3	KLEMMKLOBEN 2H4;2J5	367 24 050 3	LAGER 12C
367 15 089 4	ZULAUFSCHLAEUCHE 6M6;7M6	367 16 034 0	HEBEL 2K3	367 24 051 3	KLOBEN 12C
367 15 090 0	PASS-SCHEIBE 0,3 6B3;6B10	367 16 034 4	HEBEL 2K3	367 24 052 0	LAGERPLATTE 12B1
	7C5;7C8	367 16 035 0	ZUGSTANGE 2K3	367 24 053 0	HUELSE 12A11;12B11;12C1
367 15 091 0	PASS-SCHEIBE 0,4 6B3;6B10	367 16 036 0	BOLZEN 2K3	367 24 054 0	DISTANZBUCHSE 12A10;12B1
	7C5;7C8	367 16 037 3	KLOBEN 2L3	367 24 056 3	BANDF.PLATTE 12F
367 15 092 0	FLASCHENHALTER 6L2;6L8;	367 16 038 0	BOLZEN 2M3	367 24 094 0	BOLZEN 12E
	6L11;7K11;7L2;7L8	367 16 038 3	KLOBEN 2M3	367 25 001 0	OELFANGMULDE 9D1
367 15 093 0	BUCHSE 5B6;5F6	367 16 039 0	BUCHSE 2J5	367 25 002 0	SCHRAUBENDREHER SW2,5 9K
367 15 094 0	LAUFRAD 5B7;5F7	367 16 040 0	AUSGLEICHSTUECK 2G3	367 25 003 0	MAULSCHLUESSEL SW10 9L
367 15 095 0	KOLBEN 5C7;5G7	367 16 041 0	BLATTFEDER 2H4	367 25 004 4	SPULENAUSHEBER 4K9;9H
367 15 096 0	WELLE 5K9;5D7;5C7;5G7	367 16 042 0	ACHSE 2J2	367 25 005 0	OELFANGMULDE 12E3;12G
367 15 097 3	OELSCHLAUCH 6K3;6K9;6L12	367 16 043 0	FEDERHAKEN 4E4;4E11	367 30 160 0	STECKHUELSE 9F2;9E
367 15 098 0	OELSCHLAUCH 6M11;7M11	367 16 046 0	GLEITSTANGE 2K4	367 31 001 3	KLOBEN 3C1
367 15 100 0	KOERPER 5B12;5F12	367 16 047 4	GLEITGABEL 2H3	367 31 002 0	ZUGSTANGE 3C1
367 15 100 4	ZAHNRIEMENRAD 5B12;5F12	367 16 048 0	ZUGFEDER 4D4;4D10	367 31 002 3	ZUGSTANGE 3C1
367 15 101 0	HUELSE 5C11;5G11	367 16 049 3	FEDERBUEGEL 4D4;4D10	367 31 003 0	BUCHSE 3C1
367 15 102 0	PISTON 5C11;5G11	367 16 052 3	POLSTER 2K5;9D9	367 31 004 4	EXZENTER 4K
367 15 103 0	FEDER 6L3;6L9;6L12;7L3;	367 16 053 0	ROLLE 2H3	367 31 007 0	SLKALENSCHEIBE 4K11
	7L9;7L12	367 16 056 3	GEWINDESPINDEL 2J5	367 31 009 3	HEBEL 4J5;4K5;4M
367 15 104 0	FILTERTOPF 6L3;6L8;6L12;	367 16 058 3	STICHST.GRIFF 2K5	367 31 010 3	ZUGSTANGE 4J1
	7L3;7L8;7L12	367 16 060 0	STICHST.SKALA 2J6	367 31 013 3	KLOBEN 4G9;4K9;4L9;4M
367 15 105 0	HUELSE 6L2;6L8;6L11;7L2;	367 16 062 3	GEGENGEWICHT 5C8;5G8	367 31 014 3	KLOBEN 4G9;4K1
	7L7;7L11	367 16 063 3	KLEMMKLOBEN 3G11	367 31 015 0	STELLRING 4J11
367 16 001 3	HUBWELLE 3D10;3G10	367 16 064 0	DICHTSTOPFEN 3C1;3K2	367 31 015 3	STELLRING 4H1
367 16 001 4	HUBWELLE 3D10;3G10	367 16 066 0	BOLZEN 4C4;4C10	367 31 016 0	BOLZEN 4H1
367 16 003 0	BOLZEN 3D9;3G9;3K11	367 16 068 0	STIFT 3K2;3D10;3G10	367 31 016 4	BOLZEN 4H9;4G12;4J12
367 16 004 0	GLEITSTEIN 3G9;3K11;	367 16 069 0	BUCHSE 2J5	367 31 017 0	WELLE 4H1
367 16 005 3	VORSCHUBWELLE 3K6	367 16 070 0	ANSCHLAGBLECH 1,2 2M4	367 31 017 4	WELLE 4G1
367 16 006 4	STELLWELLE 2L1	367 16 071 0	ANSCHLAGBLECH 1,3 2M4	367 31 018 0	SCHAUGLAS 9B2;9B1
367 16 009 0	GLEITSTEIN 5C9;5G9	367 16 072 0	BUCHSE 3K2	367 31 019 0	BOLZEN 2H3;4K1;4L3
367 16 010 0	BOLZEN 5B9;5F9	367 16 074 0	GLEITSTEIN 3E9;3H9;3K10;	367 31 019 3	BOLZEN 4E2
367 16 011 0	KEIL 2L2		10B3	367 31 019 4	DOCHTHALTER 4J1
367 16 012 0	DRUCKFEDER 2L2	367 16 075 0	DISTANZHUELSE 2H4	367 31 020 0	HEBEL 3A11
367 16 013 0	BUCHSE 3K2;3L4;3K6;3G11;	367 17 001 3	MITNEHMERRAD 1K4	367 31 020 3	HEBEL 3A11
	3E11;4H2;4H3	367 17 002 0	BUNDBUCHSE 2C11	367 31 020 4	NADELTR.HEBEL 3B10
367 16 014 0	BUCHSE 3J6;3E12;7E3;7F3;	367 17 003 3	AUSLOESEHEBEL 2C12	367 31 021 0	GELENK 4K3
	7F9	367 17 004 0	KLEMMFEDER 2C11	367 31 022 0	LENKER 4J3
367 16 016 3	SCHIEBEXZENTER 5D9;5H9	367 17 004 4	SPULERWELLE 2C11	367 31 023 3	TRANSP.FUSSTG. 4L3
367 16 017 3	SCHIEBEXZENTER 5D9;5H9	367 17 006 0	MESSER 2D12	367 31 025 0	ZUGSTANGE 4J3
367 16 018 3	HUBEXZENTER 5B8;5H8	367 17 007 0	SCHEIBE 2C12	367 31 026 0	GELENK 4D2
367 16 019 3	HUBEXZENTER 5H8	367 17 008 3	SPULERRAD 2F12	367 31 027 0	ZUGSTANGE 4J3
367 16 020 0	BUCHSE 2H3	367 17 009 0	FADENFUHRUNG 2B11	367 31 028 0	SICHERUNGSBLECH 4D2;4K3;
367 16 021 0	TRANSP.BALKEN 3L3	367 20 015 0	SCHIEBER 10G3		10C1;11D1
367 16 021 4	TRANSP.BALKEN 3L3	367 20 018 0	UNTERMESSER 10H2	367 31 031 3	OELSCHLAUCH 4G1;9B1;9B5;
367 16 023 3	KLOBEN 3L3	367 20 033 0	STICHPLATTE 10L2;11K1	367 31 032 3	EXZENTER 4L9;4M9;4M16
367 16 024 0	BOLZEN 3J4	367 21 010 0	UNTERMESSER 10M3;10H6;10M8	367 31 033 0	BUCHSE 3A3;3A7;3B4;3B8;
367 16 025 3	ZUGSTANGE 5F7	367 24 004 0	DISTANZROLLE 10L6;10D12;		4J19
367 16 027 3	ZUGSTANGE 5B8;5F8		10K12;11M6;12C11	367 31 034 3	TRANSP.FUSS-STANGE 4L2;
367 16 029 0	HEBEL 5B9;5F9	367 24 042 3	TRAEGERBLECH 12B8		10K7
367 16 030 3	KLOBEN 3L5;3E11	367 24 044 0	EINSATZ 12B8	367 31 036 0	DICHTSTOPFEN 4G9;4H12;4K20
367 16 031 0	BOLZEN 3J5;3D11;5B8;5F8	367 24 045 3	HEBEL 12B9	367 31 037 0	DICHTSTOPFEN 4G1;9B1;9B5
367 16 032 0	NIPPEL 1E3;3L3;3C11;4H9;	367 24 046 0	WELLE 12C8	367 31 041 0	KLEMMSTUECK 4K9;4J10
	4G12;4H15;4J17;4K20;	367 24 047 0	SCHEIBE 12D8	367 31 067 3	KLOBEN 3D10
	5C6;5G6;5C10;5G10;	367 24 048 0	SCHIEBER 12C9	367 31 073 4	EXZENTER 4K8;4L9
	6D10;7F8;10B4	367 24 049 3	ZUGSTANGE 12D9	367 31 074 3	HEBEL 4J16

Änderungen vorbehalten

Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	
367 31 075 3	ZUGSTANGE	4L15	367 33 021 3 KLINKE	10C6	367 33 085 0 BOLZEN	10K3;10L3;11J3
367 31 076 0	GABEL	4K13	367 33 022 0 BUCHSE	10D1;10K7	367 33 087 3 SCHUTZBLECH	12G3
367 31 077 0	ZUGSTANGE	4J11	367 33 023 3 HANDHEREL	10C7	367 33 088 0 DREHFEDER	12D1
367 31 078 3	ZUGSTANGE	4J13	367 33 024 0 ZUGSTANGE	10B4	367 33 089 3 ABSAUGSCHLAUCH	9E3
367 31 079 3	BOLZEN	4J15	367 33 025 0 SCHWENKHEBEL	10C4	367 33 090 0 DRUCKFEDER	10L5
367 31 080 0	KUGELBOLZEN	4H16	367 33 025 4 SCHWENKHEBEL	10C4	367 33 092 0 SCHUTZBLECH	10B2
367 31 087 0	WELLE	4J15	367 33 026 0 BOLZEN	10C4	367 33 093 3 BOLZEN; OBEN	10C1
367 31 088 0	WELLE	4J5	367 33 027 0 ARRETIERSCHR.	10E6	367 33 094 0 MESSER SB 2,5	10L8
367 31 088 4	WELLE KPL.	4J5	367 33 028 0 SCHALTHEBEL	10A6	367 33 097 3 LAGERBOCK	10L5;10D9
367 31 089 3	OBETR.EXZENTER	4M16	367 33 029 0 LAGERBOCK	10F4	367 33 098 0 GEWINDELEISTE	10M4;10C9
367 31 090 0	BOLZEN	4J13	367 33 030 0 BOLZEN	10E3;11D4	367 33 099 0 PLATTE	10L5;10C9
367 31 091 3	HEBEL	4H14	367 33 031 0 ROHR	10E3;11D4	367 33 100 0 BOLZEN	10C8
367 31 091 4	HEBEL KPL.	4G14	367 33 032 0 DREHFEDER	10A6	367 33 101 0 LAGERBOCK	11D4
367 31 092 0	BOLZEN	4H15	367 33 033 0 DREHFEDER	10D3	367 33 102 3 WELLE, KPL.	11C2
367 31 093 3	STELLRING	4J15;4J19	367 33 035 0 MUTTER	10E6	367 33 103 3 ZUGSTANGE	11B3
367 31 095 0	BLECH	4H15	367 33 037 0 SCHEIBE	10C6	367 33 105 3 HALTER	11L5
367 31 098 0	KAPPE	4G4;4J4;4L4	367 33 038 0 ROHRHALTER	10E3;11D4	367 33 106 3 LAGER	11K4
367 31 099 3	KLOBEN	4G11	367 33 039 0 FEDERBLECH	10C6	367 33 107 0 BUCHSE	11K4
367 31 102 3	ZUGSTANGE	4K13	367 33 040 0 KLOBEN	10D6	367 33 108 3 KLOBEN	11C2
367 31 103 0	EXZENTER	4J15	367 33 041 0 ZAPFENSCHR.	10C6	367 33 109 0 BUCHSE	11E1
367 31 103 4	EXZENTER KPL.	4K15	367 33 042 0 SCHALTBLECH	10C6	367 33 110 0 DRUCKFEDER	11L4
367 31 105 3	OELROHR	4H16	367 33 043 0 LAGERPLATTE	10J12	367 33 111 0 STELLSCHR.	11L3
367 31 106 0	BUCHSE	4J20	367 33 043 3 LAGERPLATTE	10E12;10L12	367 33 112 3 FUEHRUNGSKLOBEN	11M4
367 31 107 4	ZUGSTANGE	4L20	367 33 044 4 AUSRUECKHEBEL	10H10;10B11	367 33 113 3 HALTER	11J4
367 31 110 3	LASCHE	4J17	367 33 046 0 LAGERPL.-BUCHSE	10H10	367 33 114 3 ABDECKBLECH	12D4
367 31 113 0	BOLZEN	4J17	367 33 048 3 MITNEHMERSCHEIBE	10L12	367 33 115 0 ABWEISER, UNT.	12D2
367 31 115 0	WELLE	4J20	367 33 049 0 ZAPFENSCHR.	10H10	367 33 116 0 ABWEISER, OBEN	11L4
367 31 116 3	OELROHR	4G20	367 33 050 0 HUELSE	10J10	367 33 117 3 SCHUTZBLECH	12B2
367 31 117 0	BOLZEN	4J17	367 33 051 0 DREHFEDER	10H10	367 33 118 0 MESSERSCHLITTEN	11J3
367 31 118 0	WELLE	4L5	367 33 053 3 KLINKE	10D12;10K12	367 33 119 0 LAGERBOCK	11L6
367 31 118 4	WELLE	4L5	367 33 054 3 ZUGSTANGE,KURZ	10E10;10L10	367 33 120 3 KLOBEN	11K5
367 31 119 3	RAHMEN	4G17;4H17	367 33 055 3 ZUGSTANGE,LANG	10D12;10K12	367 33 121 0 ZUGSTANGE	11K5
367 31 120 0	BLECH	4H19	367 33 057 0 FUEHRUNG	10H3;10F10;10H10	367 33 122 3 HANDHEBEL	11K6
367 31 121 0	BLECH	4G18	367 33 058 0 HALTER	10J2;10L9;10F10	367 33 124 0 GEWINDEBOLZEN	11J5
367 31 122 3	HEBEL	4H20		10H10	367 33 125 4 OELVERTEILER	11C5
367 31 124 0	KUGELBOLZEN	4H20	367 33 059 3 SCHIEBER	10E9;10L9	367 33 126 0 ABFALLRUTSCHE	12H1
367 33 001 0	EXZENTER	10D3;11B5	367 33 060 0 KLEMMSTUECK	10G4;10E9	367 33 129 0 KLEMMFEDER	10C8
367 33 001 4	EXZENTER	10D3;11B5	367 33 064 3 ABFALLRUTSCHE	12K2	367 33 130 0 UNTERMESSER	10E9
367 33 002 0	EXZENTERBUCHSE	4K15;10C3;11B5	367 33 065 3 ABFALLKANAL	11L2;12G5	367 33 131 0 OBERMESSER, HI	10C8
367 33 003 0	ZUGSTANGE	10D4	367 33 068 0 STELLEXZENTER	10E10;10K10	367 33 132 0 UNTERMESSER, VO.	10E8;10F9
367 33 003 3	ZUGSTANGE	10D4	367 33 069 3 LAGERARM	10K5;10B10;11J5	367 33 133 0 OBERMESSER, VO.	10C8
367 33 004 4	OELVERTEILER	10E4	367 33 070 0 LAGERBOCK	3K9	367 33 136 0 BUCHSE	10C10
367 33 005 3	KULISSE	10B3	367 33 071 3 HUBWELLE	3K10	367 33 137 3 KLEMMRING	10B11
367 33 007 3	KLEMMKLOBEN	10B2	367 33 071 4 HUBWELLE	3K10	367 33 138 0 DREHFEDER	10C10
367 33 008 0	BUCHSE	10B2;11E3;11D4	367 33 072 0 STOPFEN	12D4	367 33 140 3 MITNEHMER	10E12
367 33 009 3	WELLE	10B2	367 33 073 0 KLEMMSTUECK	10M4;11K4	367 33 142 3 SCHALTHEBEL	10B11
367 33 011 0	ZUGSTANGE	10C2;11D1	367 33 074 0 BOLZEN	10L5;10D10;11M5	367 33 143 0 OBERMESSER	10M3
367 33 012 3	BOLZEN	10C2;11D1;11E2	367 33 075 0 HALTER	10M4	367 33 144 0 ADAPTER	10L3
367 33 013 3	BOLZEN	10B4	367 33 076 3 LAGERBOCK	10L5	367 33 145 0 MESSERHALTER	10L3
367 33 014 0	MESSERSTANGE	10C1	367 33 077 3 LAGER	10K3;10C8;11J3	367 33 146 0 SCHEIBE	10M5
367 33 015 0	BUCHSE	10D2	367 33 078 0 OBERES MESSER	10M3;11L2	367 33 163 0 BOLZEN	11C2
367 33 016 3	MESSERKLOBEN	10E1;10J7	367 33 079 0 ABDECKPLATTE	11L2;12C2;12L3	367 33 164 0 BOLZEN	11C2
367 33 018 3	BOLZEN	10B6	367 33 081 0 WINKEL	12D2	367 33 751 4 VA/VF EINRICHTG.	10F6
367 33 019 3	KLOBEN	10B6	367 33 083 0 SCHEIBE	10D10;10J10	367 35 004 0 MESSERTRAEGER	7B5;7B9
367 33 020 3	SCHALTNOCKEN	10B6	367 33 084 0 KLOBEN	10K3;10K4;10B9	367 35 005 0 MESSER	7B5;7B8;9E11
				11J3;11J4	367 35 006 0 KLEMMFEDER	7B5;7B8;9D11

Ersatzteilleiste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Tei
367 35 007 0	FADENANZIEHMESSE	7A3;7B9	396 11 104 0 GARNROLLENTELLER	9L11	467 33 012 0 MESSERHALTER	10D9 894
		9D10	396 11 105 0 GARNST.-STIFT	9K10	467 33 013 0 MESSERHALTER	10D9 894
367 35 008 3	FADENZ.TRAEGER	7B3;7B9	396 11 106 3 GARNST.-ROHR	9L12	467 33 014 3 ABFALLKANAL	12E4 894
367 35 010 3	BUCHSE	7D3;7E9	396 11 107 0 GARNST.-ROHR	9J12	467 33 015 0 SAUGEINSATZ	12F4 895
367 35 011 3	STELLRING	7F12	396 13 001 3 KNIEPLATTE	9E9	467 33 016 0 SAUGDICHTUNG	12E4 895
367 35 012 3	HEBEL	7F10	396 14 005 0 DICHTSCHEIBE	1C3;11M6	568 33 110 0 BUNDBUCHSE	4B1;4B7 895
367 35 013 0	ZUGSTANGE	7F10	396 16 055 3 STELLKLOBEN	3K2;3D10;3G10	699 97 910 0 SCHLAUCH 2,5LWX1	2E9
367 35 014 3	KLOBEN	7G10	396 17 006 0 HUELSE	2F12		
367 35 015 0	MAGNETTRAEGE	7F12	396 17 008 0 DRUCKFEDER	2E11	3C1;3L3;3C5;3C11;	895
367 35 016 3	HEBEL	7F2;7G11	396 17 015 4 SPULERVORSPANNUNG	1A6;1B9;	4H1;4H9;4J12;4G14;	971
367 35 017 0	BOLZEN	7F1;7G12		1A11;2B11	4G20;4K20;6L3;6K3;6M9;	973
367 35 018 0	KURVENSCHIEBE	7H5;7H9	396 17 016 0 FADENFUEHRUNG	1A6;1A12	6D10;6M116L11;7F8;7L12;	980
367 35 019 3	HEBEL	7E1		2B11	7K6;7M6;7K3;9A3;9A6;9B2;	980
367 35 020 0	ZUGSTANGE	7D1	396 17 016 3 FADENFUEHRUNG	2B3;2B8	9B5;9B7;9D3;10B1;11D4	990
367 35 021 3	WINKELHEBEL	7E3	396 17 017 0 GEWINDEBOLZEN	1A7;1A12;	699 97 910 4 SCHLAUCH 5LWX1	4J1;4H17 990
367 35 022 0	BOLZEN	7F5		2B11	6M2;6K4;6K6;6M6;7M2;7K7	990
367 35 023 0	ZUGSTANGE	7E3	396 17 024 3 SPULERRAD	2E5;2E10	9C2;9B3;9C3;9E3;9A7;	990
367 35 024 3	KLOBEN	7H5	396 17 025 3 SPULERBOCK	2E12	699 98 925 0 RD 3 GUMMI	2B2;2D2;2B5;2E5 990
367 35 025 0	MAGNETTRAEGE	7H6	396 17 026 0 SPULERARM	1B11;2F12	699 99 158 0 OELDOCHT RD.1,5	3C1;3C5 990
367 35 027 0	WINKEL	9L3	396 17 027 0 EINRUECKKLOBEN	2E12		
367 35 071 3	WINKEL KPL.	4G15	396 17 028 3 AUSLOESENÖCKEN	2E12	3L3;3C11;4G1;4K1;	990
367 35 072 3	SCHALTRING	4J16	396 25 001 3 HAKENSCHR.	9G12	4L1;4D2;4D8;4H9;	990
367 35 751 4	FADENABSCHNEIDER	7J10	396 31 008 0 STOPFEN	3K6	4J12;4G14;4G17;4H20	990
367 35 752 4	FADENABSCHNEIDER	7F2	396 35 084 0 DRUCKFEDER	9K7	9B1;9B5;10B1;10K3;11D4	990
367 35 753 4	FADENSP.LUEFTUNG	9L5	430 27 736 0 SCHEIBE	2F11;11L6;12C11	699 99 158 1 OELDOCHT RD2	4G20 990
367 35 754 4	FADENSP.LUEFTUNG	9M5	467 10 001 0 FADENHEBELSCHUTZ	2C1;2E1;	699 99 158 2 PFEIFENREINIGER RD.3	6D12 990
367 35 757 4	GREIFER KPL.	7J10		2C4;2E4		7F9 990
367 35 758 4	GREIFER KPL.	7G2	467 10 009 0 ABDECKBLECH	12A4	699 99 158 7 OELDOCHT RD.5	9D2;9D6 990
367 35 759 4	GREIFERGEH.KPL.	6E9	467 11 001 0 FADENHEBEL	1H3	801 11 017 0 SPANNSCHR.	1L11 990
367 35 760 4	GREIFERGEH.KPL.	6E4	467 11 001 3 FADENHEBEL	1H3	801 11 018 0 SCHEIBE	1M11 990
367 35 762 4	FADENSP.-LUEFTG.	9M5	467 14 020 0 SCHIEBER LI.	10E7	801 11 020 3 SPANNUNGSKOPF	1L12 990
367 36 010 4	OBERTeilVERDRAHTUNG	9G2;	467 15 001 4 GREIFER	8A9;8D9	801 11 021 0 FADENANZUGSFEDER	1K11 992
		9K6	467 15 003 0 OELROHR	8D9;8H9;8D11;8M11	893 03 724 7 SENKSCHR.M3X5	12B8 992
367 36 011 3	FADNSP.MAGNET	9H4	467 15 004 0 DECKRING	8C9;8G9	893 03 765 6 SENKSCHR.M4X8	2C11 992
367 36 012 3	MAGNETLEITUNG	9G2;9H8	467 15 005 0 DECKRING	8L11	893 06 654 7 ZYL.SCHR.M2,6X6	7B8 992
367 36 015 3	FADENSP.MAGNET	9F7	467 15 006 4 SPULENGEHAEUSE	8B9;8B11	893 06 695 0 ZYL.SCHR.M3,5X8	4F23;6B1; 992
367 36 016 4	OBERT.VERDRAHTUNG	9H6	467 15 008 4 SPULENGEHAEUSE	8E9		6C12;7C3;7D9 992
367 35 029 3	FADENSP.-MAGNET	9K6	467 15 009 4 GREIFER	8E9;8H9	893 06 715 7 ZYL.SCHR.	4E22 992
370 22 123 0	DRUCKFEDER	5C7;5G7	467 15 012 0 SPANNUNGSFEDER	8D10;8D12	893 06 716 7 ZYL.SCHR.M4X10	1K2;10D8 992
381 11 004 3	RAENDELMUTTER	1D12;		8G10;8H12		
		1D8;1F7;1F8;1F11	467 15 013 0 ABDECKBLECH	8D10;8H10	893 23 040 8 SCHEIBE	10L5 992
396 11 019 4	GARNSTAENDER	9L11		8L11;8D12;8H12	893 23 046 8 FEDERSCHIEBE A5	10C9 992
396 11 026 0	SPANNUNGSBUCHSE	1B6;1B11	467 15 023 0 NADELSCHUTZ	8D10;8H10;8D12	893 23 048 8 FEDERSCHIEBE	1M14 992
		2B11		8H12;8M12	893 23 049 8 FEDERSCHIEBE A8	4B5;4B11 992
396 11 031 0	BUCHSE	1B6;1B11;2B11	467 15 044 0 SPANNUNGSFEDER	8L12	893 33 083 0 GEW.STIFT M4X6	10B1 992
396 11 040 4	ROLLENSPANNUNG KPL.	1K12	467 15 045 4 SPULENGEHAEUSE	8M11	893 44 036 8 SCHEIBE	12G1 992
396 11 041 3	SPANNUNGSBOLZEN	1K11	467 15 047 4 GREIFER KPL.	8J11;8M11	893 52 072 0 GEW.STIFT M3X3	1F6;1G6; 992
396 11 042 0	BUCHSE	1L11	467 15 050 0 SCHEIBE	8J10		1G10;1F10;1H6;6B3; 992
396 11 043 3	ZAHNSCHIEBE	1L11	467 16 010 0 STOPFEN	3E9;3H9	893 52 105 0 GEW.STIFT M5X6	6E3;6E12; 992
396 11 045 3	AUSLOESESCHIEBE	1L12	467 33 001 3 LAGER	10G11		7E1;7F5;7G9;7F12; 992
396 11 046 0	DRUCKFEDER	1L12	467 33 002 3 MESSERTRAEGE	10F10	894 44 036 8 ZAHNSCHIEBE A4,3	12A4 992
396 11 047 0	DRUCKFEDER	1B6;1B12;2A11	467 33 003 0 GRUNDPLATTE	11F11	894 45 037 8 FAECHERSCH.A5,3	2B11; 992
396 11 101 0	TRAEGE	9H11;9L11	467 33 004 0 GEGENLAGER	10F9		2F4;9C1;9C5;11K4 992
396 11 101 4	GARNSTAENDER	9L11	467 33 005 0 SCHEIBE	10F9	894 45 038 8 FAECHERSCHIEBE A6,4	7G12 992
396 11 102 3	FADENLEITARM	9H11	467 33 007 0 WELLE	10G11	894 45 040 8 FAECHERSCHIEBE A8,4	2F2 992
396 11 103 0	FADENOESE	9J11	467 33 008 0 SCHEIBE	10G11	894 45 136 8 STERNFEDER 23X0,9	4H10 992
					894 57 222 0 ZYL.BLECHSCHR.3,5X13	10A2 992

Änderungen vorbehalten

$$46717 \cdot 10 \cdot 85$$

Ersatzteilliste. Spare parts. Pièces de rechange. Piezas de repuesto.

Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung
	2E4;6F1;6F3;6F10; 6F12;7H3;7H5;7G6; 7H8;7H9;7G11;9H3		6D12;7F3;7F9 2J6;3A11; 4C5;4G3;4H14 4K18;4H20	994 05 036 0 6KT.MUTTER M4	4C5;4C11 10D1;10D10; 10B6;10G9;10K7; 10K10;11C4;12A4
993 91 081 8 ZYL.SCHR.M4X8	2H3;4K15; 7G6;7G10;9G3;9G7; 9K7;9L6;10D3;10B6; 10D10;10J10;11B5;11K5	993 91 126 8 ZYL.SCHR.M6X20	4H16;6K2; 6M2;6L4;6M5;6L7; 6M7;6K11;6M11;7K11; 7M11;7L4;7M7;7K2;12C8	994 05 036 7 6KT.MUTTER M4	4B4;4J9 4E7;9H11;9L11;12F2
993 91 082 7 ZYL.SCHR.M4X10	7H5;7J9; 10M5;10E2	993 91 127 8 ZYL.SCHR.M6X22	2F7 4J10	994 05 037 7 6KT.MUTTER M5	9L11;11B10
993 91 082 8 ZYL.SCHR.M4X10	2G3;2G2; 4G15;4H16;4G18	993 91 148 8 ZYL.SCHR.M8X25		994 25 071 0 SCHEIBE 4	441
993 91 083 7 ZYL.SCHR.M4X12	3B3;3L2; 3B7;3E10;3H10;4G15; 6F3;6F10;6F12;7H5; 7H8;7H9;9L3	993 92 085 8 SETZSCHR.		994 27 171 0 ZYL.KERBSTIFT 8X32	195
993 91 083 8 ZYL.SCHR.M4X12	4H5;4K5; 7F1;7F12;7H12;10B6;12D8; 11C2	993 92 098 8 GEW.STIFT M5X5	1E6;1D10; 4J15;4J19;1D10;10E4;	994 29 072 0 PASSKERBSTIFT 3X10	5B3; 5F8
993 91 084 7 ZYL.SCHR.M4X16	11C5;10B9 11C5;12E5	993 92 099 8 GEW.STIFT M5X6	1H2;1H3; 2F12;4J13;4J16;10D3	994 33 043 6 HALBRD.KERBNAG.2X6	2L6 2E3
993 91 085 7 ZYL.SCHR.M4X18	11H3	993 92 109 8 GEW.STIFT M6X6	5C8;5G8; 5K12;6B12	994 33 075 0 KERBSTIFT	2B3;2E3;2B6;2E6
993 91 086 8 ZYL.SCHR.M4X20	4K13;4L15; 10K3;10K4	993 92 110 8 GEW.STIFT M6X8	1D5;1J5; 1H5;1H6;1J6;4K10;4M16; 4K17;5C9;5G9;	994 38 063 8 SPANNHUELSE 3X8	4B1;4B7; 4C1;4C7
993 91 088 7 ZYL.SCHR.M4X25	10D2;10K7; 10L4	993 92 111 8 GEW.STIFT M6X10	2F2;2G3 4K13;4H17;5B5;5F5; 5B6;5F6;5C8;5G8; 10D3;11B5	994 39 601 0 MUTTER	2A5;2C5;4H9;4K9
993 91 088 8 ZYL.SCHR.M4X25	10C9;10L3; 11J4	993 92 122 7 GEW.STIFT M8X12	5M12	994 46 070 8 ZYL.SCHR.M4X10	3B1;3B5; 3L4;4G16;4D23; 10D12;10F8;11J4
993 91 102 8 ZYL.SCHR.M5X10	2H4;10B2	993 92 122 8 GEW.STIFT M8X12	1B5;4C1; 4C7;5C12;5G12;5M12	994 46 101 7 ZYL.SCHR.M5X12	1J4
993 91 103 7 ZYL.SCHR.M5X12	10F10	993 93 082 8 ZYL.SCHR.	4G3	994 46 101 8 ZYL.SCHR.M5X12	4D2;4H7
993 91 103 8 ZYL.SCHR.M5X12	4H6;4H20; 4B22	993 93 111 8 GEW.STIFT M6X10	1K5	994 46 102 8 ZYL.SCHR.M5X16	4H5;4K5;4M5
993 91 104 7 ZYL.SCHR.M5X16	10F3;11D3	993 93 112 8 GEW.STIFT M6X12	2F3 2G2;5C6;5G6	994 46 112 8 ZYL.SCHR.M6X16	4E9
993 91 104 8 ZYL.SCHR.M5X16	2F4;10D1; 10K3;10B8;11C2; 11J3;12C9;12D9	993 93 133 8 GEW.STIFT M8X16	5C12;5G12	994 46 113 8 ZYL.SCHR.M6X20	3L3
993 91 105 7 ZYL.SCHR.M5X18	10J3;10F10; 10M10	993 94 075 8 GEW.STIFT NYLOK M3X6	8D2; 8D4;8H2;8H4;8M11	994 46 534 8 ZYL.SCHR. UFK M5X12	1C3; 1C1;2B3;2B7;2D3;2D7; 4E1;4L1;4C22;4A23
993 91 105 8 ZYL.SCHR.M5X18	4G3;10L5	993 94 111 8 GEW.STIFT M6X10	4H10	994 80 068 7 SCHEIBE A8;4	2C12
993 91 106 7 ZYL.SCHR.M5X20	10C9;10K5; 11K4;11K5;11L5;11L6	993 95 070 8 GEW.STIFT M3X4	1K2	994 80 146 7 SCHEIBE B6;4	9B10;9C11
993 91 108 7 ZYL.SCHR.M5X25	7B3;7B9; 10C11;10K4;10L5; 10J11;11L4;12B10	993 95 085 8 GEW.STIFT	11M5	995 11 021 0 VERSCHLUSZSCHR.10X1	1C3
993 91 108 8 ZYL.SCHR.M5X25	10B11	993 95 092 8 GEW.STIFT M5X6	2E12	995 34 061 8 6KT.MUTTER PG11X9	9M12
993 91 110 8 ZYL.SCHR.M5X35	3A7	993 95 294 8 SETZSCHR.	4E2;4L2;4J8; 4D22	995 42 020 8 SENKSCHR.M4X8	2H4
993 91 123 7 ZYL.SCHR.M6X12	7G12	993 96 042 0 FL.KOPFSCHR.M2X2	10C8	995 42 021 8 SENKSCHR.M4X10	2F4
993 91 123 8 ZYL.SCHR.M6X12	3J9;3K9; 10G7	993 96 042 7 FL.KOPFSCHR.M2X2	3D3;3D6	995 42 024 8 SENKSCHR.M4X20	10R6
993 91 124 7 ZYL.SCHR.M6X16	3K5;3D12; 12C9	993 96 138 7 ZYL.SCHR.	10F9	996 01 096 8 SICH.RING 20X1,2	1H4;1H5
993 91 124 8 ZYL.SCHR.M6X16	3C11;4C4; 4E5;4D6;4E7;4E9; 4D11;4E11;11L4; 12J2;12K2	993 97 098 7 FL.KOPFSCHR.M4X8	10G4; 10E10;10L10	996 01 098 8 SICH.RING 22X1,2	5B11; 5F11;5L11
993 91 125 8 ZYL.SCHR.M6X18	4H4;4K5; 4L5;4H8;4H11;6D1;	993 99 170 0 FL.KOPFSCHR.M5X6	1B8;1A11 10E12;10K12	996 01 303 8 SICH.RING 18X1,5	9L12
		993 99 191 0 FL.KOPFSCHR.M6X8	4C6;4C12	996 02 115 8 SICH.RING 26X1,2	6E3;6E10 7G5;7G8
		994 04 176 8 6KT.SCHR.M5X8	2M3	996 03 111 8 TELLERFEDER 12,8	3C3
		994 04 178 8 6KT.SCHR.M5X10	4H19	996 06 025 0 KUGEL 6,350	5M11
		994 04 182 8 6KT.SCHR.5X20	4G11	996 07 006 8 SICH.SCHEIBE 3,2	2F12; 7F1;7H11;9G1;9F5
		994 04 184 8 6KT.SCHR.M5X25	4C4;4E7; 4D10	996 07 007 8 SICH.SCHEIBE 4	2G3;3D5; 3G9;3K10;6C1;6C12; 7D3;7D2;7E1;7F6;7E9;7F10
		994 04 186 7 6KT.SCHR.M5X30	10C4	996 07 008 8 SICH.SCHEIBE 5	2B2;3K5; 3J4;3D12;3D11;4B1;4B7; 5B8;5E8;5B9;5F9
		994 04 212 7 6KT.SCHR.M6X20	3H11	996 07 010 8 SICH.SCHEIBE 7	1B5;4B3; 4B8;10A6;10B5
		994 04 214 8 6KT.SCHR.M6X25	2L3	996 07 011 8 SICH.SCHEIBE 8	3C11;10A11
				996 08 020 0 RILLENKUGELLAGER	6C3; 6C10;7E5;7E7

Änderungen vorbehalten

Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung	Teile-Nr.	Benennung
11	996 08 070 0 RILLENKUGELLAGER 6C3;6E3		4G18;7H6;9K3;10B2;11C4		
0;	6D1;6C10;6E10;6D12;7F3;	999 20 133 9 SCHELLE	4G14		
7;	7D5;7G5;7E8;7G8;7F9	999 20 151 7 MAGNET GL40E1/49	9G3;9G7		
A4	996 08 230 0 RILLENKUGELLAGER 1J2		9H4;9G3		
D9	996 08 231 0 RILLENKUGELLAGER 1J2	999 20 152 8 DURCHF.TUELLE HV1218	9A10		
F2	996 08 231 0 RILLENKUGELLAGER 6C1;6B10;	999 20 156 8 GERAETEDOSE	9F1;9G5		
10	7D3;7D8	999 20 157 3 MAGNET GL40E1/49	7G7;7G12		
H1	996 08 629 0 RILLENKUGELLAGER 1J5	999 20 157,7 LEITUNGSVERT.401 Y3	9F1;		
D5	996 08 699 0 KUGELLAGER 2ZRN 1K4;1K5		9L2;9F3;9B7;		
B;	996 10 106 8 SPRENGRING SP47 1J4;1J6		9F7;9E8		
F8	996 12 038 0 STELLRING A6 4B3	999 20 160 0 STECKHUELSE	9G5;9F6		
L6	996 12 038 7 STELLRING A6 12A11	999 20 161 7 FEDERHEBEL	4G16		
E3	996 12 040 0 STELLRING A8 10B4	999 20 170 5 DAUERMAGNET	12B3		
E6	996 12 042 0 STELLRING A10 11E3	999 20 175 1 KABELBAND	4K2		
7;	996 12 042 7 STELLRING A10 10B11;10G10	999 21 056 9 GELENKLAGER	10D12;10K12		
E7	996 13 136 0 KUGELKNOPF C25M6 10B11;		10K3;11H3;12C9		
K9		999 21 077 3 BUCHSE	11J3		
S;	996 13 137 0 KUGELKNOPF C32M8 10D7;	999 21 083 4 DICHTRING	3K4;3K5;3E11;		
3;	10H11		3G11		
J4	996 19 333 8 KAMMZWECKE 12E2	999 21 083 9 SINTERBUCHSE	2H4;12B8		
J4	996 35 025 0 DICHTRING C10X14 1E3		12C8;12C9		
J7	996 61 029 0 WINKELGELENK 4D6;4F6;4D12	999 21 090 7 GLEITLAGER	11M4		
J5		999 22 069 4 SCHLAUCHKLEMME 0507/3	3K4		
E9	997 15 350 0 STECKHUELSE 9K2	999 22 071 0 SAUGVENTIL 100.104	6L3;		
J3	997 70 991 4 NYAF LITZE 0,75GR 9H6		6L9;6L12;7L3;		
B;	998 83 031 8 HALBMONDRING 15X1 3L2		7L9;7L12;9D3		
7;	998 85 226 0 SIMMERRING 12X22X4 5B10;	999 22 072 6 BEFESTIGUNG F	11M5		
E3		999 23 051 8 DICHTRING G15X21X3	6D1;		
J2	998 85 680 0 SIMMERRING 20X30X7 2L1		6D4;6C9;6D12;		
J1	998 85 690 0 SIMMERRING 20X32X7 5B6;		7F5;7F7;7F9		
J3		999 24 037 6 T-STUECK 199.445	6M6;7M6		
J2	998 85 780 0 SIMMERRING 20X47X7 2L2	999 24 039 8 T-VERB.STUECK	4G3;4G14;		
J4	998 85 940 0 SIMMERRING 22X32X5,5 6F1;		4H16;4H19;11C5		
J4		999 31 072 0 KERBSTIFT 3X10	10D10;		
J6	998 86 021 0 O-RING 6X1,5 10C10		10J10		
J5	998 86 053 0 O-RING 10X2 6E1;6E12;7F3;				
J;		ENDE			
J1	998 86 067 0 O-RING 11,3X2,4 5G6;5C6				
J2	998 86 068 0 O-RING 11X1,5 4H4;4J4;4L4				
J0	998 86 072 0 RUNDSCHMIERUNG 1K11				
J8	998 86 330 0 O-RING 38X2 6D3;6D10;7F5;				
J3					
J1	998 86 557 0 O-RING 75X6 2A5;2D5				
J;	998 88 110 0 PASZSCHEIBE 10X16X0,3 4K13;				
J5					
J;	998 88 159 0 O-RING 19X4 4H14				
J;	998 88 162 0 PASZSCHEIBE 15X21X0,5 3L2				
J0					
J;	6D3;6D10;7F5;7F7				
J;	998 95 022 8 L-RING J28X1,2 6C3;6C10;				
J9					
J;	7D5;7D8				
J5	999 18 791 7 NYLHY 0 LEITG.2X0,75 9B7				
J1	999 19 024 5 PLASTIKFLASCHE 6M3;6M9;				
J7					
	6M12;7M12;7M9;7M3				
	999 19 026 4 STOPFEN 1C4				
	999 20 098 5 MIKROSCHALTER 4G15				
	999 20 115 4 ROHRSCHELLE 604-5 4H1;4H16				