

Overlock

DAEWOO SEWING MACHINE

DCO - 045/145
352/354


12 pages

부품목록 / PARTS LIST

OV

고속 오바록그 재봉기

High Speed Straight Needle
Overedge stitching
Industrial Sewing Machine



DAEWOO



대우중공업
DAEWOO HEAVY INDUSTRIES LTD.

for Ki 352

부품목록을 사용하는 방법

1. 모델 DCO-045, 145, 352, 354의 전용부품과 서브클래스 부품을 정리한것입니다.
2. 이 부품목록은 부품의 기능에 따라 구분되어 있으며 쉽게 이해할 수 있도록 도해도 포함되어 있습니다.
예를들면, 윗칼이 어떤 부품들로 조립되어 있는가를 알고싶으면 "윗칼 관계부품"을 참조하시기 바랍니다.
3. 도해에 표시된 숫자는 "참고번호"와 일치합니다.
4. 나사류의 부품은 도해에서 하나만 나타내고 필요한 부품의 수는 "총 소요량"란을 참조 하십시오.
5. "참고번호"에 *로 표시된 부품은 조립품을 의미합니다.
6. "총소요량" 아래에 ①으로 표시된 부품은 *로 표시된 부품속에 이들 부품이 포함되어 있는것을 의미합니다.
7. 주문을 할때에는 "참고번호"란 아래에 *로 표시된 조립품 번호로 기재하여 주십시오.

참고번호		보 기		총소요량	
참고번호	품 번	품 명		총소요량	
* 1	B-1111-111-○A○	부품의이름		1	조립품을 의미한다
1	B-1111-111-○○○	"	①		위의 B-1111-111-○A○ 조립품에 포함되어 있다는 걸 의미한다. (이 부품은 날개로 살수있다)

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK

1. This is a consolidated PARTS LIST of Model DCO-045, 145, 352, 354
2. This book is divided, as a principle, into various sections according to the functions of parts and also contains illustrations to assist you visually.
For example, if you want some parts for the UPPER KNIFE COMPONENTS, just refer to the section on "UPPER KNIFE COMPONENTS" etc.
3. The figures on the illustrations indicate the corresponding numbers on the BOOK.
4. On bits and pieces parts such as screws, etc. the illustration shows only a representative one and so for the required quantity of these parts, refer to the BOOK.
5. Parts marked with * on the "Ref. No." column, mean these parts are one complete assembly unit.
6. The parts under "Amt. Req." column circled by ○ are parts included in the one assembly unit which is marked with * just, above these parts.
7. When placing your order please specify your order by the assembly unit number marked with * under the "Ref. No." column.


FOR EXAMPLE

Ref. No.	Part No.	Description	Amt. Req.
* 1	B-1111-111-○A○	name of part	1 Means one assembly unit
2	B-1111-111-○○○	" "	① Means this is included in the above B-1111-111-○A○ assembly unit. (This part can be sold as a single unit)


목 차 (CONTENTS)

번호	항 목 (ITEMS)	페이지 (PAGES)
1.	후레임 관계부품(1) (FRAME COMPONENTS(1))	1. 2
2.	후레임 관계부품(2) (FRAME COMPONENTS(2))	1. 2
3.	상축관계부품 (CRANKSHAFT COMPONENTS)	3. 4
4.	바늘대 관계부품 (NEEDLE BAR COMPONENTS)	3. 4
5.	노루발 올림관계부품 (FOOT LIFTER COMPONENTS)	5. 6
6.	이송장치 관계부품 (FEED MECHANISM COMPONTS)	5. 6
7.	상하루파 구동관계부품 (UPPER & LOWER LOOPER DRIVING PARTS COMPONENTS)	7. 8
8.	실조절 장치관계부품 (THREAD TENSION COMPONENTS)	7. 8
9.	금유장치 관계부품 (OIL LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS)	9. 10
10.	윗칼 관계부품 (UPPER KNIFE COMPONENTS)	9. 10
11.	밑칼 관계부품 (LOWER KNIFE COMPONENTS)	11. 12
12.	DCO-I 45-354 전용부품 (EXCLUSIVE PARTS)	11. 12
13.	부품 찾아보기 (NOMERICAL INDEX OF PARTS)	13. 14

1. 후레임관계부품(1) (FRAME COMPONENTS(1))



2. 후레임관계부품(2) (FRAME COMPONENTS(2))




1. 후레임관계부품(1)(FRAME COMPONENTS(1))

지시번호 Key No.	부 품 번 호 Part No.	부 품 명 Description	수 량 Q'ty
1	BF4-0024	톱니카바	Frame, Feed Cover
2	SS-1110840-SP	톱니카바 멈치나사	Screw 11/64" N=40, L=8
3	SS-9111820-SP	노루발 스토퍼나사	Screw 11/64" N=40, L=18
4	BF4-0025	노루발 스토퍼 나사너트	Nut
5	BF4-0026	마개큰나사	Plug Screw Large
6	RO-2201801-00	마개큰나사 O-링	O-ring
7	BF3-0009	천이송판	Cloth Plate
8	BF2-0004	천이송판 카바	Cloth Plate Frame
9	WP-0371016-SD	천이송판 멈치나사 와샤	Washer
10	SS-7091110-SP	천이송판 멈치나사	Screw 9/64" N=40, L=10.5
14	BF4-0020	모델마크	Model Mark
15	BF4-0021	천이송판카바 스토퍼핀 나사	Cloth Plate Ball Stud
16	NS-6120210-SP	천이송판카바 스토퍼핀 너트	Nut 3/16" N=28, L=3.2
17	SS-6091210-SP	천이송판카바 멈치나사	Screw 9/64" N=40, L=12.1
19	BF4-0022	천이송판카바 힌지잡이	Cloth plate Hiate holder
20	SS-7151120-SP	천이송판카바 힌지잡이나사	Screw 15/64" N=28, L=11
21	BF4-0023	천이송판 힌지축	Cloth plate hiate stud
22	SS-8110510-SP	천이송판 힌지축나사	Screw 11/64" N=40, L=5
23	BF4-0027	뒷면카바	Frame, rear, cover
24	BF4-0028	뒷면 카바 패킹	Gasket, frame rear cover
25	SS-7110910-SP	뒷면카바 칠나사	Screw 11/64" N=40, L=8.5
27	BF4-0029	상루파 실채기실 안내	Upper thread guide
28	BF4-0030	실채기실 안내 멈치판	Upper thread guide clamp
29	SS-4090610-SP	상루파 실채기실안내 멈치나사	Screw 9/64" N=40, L=6
30	BF4-0031	피이드기구 앞커버	Frame feed cover front
31	SS-2090510-SP	피이드기구 앞커버 멈치나사	Screw 9/64" N=40, L=5.5
32	BF4-0032	메탈고정나사 캡	Plug
33	BF4-0032	상루파 중간실안내	Upper thread evelet
34	SS-2090510-SP	상루파 중간실안내 칠나사	Screw 9/64" N=40, L=5.5
35	BF4-0034	피이드조절 구멍나사	Plug screw small
36	RO-1721801-00	피이드조절 구멍나사 O-링	O-ring
37	BF4-0035	오일게이지	Oil sight gauge
39	BF4-0036	벨트안전판	Belt guard
40	SS-7110820-SP	벨트안전판 칠나사	Screw 11/64" N=40, L=7.5
41	BF4-0203	후레임받침판 결합도	Frame base
42	SK-1382500-SC	후레임받침판 록나사	Nail screw
43	BF4-0204	방진고무	Vibration proof rubber


2. 후레임관계부품(2)(FRAME COMPONENTS(2))

1	BF4-0014	측면카바	Frame side cover	1
2	BF4-0015	측면카바 패킹	Gasket frame side cover	1
3	SS-5110740-TP	측면카바 칠나사	Screw 11/64" N=40, L=6.5	5
4	BF3-0007	면판카바조립	Face plate cover asm.	1
5	BF4-0010	면판카바 스토퍼 스프링	Face plate cover stopper	1
6	BF4-0011	면판카바 스토퍼스프링 멈치나사	Screw	1
7	NS-6090310-SP	면판카바 스토퍼스프링 너트	Nut 9/64" N=40, L=3.3	1
8	BF4-0037	바늘실안내	Needle thread eyelet	1
9	SS-7090910-SP	바늘실안내 멈치나사	Screw 9/64" N=40, L=8.5	1
10	SS-7090910-TP	면판힌지 멈치나사	Screw 9/64" N=40, L=8.5	5
11	BF3-0005	루파카바조립	Looper cover	1
12	BF3-0006	천조각카바	Chip guide cover	1
13	SS-5090610-SP	천조각카바 멈치나사	Screw 9/64" N=40, L=6	2
14	NS-6090310-SP	천조각카바너트	Nut 9/64" N=40, L=3.3	2
15	BF4-0006	루파카바스프링	Spring looper cover	1
16	BF4-0007	루파카바 힌지축	Pin looper cover	1
17	BF4-0008	루파카바경첩	Looper cover hinge	1
18A	SS-4090610-SP	루파카바경첩 멈치나사	Screw 9/64" N=40, L=6	2
18B	SS-4090610-SP	루파카바 스토퍼핀 멈치나사	Screw 9/64" N=40, L=6	2
18C	SS-4090610-SP	여과망잡이 멈치나사	Screw 9/64" N=40, L=6	6
19	BF4-0017	하루파실 안내판	Thread guide tube	1
20	BF4-0018	하루파실 안내판 취부대	Thread guide	2
21	BF4-0019	하루파실 안내판캡	Thread guide tube cap	2
22	SS-4110910-TP	하루파실 안내판 멈치나사	Screw 11/64" N=28, L=9	2
23	BF4-0034	피이드조절 구멍나사	Plug screw small	1
24	RO-1721801-00	피이드조절 구멍나사 O-링	O-ring	1
25	BF4-0038	하루파실 파이프	Thread guide tube	1
26	BF4-0039	하루파실 파이프캡	Thread guide tube cap	2
27	BF4-0040	루파카바 스토퍼판	Looper cover	1
28	BF4-0041	방진축나사	Screw	4
29	BF3-0003	여과지	Filter paper	1
30	BF3-0002	여과망조립	Oil filter screen ass'y	1
32	BF2-0001	후레임밑판	Bottom plate	1
33	BF2-0002	후레임밑판패킹	Gasket bottom plate	1
34	SS-6161440-SP	후레임밑판 멈치나사	Screw	18
35	BF4-0001	배유나사	Screw, oil drain	1
36	RO-0291801-00	배유나사 O-링	O-ring	2
37	BF4-0002	후레임밑판마개	Bottom plate cover	1
38	BF4-0003	후레임밑판마개 패킹	Gasket bottom cover	1
39	SS-7621040-SP	후레임밑판마개 멈치나사	Screw 3/16" N=32, L=9.5	5
40	WP-0371026-SD	면판카바스토퍼 스프링와샤	Washer	1

3. 상축관계부품 (CRANKSHAFT COMPONENTS)



4. 바늘대관계 부품 (NEEDLE BAR COMPONENTS)





3. 상축관계부품(CRANK SHAFT COMPONENTS)

지시번호 Key No.	부 품 번 호 Part No.	부 품 명 Description	수 량 Q'ty
1	BF 4-0049	구동축 메탈E	Bush (E) crank shaft 1
2	SS-8110410-TP	구동축 메탈E 멈치나사	Screw 11/64" N=40, L=3.5 1
5	BF 4-0050	구동축 메탈D	Bush (D) crank shaft 1
6	SS-8150710-SP	구동축 메탈B, C, D 멈치나사	Screw 15/64" N=28, L=7 3
7	BF 4-0051	구동축 메탈C	Bush (C) crank shaft 1
8	BF 4-0048	윗칼 편심 캠	Upper knife eccentric 1
9	SS-8150710-SP	윗칼 편심 캠 침나사	Screw 15/64" N=28, L=7 2
10	BF 9-0065	구동축 메탈B	Bush (B) crank shaft 1
11	BF 3-0042	구동축	Crank shaft 1
12	BF 4-0042	구동축 기름멈치 리벳핀	Plug crank shaft 1
13B	BF 4-0044	수평피이드 조절체조립	Feed regulator asm. 1
13D	SS-7110740-TL	수평피이드 조절체 침나사	Screw 11/64" N=40, L=7 1
14	BF 4-0047	수평피이드 조절체 조절나사	Screw feed regu 1
15	SS-8150710-SP	수평피이드 조절체 멈치나사	Screw 15/64" N=28, L=7 2
16	BF 4-0053	구동축 메탈A	Bush (A) crank shaft 1
17	TA-0180401-MD	구동축 기름마개	Plug 2
18	SS-8151550-SP	구동축 메탈A 멈치나사	Screw 15/64" N=28, L=15 1
19	BF 4-0054	구동축 메탈A 오일씰	Oil seal ring 1
20	BF 4-0043	폴리	Hand wheel 1
	SS-8151150-SP	폴리 침나사	Screw 15/64" N=28, L=10.5 2


4. 바늘대 관계부품(NEEDLE BAR COMPONENTS)

1	MD-C270B11-00	바늘	Needle 1
2	BF 4-0071	바늘 고정너트	Nut, needle clamp 1
3	BF 4-0070	바늘대	Needle bar 1
4	BF 4-0072	바늘대 하메탈	Bush, needle bar lower 1
5	CQ-3030000-00	유심	Oil wick 3
6	BF 4-0056	바늘대잡이	Needle bar clamp 1
7	SS-7110810-SP	바늘대잡이 침나사	Screw 1
8	BF 4-0073	바늘대상 메탈	Bush needle bar upper 1
9	BF 4-0280	바늘대상 메탈덮개	Cap 1
10	BF 4-0066	바늘대 실채기	Needle thread take-up 1
11	SS-7080510-SP	바늘대 실채기 멈치나사	Screw 1/8" N=44, L=4.5 1
12	BF 4-0067	바늘대 실조절 실채기 접시	Needlt thread tension disc 1
13	BF 4-0068	바늘대 실채기 실조절 스프링	Needle thread tension disc 1
14	BF 4-0069	바늘대 실채기실 조절접시단나사	Hinge screw 1
15	NS-6080210-SP	바늘대 실채기실 조절접시단너트	Nut 1
16	BF 4-0057	바늘대링크	Needle bar link 1
17	BF 4-0058	바늘대 링크핀	Link pin 1
18	SS-6090660-SP	바늘대 링크 멈치나사	Screw 9/64" N=40, L=6 1
19	SS-8090650-TP	바늘대 링크핀 멈치나사 (B)	Screw (B) 1
22	BF 4-0059	바늘대 크랭크축	Needle bar crank shaft 1
23	TA-0370301-MO	바늘대 구동축 기름멈치 리벳핀	Pil rivet 1
24	BF 4-0074	바늘대 구동축 앞메탈	Bush crank shaft front 1
25A	SS-6121020-SP	바늘대 구동축 앞메탈 멈치나사	Screw 3/16" N=28, L=9.5 1
25B	SS-6121020-SP	바늘대 구동축 앞메탈 멈치나사	Scre 3/16" N=28, L=9.5 1
26	CS-1271012-SH	바늘대 구동축 스러스트 카라	Thrust collar 2
27	SS-8660610-TP	바늘대 구동축 스러스트 멈치나사	Screw 1/4" N=40, L=6 4
28		바늘대 구동축 앞메탈	 1
29	BF 4-0060	바늘대 2쌍 크랭크	Needle bar crank 1
30	SS-7151210-SP	바늘대 2쌍 크랭크 침나사	Screw 15/64" N=28, L=1 1
31	BF 4-0061	바늘대 크랭크 롯트	Needle bar con-rod 12 1
32	BF 4-0062	바늘대 2쌍 크랭크핀	Link pin 1
33	SS-6110710-TP	바늘대 2쌍 크랭크핀·멈치나사	Screw 11/64" N=40, L=6.5 1
34	BF 4-0063	바늘대 베어링	Needle bearing 1
35	BF 4-0064	바늘대 캠	Needle bar cam 1
36	SS-7681450-TP	바늘대 캠 멈치나사 (A)	Screw (A) 9/32" N=28, L=13.5 1
37	SS-8150710-SP	바늘대 캠 멈치나사 (B)	Screw (B) 13/64" N=28, L=7 1
38	BF 4-0065	바늘대 캠 덮개	Needle bar cam cover 1
39	SS-1090930-SP	바늘대 캠 덮개 멈치나사	Screw 9/64" N=40, L=8.6 3

5. 노루발 올림관계 부품 (FOOT LIFTER COMPONENTS)



6. 이송장치 관계부품 (FEED MECHANISM COMPONENTS)




5. 노루발 올림관계부품 (FOOT LIFTER COMPONENTS)

제시번호 Key No.	부 품 번 호 Part No.	부 품 명 Description	수 량 Q'ty
1	BF-0076	노루발 올림레버	1
2A	SS-7111310-SP	노루발 올림레버 스톱퍼나사	1
2B	BF4-0091	노루발 치우기레버 스톱퍼나사	1
3	BF4-0092	노루발 올림레버 인장SP걸이B	1
4	BF4-0077	노루발레버 인장SP	1
5	BF4-0078	노루발 올림레버 인장SP걸이A	1
6	NS-6150310-SP	노루발 올림레버 인장SP너트	1
7	BF4-0079	노루발 올림레버 아암축 멈치나사	1
8A	SS-8151550-SP	노루발 올림레버 아암축 멈치나사	1
8B	SS-6121510-SP	노루발 레버축 멈치나사	1
9A	RO-0552001-00	노루발 올림레버 아암축 O-링	1
9B	RO-0552001-00	노루발 올림 아암축 O-링	1
10	SS-7120760-SP	노루발 올림 아암축 나사	1
11	BF4-0080	노루발 올림 아암	1
12	SD-0500721-SP	노루발 올림아암 결합축	1
14	BF3-0026	고정노루발 결합	1
14B	BF4-0081	실미끄러짐판	1
14C	SS-6060410-TP	실미끄러짐판 멈치나사	1
15	BF4-0093	실끼기	1
16	SS-7080510-SP	실끼기 멈치나사	1
17	BF4-0082	노루발 올림 누름나사	2
18	NS-6150430-SP	노루발 올림 누름나사 너트	1
19	BF4-0083	노루발 레버축	1
20	BF4-0084	노루발 레버	1
21	BF4-0085	입력조절나사	1
22	BF4-0086	누름대 스프링	1
23	BF4-0087	누름대 스프링핀	1
24	BF4-0088	노루발치우기 레버	1
25	SD-0721111-SP	노루발 치우기레버 단나사	1
26	BF4-0089	노루발 치우기레버 스프링	1
27	BF4-0090	노루발치우기 레버링	1
		Foot lifter lever	1
		Screw 11/64" N=40, L=12.8	1
		Foot release lever stop	1
		Screw spring suspension (B)	1
		Spring foot lifter lever	1
		Screw spring suspension (A)	1
		Nut 15/64" N=28, L=3	1
		Screw	1
		Screw 15/64" N=28, L=15	1
		Screw 3/16" N=28, L=15	1
		O-ring	1
		O-ring	1
		Screw 3/16" N=28, L=7	1
		Foot lifter lever arm	1
		Hinge screw	1
		Presser foot asm	1
		Stitch tongue	1
		Screw 3/32" N=56, L=3.5	1
		Thread trinner	1
		Screw 1/8" N=44, L=4.5	2
		Screw foot hold down	1
		Nut 15/64" N=28, L=4	1
		Foot hold down shaft	1
		Foot hold down lever	1
		Prsser, spring regulator	1
		Spring presser	1
		Presser spring plunger	1
		Foot release lever	1
		Hinge screw 15/64" N=28, L=11.1	1
		Spring foot release	1
		Bush foot release lever	1


6. 이송장치 관계부품 (FEED MECHANISM COMPONENTS)

1	BF4-0106	주피드 요동바잡이	1
2	SS-4110910-TP	주피드 요동바잡이 멈치나사	1
3	BL4-0095	피이드 요동봉결합	2
3A	BF4-0095	주피드 요동바	1
3B	BF4-0096	차동피이드 요동바	1
3C	BF4-0097	차동피이드 로울러	1
3D	SD-0640601-SP	차동피이드 로울러 단나사	1
3E	BF4-0098	차동피이드 단나사B	1
4A	BF4-0062	바늘대 2쌍 크랭크핀	1
4B	BF4-0062	바늘대 2쌍 크랭크핀	1
5	SS-6110710-TP	바늘대 2쌍 크랭크핀 멈치나사	1
6	CQ-3030000-00	유심	1
7	BF4-0099	올대블럭	1
8	BF4-0100	차동피이드 조절링크	1
9	SD-0640751-SD	차동피이드 단나사(A)	3
10	BF4-0101	차동피이드 단나사 너트	1
11	BF4-0102	차동피이드 단나사(A)와셔	1
12	BF4-0103	차동크랭크	1
13	SS-6110710-TP	차동크랭크 멈치나사	1
14	BF4-0107	차동 피이드축 앞메탈	1
15	SS-5121510-SP	차동피이드축 앞메탈 멈치나사	1
16	CS-1111019-SH	차동피이드 축 스러스트 카라	2
17	SS-6660710-TP	차동피이드 축 카라 침나사	2
18	BF4-0108	톱니(대)2A	2
19	BF4-0109	톱니(소)2A	2
20	SS-4091010-SP	톱니(대, 소) 멈치나사	1
21	BF4-0110	차동피이드 축	2
22	BF4-0111	차동피이드 축 뒷메탈	1
23	BF4-0104	피이드 2쌍 크랭크	1
24	SS-6621220-SP	피이드 2쌍 크랭크 침나사	1
25	SS-6111710-TP	바늘대 2쌍 크랭크핀 멈치나사	2
26	BF4-0105	피이드 크랭크 톱트	1
		Feed bar guide	1
		Screw 11/64" N=40, L=9	1
		Presser foot asm	1
		Main feed bar	1
		Differential feed bar	1
		Differential feed roller	1
		Hinge screw 3/16" N=28, L=6	1
		Hinge screw	1
		Link pin	1
		Link pin	1
		Screw 11/64" N=40, L=6.5	1
		Oil wick	1
		Feed lift block	1
		Differential feed drive link	3
		Hinge screw 3/16" N=28, L=7.5	1
		Differential feed hinge nut	1
		Washer differential feed hir	1
		Differential feed rocker	1
		Screw 11/64" N=40, L=6.5	1
		Bush differential feed shaft	2
		Screw	2
		Thrust collar	2
		Screw 1/4" N=40, L=7	2
		Feed dog, large (2A)	1
		Feed dog, small (2A)	1
		Screw 9/64" N=40, L=10	2
		Differential feed shaft	1
		Bush differential feed	1
		Differential feed crank	1
		Screw 3/16" N=32, L=12	2
		Screw	1
		Feed drive connecting rod	1

하루파 구동관계 부품 (UPPER & LOWER DRIVING PARTS COMPONENTS)



스프링 장치관계 부품 (THREAD TENSION COMPONENTS)




7. 상하루파 구동관계부품 (UPPER & LOWER DRIVING PARTS COMPONENTS)

지시번호 Key No.	부품 번호 Part No.	부 품 명 Description	수 량 Q'ty
1	BF3-0014	루파 크랭크 로트조립	1
1B	BF4-0112	루파 크랭크 볼 핀	1
1C	BF4-0120	루파 크랭크 회전 멈춤치	1
2	SD-0406701-TP	루파 크랭크 로트 침나사	1
3	SS-4091020-TP	루파 크랭크 회전 멈춤치나사	4
4	SS-8661030-SP	볼 크랭크 멈춤치나사	1
4A	SS-6660710-TP	볼핀 침나사	1
4B	SS-6660710-TP	상루파 축 멈춤치나사	1
4C	SS-6660710-TP	하루파 크랭크 멈춤치나사	2
5	BF4-0121	상루파 축 뒤메탈	1
6	SS-6120910-SP	상루파 축 뒤메탈 침나사	1
8	BF3-0015	상루파 연결크랭크	2
9	BF4-0113	상루파 연결링크	1
10	BF4-0058	바늘대 연결핀	1
11	SS-6090660-SP	루파 연결링크핀 침나사	2
12	BF4-0119	상루파 축	2
12A	TA-0290601-MO	상루파 축 기름멈치 리벳핀	1
13	BF4-0122	상루파 축 앞메탈	2
14	BF4-0123	루파축 오일씰	1
15	BF4-0115	상루파 지지기	1
16	SS-6121220-TP	상루파 지지기 침나사	1
17	BF4-0001	상루파	1
18	SS-4110910-SP	상루파 멈춤치나사	1
19	BF4-0116	하루파 실채기 브라켓트	1
20	SS-4090610-SP	하루파 실채기 브라켓트 침나사	1
21	BF4-0117	하루파 실채기	1
22	SS-7090510-SP	하루파 실채기 멈춤치나사	1
23	BF4-0114	하루파 크랭크	1
24	BF4-0124	하루파 축	1
25	BF4-0125	하루파 축 뒤메탈	1
26	SS-6121510-SP	하루파 축 뒤메탈 멈춤치나사	1
27	CS-0791266-SH	하루파 축 스러스트 카라	2
28	SS-8660610-TP	하루파 축 카라 침나사	1
29	BF4-0126	하루파 축 앞메탈	1
30	BF4-0123	루파축 오일씰	1
31	BF4-0118	하루파 지지기	1
32	SS-6121220-TP	하루파 지지기 침나사	1
33	BF2-0005	하루파	1
34	SS-4110910-TP	하루파 멈춤치나사	1
35	BF-0127	하루파 실채기	1
36	SS-4090610-SP	하루파 실채기 멈춤치나사	1
37	CQ-3030000-00	유심	1
38	BF4-0128	상루파 축메탈 보호판	1
		Looper connecting rod	1
		Connecting rod ball pinstud	1
		Looper con-rod block	1
		Hinge screw	4
		Screw 9/64" N=40, L=10	1
		Screw 1/4" N=40, L=10	1
		Screw 1/4" N=40, L=7	1
		Screw 1/4" N=40, L=7	2
		Screw 1/4" N=40, L=7	1
		Bush upper looper shaft	1
		Screw	2
		Looper drive	1
		Looper drive connecting link	1
		Link pin	2
		Screw 9/64" N=40, L=4	2
		Upper looper shaft	1
		Plug	2
		Bush upper looper shaft	1
		O-ring	1
		Upper looper holder	1
		Screw 3/16" N=28, L=11.5	1
		Upper looper	1
		Screw 11/64" N=40, L=9	1
		Lower looper thread take-up	1
		Screw 9/64" N=40, L=6	1
		Lower looper thread take-up	1
		Screw 9/64" N=40, L=4.6	1
		Lower looper crank	1
		Lower looper shaft	1
		Bush lower looper shaft	1
		Screw 3/16" N=28, L=15	2
		Thrust collar	1
		Screw 1/4" N=40, L=6	1
		Bush lower looper shaft	1
		O-ring	1
		Lower looper holder	1
		Screw 3/16" N=28, L=11.5	1
		Lower looper	1
		Screw 11/64" N=40, L=9	1
		Upper looper thread take-up	1
		Screw 9/64" N=40, L=6	1
		Oil wick	1
		Protection plate	1


8. 실조정 장치관계부품 (THREAD TENSION COMPONENTS)

1	BF3-0016	실조정 장치대	1
2	BF4-0146	실조정장치대 패킹	1
3	SS-4110910-TP	실조정장치대 멈춤치나사	1
4	BL4-0175A	유창	6
5	RO-0192402-00	유창 O-링	1
6	BF4-0131	실분배 안내대	1
7	SS-3090610-SP	실분배 안내대 멈춤치나사	1
8	BF4-0132	실안내대 (A)	2
9	SS-3090710-TP	실안내대 침나사	1
10	BF4-0133	바늘실 안내판	1
11	NS-6150310-SP	바늘실 조정봉 너트	1
12	BF4-0134	바늘실 조정봉	1
13	BF4-0135	실조정 접시	1
14	BF4-0135	실조정 스프링 휠터	4
15	BF4-0145	실조정 스프링	2
16	BF4-0037	실조정 접시 회전 멈춤치	1
17	BF4-0137	실조정 너트	2
18	WP-0651056-SD	실조정봉 외사	2
19	BF4-0147	밀실 조절접시 회전 멈춤치	2
20	BF4-0139	하루파 실조정봉	1
21	BF4-0135	밀실 조절접시	1
22	BF4-0140	밀실 스프링 휠터	2
23	BF4-0141	하루파 실조정 스프링	1
24	BF4-0142	하루파 실조정너트	1
25	BF4-0148	상루파 실안내판	2
26	BF4-0144	상루파 실조정봉	1
27	BF4-0145	상루파 실조정 스프링	1
		Top cover	1
		Gasket top cover	1
		Screw 11/64" N=40, L=9	6
		Oil window	1
		O-ring	1
		Threader eyelet	1
		Screw 9/64" N=40, L=6	2
		Thread guide (A)	1
		Screw 9/64" N=40, L=7	1
		Thread tension guide	1
		Nut 15/64" N=28, L=3	1
		Thread tension post	1
		Thread tension disc	4
		Felt thread tension	2
		Spring, thread tension	1
		Stopper	1
		Nut thread tension	2
		Wahser	2
		Thread grammet	1
		Thread tension post	1
		Thread tension disc	1
		Felt thread tension	2
		Spring thread tension	1
		Nut thread tension	2
		Thread tension guide	1
		Thread tension post	1
		Spring thread tension	1

9. 급유장치관계 부품 (OIL LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS)



10. 윗칼관계부품 (UPPER KNIFE COMPONENTS)




9. 급유장치 관계부품 (OIL LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS)

지시번호 Key No.	부 품 번 호 Part No.	부 품 명 Description	수 량 Q'ty	
3	SQ-1110401-MZ	파이프 연결나사	Nipple	1
4	BF4-0288	파이프 연결나사 집이	Screw Holder	1
5	WP-0550800-SP	와셔	Washer	1
6	SS-6121610-SP	파이프 연결나사집이 침나사	Screw 3/16" N=28, L=15.5	1
10	BP-0300000-00	오일류유브	Tube	42
11	SQ-0000401-MZ	L형 연결나사A	Nipple	1
12	BF4-0151	L형 연결나사B	Nipple	1
13	BF4-0152	워름기어	Worm	1
14	SS-8110510-SP	워름기어 침나사	Screw 11/64" N=64" , L=5	2
15	BF4-0271	워름	Worm	1
16	SS-3150710-SP	워름 침나사	Screw 15/64" N=28, L=6.5	2
21	BF3-0017	급유 펌프체	Oil pump asm.	1
22	SS-6151220-SP	급유 펌프체 멈치나사	Screw 15/64" N=28, L=11.5	1
23	BF4-0154	기어 펌프축A	Worm gear shaft(A)	1
24	BF4-0153	기어 펌프축B	Worm gear shaft(B)	1
25	BF4-0155	펌프용 피니온	Worm gear pinion	2
26	BF4-0156	펌프실 마개	Wbottom plate	1
27	SS-7110710-SP	펌프실 마개 멈치나사	Screw 11/64" N=40, L=7	3
28	BF3-0018	루파유방판	Looper oil guard	1
29	SS-6090610-SP	루파유방판 침나사	Screw 9/64" N=40, L=5.5	2
30	CQ-3030000-00	유심	Oil wick	1


10. 윗칼관계부품 (UPPER KNIFE COMPONENTS)

1	BF4-0162	윗칼	Upper knife	1
2	BF4-0163	윗칼잡이 축	Upper knife clamp	1
3	BF4-0164	윗칼잡이 축	Upper knife clamp shaft	1
4	BF4-0166	윗칼잡이 회전멈치	Upper knife holder clamp	1
5	SS-4060310-SP	윗칼잡이 회전 침나사	Screw 3/32" N=56, L=2.5	1
6	BF4-0167	윗칼 요동바	Upper knife arm	1
7	BF4-0168	윗칼 요동바 멈치나사 A	Screw (A)	1
8	SS-9150730-SP	윗칼 요동바 멈치나사	Screw 15/64" N=28, L=7	1
9	SS-4110910-TP	윗칼잡이 축 침나사	Screw 11/64" N=40, L=9	1
10	BF4-0165	윗칼잡이 나사	Screw upper knife clamp	1
11	BF4-0169	윗칼 요동바 가이드	Upper knife arm guard	1
12	SS-8660820-TP	윗칼 요동바 가이드 멈치나사	Screw 1/4" N=40, L=8.2	1
13	BF4-0159	윗칼 요동축	Upper knife shaft	1
14	BF4-0170	윗칼 요동축 앞메탈	Bush upper knife shaft	2
15	SS-6121510-SP	윗칼 요동축 앞메탈 멈치나사	Screw 3/16" N=28, L=15	1
16	BF4-0160	윗칼 2쌍 크랭크	Upper knife crank	2
17	SS-6621220-SP	윗칼 2쌍 크랭크 침나사	Screw 3/16" N=32, L=12	1
18	BF4-0171	윗칼 요동축 뒤메탈	Bush upper knife shaft	1
19	CS-1111019-SP	윗칼 요동축 스톱 카라	Thrust collar	1
20	SS-6660710-SP	윗칼 요동축 카라 멈치나사	Screw 1/4" N=40, L=7	1
21	BF4-0062	바늘대 2쌍 크랭크 핀	Link pin	1
22	BF4-0161	윗칼 크랭크 룯트	Upper knife connecting rod	1
23	SS-6110740-TP	윗칼 크랭크 핀 멈치나사	Screw	1

11. 밀칼관계부품 (LOWER KNIFE COMPONENTS)



12. DCO-145, 354 전용부품 (EXCLUSIVE PARTS)



11. 밀칼관계부품 (LOWER KNIFE COMPONENTS)

지시번호 Key No.	부 품 번 호 Part No.	부 품 명 Description	수 량 Q'ty
1	SS-7112420-SP	밀칼 압력 조절나사.....	
2	NS-6110420-SP	밀칼 압력 조절나사 너트	1
3	BF4-0300	밀칼 조절체 슬라이드판.....	1
4	SS-4110910-TP	밀칼 조절체 슬라이드축 멈치나사	1
5	BF4-0173	천이송판 카바 스토파 스프링	2
6	SS-4090610-SP	천이송판 카바 스토파 스프링 짐나사.....	1
7	BF4-0179	밀칼 조절와셔	2
8	BF4-0175	밀칼 조절체 스프링.....	1
9	BF3-0039	밀칼 취부브라켓트 조립.....	1
10	SS-7121420-SP	밀칼 취부체 멈치나사.....	1
11	BF4-0286	밀칼 조절체 스토파.....	3
13	BF4-0187	밀칼 취부브라켓트 첼터.....	1
14	BF4-0183	바늘받이.....	1
15	SS-6090520-SP	바늘받이 멈치나사	1
16	BF2-0007	바늘판.....	2
17	SS-2110920-TP	바늘판 멈치나사	1
18	BF4-0283	밀칼 조절체	1
19	BF4-0178	밀칼.....	2
22	BF4-0180	밀칼잡이.....	1
23	SS-7090710-SP	밀칼잡이 멈치나사	1
24	BF-1084	바늘받이 조절가이드	1
25	SS-7110820-SP	바늘받이 상하조절대 멈치나사.....	1
27	SS-7111120-SP	밀칼 조절체 스토파나사.....	1
28	BF4-0185	밀칼 취부브라켓트 가이드.....	1
29	SS-7111310-SP	밀칼 취부체 안내 멈치나사	1
30	BF4-0186	밀칼 취부체 안내궤.....	2
31	BF4-0178	밀칼 (고속도강).....	2
32	SS-7090710-SP	밀칼 조절체 슬라이드판 멈치나사	1
		Screw 11/64" N=40, L=24.....	1
		Nut 11/64" N=40, L=4	1
		Knife holder guide plate	1
		Screw 11/64" N=40, L=9	2
		Cloth plate stapper	1
		Screw 9/64" N=40, L=6	2
		Snap ring	1
		Spring knife holder	1
		Lower knife bracket asm.	1
		Screw	3
		Knife holder lock	1
		Felt cushion	1
		Needle guard.....	1
		Screw 9/64" N=40, L=5	2
		Throat plate.....	1
		Screw 11/64" N=40, L=8.9	2
		Lower knife holder	1
		Lower knife	1
		Lower knife clamp.....	1
		Screw 9/64" N=40, L=6.8.....	1
		Needle guard guide	1
		Screw 11/64" N=40, L=7.5	1
		Screw 11/64" N=40, L=10.5.....	1
		Bracktt bottom guide	1
		Screw 11/64" N=40, L=12.8.....	2
		Plug bottom guide	2
		Lower knife	1
		Screw 9/64" N=40, L=6.8.....	2

12 DCO-145-354 전용부품 (ELCLUSIVE PARTS)

1	BF4-0212	모델마크.....	
2	BF4-0213	실분배 안내대	1
3	BF4-0214	바늘실 안내	1
4	BF4-0215	바늘대.....	1
6	BF4-0216	바늘 멈치	1
7	MDC-270B1100	바늘	1
8	SS-8080310-SP	바늘 고정나사	1
9	BF4-0217	천조각 카바	2
10	BF4-0219	바늘받이(1).....	2
11	BF4-0220	바늘받이(2).....	2
12	SS-7060810-SP	바늘받이 결합나사	1
13	BF2-0011	바늘판.....	2
14	BF3-0027	자유 노루발 결합.....	1
14B	BF4-0222	실미끄럼판.....	1
14C	SS-6060410-TP	실미끄럼판 멈치나사	1
15	BF4-0223	모델마크.....	1
		Model mark	1
		Top cover thread eyelt	1
		Needle thread eyelet	1
		Needle bar	1
		Needle clamp.....	1
		Needle DCx27.81x3	1
		Screw	2
		Chip guard cover	2
		Needle guard(1).....	2
		Needle guard(2).....	1
		Screw	2
		Throat plate	1
		Presser foot assembly	1
		Stitch tongue	1
		Screw	1
		Model mark	1

13. 부품찾아보기(NOMERICAL INDEX OF PARTS)

부품 번호 Part No.	구 부품 번호 Old Part No.	지시 번호 Fig.No. Key No.	부품 번호 Part No.	구 부품 번호 Old Part No.	지시 번호 Fig.No. Key No.
BF1-0001	B-1409-352-000	04 28	BF4-0042	B-1202-352-000	03 12
BF2-0001	B-2520-352-000	07 17	BF4-0043	B-1203-352-000	03 19
BF2-0002	B-1102-352-000	02 32	BF4-0044	B-1602-352-0A0	03 13
BF2-0004	B-1103-352-000	02 33	BF4-0047	B-1604-352-000	03 13D
BF2-0005	B-1118-352-000A	01 8	BF4-0048	B-4102-352-000	03 8
BF2-0007	B-2521-352-000	07 33	BF4-0049	B-1212-352-000	03 1
BF2-0011	B-1137-352-000	11 16	BF4-0050	B-1211-352-000	03 5
BF3-0002	B-1137-354-000	12 13	BF4-0051	B-1210-352-000	03 7
BF3-0003	B-3510-352-0A0	02 30	BF4-0053	B-1205-352-000	03 15
BF3-0005	B-3535-352-000	02 29	BF4-0054	B-1208-352-000	03 18
BF3-0006	B-1108-352-0A0	02 11	BF4-0056	B-1413-352-000	04 6
BF3-0007	B-1110-352-000	02 12	BF4-0057	B-1411-352-000	04 16
BF3-0009	B-1123-352-0A0	02 4	BF4-0058	B-1412-352-000	04 17
BF3-0014	B-1117-352-000A	01 7		B-1412-352-000	07 10
BF3-0015	B-2504-352-0A0	07 1	BF4-0059	B-1404-352-000	04 22
BF3-0016	B-2505-352-000	07 8	BF4-0060	B-1402-352-A00	04 29
BF3-0017	B-3101-352-000	08 1	BF4-0061	B-1401-352-A00	04 31
BF3-0018	B-3505-352-0B0	09 21	BF4-0062	B-1403-352-C00	04 32
BF3-0026	B-2526-357-000	09 28		B-1403-352-000	06 4B
BF3-0027	B-1526-352-0A0	05 14		B-1403-352-000	06 4A
BF3-0039	B-1510-354-0A0	12 14		B-1403-352-C00	10 21
BF3-0042	B-4113-352-0A0	11 9	BF4-0063	B-1426-352-C00	04 34
BF4-0001	B-1202-352-000	03 11	BF4-0064	B-1213-352-000	04 35
BF4-0002	B-3518-352-000	02 35	BF4-0065	B-1214-352-000	04 38
BF4-0003	B-1147-352-000	02 37	BF4-0066	B-1419-352-000	04 10
BF4-0006	B-1148-352-000	02 38	BF4-0067	B-1420-352-000	04 12
BF4-0007	B-1115-352-000	02 15	BF4-0068	B-1422-352-000	04 13
BF4-0008	B-1113-352-000	02 16	BF4-0069	B-1421-352-000	04 14
BF4-0010	B-1111-352-000	02 17	BF4-0070	B-1414-352-0A0	04 3
BF4-0011	B-1127-352-000	02 5	BF4-0071	B-1415-352-000	04 2
BF4-0014	B-1142-352-000	02 6	BF4-0072	B-1418-352-000	04 4
BF4-0015	B-1128-352-000	02 1	BF4-0073	B-1416-352-000	04 8
BF4-0017	B-1129-352-000	02 2	BF4-0074	B-1408-352-000	04 24
BF4-0018	B-3112-352-000	02 19	BF4-0076	B-1501-352-000	05 1
BF4-0019	B-3113-352-000	02 20	BF4-0077	B-1507-352-000	05 4
BF4-0020	B-2418-019-000	02 21	BF4-0078	B-1505-352-000	05 5
BF4-0021	B-1139-352-000	01 14	BF4-0079	B-1504-352-000	05 7
BF4-0022	B-1120-352-000	01 15	BF4-0080	B-1502-352-000	05 11
BF4-0023	B-1143-352-000	01 19	BF4-0081	B-1512-352-000	05 14B
BF4-0024	B-1119-352-000	01 21	BF4-0082	B-1515-352-000	05 17
BF4-0025	B-1121-352-0A0	01 1	BF4-0083	B-1515-352-000	05 19
BF4-0026	B-1527-352-000	01 4	BF4-0084	B-1514-352-000	05 20
BF4-0027	B-1140-352-000	01 5	BF4-0085	B-1517-352-000	05 21
BF4-0028	B-1130-352-000	01 23	BF4-0086	B-1518-352-000	05 22
BF4-0029	B-1131-352-000	01 24	BF4-0087	B-1519-352-000	05 23
BF4-0030	B-2519-352-000	01 27	BF4-0088	B-1520-352-000	05 24
BF4-0031	B-2523-352-000	01 28	BF4-0089	B-1522-352-000	05 26
BF4-0032	B-1134-352-000	01 30	BF4-0090	B-1521-352-000	05 27
BF4-0034	B-3106-352-000	01 33	BF4-0091	B-1508-352-000	05 2B
	B-1158-581-000	01 32	BF4-0092	B-1506-352-000	05 3
	B-1132-352-000	01 35	BF4-0093	B-1530-352-000	05 15
	B-1132-352-000	02 23	BF4-0095	B-1608-352-000	06 3A
BF4-0035	B-1135-352-000	01 37	BF4-0096	B-1609-352-000	06 3B
BF4-0036	B-1138-352-000	01 39	BF4-0097	B-1611-352-000	06 3C
BF4-0037	B-1423-352-000	02 8	BF4-0098	B-1621-352-000	06 3E
	B-3120-125-000	08 16	BF4-0099	B-1610-352-000	06 7
BF4-0038	B-3115-352-000	02 25	BF4-0100	B-1617-352-000	06 8
BF4-0039	B-3116-352-000	02 26	BF4-0101	B-1619-352-000	06 10
BF4-0040	B-1116-352-000	02 27	BF4-0102	B-1620-352-000	06 11
BF4-0041	B-1107-352-000	02 28	BF4-0103	B-1615-352-000	06 12

부품번호 Part No.	구 부품 번호 Old Part No.	지시 번호 Fig.No. Key No.	부품번호 Part No.	구 부품 번호 Old Part No.	지시 번호 Fig.No. Key No.
BF4-0104	B-1623-352-000	06 23	BF4-0169	B-4130-352-000	10 11
BF4-0105	B-1601-352-A00	06 26	BF4-0170	B-4105-352-000	10 14
BF4-0106	B-1622-352-000	06 1	BF4-0171	B-4106-352-000	10 18
BF4-0107	B-1606-352-000	06 14	BF4-0173	B-4123-352-000	11 5
BF4-0108	B-1613-352-000	06 18	BF4-0175	B-4120-352-000	11 8
BF4-0109	B-1614-352-000	06 19	BF4-0178	B-4122-352-00A	11 19
BF4-0110	B-1605-352-000	06 21		B-4122-352-000	11 31
BF4-0111	B-1607-352-000	06 22	BF4-0179	B-4126-352-000	11 7
BF4-0112	B-2506-352-000	07 1B	BF4-0180	B-4121-352-000	11 22
BF4-0113	B-2512-352-000	07 9	BF4-0183	B-4124-352-000	11 14
BF4-0114	B-2514-352-000	07 23	BF4-0185	B-4127-352-000	11 28
BF4-0115	B-2510-352-000	07 15	BF4-0186	B-1154-352-000	11 30
BF4-0116	B-2524-352-000	07 19	BF4-0187	B-4128-352-000	11 13
BF4-0117	B-2511-352-000	07 21	BF4-0203	B-1104-352-0A0	01 41
BF4-0118	B-2517-352-000	07 31	BF4-0204	B-1105-352-000	01 43
BF4-0119	B-2507-352-000	07 12	BF4-0212	B-1139-354-000	12 1
BF4-0120	B-2503-352-000	07 1C	BF4-0213	B-3105-357-000	12 2
BF4-0121	B-2509-352-000	07 5	BF4-0214	B-1423-354-000	12 3
BF4-0122	B-2508-352-000	07 13	BF4-0215	B-1414-357-000	12 4
BF4-0123	B-2525-352-000	07 14	BF4-0216	B-1415-354-000A	12 6
	B-2525-352-000	07 30	BF4-0217	B-1110-354-000	12 9
BF4-0124	B-2515-352-000	07 24	BF4-0219	B-4124-354-000	12 10
BF4-0125	B-2522-352-000	07 25	BF4-0220	B-4125-354-000	12 11
BF4-0126	B-2528-352-000	07 29	BF4-0222	B-1512-354-000	12 14B
BF4-0127	B-2518-352-000	07 35	BF4-0223	B-1139-145-000	12 15
BF4-0128	B-2529-352-000	07 38	BF4-0271	B-3501-352-000	09 15
BF4-0131	B-3105-352-000	08 6	BF4-0280	B-1405-012-000	04 9
BF4-0132	B-3110-357-000	08 8	BF4-0283	B-4114-352-000	11 18
BF4-0133	B-3107-352-000	08 10	BF4-0286	B-4116-352-000	11 11
BF4-0134	B-3108-352-000	08 12	BF4-0288	B-3536-352-000	09 4
BF4-0135	B-3126-352-000	08 21	BF4-0300	B-4115-352-000	11 3
	B-3126-012-000	08 13	BF4-1084	B-4131-357-000	11 24
	B-3120-352-000	08 14	BF9-0065	B-1209-352-000	03 10
BF4-0137	B-3110-352-000	08 17	BL4-0095	B-1608-352-0A0	06 3
BF4-0139	B-3119-352-000	08 20	BL4-0175A	B-3511-557-000	08 4
BF4-0140	B-3127-352-000	08 22	MDC-270B1100	MDC-270B1100	04 1
BF4-0141	B-3118-352-000	08 23		MDC-270B1100	12 7
BF4-0142	B-3117-352-000	08 24	BF-03000000-00	BF-03000000-00	09 10
BF4-0144	B-3123-352-000	08 26	CQ-30300000-00	CQ-30300000-00	04 5
BF4-0145	B-3121-352-000	08 27		CQ-30300000-00	06 6
	B-3121-352-A00	08 15		CQ-30300000-00	07 37
BF4-0146	B-3102-352-000	08 2		CQ-30300000-00	09 30
BF4-0147	B-3128-352-000	08 19	CS-0791266-SH	CS-0791266-SH	07 27
BF4-0148	B-3111-352-000	08 25	CS-1111019-SH	CS-1111019-SH	06 16
BF4-0151	B-3525-357-000	09 12	CS-1111019-SF	CS-1111019-SF	10 19
BF4-0152	B-3502-352-000	09 13	CS-1271012-SH	CS-1271012-SH	04 26
BF4-0153	B-3504-352-000	09 24	NS-6080210-SF	NS-6080210-SF	04 15
BF4-0154	B-3503-352-000	09 23	NS-6090310-SF	NS-6090310-SF	01 18
BF4-0155	B-3534-352-000	09 25		NS-6090310-SF	02 14
BF4-0156	B-3506-352-000	09 26	NS-6090310-SF	NS-6090310-SF	02 7
BF4-0159	B-4104-352-000	10 13	NS-6110420-SF	NS-6110420-SF	11 2
BF4-0160	B-4103-352-000	10 16	NS-6120310-SF	NS-6120310-SF	01 16
BF4-0161	B-4101-352-000	10 22	NS-6150310-SF	NS-6150310-SF	05 6
BF4-0162	B-4108-352-00B	10 1		NS-6150310-SF	08 11
BF4-0163	B-4109-352-000	10 2	NS-6150430-SF	NS-6150430-SF	05 18
BF4-0164	B-4110-352-000	10 3	RO-0192402-00	RO-0192402-00	08 5
BF4-0165	B-4112-352-000	10 10	RO-0291801-00	RO-0291801-00	02 36
BF4-0166	B-4129-352-000	10 4	RO-0552001-00	RO-0552001-00	05 9B
BF4-0167	B-4107-352-000	10 6		RO-0552001-00	05 9A
BF4-0168	B-4125-352-000	10 7	RO-1721801-00	RO-1721801-00	01 36

부품번호 Part No.	구 부품번호 Old Part No.	지시번호 Fig.No. Key No.	부품번호 Part No.	구 부품번호 Old Part No.	지시번호 Fig.No. Key No.
RD-2201801-00	RD-2201801-00	02 24	SS-6161440-SP	SS-6161440-SP	02 34
SD-0406701-TP	SD-0406701-TP	01 6	SS-6621220-SP	SS-6621220-SP	06 24
SD-0500721-SP	SD-0500721-SP	07 2	SS-6621220-SP	SS-6621220-SP	10 17
SD-0640601-SF	SD-0640601-SF	05 12	SS-6660710-SP	SS-6660710-SP	10 20
SD-0640751-SD	SD-0640751-SP	06 3D	SS-6660710-TP	SS-6660710-TP	06 17
SD-0721111-SP	SD-0721111-SP	06 9	SS-6660710-TP	SS-6660710-TP	07 4B
SK-1382500-SC	SK-1382500-SC	05 25	SS-6660710-TP	SS-6660710-TP	07 4C
SQ-0000401-MZ	SQ-0000401-MZ	01 42	SS-6660710-TP	SS-6660710-TP	07 4A
SQ-1110401-MZ	SQ-1110401-MZ	09 11	SS-7060810-SP	SS-7060810-SP	12 12
SS-1090930-SF	SS-1090930-SF	09 3	SS-7080510-SP	SS-7080510-SP	04 11
SS-1110840-SF	SS-1110840-SF	04 39	SS-7080510-SP	SS-7080510-SP	05 16
SS-2090510-SF	SS-2090510-SF	01 2	SS-7090510-SP	SS-7090510-SP	07 22
SS-2090510-SF	SS-2090510-SF	01 31	SS-7090710-SP	SS-7090710-SP	11 32
SS-2110920-TP	SS-2110920-TP	01 34	SS-7090910-SP	SS-7090910-SP	11 23
SS-3090610-SF	SS-3090610-SF	11 17	SS-7090910-TP	SS-7090910-SP	02 9
SS-3090710-TP	SS-3090710-TP	08 7	SS-7091110-SF	SS-2090550-TP	02 10
SS-3150710-SF	SS-3150710-SF	08 9	SS-7110710-SF	SS-7091110-SF	01 10
SS-4060310-SF	SS-4060310-SF	09 16	SS-7110740-TL	SS-7110710-SF	09 27
SS-4090610-SF	SS-4090610-SF	10 5	SS-7110810-SF	SS-7110740-TL	03 13B
SS-4090610-SF	SS-4090610-SF	01 29	SS-7110820-SF	SS-7110810-SF	04 7
SS-4090610-SF	SS-4090610-SF	02 18A	SS-7110910-SF	SS-7110820-SF	01 40
SS-4090610-SF	SS-4090610-SF	02 18B	SS-7111120-SF	SS-7110820-SF	11 25
SS-4090610-SF	SS-4090610-SF	02 18C	SS-7111120-SF	SS-7111120-SF	01 25
SS-4090610-SF	SS-4090610-SF	07 20	SS-7111310-SF	SS-7111120-SF	11 27
SS-4090610-SF	SS-4090610-SF	07 36	SS-7112420-SF	SS-7111310-SF	05 2A
SS-4090610-SF	SS-4090610-SF	11 6	SS-7120760-SF	SS-7111310-SF	11 29
SS-4091010-SF	SS-4091010-SF	06 20	SS-7121420-SF	SS-7120760-SF	11 1
SS-4091020-TP	SS-4091020-TP	07 3	SS-7151120-SF	SS-7120760-SF	05 10
SS-4110910-SF	SS-4110910-SF	07 18	SS-7151210-SF	SS-7121410-SF	11 10
SS-4110910-TP	SS-4110910-TP	02 22	SS-7621040-SF	SS-7151120-SF	01 20
SS-4110910-TP	SS-4110910-TP	06 2	SS-7681450-TP	SS-7151210-SF	04 30
SS-4110910-TP	SS-4110910-TP	07 34	SS-8080310-SF	SS-7621040-SF	02 39
SS-4110910-TP	SS-4110910-TP	08 3	SS-8090650-TP	SS-7681450-TP	04 36
SS-4110910-TP	SS-4110910-TP	10 9	SS-8110410-TP	SS-8080310-SF	12 8
SS-4110910-TP	SS-4110910-TP	11 4	SS-8110510-SF	SS-8090650-TP	04 19
SS-5090610-SF	SS-5090610-SF	02 13	SS-8150710-SF	SS-8110410-TP	03 2
SS-5110740-TP	SS-5110740-TP	02 3	SS-8150710-SF	SS-8110510-SF	01 22
SS-5121510-SF	SS-5121510-SF	06 15	SS-8150710-SF	SS-8110510-SF	09 14
SS-6060410-TP	SS-6060410-TP	05 14C	SS-8150710-SF	SS-8150710-SF	03 6
SS-6060410-TP	SS-6060410-TP	12 14C	SS-8150710-SF	SS-8150710-SF	03 14
SS-6090520-SF	SS-6090520-SF	11 15	SS-8150710-SF	SS-8150710-SF	03 9
SS-6090610-SF	SS-6090610-SF	09 29	SS-8150710-SF	SS-8150710-SF	04 37
SS-6090660-SF	SS-6090660-SF	04 18	SS-8151150-SF	SS-8151150-SF	03 20
SS-6090660-SF	SS-6090660-SF	07 11	SS-8151550-SF	SS-8151550-SF	03 17
SS-6091210-SF	SS-6091210-SF	01 17	SS-8660610-TP	SS-8151550-SF	05 8A
SS-6110710-TP	SS-6110710-TP	04 33	SS-8660820-TP	SS-8660610-TP	04 27
SS-6110710-TP	SS-6110710-TP	06 13	SS-8661030-SF	SS-8660810-TP	10 12
SS-6110710-TP	SS-6110710-TP	06 5	SS-9111820-SF	SS-8661030-SF	07 4
SS-6110740-TP	SS-6110740-TP	10 23	SS-9150730-SF	SS-9111820-SF	01 3
SS-6111710-TP	SS-6111710-TP	06 25	TA-0180401-MD	SS-9150730-SF	10 8
SS-6120910-SF	SS-6120910-SF	07 6	TA-0290601-MD	TA-0180405-MD	03 16
SS-6121020-SF	SS-6121020-SF	04 25A	TA-0370301-MD	TA-0290601-MD	07 12A
SS-6121020-SF	SS-6121020-SF	04 25B	WP-0371016-SD	TA-0370301-MD	04 23
SS-6121220-TP	SS-6121220-TP	07 16	WP-0371026-SD	WP-0371016-SD	01 9
SS-6121220-TP	SS-6121220-TP	07 32	WP-0550800-SF	WP-0371026-SD	02 40
SS-6121510-SF	SS-6121510-SF	05 8B	WP-0651056-SD	WP-0550800-SF	09 5
SS-6121510-SF	SS-6121510-SF	07 26		WP-0651056-SD	08 18
SS-6121510-SF	SS-6121510-SF	10 15			
SS-6121610-SF	SP-6121610-TP	09 6			
SS-6151220-SF	SS-6151220-SF	09 22			

전국 대리점 현황

순위	지역	업 체 명	우편 번호	주 소	전 화 번 호	
1	서울	부국미싱판매(주)	100	서울·중구 주교동 184-2	02	275-1185 ~ 6
2	"	디 제 이 상 사	100	서울·중구 주교동 170-1	02	275-9312 273-1383
3	"	무궁화기계상사	100	서울·중구 인현동 2가 192-30	02	267-0067 261-0068
4	"	대 진 미 싱	132	서울 성북구 동소문동 2가 224	02	741-2195
5	"	동 주 상 사	131	서울·동대문구 청량리동 176	02	966-2188 966-2383
6	"	드레스미싱상회	110	서울·종로구 숭인동 176	02	763-3767 763-0556
7	부산	부 산 총 판	601	부산시 진구 부전 2동 159-4	051	802-4200 802-7900 802-5736
8	"	미 파 기 계 상 사	601	부산시 동구 범일 2동 330	051	69-7221
9	충남	승 리 미 싱	300	충남 대전시 동구 원동 36-6	042	22-4224