


JACK

PONTO INVISÍVEL


JK-T510

15、机壳系统



序号	图号	件号	名称	数量/台
1	3A-1	4139	机头护盖	1
2	3A-2	4144-A	护盖螺钉	1
3	3A-3	4137	盖板	1
4	3A-4	5227	盖板螺钉	2
5	3A-5	4138C	顶盖板	1
6	3A-6	4141	顶盖板螺钉	1
7	3A-7	4140-A	顶盖板螺钉垫圈	1
8	3A-8	4203-A	过线器	1
9	3A-9	4193	过线器螺钉	1
10	3A-10	4143	皮带罩	1
11	3A-11	4048-A	皮带罩螺钉	1
12	3A-12	AM-101EX	机壳组件	1
13	3A-13	11091	尾盖	1
14	3A-14	11153	尾盖螺钉	1
15	3A-15	4214	机座胶垫	1
16	3A-16	AC-15	螺钉	3
17	3A-17	AC-17	垫圈	3
18	3A-18	AC-16	螺母	3
19	3A-19	4226	跳针指示牌	1


16、上轴系统和齿轮轴系统




序号	图号	件号	名称	数量/台
1	3B-1	11005	上轴前轴套	1
2	3B-2	096010	上轴前轴套螺钉	2
3	3B-3	4127-A	油毡	2
4	3B-4	4128-A	油帽	2
5	3B-5	4133	平衡块	1
6	3B-6	132	平衡块短螺钉	1
7	3B-7	98	平衡块长螺钉	1
8	3B-8	4134	针距指示片	1
9	3B-9	124	针距指示片螺钉	1
10	3B-10	11006	上轴后轴套	1
11	3B-11	4003-A	上轴	1
12	3B-12	4162-A	齿轮(小)	1
13	3B-13	0096006	齿轮螺钉	2
14	3B-14	525-AA	曲柄偏心轴套组件	1
15	3B-7	98	偏心轴套螺钉	2
16	3B-16	4065	传动盘销	1
17	3B-17	114-B	曲柄螺钉	1
18	3B-18	4077-A	齿轮轴轴套	1
19	3B-6	132	轴套螺钉	1
20	3B-20	4163	齿轮组件	1
21	3B-21	4164-A	传动盘	1
22	3B-22	4166-A	齿轮盘	1
23	3B-2	0096010	齿轮轴紧定螺钉	1
24	3B-24	4168	齿轮轴套(长)	1
25	3B-6	132	齿轮轴套螺钉	1
26	3B-26	4142-B	上轮	1
27	3B-27	131	上轮螺钉	2
28	3B-28	4207-A	上传盖	1

17、刺布系统和送布系统

序号	图号	件号	名称	数量	台	序号	图号	件号	名称	数量	台
1	3C-1	4135	过线导架	1		25	3C-25	1151-B	球面轴承组件	1	
2	3C-2	113-A	过线导架螺钉	1		26	3C-26	214012	连杆盖螺钉(短)	2	
3	3C-3	81	夹线调整螺母	1		27	3C-27	214016	连杆盖螺钉(长)	2	
4	3C-4	79-B	夹线簧	1		28	3C-28	4009-B	运针偏心轮螺钉	1	
5	3C-5	5190	夹线板	2		29	3C-29	4012-A	针距调节螺钉	3	
6	3C-6	21096	夹线板螺钉	1		30	3C-30	4010	滚珠	1	
7	3C-7	4127-AT	夹线限位组件	1		31	3C-31	1011-A	弹簧	1	
8	3C-8	4128-A	油帽	2		32	3C-32	4014	连杆护盖	1	
9	3B-9	4127-A	油毡	2		33	3C-33	4015	连杆护盖螺钉	2	
10	3B-10	4023-A	针座部件油毡	1		34	3C-34	11902-A	送布杆	1	
11	3C-11	4024	针座螺钉	1		35	3C-35	11124-J	油毡	1	
12	3C-12	4019	针轴	1		36	3C-36	11121	油塞	1	
13	3C-13	4022	针轴垫圈	1		37	3C-37	4047-C	送布牙	1	
14	3C-14	129-B	针轴垫圈螺钉	2		38	3C-38	2528-A	送布牙垫圈	2	
15	3C-15	11032	针轴前轴套	1		39	3A-11	4048-A	送布牙螺钉	2	
16	3C-16	129-A	针轴前轴套螺钉	1		40	3C-40	1152-AA	送布连杆组件	1	
17	3C-17	11033	针轴后轴套	1		41	3C-41	4173	送布连杆螺钉	1	
18	3C-18	129-A	针轴后轴套螺钉	1		42	3C-42	95016	内六角紧定螺钉	1	
19	3C-19	4017-A	针轴曲柄	1		43	3C-43	4044	偏心销	1	
20	3C-20	4018-C	针轴曲柄螺钉	1		44	3C-44	4043	偏心销轴套	1	
21	3C-21	114-A	针轴曲柄夹紧螺钉	1		45	3C-16	129-A	偏心销轴套螺钉	1	
22	3C-22	4025-A	针夹	1		46	3C-46	520-A	针距调节部件	1	
23	3C-23	121	针夹螺钉	1		47	3C-47	129A	紧定螺钉	1	
24	3C-24	4181	弯针	1							







18、挑线系统和固定压脚系统

序号	图号	件号	名称	数量/台
1	3D-1	538-A	引导曲轴组件	1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	3D-9	539-A	挑线叉组件	1
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16	3D-16	4039	跳线叉	1
17	3D-17	505	偏心套筒与轴	1
18	3D-18	4038	套筒夹紧螺钉	1
19	3D-19	4050	压脚板螺钉	1
20	3D-20	4061-A	固定压脚支架	2
21	3D-21	4062	支架调节螺钉	2
22	3D-22	121-B	支架调节螺钉	2
23	3D-23	11158	垫圈	2
24	3D-24	4186-A	支架连接螺钉	2
25	3D-25	PF-100	固定压脚组件	1
26	3D-26	4049-B	固定压脚板	1
27	3D-27	11563	导针板	1
28	3D-28	4052-B	导针板螺钉	1
29	3D-29	4058-A	脱环舌	1
30	3D-30	4158-B	脱环舌螺钉	1
31	3D-31	4055-CAS	导布板 (合件)	1
32	3D-32	4185-B	导布板螺钉	1
33	3D-33	4056	导布板弹簧	1
34	3D-34	4054	导布板调节轴	1
35	3D-35	4183	调节轴紧定螺钉	1
36	3D-36	4053	调节座	1
37	3D-37	130-B	调节座紧定螺钉	1
38	3D-38	4057-C	限位板螺钉	1
39	3D-39	4182	压脚导布器	1
40	3D-40	4059	压脚导布器螺钉	1
41	3D-30	4185-B	压脚导布器螺钉	1

19. 起棱盘系统和压脚系统



序号	图号	件号	名称	数量/台	序号	图号	件号	名称
1	3E-1	11220-T	起棱盘	1	23	3E-23	4103-B	支架销钉
2	3E-2	4208	起棱盘轴螺母	1	24	3E-24	5208	支架销钉螺母
3	3E-3	5222-B	垫圈	1	25	3E-25	11075-A	下轴
4	3E-4	8150	轴销	1	26	3C-44	4043	下轴轴套
5	3E-5	4109-A	起棱盘轴	1	27	3B-2	96010	下轴轴套螺母
6	3E-6	4111	起棱盘轴套	1	28	3E-28	4090	下轴止推环
7	3E-14	129-B	起棱盘轴套螺母	1	29	3C-14	129-B	下轴止推环螺母
8	3E-8	4112	起棱盘曲柄	1	30	3E-30	516-B	左右压脚总成
9	3E-9	113-B	起棱盘曲柄螺母	1	31	3E-31	4101	锥形支架螺母
10	3E-10	11519	球体连杆	1	32	3E-32	4070	锥形螺母螺母
11	3E-11	4230	双头螺栓	1	33	3E-33	4096	支架螺母
12	3E-9-3	4176	起棱盘曲柄螺母	1	34	3E-34	4093-BA	压脚拉簧
13	3E-13	8179	球体连杆垫圈	1	35	3E-35	4094	拉簧螺母
14	3E-14	17203	球体连杆螺母	1	36	3E-36	4095	压脚调节螺母
15	3E-15	4102	支座	1	37	3E-37	4097-A	左压脚支架
16	3E-16	11048	大圆锥销螺母	1	38	3E-9	113-B	左压脚支架螺母
17	3E-7	98	螺钉	1	39	3E-39	11255-N	调节刻度盘
18	3E-18	11049	圆锥销	1	40	3E-40	4129	刻度盘螺母
19	3E-19	11050	限位螺钉	1	41	3E-41	519-GT	调节旋钮组件
20	3E-20	4104	支座弹簧	1	42	3C-30	4010	钢球
21	3E-21	4105	支座弹簧调节螺母	1	43	3E-43	10052	调节弹簧
22	3E-22	4106	支座弹簧调节螺母	1	44	3E-33	115	刻度盘座螺母



20、跳针系统与抬压脚系统

序号	图号	件号	名称	数量	台	序号	图号	件号	名称	数量	台
1	3F-1	4073-A	支架弹簧	1	26	3F-26	4083	曲柄	1		
2	3F-2	4074	支架调节螺钉	1	27	3F-27	4084	曲柄螺钉	1		
3	3F-3	4075	支架调节螺母	1	28	3F-28	4087	连接片	1		
4	3F-4	4169	长连杆	1	29	3F-29	4088-A	连接片螺钉	1		
5	3B-16	4065	传动盘销	1	30	3F-30	5207	曲柄连杆螺母	1		
6	3B-17	114-B	长连杆螺钉	1	31	3F-31	4085	六角球形螺钉	1		
7	3F-7	S-4006-BB	传动支架组件	1	32	3F-32	4081-A	膝提器轴套	1		
8	3C-14	129-B	传动支架螺钉	2	33	3F-33	4177	长套筒	1		
9	3F-9	5115-A	传动销	1	34	3F-34	11063-A	膝提器轴	1		
10	3C-16	129-A	传动销螺钉	1	35	3F-35	11539	垫圈	1		
11	3B-16	4065	传动盘销	1	36	3F-36	5221	拉簧曲柄	1		
12	3F-12	4031-A	摆杆夹紧螺钉	1	37	3F-27	4084	拉簧曲柄螺钉	1		
13	3F-13	4069-A	支架弹簧拉杆	1	38	3F-38	4222-B	垫圈拉簧	1		
14	3F-14	4070	拉杆螺母	1	39	3F-39	4116	拉簧固定销	1		
15	3F-15	4076	支架长轴	1	40	3F-19	11050	限位螺钉	1		
16	3B-18	4077-A	支架长轴档圈	2	41	3F-25	4068-A	限位螺钉螺母	1		
17	3B-6	132	档圈螺钉	2	42	3F-42	4171	跳针手柄部件	1		
18	3B-2	96010	支架长轴螺钉	1	43	3F-43	4010	Φ4钢球	1		
19	3F-19	4098-A	下轴曲柄	1	44	3F-44	4011	压簧	1		
20	3F-20	105	下轴曲柄螺钉	1	45	3F-45	4174	空心弹簧螺钉	1		
21	3F-21	4178-A	曲柄连杆螺钉	1	46	3F-46	4170	跳针手柄轴套	1		
22	3F-22	5207	曲柄连杆螺母	1	47	3C-47	4172	限位凸轮	1		
23	3F-23	4086	曲柄连杆	1	48	3F-41	4173	限位凸轮螺钉	1		
24	3F-24	4067-A	支架螺钉	1	49	3F-49	4175-A	限位凸轮顶杆	1		
25	3F-25	4068-A	支架螺母	1	50	3F-14	4070-A	顶杆螺母	1		