

Manual de Instruções

LM-801

Chanfradeira Convencional




Índice

A) Parte Externa e Acessórios.....	1-2
B) Mecanismo do Calcador.....	3-4
C) Mecanismo do Eixo da Faca.....	5-7
D) Mecanismo do Esmeril.....	8-9
E) Mecanismo de Regulagem do Transporte.....	10-11
F) Mecanismo de Transporte.....	12-13
G) Acessórios.....	14-15
H) Peças especiais.....	16




A) Parte Externa e Acessórios



A) Parte Externa e Acessórios

Ref	LMX	Descrição	Quant
A		Tubo Curvo	1
B		Carcaça	1
C		Chapa Protetora da Correia	1
D		Eixo de Transmissão	1
E		Caixa das Engrenagens	1
1		Tampa da Caixa das Engrenagens	1
2		Parafuso (9/64-40*7.5)	3
3	56046	Tampa Superior	1
4		Parafuso (11/64-40*9)	8
5		Tampa Superior	1
6	56042	Guia Marcador	1
7		Parafuso (M*1.0*17)	2
8		Arruela	1
9		Tampa Superior	1
10		Fixador do Eixo de Transmissão	1
11		Tampa Protetora de Correia Superior	1
12		Chapa Anti Resíduos	1
13		Parafuso (16/64-28*31)	1
14		Pino Mola	1
15		Tampa de Lubrificação	1
16		Pino Acoplador	1
17		Bloco de Controle da Embreagem	1
18		Parafuso (9/64-40*10)	2


B) Mecanismo do Calcador



B) Mecanismo do Calcador

Ref	LMX	Descrição	Quant
19		Parafuso (1/2-28*13,5)	1
20		Mola da Barra de Pressão	1
21		Barra de Pressão	1
22		Mola da Barra de Pressão	1
23		Parafuso (15/64-28*23)	1
24		Parafuso (3/16-32)	1
25		Eixo do Calcador	1
26	56023	Calcador	1
27		Parafuso (3/16-28*15)	2
28		Parafuso (15/64-28)	1
29		Levantador da Barra de Pressão	1
30		Pino	1
31		Suporte do levantador da Barra de Pressão	1
32		Alavanca do Levantador da Barra de Pressão	1
33		Parafuso (15/64-28)	2
34		Porca (15/64-28*12)	2
35		Parafuso (9/64-40*10)	4
36		Parafuso (3/16-28*5.4)	2
37		Chapa lateral do Calcador	2
38	56004	Fixador do Calcador	1
39		Parafuso (3/16-26)	1
40		Parafuso (M5*0.9*11)	1

C) Mecanismo do Eixo da Faca




C) Mecanismo do Eixo da Faca

Ref	LMX	Descrição	Quant
41		Tampa interna da Faca	1
42		Parafuso (M6*1.0*1.0)	4
43		Faca	1
44		Eixo da Faca	1
45		Trava do Eixo da Faca	2
46		Porca (M17*1.5)	2
47		Bucha de Borracha	2
48		56041 Fixador do Eixo	1
49		Parafuso (9/32-28-4.5)	2
50		Parafuso (9/32-28*19)	2
51	56040	Pino do Fixador	2
52		Porca (M16*1.5X7)	1
53		Fixador do Eixo	1
54		Trava do Eixo da Polia (Pequeno)	1
55	56043	Eixo da Polia	1
56		Trava do Eixo da Polia (Grande)	2
57		Porca (M16*1.2*7)	1
58		Rolamento do Eixo (6203)	2
59		Bloco do Eixo da Polia	1
60		Parafuso (5/16-24*13)	3
61		Bucha da Embreagem	1
62		Embreagem	1
63		Polia	1
64		Rolamento (32004)	1

C) Mecanismo do Eixo da Faca

Ref	LMX	Descrição	Quant
65		Tubo condutor do eixo da Faca	1
66		Trava do Tubo Condutor	1
67		Rolamento (30203)	1
68		Engrenagem Tubo Condutor do Eixo da Faca	1
69	56039	Engrenagem (rosca Sem fim)	1
70		Dial de Ajuste da Faca	1
71		Pino	1
72		Suporte da Manivela de ajuste da Faca	1
73		Manivela de ajuste da Faca	1
74		Parafuso (11/64*40*8)	1
75		Parafuso (15/64-28*8)	1
76		Mola da embreagem	1
77	56002	Bloco lateral da Embreagem	1
78		Parafuso (1/4-40*10)	1
79		Alavanca da Embreagem	1
80		Porca (1/4-40*4)	1
81		Parafuso (15/64-28*11)	1
82		Parafuso (9/64-40*3)	1
83		Parafuso (9/64-40*4)	1
84		Arruela	1
85		Eixo da Alavanca da Embreagem	1
86		Mola da Alavanca da Embreagem	1
87		Pino	1
88		Alavanca da Embreagem	1


D) Mecanismo do Esmeril



D) Mecanismo do Esmeril

Ref	LMX	Descrição	Quant
89		Eixo do Rebolo	1
90		Parafuso do Rebolo	1
91		Rebolo do Esmeril	1
92		Porca do Rebolo	1
93		Parafuso (5/16-24*13)	1
94		Rolamento (6200)	2
95		Rolamento do Eixo do Rebolo	1
96		Bloco de Suporte do Eixo Rebolo	1
97		Alavanca do Bloco de Suporte	1
98		Mola da Alavanca do Bloco de Suporte	1
99		Porca (5/16-24*32)	3
100		Parafuso (5/16-24*32)	3
101		Parafuso (5/16-24*14)	2
102		Parafuso (5/16-24*8)	2
103		Eixo do Suporte do Guia da Correia	1
104		Mola do Suporte da Guia da Correia	1
105		Pino	1
106		Suporte do Guia da Correia	1
107		Parafuso (15*64-28*6)	2
108		Arruela	2
109		Rolamento do Eixo do Volante	4
110		Polia da Guia da Correia	2
111		Eixo da Polia da Guia da Correia	2
112		Parafuso (11/64-40*5.5)	2
113	56029	Correia do Eixo do Rebolo	1
114		Parafuso de Ajuste do Esmeril (1/2*28/91)	1
115		Porca (1/2-28*7)	2
116		Parafuso de Ajuste do Esmeril	1

E) Mecanismo de Regulagem do Transporte




E) Mecanismo de Regulagem do Transporte

Ref	LMX	Descrição	Quant
117		Parafuso Central do Braço do Sup. do Rebolo	1
118		Pino Central do Braço do Suporte do Rebolo	1
119		Braço Suporte do Rebolo	1
120		Parafuso (15/64-28*14)	1
121		Suporte do Rolete	1
122		Parafuso (15/64-28*9)	1
123		Parafuso (15/64-40*3.5)	1
124	56016	Guia Dentado de Chanfrar	1
125		Parafuso (15/64-28*6)	2
126		Parafuso (5/16-24)	1
127		Porca (5/16-24*11)	1
128		Mola do Suporte Regulador do Rebolo	1
129	56036	Suporte Regulador do Rebolo	1
130		Parafuso (15/64-28)	1
131		Mola Do Suporte Regulador	1
132		Parafuso (15/64-28*8)	1


 Lanmax


F) Mecanismo do Transporte



F) Mecanismo do Transporte

Ref	LMX	Descrição	Quant
133		Parafuso (1/8-28)	1
134		Parafuso (M24*1.0.*7)	1
135		Engrenagem do Eixo Principal	1
136		Bucha frontal do Eixo Principal	1
137		Anel de Vedação	1
138		Trava do eixo da Faca	1
139		Eixo Principal	1
140		Rolamento do Eixo do Volante	1
141		Parafuso Suporte do Rolamento (36*15)	1
142		Polia do Eixo Principal	1
143		Porca (M14*1.5*8)	1
144		Correia	1
145		Parafuso (9/64-40*8.5)	1
146		Mancal do Eixo do Rebolo	1
147		Engrenagem Do Eixo do Rebolo	1
148		Bucha do Eixo do Rebolo	1
149		Eixo Principal do Rebolo	1
150		Conector do Eixo do Rebolo	1
151		Eixo do Rebolo	1
152		Rebolo	1
153		Rolo	1
154		Arruela do Rebolo	1
155		Porca (9/64-40*3)	2
156		Fixador do Desbastador	1
157		Mola do Fixador	1
158		Eixo do Desbastador	1
159		Desbastador	1
160		Parafuso (9*64-40*10)	2

G) Acessórios



G) Acessórios

Ref	LMX	Descrição	Quant
161		Bolsa de Acessórios	1
162		Chave para o Eixo da Faca	1
163		Chave para Tirar a porca do Esmeril	1
164		Marcador	1
165		Deslocador da Faca	1
166		Chave de Fenda (Grande)	1
167		Pino da Dobradiça	2
168		Dobradiça	2
169		Almotolia	1
170		Barra do Esmeril	1
171		Parafuso (5.5*25)	4
72		Suporte da Manivela de ajuste da Faca	1
26	56023	Calcador	1
7		Parafuso (M*1.0*17)	1
8		Arruela	1
6	56042	Guia da Chanfradeira	1


 Lanmax

H) Peças Especiais


	PART NO.	
	A	55
	B	50
	C	40
	D	30
	E	20



26G




26F



26H



26I



26J

8) Considerações Finais

Gostaríamos de lhe parabenizar pela aquisição de uma de nossas **Máquina de Costura Lanmax**. Afirmamos que a sua máquina foi projetada por engenheiros com profundo conhecimento e concebida de forma cuidadosa para que o mínimo de desgaste possa acontecer durante sua vida útil.

Mesmo assim, caso ocorra eventuais problemas, por favor entre em contato com o representante Lanmax mais próximo de você que prontamente irá lhe atender.

Desejamos-lhe boa sorte com o nosso produto e esperamos tê-lo tornado mais que um cliente, um parceiro **Lanmax**.

