

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS MÁQUINAS

Depto

compras

SINGER*

239D300A

PEÇA N° 531315-001

MARCA DE FABRIC
COPYRIGHT © 19
RESERVADOS TOD

Cavemac

Controle do Acervo de Catálogos	
Identificação	870
Edição	1985
Conteúdo	SINGER 239D300A

00000870



PEÇA Nº DESCRIÇÃO

531079 Feltro do Poste da Lançadeira
 531081 Eixo da Lançadeira
 531082-451 Parafuso de Fixação da Lançadeira
 531084 Protetor da Agulha
 531093 Anel de Encosto do Eixo da Lançadeira Completo
 531095-451 Parafuso de Fixação do Anel de Encosto do Eixo
 531096 Alavanca "Abridora" da Caixa da Bobina Completa
 531097 Alavanca "Abridora" da Caixa da Bobina
 531099 Bloco Garfo da Alavanca "Abridora"
 531100-451 Parafuso de Fixação do Bloco Garfo na Alavanca Abridora
 531101-451 Parafuso de Articulação da Alavanca "Abridora"
 531102 Engrenagem do Eixo Impulsor para Acionar a Lançadeira Completa
 531106 Alavanca do Transporte
 531109 Chapa Batente da Alavanca do Transporte
 531110-451 Parafuso de Fixação da Chapa Batente
 531111-451 Parafuso de Articulação do Bloco da Alavanca do Transporte
 531112 Bloco da Alavanca do Transporte
 531113-451 Contra Porca do Parafuso de Articulação do Bloco
 531117-451 Parafuso de Fixação da Chapa da Agulha
 531119-451 Parafuso de Fixação das Tampas do Poste da Lançadeira
 531121-451 Parafuso de União dos Postes da Lançadeira e do Transporte
 531122 Bobina
 531123-451 Parafuso do Garfo com a Alavanca do Transporte
 531124-451 Porca do Parafuso do Garfo
 531128-451 Parafuso de Fixação do Poste da Lançadeira
 531128-451 Parafuso de Fixação do Poste do Transporte (Traseiro)
 531158 Bucha Traseira do Eixo Impulsor
 531159 Anel de Encosto do Eixo Impulsor
 531160 Arruela Lisa dos Parafusos de Fixação dos Postes
 531217 Barra do Calçador Rodízio
 531218 Suporte da Haste do Rodízio
 531219 Haste do Rodízio Completa
 531227-452 Parafuso de Fixação da Haste do Rodízio
 531228 Bloco Localizador do Suporte da Haste Completo
 531230-451 Parafuso Prendedor do Bloco Localizador do Suporte da Haste
 531231-451 Parafuso Prendedor do Pino e Limitador de Curso
 531240 Barra do Suporte das Agulhas
 531241 Conjunto do Estica Linha Completo
 531242 Estica Linha com Olhal de Dois Furos
 531245 Haste com Sapata para Alívio da Tensão
 531248 Aparelho da Tensão Completo
 531249 Suporte do Aparelho da Tensão
 531253 Espaçador do Aparelho da Tensão
 531254-451 Parafuso de Fixação do Aparelho da Tensão
 531255 Placa Pré-Tensora da Linha
 531256-451 Parafuso de Fixação da Placa Pré-Tensora da Linha
 531257 Pino de Alívio da Tensão
 531258 Conjunto do Passador da Linha Completo
 531260 Mola Compensadora do Conjunto do Passador da Linha
 531261-451 Arruela Limitadora do Conjunto do Passador da Linha
 531262 Protetor da Linha da Mola do Estica Linha

PEÇA Nº DESCRIÇÃO

531266 Alavanca Levantadora da Barra do Calçador Rodízio
 531267 Pino Passador da Linha Completo
 531269 Suporte da Alavanca de Alívio da Tensão
 531270 Alavanca de Alívio da Tensão
 531271-451 Parafuso de Articulação da Alavanca de Alívio da Tensão
 531272 Varão de Acionamento da Alavanca de Alívio da Tensão
 531276 Suporte do Pisador Completo
 531277 Chapa Predadora do Pisador
 531278-451 Parafuso de Fixação da Chapa Prendedora do Pisador
 531278-451 Parafuso de Fixação do Eixo no Suporte do Pisador
 531279 Eixo do Suporte do Pisador
 531281-451 Poste da Lançadeira com Bucha Inferior
 531283-451 Tampa Frontal do Poste da Lançadeira
 531284-451 Tampa Traseira do Poste da Lançadeira
 531286 Poste da Alavanca do Transporte
 531287 Alavanca do Transporte Completa
 531288 Dente Impelente
 531289 Mola da Chapa Corrediça
 531290-451 Chapa Corrediça
 531292-451 Parafuso Guia da Chapa Corrediça
 531295-451 Parafuso de Fixação da Agulha
 531318 Rodízio Calçador com Suporte do Pisador Completo
 540406 Bucha Frontal do Eixo Horizontal do Cabeçote
 540435 Pino Limitador do Dial de Regulagem do Ponto
 540476 Chapa de Encosto da Manivela do Estica Linha
 540525 Bucha Inferior da Barra da Agulha
 540528 Feltro da Bucha Inferior da Barra da Agulha
 540619-050 Tampa Frontal Completa
 540639 Mola da Alavanca do Sistema de Retrocesso
 540660 Biela de Conexão da Barra da Agulha
 540662 Rolamento da Biela de Conexão da Barra da Agulha
 540662 Rolamento da Alavanca do Estica Linha
 540685 Excêntrico do Estica Linha
 540703 Feltro da Bucha Superior da Barra da Agulha
 540707 Retentor da Bucha Traseira do Eixo Horizontal
 540720 Bucha Frontal do Eixo Horizontal Completa
 540722 Pavio de Drenagem da Bucha Frontal do Eixo Horizontal
 540738 Anteparo Lateral do Cabeçote
 541745 Base do Suporte da Alavanca Levantadora
 543366 Suporte com Pavios Completo
 543367 Biela de Conexão do Estica Linha
 543368 Pino da Biela de Conexão do Estica Linha
 543369 Pino da Biela de Conexão do Estica Linha Completo
 543370 Pavio do Pino da Biela de Conexão do Estica Linha
 543371 Prendedor do Tubo de Retorno do Óleo
 543531 Arruela do Conjunto do Passador da Linha
 544066 Parafuso de Fixação da Tampa Frontal do Cabeçote
 544118 Parafuso de Fixação do Excêntrico da Biela
 544118 Parafuso de Fixação do Excêntrico da Haste do Eixo Alimentador
 544203-001 Parafuso de Fixação do Pino do Braço do Eixo Alimentador
 544203-007 Parafuso de Fixação do Pino da Haste do Eixo Alimentador
 544249 Parafuso de Articulação da Alavanca Levantadora
 544493 Parafuso de Fixação do Anteparo Lateral do Cabeçote
 544493 Parafuso de Fixação do Protetor do Estica Linha
 544493 Parafuso de Fixação do Suporte do Pavio
 544782 Tampão do Orifício Lateral e Superior do Cabeçote
 544782 Tampão da Tampa Frontal do Cabeçote
 544873-451 Protetor do Estica Linha
 544875 Tampão das Tampas Superior e Frontal

PEÇA Nº

DESCRIÇÃO

544881 Braçadeira de Conexão da Barra da agulha com 549380
 544886 Tampão do Orifício Lateral do Cabeçote
 544897 Eixo horizontal do Cabeçote com Dois 549230
 544901 Polia da Máquina com Dois 504119
 544908 Braço Pendular da Alimentação
 544909 Pino do Braço da Alimentação
 544910 Pino da Haste do Eixo da Alimentação
 544915 Biela do Conjunto da Alimentação
 544917 Garfo Regulador Completo
 544919 Braço do Eixo Alimentador Completo
 544922-900 Pino do Garfo Regulador
 544931 Eixo do Suporte do Garfo Alimentador
 544933 Eixo do Braço Levantador
 544937 Alavanca do Sistema de Retrocesso Completa
 544939 Alavanca do Retrocesso Completa
 544944 Bucha do Eixo da Alavanca do Retrocesso
 544945 Pino de Regulagem do Comprimento do Ponto
 544946 Dial de Regulagem do Comprimento do Ponto
 544947 Chapa Serrilhada do Dial de Regulagem do Comprimento do Ponto
 544948 Suporte Guia da Barra do Calcador Rodízio
 544957 Feltro das Buchas do Eixo Impulsor
 544975 Suporte dos Pavios Completo
 545040 Parafuso de Fixação da Tampa Frontal do Cabeçote
 545043 Parafuso Prendedor do Braço do Eixo Levantador
 545051 Parafuso de Fixação do Suporte dos Pavios
 545053 Parafuso da Alavanca da Barra do Calcador Rodízio
 545059 Parafuso de Fixação da Capa da Biela do Eixo Levantador
 545094 Parafuso da Alavanca do Retrocesso
 545099 Parafuso de Fixação do Suporte Guia da Barra do Calcador
 545136-452 Parafuso de Fixação do Pino de Articulação do Garfo Regulador
 545404-451 Porca Recartilhada de Regulagem da Tensão
 545404-451 Porca Prendedora dos Discos do Passador da Linha
 545757 Engrenagem do Eixo Horizontal do Cabeçote Completa
 545758 Bucha Central do Eixo Horizontal do Cabeçote
 545762 Anel de Encosto do Eixo Horizontal do Cabeçote
 545764 Engrenagem Inferior do Eixo Vertical Completa
 545765 Engrenagem Superior do Eixo Vertical Completa
 545766 Bucha Inferior do Eixo Vertical
 545767 Bucha Superior do Eixo Vertical
 545799 Pino Cônico de Conexão da Biela com o Braço do Eixo Levantador
 545806 Anel de Encosto do Eixo Levantador Completo
 545807 Braço Traseiro do Eixo Levantador
 545817 Anel "O" do Pino de Regulagem do Comprimento do Ponto
 545820 Mola do Pino Limitador do Dial de Regulagem do Ponto
 545836 Bucha Dianteira do Eixo Alimentador
 545837 Anel de Encosto do Eixo Levantador Completo
 545841 Bucha Superior da Barra da Agulha
 545868 Alavanca Levantadora da Barra do Calcador Rodízio
 545872 Anel de Feltro do Varão da Alavanca Levantadora
 545887 Engrenagem Traseira do Eixo Impulsor Completa
 545893 Disco Aliviador da Tensão
 545893 Disco Limitador da Mola do Estica Linha
 545901 Guia Linha
 545909 Pavio
 545935 Guia Linha da Bucha da Barra da Agulha

PEÇA Nº

DESCRIÇÃO

545949 Bucha Dianteira e Traseira do Eixo Levantador
 545949 Bucha Traseira do Eixo Alimentador
 546172 Anel Elástico do Varão da Alavanca Levantadora
 546883 Arruela de Proteção do Dial do Regulador do Ponto
 546925 Guarnição da Tampa Frontal
 549028 Parafuso de Fixação da Alavanca do Sistema de Retrocesso
 549084 Parafuso da Alavanca do Retrocesso
 549128 Parafuso de Fixação do Guia Linha
 549181 Parafuso de Fixação do Anel de Encosto do Eixo Alimentador
 549183 Parafuso do Braço Traseiro do Eixo Levantador
 549183 Parafuso de Fixação do Pino da Biela com o Braço
 549230 Parafuso Tampão do Eixo Horizontal do Cabeçote
 549380 Parafuso da Conexão da Barra da Agulha
 549426-451 Arruela da Alavanca de Alívio da Tensão
 549426-451 Arruela do Prendedor do Tubo de Retorno do Óleo

PEÇAS DA JOELHEIRA

3158-200 Limitador de Curso
 4531-319 Parafuso para Madeira
 444265 Suporte do Eixo da Joelheira
 531137 Braço de Acionamento
 531150 Eixo da Joelheira
 544775 Braço de Acionamento
 544776 Suporte do Braço de Acionamento
 544778 Sapata de Acionamento

DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS

505655-002 Enchedor de Bobina Completo
 531122-001 Bobina
 531132 Pino Guia Linha
 531134 Coxim Dianteiro
 531136-451 Coletor de Óleo
 531139 Pino de Madeira para Apoiar a Máquina
 531143 Chave de Fenda Pequena
 531145 Chave de Fenda Longa
 531148 Suporte do Engate da Dobradiça com Pino
 531149 Engate da Dobradiça
 531314 Pedestal Completo (para tres cones)
 531317 Envelope com Tres Agulhas CAT 6759-90 (Nº. 14)
 543132 Tubo de Óleo Singer

PEÇAS DESTINADAS PARA TRABALHO PESADO E VENDIDAS SEPARADAS

P/N

DESCRIÇÃO

531319 MOLA DA BARRA DO CALCADOR RODÍZIO
 531321 VOLANTE COMPLETO

PEÇA Nº

DESCRIÇÃO

PEÇA Nº


DESCRIÇÃO

6759-90 Agulha (No. 14)
 2102-001 Disco de Tensão
 2102-001 Disco do Conjunto do Passador da Linha
 11170 Arruela da Mola da Barra do calcador Rodízio
 44633 Disco Intermediário do conjunto do Passador da linha
 52454 Retenção da Linha
 56073 Mola do Suporte da Haste Levantadora da barra de Pressão
 125314 Mola de Tensão
 143058 Bloco deslizante do Pino de Conexão da Barra da Agulha
 146610 Mola da Alavanca Levantadora do Calcador Rodízio
 160736 Mola de Retorno da Alavanca de Alívio da Tensão
 179738-451 Porca do Varão da Alavanca de Alívio da Tensão
 179926 Anel Elástico do Varão da Alavanca de Alívio da Tensão
 200594-803 Parafuso de Regulagem da mola de tensão da Caixa da Bobina
 200984-803 Parafuso de Fixação da Mola de Tensão da Caixa da Bobina
 201253-451 Parafuso de Fixação do Segmento Curvo
 203214 Mola de Tensão da caixa de Bobina
 203525 Segmento Curvo Limitador da Caixa da Bobina
 238250 Lançadeira Completa
 354554-451 Parafuso de Fixação do Poste do Transporte (Frontal)
 354633-451 Parafuso de Fixação do Suporte da Alavanca de Alívio Tensão
 354654-451 Parafuso de Fixação da Mola da Chapa Corredora
 445486 Anel Elástico do Eixo do Garfo Alimentador
 446138 Arruela do Varão da Alavanca de Alívio da Tensão
 504002 Parafuso de Fixação do conjunto do Estica Linha
 504002 Parafuso de Fixação do Pino do Regulador do Avanço
 504002 Parafuso de Fixação das Buchas do Eixo Horizontal do Cabeçote
 504002 Parafuso de Fixação das Buchas do Eixo Impulsor da Base
 504007 Parafuso de Fixação do Anel de Encosto do Eixo Levantador
 504007 Parafuso de Fixação do Anel de Encosto do Eixo Impulsor
 504007 Parafuso de Fixação do Anel de Encosto do Eixo Alimentador
 504013 Parafuso do Suporte do Garfo Alimentador
 504013 Parafuso Prendedor do Eixo do Garfo Alimentador
 504047 Parafuso de Fixação do Pino Passador da Linha
 504066 Parafuso de Fixação da Engrenagem do Eixo Horizontal
 504074 Parafuso de Fixação do Dial de Regulagem do Ponto
 504083 Parafuso de Regulagem da Pressão do Calcador Rodízio
 504084 Parafuso de Fixação do Dente Impelente
 504094 Parafuso de Fixação da Bucha do Eixo da Alimentação
 504094 Parafuso de Fixação da Retenção da Linha
 504095 Parafuso de Fixação do Excêntrico do Estica Linha (2)
 504099 Parafuso de Fixação da Tampa Superior
 504099 Parafuso de Fixação do Suporte da Alavanca Levantadora
 504100 Parafuso de Articulação da Conexão da Alavanca Levantadora


504101 Parafuso de Fixação do Anel de Encosto do Eixo Horizontal
 504101 Parafuso de Fixação da Engrenagem Superior do Eixo Vertical
 504101 Parafuso de Fixação da Engrenagem Inferior do Eixo Vertical
 504101 Parafuso de Fixação da Engrenagem Traseira do Eixo Impulsor
 504101 Parafuso de Fixação da Engrenagem Central do Eixo Impulsor
 504101 Parafuso de Fixação da Engrenagem do Eixo da Lançadeira
 504118 Parafuso da Biela de Conexão da Barra da Agulha
 504119 Parafuso de Fixação da Polia da Máquina
 504120 Parafuso de Fixação da Manivela do Eixo Horizontal
 504129 Parafuso de Fixação da Bucha Inferior da Barra da Agulha
 504129 Parafuso de Fixação da Bucha Superior da Barra da Agulha
 504129 Parafuso de Fixação da Bucha do Calcador Rodízio
 504509 Porca do Varão da Alavanca Levantadora
 505387 Conexão do Varão com a Alavanca Levantadora
 505417 Alavanca da Haste Levantadora da Barra de Pressão
 505575 Mola da Barra do Calcador Rodízio
 505633 Pino e Bloco do Braço Dianteiro do Eixo Levantador
 505649 Bucha Inferior da Barra do Calcador Rodízio
 531002-451 Parafuso de Fixação do Conjunto do Passador da Linha
 531012 Tubo Plástico com Pavio da Base
 531015-451 Tampa Superior Completa
 531017 Filtro da Biela do Eixo Levantador
 531018 Eixo Horizontal com Bloco Acionador da Barra da Agulha
 531019 Bucha Traseira do Eixo Horizontal do Cabeçote
 531020 Excêntrico da Biela Completo
 531022 Excêntrico da Haste do Eixo do Garfo Alimentador
 531024 Eixo Vertical Completo
 531025 Eixo Vertical
 531026 Conjunto do Regulador do Avanço Completo
 531028 Haste do Eixo do Garfo Alimentador
 531030 Pino Excêntrico da Biela do Garfo Regulador do Avanço
 531031 Conjunto do Garfo Alimentador Completo
 531032 Garfo Alimentador
 531033 Suporte do Garfo Alimentador Completo
 531034 Eixo de Articulação do Garfo Alimentador
 531035 Espaçador do Eixo de Articulação do Garfo Alimentador
 531036 Biela do Eixo Levantador Completa
 531037 Braço dianteiro do Eixo Levantador Completo
 531038 Extensão da Mola da Alavanca do Sistema de Retrocesso
 531040 Eixo da Alavanca do Retrocesso
 531043 Mola do Estica Linha
 531044 Cubo do Conjunto do Passador da Linha Completo
 531047 Suporte da Haste Levantadora da Barra de Pressão Completo
 531048 Varão de Acionamento da Alavanca Levantadora
 531049 Eixo Impulsor Central da Base
 531050 Engrenagem do Eixo da Lançadeira Completa
 531052 Bucha Central do Eixo Impulsor
 531053 Bucha Frontal do Eixo Impulsor
 531054 Tubo de Retorno do Óleo com Pavio
 531072 Mola do Suporte da Haste do Rodízio
 531078-451 Parafuso de Fixação da Bucha Inferior do Poste

COSTURA DESEJADA (BITOLA)	CONJ. SUPORTE DA AGULHA COMPLETO	CHAPA DA AGULHA	PISADOR	ESPAÇADOR DO CONJ. DO RODÍZIO
PARALELA 3/32" (2,4)	531308	531297-451	531303-451	531233-002
PARALELA 1/8" (3,2)	531293	531299-451	531305-451	531233-003
PARALELA 3/16" (4,8)	531312	531301-451	531307-451	531233-004
DIAGONAL 1/16" (1,6)	531293	531296-451	531302-451	531233-001
DIAGONAL 3/32" (2,4)	531309	531298-451	531304-451	531233-002
DIAGONAL 1/8" (3,2)	531311	531300-451	531306-451	531233-003


ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS





PEÇAS USADAS PARA TRABALHO PESADO E VENDIDAS SEPARADAMENTE



PEÇAS DA JOELHEIRA







239 D300A

