


3336

**Doppelsteppstich
Kurznaht-, Riegel-
und Knopfannäh-
automat mit Zentral-
spulengreifer**

**Automatic lockstitch
bartacking and
button sewing
machine with
CB shuttle**

**Machine automati-
que à point noué et à
navette centrale,
pour arrêts, coutures
courtes et boutons**

**Automata de pes-
punte para presillas,
botones y ciclos de
costura cortos, con
garfio de bobina
central**



R 12825

-9/01



-22/02




-114/01



-399/02



-699/..




Weitere Nahtformen siehe
Seite 5-15.

For further designs see
pages 5-15.

Autres formes de coutures,
voir pages 5-15.

Para otros esquemas, v.
págs. 5-15.


Características essenciais



R 12 585

◀ Pfaff 3336-25/02 para travetar passadores para cintos.

-25/02



- Construção moderna e funcional, blindada (todos os elementos de acionamento e de comando ficam no interior da carcaça, obedecendo as normas vigentes de proteção e de segurança).
- Alta velocidade de costura (1800 pontos/min).
- Ótima segurança funcional, graças à carreira da lançadeira fechada.
- Marcha silenciosa assegurada



- pela montagem sobre amortecedores de vibrações.
- Dispositivo corta-fios que deixa cabos curtos e uniformes da linha.
- De braço inferior livre, permitindo uma manipulação fácil e cômoda da peça em costura.
- Possibilidade de produzir travetes e costuras curtas de até 30 mm em sentido longitudinal e 50 mm em sentido transversal.

- Possibilidade de reduzir até aprox. 50% os tamanhos dos travetes em ziguezague e em cruz, sem necessidade de trocar os pés calcadores.
- Prega botões de 2 e 4 furos com a sua subclasse especial - 699/..
- Transformação simples, mediante troca dos pés calcadores, para esquemas de costura diferentes com o mesmo número de pespontos.

- Pés calcadores facilmente intercambiáveis para transformar a máquina em uma subclasse diferente.
- Dispositivos de segurança incorporados para proteção da máquina contra falhas de operação.

Pfaff 3336-699/06 para pregar botões de 2 e 4 furos. ▶

-699/06



R 14163




- Lançadeira central oscilante com lubrificação através de mecha.
- Pode ser fornecida nas execuções A, B e C.
- Na versão básica da máquina o início de costura e o alçamento dos calcadores prensa-tela são produzidos mecanicamente mediante operação de 2 pedais. A pedido, a máquina pode ser equipada com comando eletropneumático (- 966/..) ou eletromagnético (- 967/..), caso em que estas funções passam a ser comandadas por um só pedal.

Dispositivos auxiliares

- 966/.. Comandos eletropneumáticos para iniciar e parar a função da máquina, assim como para o alçamento e a descida dos pés prensa-tela.
- 967/01 Comandos eletromagnéticos para iniciar e parar a função da máquina, assim como para o alçamento e a descida dos pés prensa-tela.

A **Pfaff 3336-699/..** é uma máquina especial para pregar botões de 2 e 4 furos com pesponto duplo. É principalmente usada nos casos em que se necessita de uma fixação sólida e durável do botão, como p.ex. em roupa branca, roupas profissionais e abrigos.

Na tabela a seguir são mostradas as subclasses fornecíveis.

699/01* Para pregar botões de 2 e 4 furos nos tamanhos de 13 a 90 linhas (8 a 57 mm), com 14 pontos e uma pontada de união reta à direita.	699/04* Como a subclasse - 699/01, o botão, porém, é pregado com 21 pontos, com ou sem pé de espiga, e com uma pontada de união diagonal.	699/06* Como a subclasse - 699/04, mas o botão é pregado com 16 pontos e uma pontada de união diagonal.	699/24* Para pregar botões de 4 furos com pontadas cruzadas, com ou sem pé de espiga, nos tamanhos de 13 a 90 linhas (8 a 57 mm), com 21 pontos.
			

Sistema de agulha: 134-35 K.

Subclasses PFAFF 3336

As possibilidades de aplicação da Pfaff 3336 não se limitam aos travetes e ciclos de costura curta que são relacionados a seguir. São continuamente desenvolvidas novas subclasses para satisfazer as futuras necessidades da indústria de costura.

Em casos de consultas ou pedidos rogamos, pois, que nos seja enviado um desenho com as medidas exatas do esquema de costura desejado, suficiente material de costura e, se possível, uma amostra do trabalho.

Costuras curtas de 7*, 10** e 12*** pontadas:

-21/01*



-7/01**



-28/01**



-28/07***



-38/02***



-75/02***



Costuras curtas de 14* e 16** pontadas:

-10/01*



-19/01*




-28/15*



-29/01*



-38/10*



-45/01*




-112/01*




-186/01*




-1/02**




-11/06**




-11/07



-22/07




-28/02**



-28/13**



-31/02**



-35/05



-38/01**



-42/01**



-135/05



-172/01**



-175/03**



-279/02**




Costuras curtas de 18* e 21** pontadas:


-28/03*




-62/01*



-73/01




-199/01*




-1/01**




-1/03**




-1/04**



-1/05**



-1/06**



-4/01**



-5/01**




-6/01**



-9/01**



-11/01**




-14/01**




-18/01**



-22/08



-23/01**




-28/04**



-31/01**




-35/01**




-36/01**



-40/01




-52/01**




-63/01**




-65/04



-73/03




-80/01**




-82/06**



-119/01**




-124/01**




-142/01**



-158/01**



-168/01**



-175/01**




-178/02**



-193/01**



-311/01**




Costuras curtas de 24 pontadas:

-5/02




-22/05




-26/01




-39/01



-62/03





-64/03




-82/07




-160/01




-176/01




-178/01



-184/03




-214/01




-260/02



-299/01



-565/01




Costuras curtas de 28 pontadas:


-5/03



-22/01



-22/02




-22/04




-24/01



-25/01




-25/02




-27/01



-32/01




-32/04




-35/01



-35/03




-36/03




-38/05




-55/02



-77/02



-80/07



-82/01




-82/02




-82/04




-91/01



-92/03



-94/01



-95/02




-98/01



-103/01




-110/13




-116/03




-122/01




-123/03




-126/01




-126/19



-136/06




-140/02



-173/01




-180/01




-196/01



-230/01




-232/01




-252/05



-273/04




-275/04




-334/01

Costuras curtas de 32 pontadas:

-17/05




-25/06




-28/05



-68/01




-77/01




-81/01




-105/02




-110/01




-110/11




-116/02




-116/05



-162/03




-165/01



-174/03




-213/01




-216/04




-234/01




-273/03




-349/05



-439/02




-549/02




Costuras curtas de 36 pontadas:

-8/01



-24/03



-34/04




-44/01




-46/03



-71/01




-82/03




-106/01



-140/03



-157/01




-174/01




-208/03



-217/01




-240/02




Costuras curtas de 36 pontadas:


-285/02



-325/04




-523/02




Costuras curtas de 42 pontadas:

-2/01




-2/02




-2/03



-2/05



-3/01




-15/01; /02



-16/01



-20/01



-30/01




-33/01




-34/01





-34/03




-46/01 -55/01




-59/01




-67/01




-70/01




-76/01



-76/02




-76/03




-76/33




-89/02




-92/01




-100/01




-107/01



-116/01



-136/01



-116/04



-147/01




Costuras curtas de 42 pontadas:


-147/02




-148/04




-149/01



-162/05




-169/01



-173/03




-174/02




-174/04




-222/02



-223/05



-229/04




-233/03



-244/02



-257/01



-257/04




-273/01




-273/02




-275/05




-288/02




-300/10




-306/02




-308/08



-381/07




-386/01




-425/01




-528/01



-528/02



-530/01



-569/01




Costuras curtas de 48 pontadas:


-46/07



-114/08




-114/09




-162/09



-178/03




-213/04



-233/04



-326/01




-349/04




-407/01




-448/01




-448/02




-498/02




-523/01




-528/04



-547/02




-563/01




Costuras curtas de 56 pontadas:


-48/01




-56/01



-56/03




-111/01




-114/01




-115/01




-115/03




-148/06




-161/01




-162/07



-190/01



-190/02




-229/05




Costuras curtas de 56 pontadas:


-232/03




-237/01



-257/02



-257/03




-268/01




-308/21




-315/01




-315/02




-318/08



-331/03




-331/04



-337/01




-367/01



-412/01



-498/06



-498/09




-513/01




-519/06



-527/03



-527/04




Costuras curtas de 64 pontadas:


-148/05




-509/01




-547/01



-564/02




-564/03



Costuras curtas de 72 pontadas:


-47/01



-60/01




-109/01




-109/03




-115/04



-204/01




-229/01




-300/01




-308/01




-352/01



-399/02




-513/02



Costuras curtas de 84 pontadas:


-204/07




-300/11




-331/01




-398/01




-398/02




-398/04



-398/06




-398/07




Costuras curtas de 84 pontadas:


-564/01



-566/01




-584/01




Costuras curtas de 96 pontadas:


-295/01




-314/01




-314/04




-398/11



-448/04



-583/01



-448/03



Dados Técnicos Pfaff 3336

Tipo de ponto: 301 (pesponto duplo)
Velocidade de costura: máx. 1800 por min.*
Tipos da máquina: A, B e C
Diâmetro efetivo da polia de acionamento: 75 mm
Força motriz: motor normal, de operação contínua, com base basculante
Potência do motor: 0,250 kW (1/3 HP)
Rotação do motor: 1400 rpm
Sistemas de agulha:
34 para tipos A e B
332 para tipo C, resp. 134-35 K com subclasse -699/..

Tamanho máx. do esquema de costura: 30 x 50 mm
Peso líquido (cabeçote): aprox. 40 kg
Peso bruto (cabeçote em cartão): aprox. 46 kg
Medidas do cartão de embalagem: 75 x 37 x 57 cm

Toda a série desta máquina vem equipada com protetor dos dedos e guarda-córrea.

Sujeito a alterações.

*Dependendo do material e da operação

RIO MATRIZ: RUA
BLUMENAU 145, CEP
20040-000, RIO DE
JANEIRO, RJ. FONE:
(021) 580.6113/4783
TELEX: (021) 22745
S. PAULO: FILIAL: RUA
FRIEDRICHSTEDT, 120, CEP 01225-5, S.
PAULO, SP. FONE:

(011) 222.6422, 220.1241, TELEX:
011) 42816
BLUMENAU: FILIAL:
RUA CALIANO DEEKE, 33, CEP 91100,
BLUMENAU, SC. FONE: (041) 22.5840,
22.5844
TELEX: (0473) 476

PFAFF

P. ALEGRE: FILIAL:
AV. BERLIM, 186-
CEP 90000
P. ALEGRE, RS. FONE:
(0512) 22.1000
TELEX: (0512) 532
NOVO HAMBURGO:
FILIAL: RUA J. DE
MARCO, 117, CEP

93300 NOVO
HAMBURGO, RS.
FONE:
(0512) 93.2744
RECIFE: FILIAL: RUA
BENEFICA 412, BAIRRO
DAMADALENA, CEP
50000 RECIFE, PE.
FONE: (081) 228.4300
TELEX: (081) 2004




3336


Bestandteileliste


List of spare parts


Liste de pièces détachées


Lista de piezas de repuesto


































































System 134-35 [6]
Système 134-35 [6]
Sistema 134-35 [6]









91-110 436-91 (-699/01)
91-110 293-91 (-699/04)
91-110 437-91 (-699/06)
91-110 438-91 (-699/24)





91-132 814-45 (-699/01)
91-132 471-45 (-699/04; -699/24)
91-132 815-45 (-699/06)





91-124 584-90 (-699/01)
91-124 577-90 (-699/04; -699/24)
91-124 391-90 (-699/06)









91-110 318-91





91-132 608-90 [66/2]














































































91-132 486-91



91-132 375-91




91-132 655-91



91-029 394-01
leer
empty
vide
vacía

91-056 191-91



91-056 194-11

91-056 193-25

91-056 760-05

91-056 192-25

12-024 191-15

12-523 190-45

12-523 190-45

12-005 195-15

11-460 253-15



91-132 299-91

91-132 482-15


12-618 190-45

13-030 419-15


12-618 190-45



91-132 481-05



91-132 324-45



Bestellnummer für Behälter mit:

Ordering number for can containing:

Numéro de commande pour récipients avec:

Número de pedido para recipientes con:

	Liter Litre Litro	Kg	Shell-Tellus C 22	Shell-Alvania R3	BV-01 P 87001			
	0,09		91-129 138-91					
	0,25		91-129 916-91					
	1		91-129 917-91		91-129 936-91			
	5		91-129 919-91		91-129 938-91			
	10		91-129 920-91					
		1		280-1-120 247				

Unterklasse
Subclass
Sous-classe
Subclase

Ausführung

Model

Version

Tipo


Übersetzung

Gear ratio

Multiplication

Relación de
transmisión

8 22


System
Système
Sistema


A; B

C



	Ausführung Model Version Tipo	Übersetzung Gear ratio Multiplication Relación de transmisión	A; B	C	
-1/01	A; B; C	21 : 1	34	332	<u>91-124 577-90</u>
-2/01	A; B; C	42 : 1	34	332	<u>91-024 732-90</u>
-2/05	B	42 : 1	34		<u>91-024 732-90</u>
-3/01	A; B	42 : 1	34		<u>91-024 732-90</u>
-4/01	A; B	21 : 1	34		<u>91-124 577-90</u>
-5/01	A; B	21 : 1	34		<u>91-124 577-90</u>
-5/03	A; B	28 : 1	34		<u>91-124 584-90</u>
-6/01	A; B	21 : 1	34		<u>91-124 577-90</u>
-9/01	A; B	21 : 1	34		<u>91-124 577-90</u>
-11/01	A; B; C	21 : 1	34	332	<u>91-124 577-90</u>
-20/01	A; B	42 : 1	34		<u>91-024 732-90</u>
-22/01	A; B	28 : 1	34		<u>91-124 584-90</u>
-22/02	A; B	28 : 1	34		<u>91-124 584-90</u>
-24/01	A; B	28 : 1	34		<u>91-124 584-90</u>
-25/01	A; B; C	28 : 1	34	332	<u>91-124 584-90</u>
-25/02	A; B; C	28 : 1	34	332	<u>91-124 584-90</u>
-28/04	A; B	21 : 1	34		<u>91-124 577-90</u>
-29/01	A; B	28 : 1	34		<u>91-124 584-90</u>
-30/01	A; B	42 : 1	34		<u>91-032 732-90</u>
-31/01	A; B	21 : 1	34		<u>91-124 577-90</u>
-35/01	A; B	21 : 1	34		<u>91-124 577-90</u>
-38/01	A; B	32 : 1	34		<u>91-124 391-90</u>
-56/01	A; B	56 : 1	34		<u>91-024 731-90</u>
-60/01	A; B; C	72 : 1	34	332	<u>91-024 730-90</u>
-68/01	A; B	32 : 1	34		<u>91-124 391-90</u>

			
91-132 430-15	<u>91-132 485-91</u>	91-022 505-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 448-91</u>	91-022 454-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 448-91</u>	91-022 454-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 840-91</u>	91-022 454-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 470-91</u>	91-022 505-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 470-91</u>	91-022 505-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 997-91</u>	91-022 504-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 841-91</u>	91-022 505-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 856-91</u>	91-022 505-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 800-91</u>	91-022 505-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 838-91</u>	91-022 454-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 801-91</u>	91-022 504-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 986-91</u>	91-022 504-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 858-91</u>	91-022 504-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 802-91</u>	91-022 504-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 428-91</u>	91-022 504-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 833-91</u>	91-022 505-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 846-91</u>	91-022 504-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 874-91</u>	91-022 454-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 862-91</u>	91-022 505-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 876-91</u>	91-022 505-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 859-91</u>	91-022 454-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 837-91</u>	91-022 858-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 842-91</u>	91-022 858-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 863-91</u>	91-022 454-15	91-101 894-04 ^{2/1}



91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 471-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 449-45

91-132 638-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 449-45

91-132 638-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 449-45

91-132 638-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 471-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 471-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 431-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 471-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 471-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 471-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 449-45

91-132 638-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 431-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 431-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 431-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 431-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 431-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 471-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 814-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 449-45

91-132 638-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 471-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 471-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 815-45

91-132 432-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 446-45

91-132 637-15

91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 469-45

91-132 637-15


91-132 419-45

91-132 420-45

91-132 807-45

91-132 432-15


[illegible]


			
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-126 455-13x3,8x8,6</u>	91-132 440-44x5,5x10
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 480-13x6x18</u>	91-132 440-44x7x19
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 480-13x16,4x22,4</u>	91-132 440-44x16x28,4
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 480-13x5,2x32</u>	91-132 440-44x6,2x33
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-126 458-10</u>	91-132 479-45
<u>91-132 007-93x4,5x9</u>		<u>91-126 677-13x4,5x9</u>	91-130 705-44x5x9
<u>91-132 007-93x4,5x9</u>		<u>91-126 677-13x4,5x9</u>	91-130 705-44x5x9
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 480-13x11x17</u>	91-132 440-44x12x18
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-126 462-10</u>	91-132 857-45
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 480-13x5,5x18</u>	91-132 440-44x6,5x19
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 480-13x5,2x22</u>	91-132 440-44x6,2x23
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 831-10</u>	91-132 832-45
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 987-10</u>	91-132 988-45
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 480-13x5x28</u>	91-132 440-44x6x29
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 480-13x5,2x16</u>	91-132 440-44x6,2x17
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-126 691-13x8x19</u>	91-132 440-44x9x20
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-126 471-13x30</u>	91-132 440-44x3x31
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 480-13x4,2x8</u>	91-132 440-44x5,2x9
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 480-13x17x32</u>	91-132 440-44x18x33
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 480-13x12x4,2</u>	91-132 440-44x12x4,2
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-126 479-10</u>	91-132 902-44x8x18
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 480-13x4x10</u>	91-132 440-44x5x11
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 480-13x5,2x24</u>	91-132 440-44x6,2x25
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-126 495-13x19x38</u>	91-132 467-44x20x39
<u>91-132 441-91</u>		<u>91-132 864-13x11x20</u>	91-132 865-44x11x20



A	B	C		
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>	<u>91-024 927-91</u>		
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>	<u>91-024 927-91</u>		
	<u>91-126 831-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>	<u>91-024 927-91</u>		
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>	<u>91-024 927-91</u>		
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>	<u>91-024 927-91</u>		
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-132 437-91</u>	<u>91-132 439-91</u>	<u>91-132 478-91</u>		
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			


Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo	Übersetzung Gear ratio Multiplication Relación de transmisión	6 22 	System Système Sistema A; B C	
-76/02	A; B	42 : 1	34		<u>91-024 732-90</u>
-81/01	A; B	32 : 1	34		<u>91-124 391-90</u>
-82/03	A; B	36 : 1	34		<u>91-124 041-90</u>
-98/01	A; B	28 : 1	34		<u>91-124 584-90</u>
-109/01	A; B; C	72 : 1	34	332	<u>91-024 730-90</u>
-110/01	A; B	32 : 1	34		<u>91-124 391-90</u>
-114/01	A; B; C	56 : 1	34	332	<u>91-024 731-90</u>
-119/01	A; B	21 : 1	34		<u>91-124 577-90</u>
-122/01	A; B	56 : 1	34		<u>91-024 731-90</u>
-174/01	A; B	36 : 1	34		<u>91-124 041-90</u>
-295/01	A; B; C	96 : 1	34	332	<u>91-024 771-90</u>
-299/01	A; B; C	48 : 1	34	332	<u>91-124 329-90</u>
-300/01	A; B	72 : 1	34		<u>91-024 730-90</u>
-308/01	A; B	72 : 1	34		<u>91-024 730-90</u>
-314/01	C	96 : 1		332	<u>91-024 771-90</u>
-315/01	A; B; C	56 : 1	34	332	<u>91-024 731-90</u>
-337/01	A; B	56 : 1	34		<u>91-024 731-90</u>
-352/01	A; B	72 : 1	34		<u>91-024 730-90</u>
-386/01	A; B; C	42 : 1	34	332	<u>91-024 732-90</u>
-399/02	A; B; C	72 : 1	34	332	<u>91-024 730-90</u>
-699/01	B	28 : 1	134-35		<u>91-124 584-90</u>
-699/04	B	21 : 1	134-35		<u>91-124 577-90</u>
-699/06	B	32 : 1	134-35		<u>91-124 391-90</u>
-699/24	B	21 : 1	134-35		<u>91-124 577-90</u>

			
91-132 430-15	<u>91-132 866-91</u>	91-022 454-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 805-91</u>	91-022 454-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-110 205-91</u>	91-022 454-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 803-91</u>	91-022 504-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 884-91</u>	91-022 858-15	91-110 202-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 804-91</u>	91-022 454-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 472-91</u>	91-022 858-15	91-110 202-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 836-91</u>	91-022 505-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 839-91</u>	91-022 858-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 847-91</u>	91-022 454-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-110 297-15	<u>91-132 854-91</u>	91-024 780-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 843-91</u>	91-022 454-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 466-91</u>	91-022 858-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 849-91</u>	91-022 858-15	91-110 202-04 ^{2/1}
91-110 297-15	<u>91-132 894-91</u>	91-024 780-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 939-91</u>	91-022 858-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 830-91</u>	91-022 858-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 895-91</u>	91-022 858-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 940-91</u>	91-022 454-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-132 851-91</u>	91-022 858-15	91-110 202-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-110 436-91</u>	91-022 504-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-110 293-91</u>	91-022 505-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-110 437-91</u>	91-022 454-15	91-101 894-04 ^{2/1}
91-132 430-15	<u>91-110 438-91</u>	91-022 505-15	91-101 894-04 ^{2/1}



91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 449-45	91-132 638-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 807-45	91-132 432-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 808-45	91-132 638-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 431-45	91-132 432-15
91-132 351-45	91-132 352-45	91-132 469-45	91-132 637-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 807-45	91-132 432-15
91-132 351-45	91-132 352-45	91-132 446-45	91-132 637-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 471-45	91-132 432-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 819-45	91-132 637-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 808-45	91-132 638-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 812-45	91-132 637-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 818-45	91-132 638-15
91-132 351-45	91-132 352-45	91-132 469-45	91-132 637-15
91-132 351-45	91-132 352-45	91-132 469-45	91-132 637-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 812-45	91-132 637-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 446-45	91-132 637-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 446-45	91-132 637-15
91-132 351-45	91-132 352-45	91-132 469-45	91-132 637-15
91-132 351-45	91-132 352-45	91-132 449-45	91-132 638-15
91-132 351-45	91-132 352-45	91-132 469-45	91-132 637-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 814-45	91-132 432-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 471-45	91-132 432-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 815-45	91-132 432-15
91-132 419-45	91-132 420-45	91-132 471-45	91-132 432-15

			
<u>91-022 859-11</u>			
<u>91-022 859-11</u>			
<u>91-022 859-11</u>			
<u>91-022 859-11</u>			
<u>91-022 859-11</u>			
<u>91-022 859-11</u>			
<u>91-022 859-11</u>			
<u>91-022 859-11</u>			
<u>91-022 859-11</u>			
<u>91-022 859-11</u>			
		<u>91-022 790-12</u>	
<u>91-022 859-11</u>			
<u>91-022 859-11</u>			
<u>91-022 859-11</u>			
<u>91-022 859-11</u>			
<u>91-022 859-11</u>			
<u>91-022 859-11</u>			
<u>91-022 859-11</u>			
			91-021 011-15
			91-021 011-15
			91-021 011-15
			91-021 011-15

91-132 441-9191-126 752-11

91-132 440-44x26x8

91-132 441-9191-132 834-10

91-132 835-45

91-132 441-9191-110 032-13x22x6

91-110 033-44x23x7

91-132 441-9191-126 471-13x24

91-132 440-44x3x25

91-132 441-9191-132 443-13x22x36 †

91-132 467-44x23x37

91-132 441-9191-132 480-13x5x14

91-132 440-44x6x15

91-132 441-9191-132 480-13x17x24

91-132 467-44x18x25

91-132 441-9191-126 471-13x14

91-132 440-44x3x15

91-132 441-9191-126 471-13x38

91-132 440-44x3x39

91-132 441-9191-126 571-10

91-132 848-45

91-132 441-9191-126 664-10

91-132 855-45

91-110 204-9191-132 844-14x13,5x25

91-132 845-45

91-132 483-9191-122 407-10

91-132 467-44x33x53

91-132 483-9191-127 103-10

91-132 850-45

91-132 441-9191-122 087-10

91-132 467-44x22x51

91-132 441-9191-122 088-10

91-132 955-45

91-132 483-9191-132 443-13x25x37

91-132 467-44x26x38

91-132 483-9191-122 110-10

91-132 467-44x32x41

91-132 483-9191-132 956-10

91-132 957-45

91-132 441-9191-132 852-13x4,5x14

91-132 853-44x5,5x15

91-110 318-9191-132 611-10 66/191-132 608-90 66/2

91-132 598-44x11x11

91-110 318-9191-132 611-10 66/191-132 608-90 66/2

91-132 598-44x11x11

91-110 318-9191-132 611-10 66/191-132 608-90 66/2

91-132 598-44x11x11

91-110 318-9191-132 611-10 66/191-132 608-90 66/2

91-132 598-44x11x11



A	B	C		
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-132 437-91</u>	<u>91-132 439-91</u>	<u>91-132 478-91</u>		
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>	<u>91-024 927-91</u>		
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
<u>91-132 437-91</u>	<u>91-132 439-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>	<u>91-024 927-91</u>		
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>	<u>91-024 927-91</u>		
<u>91-132 437-91</u>	<u>91-132 439-91</u>			
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>			
		<u>91-132 478-91</u>		
<u>91-132 437-91</u>	<u>91-132 439-91</u>	<u>91-132 478-91</u>		
<u>91-132 437-91</u>	<u>91-132 439-91</u>			
<u>91-132 437-91</u>	<u>91-132 439-91</u>			
<u>91-132 437-91</u>	<u>91-132 439-91</u>	<u>91-132 478-91</u>		
<u>91-022 114-91</u>	<u>91-024 926-91</u>	<u>91-024 927-91</u>		
	<u>91-024 926-91</u>			
	<u>91-024 926-91</u>			
	<u>91-024 926-91</u>			
	<u>91-024 926-91</u>			

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-039 231-15	15	11-130 173-15	28, 33, 42, 47	11-210 279-15	22	12-005 154-15	13
11-039 288-15	18, 25	11-130 176-15	23	11-250 084-15	24, 31	12-005 175-15	14, 15, 24
11-039 291-15	41	11-130 203-15	49	11-250 126-15	20	12-005 195-15	14, 29, 58
11-039 300-15	13, 15	11-130 206-15	33, 34, 42 47	11-305 233-15	25	12-005 215-15	41
11-039 312-15	54	11-130 233-15	14	11-314 172-15	22	12-024 151-15	23, 28
11-039 363-15	37, 51	11-130 281-15	20	11-314 277-15	21	12-024 171-15	12, 15, 20, 24, 25, 28, 30, 31, 32
11-108 087-15	32	11-130 284-15	15, 25, 32, 42	11-314 280-15	8, 11, 14 21, 22, 27, 29	12-024 191-15	11, 22, 23, 36, 48, 54, 58
11-108 093-15	37, 44, 51	11-130 287-15	24	11-317 170-15	23	12-024 211-15	15, 22, 35, 48, 49
11-108 171-15	10, 13, 23, 57	11-130 293-15	22, 36, 50	11-317 217-15	9	12-024 231-15	15, 40, 46
11-108 174-15	8, 21, 22, 25, 27, 32, 37, 39, 45, 51, 56	11-130 299-15	14, 36	11-320 281-15	11	12-090 150-05	56
11-108 177-15	8, 10, 23, 27	11-130 446-15	22	11-330 166-15	12	12-160 210-15	55
11-108 180-15	12, 26, 30	11-130 461-15	22, 40, 46	11-330 217-15	54	12-177 142-05	35, 37, 48, 51
11-108 186-15	14, 21, 25, 26, 28, 30	11-173 171-15	8, 21, 25, 32	11-330 953-15	15	12-305 114-15	32, 33, 34, 42, 47
11-108 189-25	56	11-173 174-15	32, 53	11-335 280-15	24	12-305 144-15	12, 26, 27, 28, 30
11-108 192-15	8, 13	11-174 086-15	8, 12, 20, 26, 27, 28, 30	11-335 385-15	49	12-305 174-15	11, 12, 13, 14, 26, 29, 30, 33, 36, 42, 47, 50 54
11-108 198-15	28, 57	11-174 173-15	9, 12	11-335 902-15	15	12-305 224-15	15, 21, 22, 28, 37, 42, 48, 51, 55
11-108 225-15	13	11-174 176-15	22, 31	11-341 150-15	13, 18	12-305 264-15	40, 46
11-108 228-15	12, 26, 30	11-174 287-15	21	11-341 166-15	28	12-315 110-15	8, 21
11-108 234-15	10, 34, 49	11-186 079-15	32	11-341 902-15	13	12-335 151-15	56
11-108 237-15	12, 26, 30	11-187 009-15	32	11-347 301-15	14	12-335 191-15	56
11-108 240-15	10	11-210 048-15	28, 56	11-450 403-15	53	12-341 150-15	15, 18, 25
11-108 285-15	12, 17, 28 33, 42, 47	11-210 081-15	20	11-460 157-15	44	12-500 150-45	28, 33, 34, 42, 47, 49
11-108 288-15	11	11-210 127-15	18, 19	11-460 163-15	53	12-500 151-45	25
11-108 294-15	11, 14, 17, 24	11-210 167-15	21	11-460 253-15	56, 58	12-500 170-45	12, 15, 26, 30
11-108 297-15	14, 29	11-210 168-15	8, 27	11-460 304-15	38, 43, 52, 55		
11-108 303-15	17, 23	11-210 210-15	8, 18, 19	11-460 397-15	39		
11-108 311-05	22	11-210 216-15	20, 24, 31	11-460 403-15	34, 45, 49		
		11-210 256-15	25	11-470 355-15	32		
		11-210 259-15	22	11-550 170-15	32		
				11-625 364-15	55		
				11-724 290-55	37, 51		

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
12-500 171-45	15	13-545 037-05	54	71-11 00-0184	53	91-000 029-15	12
12-500 190-15	36,48,50, 54	14-016 190-01	16	71-11 00-0185	53	91-000 058-15	11, 29
12-500 210-45	37,48,51	14-215 124-43	11	71-11 00-0186	53	91-000 072-15	9
12-500 211-45	15	15-032 001-45	35, 36, 39, 41	71-11 00-0213	53	91-000 073-15	9, 27
12-501 190-45	22	15-032 002-45	40, 46	71-11 00-0246	53	91-000 074-15	27
12-505 154-45	14, 26, 30	16-041 055-21	36, 48, 50	71-12 00-0413	33, 34, 42, 47	91-000 094-25	9
12-505 291-15	54	16-049 020-11	28	71-12 00-0532	49	91-000 153-15	11, 14, 29
12-510 171-45	21	16-414 143-55	17	71-13 00-0122	34, 49	91-000 219-15	8, 27
12-523 190-45	58	16-920 901-15	32	71-17 00-0054	50	91-000 250-15	22, 31
12-610 190-45	35,41	17-028 358-01	21, 28	71-17 00-0059	48	91-000 340-15	20
12-610 230-45	15	17-035 272-45	22	71-21 00-0213	37, 51	91-000 367-15	11
12-610 420-45	16	18-277 001-91	35, 36	71-37 00-0108	53	91-000 405-15	11, 29
12-618 120-45	20	18-372 001-61	35, 36, 39, 41	71-37 00-0158	33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52	91-000 437-15	9, 24
12-618 190-45	58	18-373 011-61	41			91-000 456-15	11, 29
12-640 150-55	28,56	18-378 001-61	35, 41	71-37 00-0159	34, 48	91-000 511-15	11
12-640 210-55	14, 22, 29, 54	18-378 003-61	40, 46	71-37 00-0174	37, 38, 43, 44, 51, 52	91-000 512-15	20, 24, 31
12-651 006-51	56	18-379 001-61	39			91-000 598-15	21
13-010 273-05	11	24 101-2.306-4	39, 44, 45	71-37 00-0201	49	91-000 624-15	9
13-010 338-05	11	25 134-8.004-0	39,45	71-37 00-0206	34	91-000 687-15	21
13-030 049-15	32	26 536-3.020-9	11	71-37 00-0248	49	91-000 715-25	24
13-030 419-15	58	26 536-3.030-8	10, 23	71-37 00-0260	51	91-000 729-05	9
13-033 109-05	22	26 536-3.030-9	8, 27	71-37 00-0292	53	91-000 905-15	9
13-033 307-05	14	280-1-120 247	59	71-37 00-0309	45	91-001 241-15	8
13-033 379-05	10	70-15 21-5001	37, 44, 51	71-37 00-0320	53	91-001 512-15	11, 21, 29
13-033 382-05	12	70-15 21-5203	38, 43, 52	71-37 00-0332	53	91-001 522-25	9
13-033 400-05	56	70-16 32-0101	53	71-37 00-0333	53	91-001 636-25	9
13-052 052-55	25,32	70-37 15-0002	33, 34, 37, 42, 47, 49	71-55 00-0087	38, 43, 52, 55	91-001 730-15	54
13-052 139-15	32	70-41 14-0162	51	71-63 00-0046	51	91-001 849-05	14
13-060 385-05	22	70-44 14-0151	51	71-63 00-0056	51	91-001 864-04	14
13-060 394-05	22	71-11 00-0183	53	91-000 011-15	11, 29	91-002 044-05	21
13-240 201-05	33, 45, 47			91-000 019-15	25	91-002 056-05	16
						91-002 061-05	9

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-002 065-05	9	91-020 030-05	14, 29	91-021 372-15	15	91-022 174-92	24
91-002 134-05	22, 31	91-020 063-05	16	91-021 485-41	54	91-022 175-91	24
91-006 525-05	9	91-020 065-15	15	91-021 486-41	54	91-022 182-21	25
91-006 560-45	22, 31	91-020 066-15	15	91-021 624-05	32	91-022 183-15	25
91-006 568-15	21	91-020 067-05	15	91-021 697-05	32	91-022 185-25	25
91-006 570-15	21	91-020 069-15	15	91-021 750-15	25	91-022 187-25	25
91-006 611-25	9	91-020 086-15	13, 15	91-021 784-15	32	91-022 190-21	25
91-006 615-05	21	91-020 269-05	15	91-021 808-15	25	91-022 191-25	25
91-006 644-15	21	91-020 271-05	13	91-021 815-91	28, 56	91-022 192-25	25
91-006 694-45	22	91-020 272-45	16	91-021 816-15	28, 56	91-022 195-25	25
91-006 764-91	21	91-020 275-05	16	91-021 817-15	28, 56	91-022 196-05	25
91-006 847-91	22, 31	91-020 353-91	14, 24	91-021 823-45	8, 27	91-022 242-91	36
91-006 892-05	22, 31	91-020 359-15	14	91-021 826-91	8	91-022 252-15	18, 19
91-007 014-05	8, 27	91-020 363-91	9	91-021 827-91	8	91-022 286-15	8
91-007 015-05	8, 27	91-020 376-05	22	91-022 021-12	21	91-022 313-45	8
91-007 016-05	8	91-020 386-05	15	91-022 037-92	9	91-022 325-05	8, 27
91-007 328-25	14, 29	91-020 387-15	15	91-022 042-45	11	91-022 328-92	12
91-007 329-05	13	91-020 396-05	15	91-022 058-45	21	91-022 330-05	12
91-007 687-05	8, 27	91-020 409-05	14	91-022 059-92	11, 29	91-022 331-92	12, 28
91-007 705-25	9	91-020 467-05	15	91-022 089-15	21	91-022 335-45	13
91-008 004-05	11	91-020 659-15	16	91-022 092-45	21	91-022 392-92	21, 28
91-008 020-05	9	91-020 865-05	13	91-022 093-01	20, 24, 31	91-022 393-05	21
91-008 021-11	9	91-021 011-15	27, 69	91-022 097-05	20	91-022 394-92	21, 28
91-008 648-05	9	91-021 072-05	21, 28	91-022 099-01	20, 24, 31	91-022 398-91	8
91-009 605-05	24	91-021 111-05	11	91-022 104-05	8	91-022 403-05	28
91-010 181-15	9	91-021 144-15	32	91-022 110-45	20, 24, 31	91-022 448-15	32
91-010 183-05	9	91-021 148-15	25, 32	91-022 111-05	20, 24	91-022 453-05	31
91-010 196-05	11	91-021 154-05	20	91-022 114-91	20, 24, 65, 71	91-022 454-15	61, 67
91-010 528-05	22	91-021 156-05	20	91-022 115-92	8, 27	91-022 459-01	20
91-011 126-05	15	91-021 164-05	16	91-022 116-05	22, 31	91-022 465-05	20
91-011 872-92	27	91-021 208-05	11	91-022 128-05	9	91-022 466-05	20
91-018 502-92	21	91-021 230-45	32	91-022 171-05	14	91-022 469-05	20

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-022 504-15	26, 61, 67	91-024 423-91	22	91-056 185-91	56	91-091 273-91	49
91-022 505-15	26, 30, 61, 67	91-024 424-01	22	91-056 187-45	56	91-091 275-91	33, 47
91-022 506-25	10	91-024 532-05	19	91-056 188-45	56	91-091 276-91	50
91-022 508-15	18, 19	91-024 533-05	19	91-056 189-05	56	91-091 292-91	38, 43, 52
91-022 509-05	18, 19	91-024 608-15	18, 19	91-056 190-15	56	91-091 352-91	38, 43, 52
91-022 510-05	18, 19	91-024 622-01	18, 19	91-056 191-91	58	91-091 453-45	49
91-022 512-91	14, 50	91-024 730-90	60, 66	91-056 192-25	58	91-091 454-01	47
91-022 514-05	9	91-024 731-90	60, 66	91-056 193-25	58	91-091 663-91	39
91-022 541-45	8, 27	91-024 732-90	60, 66	91-056 194-11	58	91-091 664-91	39
91-022 586-05	13	91-024 771-90	66	91-056 760-05	58	91-091 665-91	34
91-022 685-12	24, 63	91-024 780-15	67	91-061 104-12	11	91-091 666-91	37, 51
91-022 686-25	25	91-024 926-91	20, 24, 31, 65, 71	91-065 543-05	20, 24, 31	91-091 667-91	37
91-022 687-25	25	91-024 927-91	20, 65, 71	91-065 546-05	20	91-091 668-05	37
91-022 688-25	25	91-025 694-05	15	91-066 094-05	29	91-091 921-91	44
91-022 689-05	25	91-028 101-05	25	91-066 530-05	9	91-091 922-01	44
91-022 702-04	14	91-029 007-91	57	91-066 893-15	33, 35, 42, 47	91-091 923-91	44
91-022 704-05	14	91-029 394-01	58	91-067 020-05	11	91-095 645-91	53
91-022 772-91	14	91-029 836-05	57	91-069 185-15	28, 29	91-095 647-91	53
91-022 773-45	14	91-029 946-91	57	91-069 735-07	17	91-095 648-91	53
91-022 775-05	8, 27	91-030 240-05	14	91-086 176-45	40, 46	91-095 650-91	53
91-022 776-05	8, 27	91-030 313-15	15	91-090 763-01	45	91-095 651-91	53
91-022 790-12	9, 69	91-032 362-45	55	91-090 831-91	53	91-096 064-05	36
91-022 858-15	61, 67	91-032 732-90	60	91-090 832-91	53	91-096 480-45	34, 49
91-022 859-11	9, 63, 69	91-032 765-91	55	91-090 850-45	37, 51	91-096 481-45	34, 49
91-022 860-15	9	91-032 767-55	55	91-090 855-91	37, 51	91-096 482-21	34, 49
91-022 861-15	9	91-033 765-15	55	91-090 859-05	37, 51	91-096 946-01	33, 47
91-022 917-15	32	91-041 062-25	56	91-090 888-91	51	91-096 947-01	33, 45, 47
91-022 971-15	32	91-046 097-25	56	91-090 922-91	37, 51	91-097 493-25	50
91-022 975-15	8	91-053 332-91	56	91-090 924-05	51	91-098 600-25	48
91-022 993-11	8	91-053 593-15	28, 56	91-091 271-91	34, 49	91-098 601-05	48
91-023 117-15	24	91-053 594-15	28, 56	91-091 272-91	48	91-098 888-45	53
		91-053 596-05	28, 56			91-099 256-15	48

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-099 515-91	38,43,52	91-110 098-91	45	91-110 693-15	28, 56	91-126 471-13	64, 70
91-099 766-91	53	91-110 135-11	28	91-118 412-05	41	91-126 479-10	64
91-099 810-05	42	91-110 160-15	32	91-120 480-15	57	91-126 495-13	64
91-100 075-15	20	91-110 170-11	28	91-120 461-05	57	91-126 571-10	70
91-100 086-05	22,31	91-110 171-15	28	91-120 492-55	15	91-126 664-10	70
91-100 147-15	9	91-110 177-91	22	91-120 663-15	15	91-126 677-13	25, 64
91-100 213-15	8	91-110 202-04	67	91-120 664-05	16	91-126 691-13	64
91-100 217-15	8	91-110 203-05	19	91-120 664-12	16	91-126 698-05	11
91-100 222-15	9, 27	91-110 204-91	19, 70	91-122 087-10	70	91-126 752-11	70
91-100 242-15	11	91-110 205-91	67	91-122 088-10	70	91-126 831-91	65
91-100 271-15	11, 29	91-110 293-91	30, 67	91-122 110-10	70	91-127 103-10	70
91-100 274-15	32	91-110 296-05	13	91-122 407-10	70	91-127 149-91	16
91-100 296-25	9, 20, 24, 31	91-110 297-15	67	91-123 128-92	54	91-127 150-15	16
91-100 315-15	8, 27	91-110 306-01	32	91-123 129-91	54	91-127 151-05	16
91-100 343-15	32	91-110 318-91	32, 70	91-123 130-45	54	91-127 153-45	15
91-100 350-15	20	91-110 355-91	13	91-123 131-45	54	91-127 154-15	15
91-100 367-15	32	91-110 357-45	41	91-123 132-15	54	91-127 203-05	15
91-101 875-05	9	91-110 364-15	28	91-123 133-05	54	91-127 204-05	15
91-101 894-04	26, 30, 61, 67	91-110 365-91	29	91-123 139-92	54	91-127 205-05	15
91-105 447-15	9	91-110 366-91	27	91-123 774-91	8	91-127 206-05	15
91-106 134-05	13	91-110 368-45	32	91-123 775-91	8	91-127 207-05	15
91-106 829-15	22	91-110 369-91	28	91-124 041-90	66	91-127 224-15	16
91-110 004-15	24, 31	91-110 370-05	28	91-124 329-90	66	91-127 641-15	9
91-110 032-13	70	91-110 389-05	29	91-124 391-90	30, 60, 66	91-127 684-55	15
91-110 033-44	70	91-110 395-45	24	91-124 577-90	26, 30, 60, 66	91-128 382-01	19
91-110 057-11	28	91-110 436-91	30, 67	91-124 584-90	26, 30, 60, 66	91-129 138-91	59
91-110 062-12	28	91-110 437-91	30, 67	91-125 932-15	35, 41	91-129 916-91	59
91-110 094-15	41	91-110 438-91	30, 67	91-125 933-05	35, 41	91-129 917-91	59
91-110 095-91	41	91-110 440-11	27	91-126 455-13	64	91-129 919-91	59
91-110 096-15	42	91-110 666-91	27	91-126 458-10	64	91-129 920-91	59
91-110 097-15	42	91-110 675-15	28	91-126 462-10	64	91-129 936-91	59
		91-110 690-15	28, 56			91-129 938-91	59

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-130 008-07	12	91-132 149-91	24	91-132 327-91	14	91-132 362-15	20
91-130 035-07	14, 29	91-132 152-05	22, 31	91-132 329-45	14	91-132 363-91	20
91-130 040-05	22	91-132 157-91	16	91-132 330-15	14, 29	91-132 366-11	21
91-130 057-05	12, 26, 30	91-132 160-05	11	91-132 331-91	15	91-132 367-15	21
91-130 098-05	12, 26, 30	91-132 163-45	16	91-132 333-05	23	91-132 368-15	21
91-130 117-91	22, 31	91-132 164-45	24	91-132 334-05	11, 29	91-132 371-15	57
91-130 120-05	22, 31	91-132 165-45	16	91-132 335-91	13	91-132 372-05	57
91-130 159-05	22, 31	91-132 166-05	16	91-132 336-45	14	91-132 373-45	17
91-130 499-01	22, 31	91-132 168-05	20	91-132 337-45	14	91-132 374-45	17
91-130 500-05	22, 31	91-132 169-05	31	91-132 338-91	14	91-132 375-91	57
91-130 501-05	22, 31	91-132 295-15	32	91-132 339-45	14	91-132 376-45	57
91-130 512-05	23	91-132 296-15	32	91-132 340-05	14	91-132 379-05	23
91-130 589-01	22, 31	91-132 297-15	32	91-132 341-91	12	91-132 380-05	23
91-130 590-91	22, 31	91-132 299-91	58	91-132 342-05	12	91-132 381-45	10
91-130 705-44	24, 64	91-132 301-45	17	91-132 343-05	13	91-132 382-91	10
91-131 024-15	12, 26, 30	91-132 302-45	22	91-132 344-91	13	91-132 387-05	10
91-132 004-15	12	91-132 305-45	22	91-132 345-12	13	91-132 388-91	10
91-132 005-15	12	91-132 305-92	22	91-132 346-91	10	91-132 389-05	10
91-132 007-93	25, 64	91-132 306-05	22	91-132 347-45	10	91-132 391-05	10
91-132 008-91	24	91-132 309-05	22	91-132 348-91	12	91-132 394-05	10
91-132 009-45	25	91-132 313-45	22	91-132 349-45	12	91-132 396-05	10
91-132 065-91	28	91-132 314-45	22	91-132 350-05	13	91-132 398-05	23
91-132 066-91	21	91-132 314-92	22	91-132 351-45	68	91-132 400-05	10
91-132 069-11	25	91-132 315-15	23	91-132 352-45	68	91-132 402-05	10
91-132 070-05	25	91-132 316-45	22	91-132 353-91	21	91-132 404-05	10
91-132 071-45	24	91-132 318-05	23	91-132 354-91	21	91-132 405-05	10
91-132 126-45	13	91-132 319-05	22	91-132 355-05	21	91-132 406-15	10
91-132 141-05	21	91-132 322-45	8	91-132 356-05	21	91-132 407-05	10
91-132 142-45	21	91-132 323-05	9	91-132 357-92	21	91-132 408-45	8
91-132 143-05	21	91-132 324-45	58	91-132 358-05	21	91-132 409-05	10
91-132 145-15	24	91-132 325-05	11	91-132 359-05	20	91-132 410-05	57
91-132 148-15	24	91-132 326-92	11	91-132 360-05	20	91-132 411-01	23

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-132 414-05	23	91-132 452-15	20	91-132 498-91	11	91-132 800-91	61
91-132 415-05	8	91-132 457-05	28, 56	91-132 499-91	22	91-132 801-91	61
91-132 416-45	12, 26, 30	91-132 459-05	8	91-132 589-45	29	91-132 802-91	61
91-132 417-15	8	91-132 460-05	22, 31	91-132 598-44	31, 70	91-132 803-91	67
91-132 418-05	10	91-132 461-05	22, 31	91-132 604-11	32	91-132 804-91	67
91-132 419-45	26, 30, 62, 68	91-132 462-41	22	91-132 606-15	32	91-132 805-91	67
91-132 420-45	26, 30, 62, 68	91-132 464-15	22	91-132 608-90	32, 70	91-132 807-45	62, 68
91-132 422-05	11	91-132 465-05	22	91-132 611-10	32, 70	91-132 808-45	68
91-132 424-05	11	91-132 466-91	67	91-132 637-15	62, 68	91-132 812-45	68
91-132 425-91	8	91-132 467-44	64, 70	91-132 638-15	62, 68	91-132 814-45	30, 62, 68
91-132 426-05	8, 27	91-132 469-45	62, 68	91-132 640-15	32	91-132 815-45	30, 62, 68
91-132 427-92	11	91-132 470-91	26, 61	91-132 642-15	32	91-132 818-45	68
91-132 428-91	61	91-132 471-45	26, 30, 62, 68	91-132 646-15	35, 48	91-132 819-45	68
91-132 430-15	26, 30, 61, 67	91-132 472-91	67	91-132 647-21	35, 48	91-132 827-91	11
91-132 431-45	26, 62, 68	91-132 475-05	15	91-132 648-15	33, 42, 47	91-132 828-91	11
91-132 432-15	26, 30, 62, 68	91-132 476-91	8, 27	91-132 649-15	33, 42, 47	91-132 830-91	67
91-132 435-91	14	91-132 477-92	11, 29	91-132 651-15	35	91-132 831-10	64
91-132 436-45	14	91-132 478-91	20, 65, 71	91-132 652-15	35	91-132 832-45	64
91-132 437-91	20, 65, 71	91-132 479-45	64	91-132 653-15	36	91-132 833-91	61
91-132 438-45	20	91-132 480-13	64, 70	91-132 655-91	58	91-132 834-10	70
91-132 439-91	20, 65, 71	91-132 481-05	58	91-132 658-11	32	91-132 835-45	70
91-132 440-44	64, 70	91-132 482-15	58	91-132 719-01	11	91-132 836-91	67
91-132 441-91	18, 64, 70	91-132 483-91	19, 70	91-132 721-05	11	91-132 837-91	61
91-132 442-02	18	91-132 484-05	19	91-132 724-91	20	91-132 838-91	61
91-132 443-13	70	91-132 485-91	61	91-132 725-15	20	91-132 839-91	67
91-132 446-45	62, 68	91-132 486-91	56	91-132 769-91	35	91-132 840-91	61
91-132 448-91	61	91-132 487-11	56	91-132 770-91	36	91-132 841-91	61
91-132 449-45	62, 68	91-132 490-01	23	91-132 771-45	39, 45	91-132 842-91	61
91-132 450-15	20	91-132 493-05	23	91-132 772-15	22	91-132 843-91	67
91-132 451-05	20	91-132 495-05	8, 27	91-132 775-05	20	91-132 844-14	70
		91-132 496-05	23	91-132 776-05	23	91-132 845-45	70
		91-132 497-15	23	91-132 777-05	22	91-132 846-91	61

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-132 847-91	67	91-132 961-91	39	91-700 689-15	11, 16, 21, 26, 28, 30	99-115 505-91	35, 36
91-132 848-45	70	91-132 978-91	20	91-700 717-15	9	99-133 568-91	22
91-132 849-91	67	91-132 986-91	61	91-700 770-15	20, 24, 31	99-133 574-91	39
91-132 850-45	70	91-132 987-10	64	91-700 785-15	21	99-134 373-91	36
91-132 851-91	67	91-132 988-45	64	91-700 798-15	28, 56	99-134 392-01	32
91-132 852-13	70	91-132 997-91	26, 61	91-700 799-15	20, 31	99-134 408-91	48
91-132 853-44	70	91-138 534-25	9	91-700 873-25	32	99-134 437-91	39, 45
91-132 854-91	67	91-138 539-91	9	91-700 873-25	32	99-134 445-91	39, 45
91-132 855-45	70	91-138 567-91	9	91-700 964-15	15	99-134 728-91	35, 41
91-132 856-91	61	91-140 300-01	23	91-700 973-15	25, 32	99-135 126-91	39, 45
91-132 857-45	64	91-168 341-07	22	91-700 987-15	22		
91-132 858-91	61	91-169 132-15	8, 27	91-700 988-15	22		
91-132 859-91	61	91-171 205-07	11	91-700 991-15	22, 25, 31		
91-132 860-91	11, 29	91-700 017-15	14	91-700 997-15	24		
91-132 861-91	11, 29	91-700 034-15	25	91-701 039-15	25		
91-132 862-91	61	91-700 058-15	9	91-701 041-15	18, 19, 25		
91-132 863-91	61	91-700 087-15	9	91-701 154-15	15		
91-132 864-13	64	91-700 277-15	16	91-701 199-15	15		
91-132 865-44	64	91-700 293-15	32	91-701 508-15	18, 19		
91-132 866-91	67	91-700 297-15	21, 28	91-701 515-15	10, 12, 26, 30		
91-132 874-91	61	91-700 323-15	13, 15	91-701 548-15	25, 32		
91-132 876-91	61	91-700 336-15	8, 20	91-701 638-15	11		
91-132 884-91	67	91-700 352-15	15	91-722 451-01	8		
91-132 894-91	67	91-700 364-15	13, 25	91-722 567-01	8		
91-132 895-91	67	91-700 366-15	25	91-725 165-05	12		
91-132 897-91	23	91-700 510-15	11, 26, 30	95-609 373-15	35		
91-132 902-44	64	91-700 545-15	13	95-640 102-15	42		
91-132 939-91	67	91-700 592-15	14	95-640 103-15	42		
91-132 940-91	67	91-700 655-15	14, 24, 32	99-099 924-05	36, 50, 54		
91-132 955-45	70	91-700 659-15	12	99-115 231-91	40, 46		
91-132 956-10	70	91-700 660-15	14, 29, 54	99-115 300-91	40, 46		
91-132 957-45	70	91-700 680-15	11, 26, 30	99-115 301-05	40, 46		