




PFAFF


335-H3





MÁQUINA DE BRAÇO


91-009 328-91





91-014 680-91 28 30/45











91-019 676-05

91-008 280-91

91-009 633-92 32

91-009 636-91 32

91-000 064-15

91-000 064-15

91-000 687-15

91-000 510-15

91-000 510-15

91-010 755-15

91-000 089-15

91-000 739-15 30

91-014 039-90 x N 2,5

50/3 55/3

91-014 039-90 x 4,5

55/3

91-014 039-90 x N

55/3

91-014 040-91

91-009 702-02

91-000 152-15

91-009 603-45

91-000 059-15

91-000 150-15 30

91-006 783-05

13-064 383-05

91-009 604-05

91-014 742-35 4,5

VR

91-000 715-35

91-009 612-15

91-009 618-05

91-009 617-05

11-108 222-15

11-108 222-15

91-011 771-05

91-009 605-05

4,3 mm

91-000 687-15

91-009 690-91

91-009 606-05

91-009 610-91

91-009 609-05

91-006 759-05

91-001 593-15

91-000 672-15

91-014 838-35 N VR

91-014 743-35 N2,5 VR

91-013 130-35 N2,5 V

91-000 522-15

91-009 624-05

91-004 555-15

91-000 072-15

91-001 512-15

91-000 000-00

91-000 000-00

91-000 000-00

91-000 000-00

N2,5 4,5


N V

VR 30

32 50/3

55/3

siehe Erläuterungen Seite 5
see explanations on page 7
voir légende page 9



91-105 490-91

91-105 491-91

91-000 678-15

91-000 713-15

91-105 493-05

91-000 678-15

91-061 271-05

91-008 844-05

64598

91-009 076-91

91-009 026-05

91-009 075-05

91-000 250-15

91-000 390-15

91-009 048-01

91-000 249-15

91-002 134-05



91-009 033-05

91-014 676-90 40/4

91-000 509-15

91-700 689-15

91-700 680-15

91-000 509-15

91-014 614-05

91-014 785-05

91-014 621-45

12-315 170-15

91-000 263-15

91-000 263-15

91-011 717-12

91-001 283-15

91-001 283-15

91-014 615-05

91-011 772-92

91-014 021-12

91-000 624-15

11-108 288-15

11-108 288-15

91-000 004-00


91-000 005-00










91-000 006-00



91-000 007-00

40/4


siehe Erläuterungen Seite 5
see explanations on page 7
voir légende page 9
ver explicaciones de la página 11









- 91-090 583-91 (1.6- 2.5 Amp.) 90/1
- 91-090 584-91 (2.5- 4.0 Amp.) 90/1
- 91-095 982-91 (4.0- 6.3 Amp.) 90/1
- 91-095 997-91 (6.3-10.0 Amp.) 90/1




- 91-090 586-91 (1.6- 4.0 Amp.)
- 91-095 984-91 (4.0-10.0 Amp.)




91-095 985-91




- 71-11 00-0183 (1.6- 2.5 Amp.)
- 71-11 00-0186 (2.5- 4.0 Amp.)
- 71-11 00-0246 (4.0- 6.3 Amp.)
- 71-11 00-0262 (6.3-10.0 Amp.)





70-16 31-5111




- 91-090 585-91 (1.6- 4.0 Amp.)
- 91-095 983-91 (4.0-10.0 Amp.)





91-010 734-15




91-010 733-45


**Keilriemenscheiben-Tabelle (bei einem Handrad-Durchmesser¹⁾ von 75 mm)****Table of V-belt pulleys (balance wheel diameter¹⁾: 75 mm)****Tableau des poulies à gorge en V (diamètre du volant¹⁾: 75 mm)****Tabla de poleas para correas en "V" (diámetro del volante¹⁾: 75 mm)**

Motordrehzahl U/min	Frequenz	Nähgeschwindigkeit max. Stiche/min	Keilriemenscheiben- Durchmesser ¹⁾ in mm	Teilenummer
Motor speed in r.p.m.	Frequency	Maximum sewing speed in s.p.m.	V-belt pulley diameter ¹⁾ in mm	Part number
Régime moteur en tours/mn	Fréquence	Nombre de points max/mn	Diamètre de la poulie à gorge ¹⁾ en mm	Numéro de pièce
Regimen del motor en r.p.m.	Frecuencia	Número de puntadas máx. por minuto	Diámetro de la polea para correa en "V" ¹⁾ en mm	No. de las piezas
1400	50 Hz (c/s)	1900	100	16-437 090-05
1700	60 Hz (c/s)	1900	85	16-437 060-05
1400	50 Hz (c/s)	2200	118	16-437 120-05
1700	60 Hz (c/s)	2200	100	16-437 090-05

¹⁾ Wirksamer Durchmesser · Effective diameter · Diamètre effectif · Diámetro efectivo




91-014 753-91




91-014 755-91

91-019 676-05




91-014 767-91


91-014 766-05









91-014 770-91





91-014 779-91






















71-59 00-0242 (Quick-PFA 54)






71-59 00-0237

(nur bei Quick-Hebel-Stop-Motor NDK 700)
(on lever-operated NDK 700 Quick-Stop motor only)
(uniquement pour moteur Quick-Stop à levier, NDK 700)
(sólo en motores Quick-Stop de palanca NDK 700)




71-59 00-0265 (Quick)



71-59 00-0098
siehe Schnurscheiben-Tabelle
see Table of pulleys
voir tableau des poulies à gorge
véase tabla de poleas acanaladas

71-59 00-0264 (Pfaff)




71-59 00-0089
siehe Schnurscheiben-Tabelle
see Table of pulleys
voir tableau des poulies à gorge
véase tabla de poleas acanaladas


Schnurscheiben-Tabelle · Table of Pulleys



Tableau des poulies à gorge · Tabla de poleas acanaladas

Teilenummer Part number Numéros des pièces Nº de las piezas	Motordrehzahl U/min. Motor speed (r.p.m.) Régime moteur trs/mn Regimen del motor en r.p.m.	Frequenz Frequency Fréquence Frecuencia	Schnurscheiben-Durchmesser ¹⁾ in mm Pulley dia. ¹⁾ (mm) Diamètre effectif de la poulie en mm Diámetro efectivo de la polea en mm
71-59 00-0098	1400	50 Hz (c/s)	86
	1700	60 Hz (c/s)	86
71-59 00-0089	2800	50 Hz (c/s)	56
	3400	60 Hz (c/s)	56


¹⁾ Wirksamer Durchmesser · Effective diameter · Diamètre effectif · Diámetro efectivo









71-59 00-0259 0077 0078




71-59 00-0268 0078






91-171 462-90



25 134-8.005-1 [90/11]



Bestellnummer für Behälter mlt:

Ordering number for can containing:

Numéro de commande pour récipients avec:

Número de pedido para recipientes con:

	Liter Litre Litro	Kg	Techn. Weißöl White oil Huile blanche Aceite blanco (280-1-120 122)	Sewtrol EL (280-1-120 217)	Ursolin II (280-1-120 120)	Shell-Retinax G
	0,09		91-129 569-91			
	0,25					
	1		91-129 452-91	91-129 941-91	91-129 960-91	
	5		91-129 456-91		91-129 961-91	
	10		91-129 541-91		91-129 962-91	
	20		91-129 924-91			
	30		91-129 925-91			
	50		91-129 926-91			
						280-1-120 243

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
11-032 465-15	45	11-460 247-15	23	12-640 210-55	38	70-37 70-0006	40
11-039 291-15	37	11-460 250-15	26	12-640 250-55	32	71-11 00-0178	26
11-108 021-15	35	11-460 406-15	38, 41	12-651 006-51	23	71-11 00-0183	24, 25
11-108 084-15	32	11-721 197-15	17	13-033 094-05	33	71-11 00-0186	24, 25
11-108 168-15	13, 35	12-005 195-15	23	13-033 244-05	31	71-11 00-0213	24, 25
11-108 171-15	36, 42, 44	12-005 198-15	29	13-033 400-05	23	71-11 00-0232	39
11-108 174-15	40	12-024 151-15	14, 35	13-052 100-75	35	71-11 00-0246	24, 25
11-108 177-15	35	12-024 171-15	19, 35	13-052 983-15	13	71-11 00-0262	24
11-108 189-25	23	12-024 191-15	23, 38, 40, 41	13-060 400-05	21, 31	71-12 00-0559	43
11-108 222-15	18, 28, 32	12-024 231-15	45	13-063 247-05	31	71-12 00-0575	39
11-108 225-15	14	12-090 150-05	23	13-064 383-05	18, 28	71-12 00-0576	39, 40
11-108 228-15	32	12-160 193-35	14	13-065 199-05	17	71-12 00-0577	37
11-108 250-15	19	12-177 100-05	37	13-250 436-05	23	71-14 00-0006	42
11-108 288-15	17, 20, 29	12-177 106-05	40	14-017 121-91	34	71-14 00-0009	44
11-108 294-15	34, 35	12-305 144-15	23	14-731 911-05	23	71-14 00-0010	36, 44
11-130 173-15	21, 33	12-305 174-15	40	15-032 001-45	40	71-14 00-0011	36, 44
11-130 293-15	40	12-305 224-15	21	15-032 002-45	45	71-16 00-0065	39
11-130 299-15	40	12-305 264-15	45	16-049 040-11	38, 41	71-16 00-0112	39, 42
11-130 452-15	21, 31	12-315 170-15	14, 20	16-437 060-05	27	71-16 00-0118	39, 40, 43
11-133 451-15	21, 31	12-335 151-15	14	16-437 090-05	27	71-17 00-0131	35
11-173 174-15	24, 25	12-335 191-05	37	16-437 120-05	27	71-21 00-0125	35
11-174 086-15	14, 31, 36, 42, 44	12-335 191-15	23	18-277 001-91	40	71-23 00-0118	42
11-174 176-15	13	12-341 090-15	13, 31	18-372 001-61	40	71-37 00-0108	25, 26
11-174 293-15	19	12-500 151-45	40	18-372 004-61	45	71-37 00-0132	35
11-178 166-15	14	12-501 190-45	40	25 134-8.004-0	40	71-37 00-0158	24, 25
11-210 165-15	13	12-523 190-45	23	25 134-8.005-1	45	71-37 00-0159	24, 25
11-210 168-15	14	12-610 200-45	33	280-1-120 120	26	71-37 00-0174	24, 25
11-305 185-15	35	12-610 210-45	13	280-1-120 122	26	71-37 00-0175	24, 25
11-314 169-15	32	12-610 230-45	35	280-1-120 217	26	71-37 00-0260	24, 25
11-330 955-15	33, 35	12-618 080-45	35	280-1-120-243	46	71-37 00-0292	25, 26
11-341 902-15	33	12-640 090-55	32	40-754 701-00	22	71-59 00-0089	39
11-450 403-15	24, 25	12-640 170-55	32	70-16 31-5111	24, 26	71-59 00-0098	39
11-460 157-15	25, 26	12-640 200-55	32	70-16 32-0101	25, 26	71-59 00-0237	39

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
71-59 00-0242	37	91-000 094-15	33	91-000 407-15	29, 30	91-001 207-15	29
71-59 00-0259	43	91-000 150-15	13, 17, 18	91-000 412-35	16	91-001 208-15	29
71-59 00-0264	39	91-000 152-15	14, 17, 18, 28	91-000 431-15	21	91-001 283-15	20, 38, 41
71-59 00-0265	39	91-000 169-35	30	91-000 452-15	30, 33	91-001 511-15	29
71-59 00-0268	43	91-000 172-35	16	91-000 456-15	17	91-001 512-15	18, 29
71-59 00-0331	37	91-000 186-15	38, 41	91-000 469-15	15	91-001 522-35	16
71-59 00-0332	37	91-000 237-15	15	91-000 509-15	20	91-001 529-15	21
71-59 00-0333	37	91-000 237-25	23	91-000 510-15	14, 15, 17, 18, 28	91-001 533-25	23
71-59 00-0334	37	91-000 239-15	16	91-000 511-15	17, 21, 33	91-001 593-15	18, 28
71-59 00-0335	37	91-000 243-15	15, 16	91-000 522-15	18	91-001 758-05	14
71-59 00-0336	37	91-000 249-15	20	91-000 524-05	16	91-002 134-05	20
71-59 00-0351	44	91-000 250-15	20	91-000 568-15	15	91-002 504-45	38
71-59 00-0352	44	91-000 263-15	19, 20, 29	91-000 571-05	21	91-003 100-00	15
71-59 00-0368	37	91-000 277-35	21	91-000 624-15	20	91-004 005-05	16
91-000 019-15	15	91-000 278-15	15	91-000 625-25	21	91-004 006-05	16, 23
91-000 034-15	15	91-000 287-15	29	91-000 636-15	15	91-004 110-05	31
91-000 048-15	14	91-000 317-15	21	91-000 638-05	21, 33	91-004 555-15	18
91-000 050-15	17	91-000 321-15	19	91-000 645-05	14	91-005 005-05	23
91-000 059-15	18	91-000 323-15	17	91-000 666-05	16	91-005 125-05	23
91-000 062-15	14	91-000 335-15	16, 22	91-000 672-15	18, 28	91-005 564-45	23
91-000 062-25	23	91-000 338-15	21	91-000 678-15	20	91-005 567-25	23
91-000 064-15	18, 19, 28	91-000 341-15	32	91-000 687-15	18, 28, 33	91-005 568-25	23
91-000 070-15	17, 30	91-000 359-15	23	91-000 689-15	30	91-005 569-25	23
91-000 072-15	14, 18, 19, 36, 42, 44	91-000 363-15	19	91-000 713-15	20	91-005 604-05	17
91-000 073-15	13, 14	91-000 363-25	23	91-000 715-35	18, 28	91-006 155-15	38
91-000 073-35	31	91-000 364-25	23	91-000 737-05	23	91-006 505-05	16
91-000 074-15	21, 30	91-000 366-15	16	91-000 739-15	18	91-006 759-05	18, 28
91-000 082-15	13, 16	91-000 366-25	23	91-000 741-15	17, 29, 34	91-006 783-05	13, 18
91-000 082-25	23	91-000 367-15	19	91-000 885-15	17	91-007 328-35	38
91-000 083-15	14	91-000 386-15	19	91-000 985-15	29	91-007 687-05	14
91-000 083-35	21, 33	91-000 390-15	20	91-001 027-35	30	91-008 003-05	17
91-000 086-15	15, 21	91-000 405-15	17	91-001 032-15	19	91-008 004-05	17
91-000 089-15	13, 18	91-000 406-15	38	91-001 051-35	38	91-008 005-05	17

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-008 008-92	13	91-009 622-92	17	91-010 676-15	15	91-011 746-05	14
91-008 009-05	13	91-009 624-05	18	91-010 703-92	13	91-011 752-92	14
91-008 011-05	13	91-009 633-92	18, 28	91-010 729-05	15	91-011 754-05	16
91-008 021-11	15	91-009 636-91	18, 28	91-010 730-15	15	91-011 755-05	13
91-008 064-05	13	91-009 690-91	18, 28	91-010 731-45	15	91-011 771-05	18, 28
91-008 280-91	18, 28	91-009 702-02	18, 28	91-010 732-05	15	91-011 772-92	20
91-008 317-05	15	91-010 002-05	17	91-010 733-45	27	91-011 778-05	14
91-008 318-05	15	91-010 009-05	14	91-010 734-15	27	91-011 783-91	17
91-008 844-05	20	91-010 013-05	17, 34	91-010 735-15	15	91-011 784-91	21
91-009 009-05	15	91-010 017-15	17	91-010 737-45	19	91-011 798-05	21, 33
91-009 026-05	20	91-010 022-05	17	91-010 738-45	19	91-011 799-01	21
91-009 033-05	20	91-010 023-05	16	91-010 752-15	15	91-011 929-15	15
91-009 048-01	20	91-010 026-31	16	91-010 755-15	18	91-012 407-15	32
91-009 075-05	20	91-010 027-35	16	91-010 817-90	13	91-012 761-90	17
91-009 076-91	20	91-010 028-35	16	91-010 817-91	13	91-013 102-45	13
91-009 148-05	13	91-010 067-05	19, 31, 34	91-010 819-35	13	91-013 104-45	14
91-009 302-45	19	91-010 104-05	14	91-010 820-45	13	91-013 106-45	14
91-009 327-35	22	91-010 107-05	16	91-010 821-35	13	91-013 109-91	19
91-009 328-91	16	91-010 115-05	16	91-011 706-05	21, 33	91-013 130-35	18
91-009 333-15	19	91-010 116-05	16	91-011 712-05	21	91-013 139-05	16
91-009 390-15	13	91-010 127-90	17	91-011 717-12	20	91-013 790-01	21
91-009 391-31	16	91-010 181-15	16	91-011 718-92	15	91-013 795-45	21
91-009 489-05	13	91-010 183-05	16	91-011 724-92	14	91-014 021-12	20
91-009 603-45	18	91-010 185-05	16	91-011 725-45	14	91-014 038-91	28
91-009 604-05	18, 28	91-010 186-15	16	91-011 727-05	14	91-014 039-90	18
91-009 605-05	18, 28	91-010 196-05	17	91-011 729-92	14	91-014 040-91	18
91-009 606-05	18, 28	91-010 360-05	14	91-011 730-45	14	91-014 200-45	21
91-009 609-05	18, 28	91-010 596-05	17, 18	91-011 731-05	14	91-014 360-15	38, 41
91-009 610-91	18, 28	91-010 610-91	14	91-011 732-05	14	91-014 613-45	21
91-009 612-15	18, 28	91-010 617-45	19	91-011 734-05	14	91-014 614-05	20
91-009 617-05	18, 28	91-010 633-05	15	91-011 735-05	21, 33	91-014 615-05	20
91-009 618-05	18, 28	91-010 636-45	14	91-011 738-05	14	91-014 621-45	20
91-009 621-92	17	91-010 646-91	14	91-011 739-92	15	91-014 637-34	21

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-014 676-90	20	91-014 777-05	30	91-014 864-01	33	91-015 910-15	19
91-014 679-35	16	91-014 778-05	30	91-014 865-11	33	91-015 911-45	19
91-014 680-91	16	91-014 779-91	29	91-014 866-12	33	91-015 912-45	22
91-014 702-35	30	91-014 780-45	29	91-014 867-15	21, 33	91-017 530-91	19
91-014 703-35	30	91-014 781-05	29	91-014 868-05	21, 33	91-018 358-45	17
91-014 709-05	17	91-014 782-15	29	91-014 870-05	34	91-018 359-45	17
91-014 710-01	17	91-014 783-05	29	91-014 873-05	33	91-018 460-90	33
91-014 716-05	17	91-014 784-05	30	91-014 877-11	35	91-018 492-11	42
91-014 724-91	31	91-014 785-05	20	91-014 878-05	35	91-018 896-11	42
91-014 735-12	21	91-014 786-15	19	91-014 879-05	35	91-018 897-11	36, 42, 44
91-014 740-45	19	91-014 787-90	28	91-014 880-05	35	91-018 900-15	36, 44
91-014 742-35	18	91-014 789-95	30	91-014 883-11	35	91-018 901-91	36, 44
91-014 743-35	18	91-014 790-15	31	91-014 884-05	35	91-019 532-91	13
91-014 747-11	21	91-014 791-15	31	91-014 885-90	33	91-019 676-05	13, 18, 29
91-014 752-45	31	91-014 793-15	31	91-014 886-12	33	91-019 677-91	19
91-014 753-91	29	91-014 794-05	31	91-014 887-05	33	91-019 735-15	32
91-014 754-05	29	91-014 795-05	31	91-014 888-15	32	91-020 207-05	17
91-014 755-91	29	91-014 824-35	28	91-014 889-05	33	91-021 486-41	22
91-014 756-92	29	91-014 836-45	28	91-014 890-05	35	91-023 505-35	16
91-014 759-92	29	91-014 838-35	18	91-014 891-35	33	91-025 169-92	38, 41
91-014 762-05	29	91-014 843-35	33	91-014 892-35	33	91-025 637-15	13
91-014 763-92	29	91-014 844-35	33	91-014 893-34	33	91-028 612-15	36, 42, 44
91-014 764-05	29	91-014 845-05	33	91-014 895-45	34	91-029 007-91	22
91-014 765-05	29	91-014 846-92	33	91-014 896-35	33	91-029 355-21	38
91-014 766-05	29	91-014 847-11	32	91-014 897-01	32	91-029 394-01	22
91-014 767-91	29	91-014 849-05	32	91-014 924-91	33	91-029 835-05	22
91-014 768-92	29	91-014 850-05	33	91-014 925-91	32	91-029 946-91	22
91-014 770-91	29	91-014 851-05	33	91-014 926-91	35	91-030 246-15	19
91-014 771-92	29	91-014 851-92	33	91-014 927-91	35	91-031 402-55	38, 41
91-014 773-11	30	91-014 855-05	32	91-014 928-91	35	91-031 409-12	38, 41
91-014 774-15	30	91-014 856-91	32	91-014 930-12	35	91-031 714-15	38, 41
91-014 775-15	30	91-014 858-91	35	91-015 659-92	17, 29	91-031 888-15	38, 40, 41
91-014 776-91	30	91-014 861-11	35	91-015 909-15	19	91-032 554-15	38, 41

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-033 224-15	38. 41	91-056 185-91	23	91-095 651-91	25	91-107 258-05	30
91-033 225-15	40	91-056 186-45	23	91-095 829-91	40	91-107 623-92	32
91-033 246-15	38. 41	91-056 187-45	23	91-095 850-91	35	91-107 624-45	32
91-033 247-11	38. 41	91-056 188-45	23	91-095 982-91	24	91-107 628-15	32
91-040 618-45	23	91-056 189-05	23	91-095 983-91	24	91-107 629-05	32
91-040 621-91	23	91-056 190-15	23	91-095 984-91	24	91-107 637-15	32
91-040 623-35	23	91-056 191-91	23	91-095 985-91	24	91-107 643-91	32
91-041 063-25	23	91-056 192-35	23	91-095 997-91	24	91-107 694-91	34
91-041 085-91	23	91-056 193-35	23	91-096 178-91	26	91-107 695-91	34
91-046 097-25	23	91-056 194-11	23	91-096 181-91	26	91-107 696-12	34
91-047 245-04	30	91-056 356-15	23	91-096 183-91	26	91-107 723-05	36. 44
91-048 586-91	30	91-061 005-05	15	91-097 068-91	26	91-108 001-91	14
91-048 587-35	30	91-061 271-05	20	91-098 477-91	26	91-108 009-05	14
91-048 642-05	30	91-063 088-05	31	91-098 888-45	24, 25	91-108 010-15	14
91-049 072-93	31	91-066 456-05	35	91-099 766-91	25	91-108 527-91	14
91-049 578-04	31	91-067 020-05	17	91-099 904-45	35	91-113 011-15	15
91-050 339-12	15	91-068 071-91	38	91-100 024-15	30	91-113 012-05	32
91-050 855-45	23	91-069 043-15	13	91-100 039-05	29	91-113 014-05	32
91-053 332-41	23	91-069 056-05	17	91-100 044-15	19	91-113 030-35	16
91-053 332-91	23	91-069 887-05	32	91-100 095-05	29	91-113 042-92	19
91-053 347-21	23	91-084 100-91	13	91-100 096-05	30	91-118 613-15	40
91-053 602-91	31	91-084 115-05	13	91-100 098-15	29	91-119 025-35	16
91-053 603-91	31	91-084 116-15	13	91-100 104-15	30	91-129 452-91	46
91-053 604-45	31	91-084 134-90	13	91-100 271-15	14	91-129 456-91	46
91-053 605-05	31	91-090 583-91	24	91-100 341-15	33	91-129 541-91	46
91-053 606-05	31	91-090 584-91	24	91-100 342-15	33	91-129 569-91	46
91-053 607-15	31	91-090 585-91	24	91-102 210-92	34	91-129 924-91	46
91-053 608-92	31	91-090 586-91	24	91-102 216-91	34	91-129 925-91	46
91-055 203-91	15	91-090 831-91	25	91-105 447-15	16	91-129 926-91	46
91-055 204-15	15	91-090 832-91	25	91-105 490-91	20	91-129 941-91	46
91-055 205-05	15	91-095 103-91	26	91-105 491-91	20	91-129 960-91	46
91-056 183-91	23	91-095 645-91	25	91-105 493-05	20	91-129 961-91	46
91-056 184-45	23	91-095 648-91	25	91-106 205-15	21. 33	91-129 962-91	46

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-168 144-05	32						
91-169 029-05	23						
91-169 132-15	14						
91-171 216-15	40						
91-171 462-90	45						
91-700 388-15	16						
91-700 680-15	17, 20, 33						
91-700 689-15	17, 20, 33, 34						
91-700 961-15	17						
91-700 962-15	17						
91-700 999-15	31						
91-701 319-35	16						
91-701 515-15	29						
91-710 484-92	14						
91-712 488-92	31						
97-30 115-345	22						
99-096 072-91	39						
99-115 231-91	45						
99-115 300-91	45						
99-115 301-05	45						
99-115 505-91	40						
99-133 660-45	45						
99-134 008-91	40						
99-134 089-05	13						
99-134 093-05	13						
99-134 129-91	40						
99-134 369-91	40						