



Lista de Piezas de Repuesto

Pfaff 5467

PFAFF INDUSTRIEMASCHINEN GMBH KAISERSLAUTERN

Prefacio

De ser posible se presentan las ilustraciones de las piezas agrupadas de la misma manera como las encontramos en la máquina de coser misma.

Los números subrayados se refieren a grupos completos que se componen de varias piezas individuales.

El asterisco (*) por delante del número de la pieza se refiere al hecho de que la pieza no es intercambiable con las piezas de tipos de máquina anteriores como se encuentran registradas en la página 11.1. Si se trata de una pieza (de un tipo anterior) registrada con el número que había tenido antes (en la pág. 11.1) entonces hay que pedirla con este número. La pieza del tipo nuevo tiene que pedirse con su nuevo número de pieza.

Detalles adicionales o modificaciones en la numeración de las piezas se anunciarán por cartas circulares sobre el particular.


Dejamos a salvo el derecho de hacer modificaciones en la construcción.

Febrero 1971

PFAFF INDUSTRIEMASCHINEN GMBH
KAISERSLAUTERN

1.


Piezas de la cabeza




2.1.
2.2.
2.3.


Piezas del brazo


91-169 666-91



91-170 129-91









3.1.


Piezas de la placa-base



3.2.


Piezas de la placa-base






4.1.
4.2.

Accesorios



91-029 394-01




91-029 831-91



99-129 591-93



40-666 200-04




40-666 200-05



40-666 200-06

99-115 187-21



91-029 946-91



91-029 480-91




91-129 660-90

99-115 037-45

12-024 171-15

91-129 646-92



11-108 246-15

91-129 637-45

91-129 649-45



91-129 644-05



99-115 036-45

11-108 240-15

91-129 645-45

91-129 641-92

12-024 171-15

91-129 637-45

11-470 768-15




99-115 034-15

91-129 647-45



40-666 200-01



40-666 200-02



40-666 200-03



40-754 701-00





91-029 007-91



5.


Piezas complementarias
Pfaff 5467-801/13-2/01

91-170 179-9191-169 992-93



91-049 146-45



91-047 385-05




91-058 237-04


91-055 033-9391-053 617-91




91-169 990-05




91-700 112-25







91-170 171-9191-169 892-9191-169 991-92

91-055 021-01




99-129 547-93


91-169 922-9191-058 144-93

11-108 174-15


91-170 110-15

91-170 696-9191-170 793-11

91-047 349-04




91-170 149-05


91-170 794-12


11-130 176-15

97-30 179-995





11-470 373-15







91-095 322-91
91-095 314-91












91-058 302-04



91-047 722-04



91-055 129-05



91-049 147-45




91-169 124-05




91-170 155-91


91-069 554-92



91-169 000-91



91-169 572-91




91-169 711-05




91-169 715-12



91-170 714-91




91-170 860-05



91-169 791-15




91-169 821-91



91-700 335-15







11.1.
11.2.
11.3.

Piezas de tipos anteriores


91-169 543-91











91-169 544-91



91-169 527-91



91-169 528-91



PFAFF[®]