


PARTS BOOK

KM-76

스끼기

Leather Skiving Machine



PME-051019

SUNSTAR MACHINERY CO., LTD.

CONTENTS


목 차

A	<i>Presser Foot & Outer Attachments</i>	
	누름대 및 외장관계	4
B	<i>Knife & Related Parts</i>	
	칼날 축 및 폴리축 관계	6
C	<i>Grindstone & Roller Related Parts</i>	
	저석 및 로울러 관계	8
D	<i>Accessories</i>	
	액세서리	12


A


Presser Foot & Outer Attachments

누름대 및 외장관계




Knife & Related Parts 칼날축 및 풀리축 관계






Grindstone & Roller Related Parts
저석 및 로올러 관계











Grindstone & Roller Related Parts

저석 및 로올러 관계





Accessories
액세서리



수정 리스트
Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
1	B-47	01-182P-7600	Spring Pin(3×16)	Substitution	98. 4	05-022C-3400	98. 3/4
2	D-17	91-003S-2302	Screw	Substitution	98. 4	91-008S-7600	
3	A-4	01-007S-7600	Screw(11/64" n=40)	Substitution	98. 9	SC-0119-4119	98. 4/4
4	A-15	SC-0175-4522	Screw(11/64" n=40)	Substitution	98. 10	SC-0543-4525	
5	B-43	05-022C-3400	Pin For B-42	Substitution	98. 10	01-027P-7600	
6	C-39	SC-0156-4118	Screw(9/64" n=40)	Substitution	98. 3	SC-A156-4118	99. 1/4
7	C-88	01-080S-7600	Screw(15/64" n=28)	Substitution	98. 3	SC-0146-4315	
8	A-6	01-007S-7600	Screw(11/64" n=40)	Substitution	99. 12	SC-0119-4119	99. 4/4
9	A-8	01-007S-7600	Screw(11/64" n=40)	Substitution	99. 12	SC-0119-4119	
10	C-61	01-065S-7600	Grindstone Set Screw	Substitution	01. 03	01-064A-7600	01. 1/4
11	C-62	01-064A-7600	Grindstone Set Screw Nut	Substitution	01. 03	01-065S-7600	01. 1/4
12	C-37	01-344A-7600	Roller Driving Shaft Metal(1)	Change for Blue Point	01. 09	01-144A-7600	01. 3/4
13	C-40	01-245A-7600	Roller Driving Shaft Metal(2)	Change for Blue Point	01. 09	01-245A-7600	01. 3/4
14	A-4	01-007S-7600	Screw(11/64" n=40)	Substitution	01. 09	01-007S-7600	01. 3/4
15	A-6	01-007S-7600	Screw(11/64" n=40)	Substitution	01. 09	01-007S-7600	01. 3/4
16	A-8	01-007S-7600	Screw(11/64" n=40)	Substitution	01. 09	01-007S-7600	01. 3/4
17	A-15	SC-0543-2302	Screw(11/64" n=40)	Substitution	01. 09	SC-0175-4522	01. 3/4
18	A-18	SC-0333-7600	Screw(15/64" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0333-4123	01. 3/4
19	A-28	SC-0220-7600	Screw(3/16" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0220-2122	01. 3/4
20	A-31	SC-0527-7600	Screw(3/16" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0527-4123	01. 3/4
21	A-32	SC-0359-7600	Screw(9/64" n=40)	Substitution	01. 09	SC-0359-4115	01. 3/4
22	A-35	SC-0345-7600	Screw(15/64" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0345-4318	01. 3/4
23	A-39	SC-0319-7600	Screw(1/2" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0319-4122	01. 3/4
24	A-45	SC-0526-7600	Screw(3/16" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0526-4122	01. 3/4
25	B-3	SC-0197-7600	Screw(M6×1.0)	Substitution	01. 09	SC-0197-4122	01. 3/4
26	B-20	SC-0112-2302	Screw(9/32" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0112-4315	01. 3/4
27	B-21	SC-0362-7600	Screw(9/32" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0362-4515	01. 3/4
28	B-24	SC-0110-1230	Screw(15/64" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0110-4115	01. 3/4
29	B-26	SC-0112-2302	Screw(3/32" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0112-4315	01. 3/4
30	B-27	SC-0362-7600	Screw(9/32" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0362-4515	01. 3/4
31	B-35	SC-0342-7600	Screw(5/16" n=24)	Substitution	01. 09	SC-0342-4111	01. 3/4
32	B-45	SC-0162-5607	Screw(M5×0.8)	Substitution	01. 09	SC-0162-4113	01. 3/4
33	B-49	SC-0194-2302	Screw(3/16" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0194-4118	01. 3/4
34	C-11	SC-0357-7600	Screw(5/16" n=24)	Substitution	01. 09	SC-0357-4415	01. 3/4
35	C-12	SN-0110-7600	Screw(5/16" n=24)	Substitution	01. 09	SN-0110-4000	01. 3/4
36	C-19	SC-0183-2700	Screw(15/64" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0183-4122	01. 3/4
37	C-21	SC-0540-7600	Screw(15/64" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0540-4125	01. 3/4
38	C-22	SC-0512-1230	Screw(11/64" n=40)	Substitution	01. 09	SC-0512-4515	01. 3/4
39	C-27	SC-0541-7600	Screw(9/64" n=40)	Substitution	01. 09	SC-0541-4125	01. 3/4
40	C-46	SC-0325-3800	Screw(M8×1.25)	Substitution	01. 09	SC-0325-4113	01. 3/4

NOTE)

수정 리스트

Changed Parts List

No.	Ref. No.	Parts No.	Name of Parts	Contents	Date	Old Parts No.	Remarks
41	C-54	SC-0325-3800	Screw(M8×1.25)	Substitution	01. 03	SC-0325-4113	01. 3/4
42	C-70	SC-0209-7600	Screw(5/16" n=24)	Substitution	01. 09	SC-0209-4113	01. 3/4
43	C-71	SC-0357-7600	Screw(5/16" n=24)	Substitution	01. 09	SC-0357-4415	01. 3/4
44	C-72	SN-0110-7600	Screw(5/16" n=24)	Substitution	01. 09	SN-0110-4000	01. 3/4
45	C-75	SN-0106-7600	Nut(1/2" n=28)	Substitution	01. 09	SN-0106-4000	01. 3/4
46	C-77	SC-0106-7400	Screw(15/64" n=28)	Substitution	01. 09	SC-0106-4111	01. 3/4
47	C-87	SC-0316-2350	Screw(11/64" n=40)	Substitution	01. 09	SC-0316-4124	01. 3/4
48	C-64	01-167A-7600	Grindstone Shaft Puley	Substitution	03. 02	01-067A-7600	03. 1/4
49	C-85	01-178A-7600	Belt Guide Pulleys	Substitution	03. 02	01-078A-7600	03. 1/4
50	C-39	SC-0156-7500	Screw	Substitution	03. 06	SC-A156-4118	03. 2/4
51	B-45	SC-0162-5607	Screw	Substitution	03. 06	SC-0162-5607	03. 2/4
52	C-85	01-308A-7600	Roller Bracket Arm	Substitution	03. 06	01-108A-7600	03. 2/4
53	A-40	01-375A-7600	Presser Bar Lifter Lever	Substitution	03. 06	01-175A-7600	03. 2/4
54	A-41	01-376A-7600	Presser Bar Lifter Bracket	Substitution	03. 06	01-176A-7600	03. 2/4
55	D-7	91-102C-1230	Driver (L)	Substitution	03. 06	91-002C-1230	03. 2/4
56	C-60	01-163A-7600	Grindstone	Substitution	03. 08	01-063A-7600	03. 3/4
57	C-1	01-299A-7600	Roller Bracket Turning Arm	Substitution	03. 08	01-099A-7600	03. 3/4
58	A-40	01-375A-7600	Presser Bar Lifter Lever	Substitution	04. 01	01-175A-7600	04. 1/27
59	A-41	01-376A-7600	Presser Bar Lifter Bracket	Substitution	04. 01	01-176A-7600	04. 1/27
60	C-1	01-299A-7600	Roller Bracket Turning Arm	Substitution	04. 01	01-099A-7600	04. 1/27
61	C-8	01-308A-7600	Roller Bracket Arm	Substitution	04. 01	01-108A-7600	04. 1/27
62	C-39	SC-0156-7500	Screw(9/64" n=40)	Substitution	04. 01	SC-0156-4118	04. 1/27
63	C-60	01-163A-7600	Grindstone	Substitution	04. 01	01-063A-7600	04. 1/27
64	C-64	01-167A-7600	Grindstone Shaft Pulley	Substitution	04. 01	01-067A-7600	04. 1/27
65	C-85	01-178A-7600	Belt Guide Pulley	Substitution	04. 01	01-078A-7600	04. 1/27
66	D-7	91-102C-1230	Driver (Large)	Substitution	04. 01	91-002C-1230	04. 1/27
67				Substitution	04. 01		04. 1/27
68				Substitution	04. 01		04. 1/27
69				Substitution	04. 01		04. 1/27
70				Substitution	04. 01		04. 1/27
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							

NOTE)

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
C-1	01-299A-7600		Roller Bracket Turning Arm	로울러 브라켓 회전암	1	
C-2	01-101S-7600		Roller Bracket Turning Arm Adjusting Screw	로울러 브라켓 회전암 조절나사	1	
C-3	01-102C-7600		Roller Bracket Turning Arm Adjusting Screw Nut	로울러 브라켓 회전암 조절나사 너트	1	
C-4	01-106S-7600		Roller Bracket Turning Arm Spring Adjusting Screw	로울러 회전암 스프링 조절나사	1	
C-5	01-107C-7600		Roller Bracket Turning Arm Spring Adjusting Screw Nut	로울러 암 스프링 조절나사 너트	1	
C-6	01-103G-7600		Roller Bracket Turning Arm Spring	로울러 브라켓 회전암 스프링	1	
C-7	01-104A-7600		Roller Bracket Turning Arm Spring Stopper	로울러 브라켓 회전암 스토퍼	1	
C-8	01-308A-7600		Roller Bracket Arm	로울러 브라켓 서포트 암	1	
C-9	01-111S-7600		Roller Bracket Arm Adjusting Screw	서포트 암 조절나사	1	
C-10	01-112C-7600		Roller Bracket Arm Adjusting Screw Nut	서포트 암 조절나사 너트	1	
C-11	SC-0357-7600		Screw(5/16" n=24)	저석축 브라켓 암 지지나사(5/16" n=24)	1	
C-12	SN-0110-7600		Nut(5/16" n=24)	저석축 브라켓 암 지지나사 너트(5/16" n=24)	1	
C-13	01-117P-7600		Roller Bracket Arm Center Pin	서포트 암 지지핀	1	
C-14	01-118S-7600		Roller Bracket Arm Center Pin Screw	서포트 암 지지핀 고정나사	1	
C-15	01-115C-7600		Roller Bracket Arm Spring Hook(1)	서포트 암 스프링 걸이(소)	2	
C-16	01-114C-7600		Roller Bracket Arm Spring Hook Metal	서포트 암 스프링 걸이 판	1	
C-17	01-113G-7600		Roller Bracket Arm Spring	서포트 암 스프링	1	
C-18	01-116C-7600		Roller Bracket Arm Spring Hook(2)	서포트 암 스프링 걸이(대)	1	
C-19	SC-0183-2700		Screw(15/64" n=28)	로울러 브라켓 회전 암 컴나사(15/64" n=28)	1	
C-20	01-097A-7600		Roller Bracket	로울러 브라켓	1	
C-21	SC-0540-7600		Screw(15/64" n=28)	로울러 브라켓 컴나사(15/64" n=28)	1	
C-22	SC-0512-1230		Screw(11/64" n=40)	하축 카라 나사(11/64" n=40)	1	
C-23	01-121C-7600		Waste Clear Metal Shaft	천조각 제거판 축	1	
C-24	01-123G-7600		Waste Clear Metal Spring	천조각 제거판 스프링	1	
C-25	01-120C-7600		Waste Clear Metal	천조각 제거판	1	
C-26	01-124R-7600		Waste Clear Metal Leather	천조각 제거판 패드	1	
C-27	SC-0541-7600		Screw(9/64" n=40)	천조각 제거판 패드 컴나사(9/64" n=40)	2	
C-28	01-126S-7600		Waste Clear Metal Leather Nut	천조각 제거판 패드 컴 나사 너트	2	
C-29	43-003W-5607		Roller Washer	무릎울림 레버와셔	1	
C-30	01-093A-7600		Roller	로울러(조)	1	
C-31	01-094A-7600		Roller Shaft	로울러 축	1	
C-32	44-032M-1230		Roller Shaft Oil Wick	오일 심지	1	
C-33	07-003C-3400		Roller Shaft Oil Seal Plug	하축 앞 붓싱 기름구멍 마개(대)	1	
C-34	01-146A-7600		Roller Driving Shaft Joint	로울러 구동축 조인트	1	
C-35	01-243A-7600		Roller Driving Shaft	로울러 구동축	1	
C-36	01-022C-7600		Knife Shaft Key	칼날축 키(3×13)	1	
C-37	01-344A-7600		Roller Driving Shaft Metal(1)	로울러 구동축 앞 붓싱	1	
C-38	01-140A-7600		Main Shaft Worm Gear Wheel	주축 웜 휠	1	
C-39	SC-0156-7500		Screw(9/64" n=40)	홈볼이 냄비 작은나사(9/64" n=40)	1	
C-40	01-245A-7600		Roller Driving Shaft Metal(2)	로울러 구동축 뒷 붓싱	1	
C-41	01-130A-7600		Main Shaft	주축	1	
C-42	01-152C-7600		Main Shaft Key(1)	주축 키(소) (2.5×10)	1	
C-43	01-156A-7600		Main Shaft Worm Cear Chamber Oil Seal	주축 웜기어 박스 오일셀	1	
C-44	01-142A-7600		Main Shaft Front Bushing	주축 앞 붓싱	1	
C-45	01-136A-7600		Main Shaft Worm Gear Box	주축 웜기어 박스	1	
C-46	SC-0325-3800		Screw (M8×1.25)	베드 힌지 컴나사 (M8×1.25)	3	
C-47	01-148C-7600		Worm Chamber Plate	주축 웜기어 박스 뚜껑	1	
C-48	SC-A301-4119		Screw (9/64" n=40)	홈볼이 동근 점시 작은나사(9/64" n=40)	3	
C-49	01-139A-7600		Main Shaft Worm Gear	주축 웜기어	1	
C-50	01-151C-7600		Main Shaft Worm Gear Chamber Screw	주축 웜기어 배유 볼트	1	
C-51	01-150S-7600		Main Shaft Worm Gear Chamber Cover Screw	주축 웜기어 마개나사	1	

Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
C-52	01-059C-7600		Main Shaft Key(2)	폴리축 키 (대) 3×16	1	
C-53	01-132A-7600		Main Shaft Rear Bushing	주축 뒷 붓싱	1	
C-54	SC-0325-3800		Screw (M8×1.25)	베드 힌지 점나사(M8×1.25)	4	
C-55	01-155A-7600		Main Shaft Bearing	주축 베어링	1	
C-56	01-135S-7600		Main Shaft Bearing Holder Screw	주축 베어링 잠금나사	1	
C-57	01-131A-7600		Main Shaft Pulley	주축 폴리	1	
C-58	01-154C-7600		Hexagonal Nut (B)	주축 폴리 고정너트	1	
C-59	01-153A-7600		Main Shaft Belt	주축 벨트(MISBOSHI K20)	1	
C-60	01-163A-7600		Grindstone	저석	1	
C-61	01-165S-7600		Grindstone Set Screw	저석 고정 나사 너트	1	
C-62	01-164A-7600		Grindstone Set Screw Nut	저석 고정 너트	1	
C-63	01-066A-7600		Grindstone Shaft	저석 축	1	
C-64	01-167A-7600		Grindstone Shaft Pulley	저석 축 폴리	1	
C-65	05-022C-3400		Grindstone Shaft Pulley Taper Pin	누름대 올리기 스토퍼(3×20)	1	
C-66	01-069A-7600		Grindstone Shaft Bearing Holding Roller	저석 축 베어링 홀더	1	
C-67	01-088A-7600		Grindstone Shaft Bearing	저석 축 베어링	2	
C-68	01-070A-7600		Grindstone Shaft Bracket	저석 축 브라켓	1	
C-69	01-072A-7600		Grindstone Shaft Bracket Arm	저석 축 브라켓 암	1	
C-70	SC-0209-7600		Screw (5/16" n=24)	저석 축 브라켓 점나사 (5/16" n=24)	1	
C-71	SC-0357-7600		Screw (5/16" n=24)	저석 축 브라켓 암 지지나사 (5/16" n=24)	2	
C-72	SN-0110-7600		Nut (5/16" n=24)	저석 축 브라켓 암 지지나사 너트(5/16" n=24)	2	
C-73	01-073S-7600		Grindstone Adjusting Screw	저석 조절 나사	1	
C-74	01-084A-7600		Grindstone Adjusting Screw Pipe	저석 조절나사 파이프	1	
C-75	SN-0106-7600		Nut (1/2" n=28)	저석 조절나사 파이프 너트 (1/2" n=28)	2	
C-76	01-086G-7600		Grindstone Shaft Bracket Arm Spring	저석축 브라켓 암 스프링	1	
C-77	SC-0106-7400		Screw (15/64" n=28)	포크 점나사 (15/64" n=28)	2	
C-78	01-075A-7600		Belt Guide Bracket	벨트 안내 브라켓	1	
C-79	01-077A-7600		Belt Guide Bracket Shaft	벨트 안내 브라켓 축	1	
C-80	05-022C-3400		Belt Guide Bracket Taper Pin	누름대 올리기 스토퍼(3×20)	1	
C-81	01-085G-7600		Belt Guide Bracket Spring	벨트 안내 브라켓 스프링	1	
C-82	01-083A-7600		Belt Guide Bracket Turning Stopper	벨트 안내 스토퍼	2	
C-83	01-082W-7600		Belt Guide Pulley Washer	벨트 안내 폴리 와셔	2	
C-84	01-089A-7600		Belt Guide Pulley Bearing	벨트 안내 폴리 베어링	4	
C-85	01-178A-7600		Belt Guide Pulley	벨트 안내 폴리	2	
C-86	01-079A-7600		Belt Guide Pulley Shaft	벨트 안내 폴리 축	2	
C-87	SC-0316-2350		Screw (11/64" n=40)	스프링 결이 위치 고정나사 (11/64" n=40)	2	
C-88	01-080S-7600		Screw (15/64" n=28)	홈볼이 멈춤나사(15/64" n=28)	2	
C-89	01-074A-7600		Grindstone Shaft Belt	저석 축 벨트 (7×960mm)	1	
C-90	16069BR-7600		Needle Roller Bearing	니들 롤러 베어링	1	
C-91	01-244A-7600		Oil Seal	오일 씬	1	