


## FOR HIGH SPEED UNIQUE SMALL CYLINDER BED CHAINSTITCH MACHINE FOR COVERING SEAM



## **MODELS & DEVICES**

## CONTENTS


## 目 次

MISCELLANEOUS  " " MISCELLANEOUS	COVERS	(1) •		7.		•	•	•				カバー関係	系(1)	•					1
"	11	(2) •				•.0	•	•	٠			"	(2)			1745			2
"	//	(3) •		· ·		•	•	٠		. ,		"	(3)						3
MISCELLANEOUS	THREAD	EYELE	TS(1)	•		•	•	•	•			糸道関係(	1) .						4
"/	***	11	1/			•	•	•	•			" (	/1	0.00		V 0.000	10.00		
MISCELLANEOUS MAIN SHAFT DR	BUSHIN	GS ·				•	•		•			ブッシュ	目係・			٠	٠		6
MAIN SHAFT DR	IVING MI	ECHANI	SM ·	•		٠	•		•			下軸機構					•		7
UPPER SHAFE &	NFFDIF	THREA	1)   A	(	PM	IF C	НΔ	NI.	CM			上 本山 TS フドタ	+ 4 45	111	七十十五十五	£			O
NEEDLE BAR ME	CHANISM			•		•			•			針棒機構:	1 2 1 2 1 2		· •	•			q
NEEDLE BAR ME PRESSER FOOT SPREADER MECH	MECHANIS	SM ·				٠						押工機構		•					1 N
SPREADER MECH	ANISM .					•						飾り糸ル-	- パ桦	構					11
LUUPER DRIVIN	ME CHAI	NISM						•				// / \* ### #		200		1920			10
FEED DRNIVING FEED DRIVING I LUBRICATING M	CONTRO	L MECH	ANISM	1 .			•	٠				前送り調節	, 方機構			v 1050 5 5€0			13
FEED DRIVING	MECHANI	SM ·						·				送り機構	12 1/2% 14%				20.0		1/
LUBRICATING M	ECHANIS	M(1)				•						給油機構(	1) .	•					15
"	"	(2)		•							8 9	11 (	ž) .						16
VX2500-148M-T	IN etc.	EXCLU	SIVE	PAR	TS		•	÷	*			サブモデル	更田	部.	显.				17
VX2402 EXCLUS	IVE PAR	TS(1)		•			٠		•			サブモデル	東田	部,	묘(	1)			18
<i>n</i>	"	(2)				•	•					,, ,,	ו ( <del>נד</del> י ט וו	ויום	111 (	2)			19
$\eta$ $\eta$	"	(3)				•						"	"		2	3)		•	20
VX2402 EXCLUS  " " "" "UT-A" DEVICE  " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	(1)			٠		•	٠					"UT-A"李章	E(1)			٠.			21
" "	$(2) \cdot \cdot$						٠	•	•			// Ax	(2)					355	22
" "	$(3) \cdot \cdot$					092	0.00	٠				"	(3)	•					23
n n	(4) • •			•		•	٠					n	(4)			2.00	•		21
"UT-A4/ST-A" TABLE & MOTOR	DEVICE .					٠	٠	٠	•			"UT-A4/ST	-A"建	置					25
TABLE & MOTOR		( <b>4</b> 0) ( <b>4</b> 0) ( <b>9</b>				٠	٠		٠			テーブルス	57×=		々・			•	26
THREAD STAND					•	•	٠		•			糸立台・							27
THREAD STAND GAUGE PARTS CO	ONSTRUCT	TION C	HART	. ,		•	٠	٠				ゲージパー	- ツ至	石川	蕃村	্ ত্থা			28
LIST of MAIN	SPARE PA	ARTS				:		٠				上品に要主	ノスト		<del>+3</del> ///	· [			29
INDEX · · ·						•	•					<b></b>					•	. 1	3 N


Illustration of this Parts Book is based on the Model VX2500-156M-T1N. このパーツブックは、VX2500-156M-T1Nを基本モデルにしてイラストを作成しています。

=注意= ★ビニールパイプ御注文の際は品番と長さをお知らせ下さい。
Note ★As for Vinyl Tube, your order must be accompanied with
No. and length.


- ★パーツブックに記載されているカラーの寸法は内径×外径×幅を表わしています。
- ★Size of Collar listed on Parts List shows: Inside diameter×Outside diameter×Thickness.



MISCE	ELLANEOUS COVERS	(1)	カバー関係(1)	1
Ref.	Parts	X-7	777	Amt.
No.	No	Description	品名	-
1	3100026	Top Cover	<u>品 名</u> ・・・上カバー・・・・・・・	<u> </u>
2	110045		· · · · 止ネジ · · · · · · · · ·	
3	3100027		· · · · 上カバーパッキン · · · ·	
4	0068011		・・・オイル確認窓・・・・・	
5	0020759		・・・上カバー詰栓・・・・・	
6	390069		· · · 銘板 · · · · · · · · ·	
7	390068		· · · · 銘板 · · · · · · · · · ·	
8	390067	Brand Name Plate(106) · · ·	···· 銘板·······	1
9	3100018		・・・ヘッドカバー・・・・・	
10	3100019		・・・ヘッドカバーパッキン・	
	12		513	(5)
11	0093864	Head Cover Seal Plug · · ·	··· 詩栓······	1
$\overline{12}$	390114		<ul><li>・・・VXエンブレム・・・・</li></ul>	
13	3400000		・・・アームベッド(組)・・・	
14	0020137		<ul><li>・・・油抜キネジパッキン・・</li></ul>	
15	005075		· · · 油抜キネジ · · · · · ·	
16	3400004		· · · · 油受ケ · · · · · · · · · ·	
17	3400181		<ul><li>・・・油受ケパッキン・・・・</li></ul>	
18	120024		· · · 止ネジ· · · · · · · · ·	
19	0037679		・・・オイルゲージ・・・・	
20	3101199	Eye Guard, Complete Set · ·	・・・アイガード(組)・・・・	• • • 1
21	3101200	Safety Plate Support · · ·	・・・セーフティプレート取付	板・・1
22	009784	$Screw(M6-1\times10)$ · · · · ·	<ul><li>・・・止ネジ・・・・・・・</li></ul>	• • • 2
23	0060176	Safety Plate · · · · · ·	・・・セーフティプレート・・	• • • 1
24	004236	$Screw(3/32-56\times4.2)\cdot\cdot\cdot\cdot$	· · · · 止ネジ· · · · · · · ·	• • • 2
25	0060175		・・・セーフティプレートホル	
26	006004	$Screw(11/64-40\times 9.7)$ · · ·	・・・止ネジ・・・・・・・	• • • 1
27	000010	Conical Spring Washer · · ·	· · · 皿バネワッシャ· · · ·	• • • 1
28	000547	Washer · · · · · · · · ·	· · · ワッシャ· · · · · · ·	• • • 1
29	000334	Nut·····	· · · ナット · · · · · · · ·	•••1
30	000726	Rivet······	・・・止メ鋲・・・・・・・	• • • 1
31	160015	$Screw(M6-1\times6)$ · · · · ·	・・・止ネジ・・・・・・・	• • • 2




MISCE	ELLANEOUS COVERS(	(2)	上 、** 日日 (ダ / ウ )	0
Ref.	Parts	77	<u>カバー関係(2)</u>	2
Na.	Na_	Deceminties	P	Amt.
1	0093864	Description Seal Plug······	品 名	Req.
		Seal Plug	・	. • .2
2	0065275	Seal Plug······	・話栓・・・・・・・・・・	• • 1
3 · 4 ·				
5	3100016	Rear Cover · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
6	3100017	Rear Cover Gasket · · · · ·	・後カバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· • 1
7	110013			
8		Screw $(M4-0.7\times8)$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・止不ン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
	3100070	Needle Bar Guard · · · · ·	・針棒カード・・・・・・・	• 1
9	110079	Screw $(M4-0.7\times8)$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
10	3400193	Cylinder Cover(Upper/Rear) · ·	・シリンダカバー(上・後) ・・	• 1
11	3400192	Cylinder Cover(Upper/Front) · ·	・シリンダカバー(上·前)・・	• • 1
12	3400194	Cylinder Cover (Lower) Unit		
13	3400197	Cylinder Cover Gasket · · · ·	・シリンダカバーパッキン・・	î
14	110048	Screw(M4-0.7 $\times$ 10) · · · · · ·	・ルネジ・・・・・・・・・	13
15	110049	Screw(M4-0.7×10) · · · · ·		
16	3400185	Oil Defender Unit • • • • • •		
17	3400093	Dust Defender (Upper) · · · ·		
18	110033	Screw $(M3-0.5\times6)$ · · · · · ·		
19	3400202			
20		Feed Regulator Cover · · · ·		
20	3400203	Feed Regulator Cover Gasket • • •	カハーハッキン・・・・・	• 1
21	3400222	Pushbutton Stop · · · · · · · ·	・プッシュボタンストッパ・・	• 1
22	110009	$Screw(M4-0.7\times8)$ · · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・・	- 2
23	3400221	Pushbutton · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	プッシュボタン・・・・・	• 1
24	2100044	Pushbutton Pin • • • • • • • •	・プッシュボタン軸・・・・・	• 1
25	2100043	Pushbutton Spring - · · · · ·		
26	2100080	O-ring(\$6)		
27	0033024	Retaining Ring · · · · · · ·	ストップリング・・・・・	• 1
28	3400212	Looper Thread Take-up Cover · · ·	カムカバー・・・・・・・	• 1
29	3200033	Rubber Cushion · · · · · · ·		
30	0068013	Take-up Cover Spring · · · · ·		
J V	3000013	Take up cover Spiring	カムカハーハイ・・・・・・	• 1
31	110003	Screw(M3, 5-0, $6 \times 6$ ) $\cdot \cdot \cdot$	止ネジ・・・・・・・・・・	- 2
32	0068014	Take-up Cover Hinge · · · · ·		
33	000538	Washer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
34	000015	Nut · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
35	3400184	Oil Defense Cover · · · · · · ·		
36	3400183	Oil Defense Felt · · · · · ·		
37	3400206	Oil Filter Cover · · · · · · ·		
38	3400200			
3 9	3400207	Oil Filter Cover Gasket · · · ·		
บบ	3400441	Lever Cover · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>動</b> メスレバーカバー・・・・	• 1




MISCE	LLANEOUS COVERS(	(3) カバー関係(3)	3
Ref.	Parts		Amt.
No.	Na_	Description 品 名	Req.
1	2049401	<u>Description</u> <u>品</u> 名 Serial Number Plate・・・・・・・機番プレート・・・・・・	$\cdot \overline{1}$
2	000726	Rivet・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 4
3	3400210	Main Shaft Cover(Right)・・・・・主軸カバー(右)・・・・・	• • 1
4	3400205	Frame Rear Cover ・・・・・・ベッド後カバー・・・・	• • 1
5	3400200	Cylinder Rear Cover・・・・・・シリンダ後カバー・・・・	• • 1
6	3400201	Cylinder Rear Cover Gasket ・・・シリンダ後カバーパッキン	• • 1
7	110013	Screw(M4-0.7×8) ・・・・・・・止ネジ・・・・・・・	• 19
8	3400198	Cylinder Side Cover・・・・・・シリンダ横カバー・・・・	• • 1
9	3400199	Cylinder Side Cover Gasket ・・・シリンダ横カバーパッキン	• • 1
10	3400094	Dust Defender (Lower) ・・・・・送り台埃除ケ(下)・・・・	• • 1
11	3400224	Looper Cover ・・・・・・・・ルーパカバー・・・・・	• • 1
12	000486	Pin・・・・・・・・・・・ピン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 1
13	180028	Screwd Pin(M4-0.7×6.4)・・・・・ピンネジ・・・・・・・	• • 1
14	3400220	Cylinder Front Cover ・・・・・シリンダ前カバー・・・・	• • 1
15	130010	Screw(M4-0.7×8.3) ・・・・・・止ネジ・・・・・・・	• • 2
16	3400229	Looper Cover Spring Support・・・ルーパカバーバネ取付台・	• • 1
17	160001	Screw(M4-0.7×4) ・・・・・・・止ネジ・・・・・・・	• • 1
18	3400230	Looper Cover Spring・・・・・・ルーパカバーバネ・・・・	• • 1
19	001203	Screw(9/64-40×4.5)・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・	• • 1
20	3400208	Frame Front Cover・・・・・・ベッド前カバー・・・・	• • 1
21	3400209	Frame Front Cover Gasket ・・・・ベッド前カバーパッキン・	• • 1
22	4109403	Model Plate(See the below) ・・・型式板(下記参照)・・・・	• • 1
23	0093864	Seal Plug・・・・・・・・・・詰栓・・・・・・・・	
24	0065275	Seal Plug・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
25	110094	Screw(M4-0.7×6) ・・・・・・・・止ネジ・・・・・・・	7


(注) 型式板を御注文の際は機種名(ゲージ記号, 付帯装置含む)をお知らせ下さい。 Note: Order for Model Plate must be accompanied by model designation(including symbols of gauge and devices).




MISCE	LLANEOUS THREAD	EVELETC(1)	<b>√ `</b> ★日日 <i>伝 (</i> 1 )	
		ETELETS(1)	<u> 糸道関係(1)</u>	. 4
Section Control		D	н т	Amt.
_No	No.	Description C	<u>品</u> 名	Req.
1	0093863	Thread Tension Spring Cap · · ·		
2	0090814	Needle Thread Tension Spring		
3	3100086	Top Cover Thread Tension Spring		
4	0090071	Thread Tension Spring Retainer	・糸調子バネキャップ(下)・	• • 4
5 6	000177	Felt	・フェルト・・・・・・・	• • 4
	0031111	Tension Disc · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<ul><li>・糸調子皿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	• • 8
7	009835	Tension Post · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<ul><li>・糸調子棒・・・・・・・</li></ul>	• • 4
8	0090812	Tension Post Ferrule · · · ·		
9	3100075	Tension Disc Separator · · ·		
10	0090856	Tension Disc Eyelet · · · · ·	・糸調子皿糸道・・・・・・	• • 4
11	0090807	Thread Lead-in Guide • • • • •		
12	3100074	Tension Post Support · · · ·		
13	110013	Screw(M4-0.7 $\times$ 8) $\cdots$ $\cdots$		
14	0063104	Thread Guide Plate • • • • •	・糸案内板・・・・・・・	• • 1
15	0093528	Thread Eyelet Pipe Stay · · ·		
16	000532	Washer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・ワッシャ・・・・・・・	• • 1
17	004353	Screw(9/64-40×7) · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 1
18	0020119	Thread Eyelet Pipe(Short) · · ·	・糸道パイプ(短)・・・・・	• • 1
19	3200047	Top Cover Thread Eyelet(Right)	・飾り糸道(右)・・・・・・	• • 1
20	000538	Washer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・ワッシャ・・・・・・・	• • 2
21	110009	Screw(M4-0.7×8)	・止ネジ・・・・・・・・	• • 7
22	3200048	Top Cover Thread Eyelet (Left) .		
23	3100442	Needle Thread Take-up Guard · ·	・針糸繰りガード・・・・・	1
24	130003	Screw(M4-0.7 $\times$ 4.5) · · · · ·		
25	0090068	Needle Thread Guide · · · · ·		
26	3100382	SP Device, Complete Set · · · ·		
27	3100381	SP Container · · · · · · · ·	・SPタンク・・・・・・	i
28	310039	Oil Wick		
29	0093517	SP Felt Stay · · · · · · · ·		
30	0093526	Felt · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・SPフェルト・・・・・・	· · 1
31	0093521	Needle Thread Eyelet • • • • •	・針糸道・・・・・・・・	• • 1
32	005403	Screw $(1/8-44\times8)$ · · · · · ·		
33	000651	Guide Pin·····	・ガイドピン・・・・・・	1
34	3100081	Top Cover Thread Guide · · · ·		
35	0063074	Supplementary Thread Guide	-1 - 1 - 1 - 1	~
36	001818	Tension Post	- 公調子據	1
37	0037108	Supplementary Tension Disc • • •		
38	0035813	Supplementary Tension Spring .		
39	000360	Nut · · · · · · · · · · · · · · · ·		
40	3100087	Needle Thread Retainer Support		
41	0036175	Thread Retainer Disc Support • •	,小舞之坛。	4
42	0032425			
43	0032425	Needle Thread Retainer Disc • • • Needle Thread Retainer Spring • •	[20] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	
44	001093	Screw $(1/8-44\times2.2)$ · · · · · ·	1517 100	
77	001033	3C16M(1/0-44×2.2)	エイン・・・・・・・・・	• • 1




MISCE	LLANEOUS TI	HREAD EYELETS(2)	<u>糸道関係(2)</u> 5
Ref.	Parts		Amt.
No.	No.	Description	品 名 Req.
1	3400251		port····支工棒取付板·······
2	110012		······止ネジ·······3
3	3400250		·····································
4	000015		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5	0064046		port (Upper) 支工棒取付板(上)·····1
6	0033764		·····································
7	000538		······
8	0091707		·····取付台·······1
9	110014		·····································
10	0093528	[14] [14] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15	ay・・・・糸道パイプ支エ・・・・・2
10	000000	Infound by vive Tipe of	。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11	009853		・・・・・・止ネジ・・・・・・・1
12	0021735	Thread Eyelet Pipe •	・・・・・・糸道パイプ・・・・・・1
13	3400246		・・・・・糸調子器取付板・・・・・・1
14	0093863		Cap・・・・糸調子バネキャップ(上)・・・1
15	0090847	Looper Thread Tension	Spring ・・ルーパ糸調子バネ・・・・・1
16	0090071		Retainer ・糸調子バネキャップ(下)・・・1
17	000177		・・・・・フェルト・・・・・・1
18	0031111		·····糸調子皿·······························
19	009835		······
20	0090812		・・・・・糸調子棒糸摺レ・・・・・1
20	000010	101101111111111111111111111111111111111	SIVAG 1 III NICH 1
21	0090807	Thread Lead-in Guide	・・・・・糸調子台糸道・・・・・・1
22	000600	Spring Washer · · ·	・・・・・スプリングワッシャ・・・・1
23	000334		· · · · · · + y h · · · · · · · · · · 1
24	3400236	Cast-off Plate · · ·	·····································
25	000532		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
26	004106		・・・・・・止ネジ・・・・・・・・1
27	3400237		t · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
28	110004		・・・・・・止ネジ・・・・・・・2
29	3400234		・・・・・カム糸道取付板・・・・・・1
30	110013		· · · · · · · 止ネジ· · · · · · · · · · · 6
27.05			
31	0093515	Thread Take-up Eyelet	・・・・・カム糸道・・・・・・・2
32	000014	Washer · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
33	110002	Screw(M3-0.5 $\times$ 5) · ·	<ul><li>・・・・・・止ネジ・・・・・・・・2</li></ul>
34	3400233	Supporting Plate Leve	『・・・・・糸道取付板レバー・・・・・1
35	300100	Conical Spring Washer	・・・・・・皿バネワッシャ・・・・・1
36	170010		······止ネジ·······1
37	3400235		er・・・・・糸道取付板支エ・・・・・・1
38	110041		・・・・・・止ネジ・・・・・・・・2
39	3400243		ort)・・・・糸道パイプ(短)・・・・・・1
40	3401032		Spring ・・取付板ストップバネ・・・・・1
41	3400242	10	ght)・・・・糸道パイプ(右)・・・・・・1
42	3400241		ddle)・・・糸道パイプ(中)・・・・・・1
43	3400240		ont)・・・・糸道パイプ(前)・・・・・・1
44	3120128	Thread Guide Eyelet –	・・・・・糸案内糸道・・・・・・2




MISCE	LLANEOUS BUSHING	S ブッシュ関係	6
Ref.	Parts	A	mt.
No.	Na_		eq.
1	3100106	Needle Bar Bushing(Upper)・・・・針棒ブッシュ(上)・・・・・	
2	3100107	Needle Bar Bushing(Lower)・・・・針棒ブッシュ(下)・・・・・	
3	3100099	Presser Bar Bushing・・・・・・押工棒ブッシュ・・・・・・	
4	0030291	Oil Seal ・・・・・・・・・オイルシール・・・・・・・	. 2
5	3100100	Spreader Driving Bar Bushing ・・飾り糸ルーパ棒ブッシュ・・・	
6	0063055	Oil Seal ・・・・・・・・・オイルシール・・・・・・	• 1
7	3200063	Spreader Driving Shaft Bushing(Left) 飾リ糸ルーパ輪ブッシュ(左)・・・・・	
8	3200064	Spreader Driving Shaft Bushing (Right) 飾り糸ルーパ軸ブッシュ (右)・・・・・	
9	3100108	Foot Lifter Lever Bushing・・・・押工揚ゲ軸ブッシュ・・・・	
10	0093201	Needle Thread Take-up Bushing(Front) 針糸繰り軸ブッシュ(前)・	. 1
11	3100098	Needle Thread Take-up Bushing (Rear)針糸繰り軸ブッシュ(後)・・	1
12	000195	Oil Wick · · · · · · · · · · · 油芯 · · · · · · ·	
13	0093303	Oil Seal ・・・・・・・・オイルシール・・・・・・	. 2
14	3400026	Lower Shaft Bushing(Left)・・・・下軸ブッシュ(左)・・・・・	1
15	3400027	Lower Shaft Bushing (Middle)・・・下軸ブッシュ(中)・・・・・	1
16	3400028	Lower Shaft Bushing (Right) ・・・下軸ブッシュ(右)・・・・・	1
17	3400029	Feed Bar Driving Shaft (Left) ・・送り前後軸ブッシュ(左)・・・	1
18	3400030	Feed Bar Driving Shaft (Middle) ・送り前後軸ブッシュ(中)・・・	1
19	3400031	Feed Bar Driving Shaft (Right)・・送り前後軸ブッシュ(右)・・・	1
20	0065395	Oil Seal ・・・・・・・・オイルシール・・・・・・	. 1
21	3400038	Differential Lever Shaft Bushing 差動軸ブッシュ・・・・・・	
22	3400032	Looper Rocker Shaft Bushing(Left)ルーパ前後軸ブッシュ(左)・・	
23	3400033	Looper Rocker Shaft Bushing(Right) ルーパ前後軸ブッシュ(右)・	1
24	3400034	Looper Driving Shaft Bushing(Rear) ルーパ軸ブッシュ(後)・・・	
25	3400035	Looper Driving Shaft Bushing(Middle) ルーパ軸ブッシュ(中)・・	1
26	3400036	Looper Driving Shaft Bushing(Front)ルーパ軸ブッシュ(前)・・・	1
27	3400037	Oil Seal ・・・・・・・・オイルシール・・・・・・	1
28	3400039	Feed Bar Eccentric Pin Bushing ・送り台エキセンピンブッシュ・	1



	SHAFT DRIVING ME	ECHANISM 下軸機構	7
Ref.	Parts		Amt.
_No_	No	Description 品 名	Req.
1	3100130	<u>Description</u> Pulley ・・・・・・・・・・・・・プーリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• .1
2	160005	Screw(M6-1×8) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 3
3	160007	Screw(M6-1×6) ・・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・	21
4	3400019	Ball Bearing Holder・・・・・・ベアリング押エ・・・・・	• 1
5	110009	Screw(M4-0.7×8) ・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・	
6	0093089	Ball Bearing (Right)・・・・・・ボールベアリング(右)・・・	9500
7	3400017	Timing Belt・・・・・・・タイミングベルト・・・・	
8	3400016	Timing Belt Sprocket(Lower)・・・ベルトプーリ(下)・・・・	5500
9	0077199	Ball Bearing (Middle) ・・・・・ボールベアリング(中)・・・	
10	3200072	Oil Pump Driving Worm・・・・・ウオーム・・・・・・・	
11	3400018	Intermediate Shaft ・・・・・・中間軸・・・・・・・	• 1
12	3100129	Adapter・・・・・・・・・アダプタ・・・・・・・	
13	3400022	Ball Bearing Holder・・・・・ベアリング押エ・・・・	
14	3400014	Lower Shaft Bearing (Right) ・・・下軸ベアリング(右)・・・・	325
15	3400015	Timing Belt Sprocket・・・・・ベルトプーリ・・・・・	
16	3400020	Lower Shaft Bearing(Left)・・・・下軸ベアリング(左)・・・・	
17	3400010	Lower Shaft (Right) · · · · · · 下軸(右) · · · · · · ·	
18	3400013	Lower Shaft Cap・・・・・・・下軸キャップ・・・・・・	
19	3400257	Looper Thread Take-up・・・・・ルーパ糸調子カム・・・・	
20	160009	Screw(M5-0.8×5) ・・・・・・・・上ネジ・・・・・・・	
21	3400012	Lower Shaft Joint・・・・・・下軸継手・・・・・・・	• 1




LIPPER	SHAFT & NEEDLE	THREAD TAKE-UP MECHANISM	上軸及び針糸繰り機構	8
Ref.	Parts	TIMERO TAKE OF MESHARTON	工程及U可以来,以及目	Amt.
No_	No	Description	品名	
1	3400021	<u>Description</u> Handwheel • • • • • • • • • • • • • • • • • •	・ハンドホイール・・・・・	· · 1
2	160005	Screw $(M6-1\times8)$ · · · · · · ·		
3	160007	Screw $(M6-1\times6)$ · · · · · · ·		
4	000989	Handwheel Mark		
5	0093090	Ball Bearing		
6	3100129	Handwheel Adapter · · · · ·		
7	3400017	Timing Belt · · · · · · · ·		
8	3400015	Upper Shaft Sprocket (Upper) · ·		
9	3100282	Upper Shaft (Right) · · · · ·		
10	3100283	Upper Shaft Joint · · · · ·		
10	3100200	opper shart joint	工中山水区丁	50 S. II
11	3100127	Counterweight (Small) · · · · ·	・バランスウェイト(小)・・	1
12	110009	Screw $(M4-0.7\times8)$ · · · · · ·		
13	3100284	Upper Crankshaft · · · · · ·		
14	0060057	Retaining Ring · · · · · ·		
15	0093154	Ball Bearing · · · · · ·		
16	160004	Screw $(M6-1\times4.8)$ · · · · · ·		
17	000926	Rubber Seat · · · · · · · ·	An 1700 18 1850	
18	260000	Screw(5/16-24×15.88) · · · ·		
19	0095170	Connecting Rod · · · · ·		
20	005071	Screw(11/64-32×14) · · · · ·	・止えジ・・・・・・・・	2
20	000011	00104(11) 01 027(11)	工小人	2
21	001174	Screw(9/64-40×10.3) · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 2
22	0095168	Guide Fork	・振レ止メ・・・・・・・	• • 1
23	004312	Screw(1/8-44×7.9) · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 2
24	3100285	Driving Lever · · · · · · · ·	・針糸繰り軸腕・・・・・・	• • 1
25	120013	$Screw(M6-1\times15)\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot$	・止ネジ・・・・・・・・	• • 1
26	120015	Screw(M5-0.8×10) · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 1
27	000555	Washer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<ul><li>ワッシャ・・・・・・・</li></ul>	• • 1
28	3100286	Spacer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·スペーサ·····	• • 1
29	3100287	Driving Shaft · · · · · · · ·	<ul><li>針糸繰り軸・・・・・・・</li></ul>	• • 1
30	3100078	Bracket · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<ul><li>針糸繰り台・・・・・・</li></ul>	• • 1
31	000600	Spring Washer · · · · · · · ·	・スプリングワッシャ・・・	• • 1
32	005650	Screw(M5-0.8 $\times$ 14) $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	・止ネジ・・・・・・・・	• • 1
33	0063096	Needle Thread Take-up · · · ·	<ul><li>針糸繰り糸道・・・・・</li></ul>	• • 1
34	3200049	Top Cover Thread Take-up · · ·	<ul><li>飾り糸繰り・・・・・・</li></ul>	• • 1
35	110004	Screw(M3.5-0.6 $\times$ 8) $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$		
		•	g	



NEEDL	E BAR MECHANISM	針棒機構 S	3
Ref.	Parts	Am	t.
No.	No.		3000
1	0065340	Description   品名   Re     Needle Bar · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
2	004358	Screw(9/64-40×5.6)・・・・・・止ネジ・・・・・・・・	1
3	0063044	Needle Bar Thread Eyelet ・・・・針棒糸道・・・・・・・	
4	000548	Washer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
5	0093184	Needle Bar Bracket ・・・・・・針棒抱キ・・・・・・・	
6	002043	Screw(11/64-40×11)・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・	
7	0093357	Needle Clamp(56) ・・・・・・針止メ・・・・・・・・	1
8		Needle(UY128 GAS)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
9	001900	Screw(1/8-44×2.4) ・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・	4
10	0093365	Top Cover Thread Eyelet · · · · 飾 J 糸道 · · · · · · · · ·	
11	3408007	Stitch Plate(56M-T1N)・・・・・針板・・・・・・・・・	1
12	130010	Screw(M4-0.7×8.3) ・・・・・・止ネジ・・・・・・・・	
13	3100361	Counterweight, Complete Set・・・バランスウエイト(組)・・・・	
14	3200101	Counterweight・・・・・・・・バランスウエイト・・・・・	
15	120015	Screw(M5-0.8×10)・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・	1
16	0093214	Connecting Rod Ring・・・・・・針棒ロッドリング・・・・・	1
17	3100362	Connecting Rod, Complete Set ・・針棒ロッド(組)・・・・・・	1
18	3100290	Connecting Rod ・・・・・・・針棒ロッド・・・・・・・	1
19	0093212	Roller Bearing ・・・・・・・ニードルベアリング・・・・・	1
20	3100363	Connecting Rod Pin ・・・・・針棒ロッドピン・・・・・	1
21	000321	Oil Wick・・・・・・・・・油芯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
22	0093186	Slide Block・・・・・・・・針棒案内駒・・・・・・・	
23	0093179	Needle Bar Guide ・・・・・・針棒案内・・・・・・・	1
24	110010	Screw(M4-0.7×16)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
25	3400252	Fabric Guide(Left) ・・・・・・布ガイド(左)・・・・・・	
26	3400253	Fabric Guide (Right)・・・・・布ガイド(右)・・・・・・	
27	110085	Screw(M3-0.5×4.5) ・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・	
			Ξ.

•

	SER FOOT MECHANIS	<u>SM</u>	押工機構	10
Ref.	Parts	Description	П	Amt.
No.	<u>Na</u>	<u>Description</u> Presser Spring Regulator · · ·	<u>品</u> 名	Req.
1	0077270	Presser Spring Regulator · · ·	・押工調即不ン・・・・・・	• • 1
2	3200133	Wire(0.9 × 45mm) · · · · · · ·		
3	000445	Lock Nut		
4	0065372	Presser Bar Spring(Outer) · · ·		
5	0063087	Presser Bar Connecting Bracket		
6	004440	Screw $(11/64-40\times8.3)$ · · · · ·		
7	0093483	Presser Bar Guide · · · · · ·		
8	004441	$Screw(11/64-40\times16)\cdot\cdot\cdot\cdot$		
9	0060142	Presser Bar Spring(Inner) · · ·		
10	0093480	Presser Bar · · · · · · · · ·	・押工棒・・・・・・・・	• • 1
11	0093611	Oil Protector Ring · · · · ·	・油切りリング・・・・・・	• • 1
12	0063079	$Collar(9 \times 15 \times 7mm) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$		
13	001459	$Screw(9/64-40\times3)\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot$		
14	3107332	Presser Foot, Complete Set (56)		
15	110004	Screw(M3.5-0.6×8)		
16	3107303	Presser Foot Spring(Left) · · ·		
17	0093487	Lifter Link · · · · · · · · ·		
18	006038	Screw $(3/16-32\times2.2)$ · · · · ·		
19	0063083	Lifter Link Lever · · · · · ·		
20	000690	Fastener Pin · · · · · · · ·		
21	0063084	Lifter Spring · · · · · · · · ·	. 畑ヶ坦ゲバラ	1
22	0093491	Collar $(8 \times 16 \times 8 \text{mm}) \cdot \cdot \cdot \cdot$		
23		5 (C) 4 (C) 4 (C) 4 (C) 5 (C)	53-91 A5-95	575
	009604	Screw( $11/64-40\times5.5$ ) · · · · ·		
24	0093479	Lifter Shaft		
25	003433	Screw( $11/64-40\times4$ ) · · · · ·		
26	3100294	Intermediate Lever · · · · ·	1 1 400 / 1	
27	120017	Screw(M5-0.8×15) · · · · · ·		
28	0077179	Retaining Ring · · · · · ·		
29	0093509	Connecting Pin · · · · · · ·		
30	0093507	Connecting Plate · · · · · ·	・連結桿・・・・・・・・	• • 1
31	0093508	Lifter Lever(Small) · · · · ·	・押工揚ゲレバー(小)・・・	1
3 2	004591	Screw $(15/64-28\times9.5)$ · · · · ·	1 1 100	77
33	0093496	Lifter Lever · · · · · · · ·		
34	0093499	Lifter Lever Stop · · · · · ·		
35	004358	Screw $(9/64-40\times5,6)$ · · · · ·		
36	0090801	Tension Release Lever · · · ·		
37	005542	Screw $(11/64-40\times14.5)$ · · · · ·		
38	0093545	Tension Release Shaft · · · · ·		
39	0090824	Swing-proof Spring · · · · ·		
40	110054	Screw $(M3-0.5\times3.5)$ · · · · ·	The second secon	
40	110034	5C1 ew (M13 0.0 / 5.0)	一上不グ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
41	000531	Washer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・ワッシャ・・・・・・・	· · 1
42	130016	Screw (M2.5-0.45×6) · · · · ·	2505 (550) (513) (51	- T
43	3107306	Presser Foot Hinge Pin(56) · · ·		
44	110084	Screw $(M3-0.5\times4.2)$ · · · · ·	[1078] [1078] [1078] [1078] [1078] [1078] [1078] [1078]	
45	000327	Lock Nut		
46	003302	Adjusting Screw(1/8-44×11) · · ·		
47	3107304	Presser Foot Spring(Right) · ·		
48	3107311	Fabric Guide (Long) · · · · ·		
49	110027	Screw $(M2.5-0.45\times3.5)$ · · · · ·		770




SPREA	DER MECHANISM	飾り糸ルーパ機構 11
Ref.	Parts	Amt.
No.	No.	Description 品 名 Req.
1	3100302	Connecting Rod, Complete Set ・・ルーパロッド(組)・・・・・1
2	3100300	Eccentric・・・・・・・・・ルーパエキセン・・・・・1
3	160003	Screw(M5-0.8×5) ・・・・・・・・・・・・・・2
4	0077322	Roller Bearing ・・・・・・ニードルベアリング・・・・1
5	3100301	Connecting Rod ・・・・・・・ルーパロッド・・・・・・1
6	0094566	Retaining Ring ・・・・・・・・上メ輪・・・・・・・・1
7	110009	Screw(M4-0.7×8) ・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・1
. 8	300006	Washer • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
9	3100309	Adjusting Lever Pin・・・・・・調節レバーピン・・・・・1
10	000528	Washer • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
11	100003	Nut (M6-1.0)・・・・・・・・ナット・・・・・・・1
12	0032646	Collar $(12 \times 20 \times 8 \text{mm}) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \rightarrow 5 - \cdot \cdot$
13	009604	Screw(11/64-40×5.5) ・・・・・・止ネジ・・・・・・・2
14	3100303	Adjusting Lever・・・・・・・調節レバー・・・・・・・1
15	120013	Screw(M6-1×15)・・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・1
16	3100304	Driving Shaft・・・・・・・ルーパ軸・・・・・・1
17	3100305	Rocking Arm・・・・・・・・ルーパ振り腕・・・・・・1
18	160007	Screw(M6-1×6) ・・・・・・・・止ネジ・・・・・・・2
19	0063051	Rocking Pin・・・・・・・・ルーパ振リピン・・・・・1
20	0063053	Spreader Bar ・・・・・・・・ルーパ棒・・・・・・・1
21	0063056	Bushing Ring ・・・・・・・・ブッシュリング・・・・・・1
22	0063057	Collar $(10 \times 18 \times 7 \text{mm}) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \rightarrow 5 - \cdot \cdot$
23	009526	Screw(9/64-40×4.4)・・・・・・・・・・・・・・・・2
24	3100307	Spreader Holder・・・・・・・・飾り糸ルーパ台・・・・・・1
25	3109310	Spreader ・・・・・・・・・・飾り糸ルーパ・・・・・・1
26	110031	Screw(M4-0.7×12)・・・・・・・・・・・・・・2
27	3100306	Rocking Arm, Complete Set・・・・ルーパ振り腕(組)・・・・・1

LOOPE	R DRIVING MECHAN	I.S.M.	ルーパ機構	12
Ref.	Parts		12.86 11.2	Amt.
No.	Na	Description	品  名	Req.
1	3400011	Lower Shaft (Left) · · · · · ·		
2	000397	Oil Wick		
3	330007	Seal Plug · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
4	3400118	Thrust Ring(Large) · · · · ·		
5	3400114	Looper Rocker Connecting Rod, C.		
6	3400115	Looper Rocker Eccentric · · · ·		
7	160007	$Screw(M6-1\times6)$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• 12
8	3400117	Looper Rocker Connecting Rod .	・ルーパ前後ロッド・・・・	• • 1
9	3400116	Looper Rocker Adjusting Eccentri	cルーパ前後調節エキセン・	• • 1
10	3400131	Looper Connecting Rod, C. Set .	・ルーパロッド(組)・・・・	• • 1
11	3400134	Looper Connecting Rod · · · ·	・ルーパロッド・・・・・	• • 1
12	120017	Screw $(M5-0.8\times15)$ · · · · · ·	・止ネジ・・ <i>・</i> ・・・・・・	• • 4
13	3400133	Looper Driving Lever Eccentric	・ルーパ左右エキセン・・・	• • 1
14	3400136	Looper Driving Lever Rod · · ·		
15	110005	Screw(M3.5-0.6 $\times$ 12) · · · · ·		
16	3400148	Eccentric Pin · · · · · · · ·	・エキセンピン・・・・・	• • 1
17	3400150	Eccentric Pin Bushing · · · ·	・エキセンピンブッシュ・・	• • 1
18	003657	$Screw(M4-0.7\times3)$ · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 2
19	3400137	Driving Rod Connection Ball • •	・ルーパレバーロッド球・・	• • 1
20	3400139	Looper Driving Lever Bracket •	・ルーパレバーブラケット・	• • 1
Page Control				
21	120012	$Screw(M6-1\times20)$ · · · · · · · · ·		
22	000745	Knock Pin · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
23	3400140	Looper Driving Lever Shaft • •		
24	3400040	Bushing(Front) · · · · · · ·		
25	3400151	Thrust Washer · · · · · · · ·		
26	3400141	Looper Driving Lever · · · ·		
27	160009	$Screw(M5-0.8\times5)$ · · · · · ·		
28	2100161	Collar $(10 \times 19 \times 9 \text{mm}) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$		
29	160004	Screw(M6-1 $\times$ 4.8) · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 4
30	3400041	Bushing(Rear) · · · · · · · ·	・ブッシュ(後)・・・・・・	• • 1
0.1	0.4001.40		) .04thur 10 (60)	H
31	3400142	Looper Driving Lever Rod, C. Set		
32	3400154	Driving Lever Rod(Lower), C. Set		
33	3400155	Driving Lever Rod(Lower) · · ·		
34		Connection Ball (Lower) · · · ·		
35	100042	Nut (M6) (Left-hand thread) · · ·		
36	3400143	Connecting Bar · · · · · ·		
37	100041	Nut (M6)		
38	3400145	Driving Lever Rod (Upper), C. Set		
39	3400146	Driving Lever Rod(Upper) · · ·		
40	110039	Screw(M3.5-0.6×10) · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 4

 $\divideontimes$  Ref. No. 41 to 64  $\cdots$  See the following page.

LOOPE	R DRIVING MECHA	NISM	ルーパ機構	12
Ref.	Parts		I DALITT	Amt.
_No.	Na	Description	品 名	Req.
41	3400147	Connection Ball(Upper) · · · ·	・軸腕ロッド球(上)・・・・	• 1
42	3400144	Guide Fork • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	・振レ止メ・・・・・・・	• • 1
43	110003	Screw(M3.5-0.6×6) · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 1
44	3400120	Looper Rocker Shaft · · · · · ·		
45	3400121	Looper Rocker Arm(Upper) · · · ·	・ルーパ前後腕(上)・・・・	1
46	3400119	Looper Rocker Arm(Lower) · · · ·		
47	3400059	Rod Pin · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・ロッドピン・・・・・・	· · 1
48	3400124	Collar · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・カラー・・・・・・・・	1
49	3400123	Looper Rocker Shaft Arm · · · ·	・ルーパ前後軸腕・・・・・	1
50	3400122	Looper Rocker Connecting Link · ·		
		20		977.0
51	3400073	Connecting Link Pin · · · · · ·	・リンクピン・・・・・・	• • 4
52	110009	Screw $(M4-0.7\times8)$ · · · · · · · ·		
53	3400157	Looper Shaft Driving Lever · · ·		
54	160003	$Screw(M5-0.8\times5)$ · · · · · · ·		
55	3400158	Looper Shaft · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
56	3400256	Looper Holder · · · · · · · · ·		
57	120008	Screw(M4-0.7×8)		
58	000489	Spacer(Fiber) · · · · · · · · ·		
59	110086	Screw(M3.5-0.6 $\times$ 8.2) · · · · ·		
60	3409300	Looper · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ルーパ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 1
61	110020	Screw (M3.5-0.6 $\times$ 6) · · · · · ·		
62	160000	$Screw(M3-0.5\times3)$	止ネジ・・・・・・・・	• • 1
63	3409201	Needle Guard (Front) · · · · · ·	針受ケ(前)・・・・・・	• • 1
64	110084	Screw(M3-0.5×4.2) • • • • • • •		


% Ref. No. 1 to 40  $\cdots$  See the preceding page.



FEED	DRNIVING CONTROL	MECHANI SM	前送リ調節機構	13
Ref.	Parts			Amt.
No.	No.	Description	品名	Req.
1	3400058	Feed Rocker Connecting Rod · · ·	・送り前後ロッド・・・・・	
2	3400071	Connecting Rod Pin · · · · · ·		
3	160001	Screw $(M4-0.7\times4)$ · · · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 1
4	3400099	Differential Rocker, C. Set · · ·	・前送り腕(組)・・・・・	• • 1
5	3400100	Differential Rocker · · · · ·		
6	120006	$Screw(M6-1\times12)$ · · · · · · · · ·		
7	3400101	Differential Regulating Slider .		
8	3400102	Differential Regulating Slider C		
9	110022	Screw $(M3-0.5\times10)$ · · · · · · · ·		
10	3400103	Differential Lever Link		
				-
11	170036	Screw(M4-0.7 $\times$ 2.9) · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	2
12	3400105	Differential Lever · · · · ·		
13	0020538	O-ring(P7) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
14	3200207	Differential Lever Shaft · · · ·		
15	3400106	Differential Feed Control Lever -	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
16	3400107	Differential Feed Graduations · ·		
17	110009	Screw $(M4-0.7\times8)$ · · · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	· · 1
18	110016	Screw $(M4-0.7 \times 15) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$		
19	3400108	Spacer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
20	000010	Conical Spring Washer	・皿バネワッシャ・・・・・	• • 1
		CONSIDER ORDER DESCRIPTION OF THE STATE OF T		-
21	100005	Nut • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ナット・・・・・・・	• • 1
22	190004	Screw $(M6-1\times7.5, M4.5-0.5\times3)$ .		
23	0020350	Control Lever Stop · · · · · ·		
24	000669	Washer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
25	000600	Spring Washer		
26	005049	Screw $(M5-0.8\times8)$ · · · · · · ·		
	construction (ASSA) ASSA CONST.		10 M	


A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	DRIVING MECHANIS	<u>M</u>	送り機構	14
Ref.	Parts			Amt.
<u>No</u>	<u>No</u>	Description	品 名	Req.
1	3400053	Feed Dog Regulating Gear · · ·		
2	180003	Screw $(M5-0.8\times8)$ · · · · · · ·		
3	160003	Screw(M5-0.8 $\times$ 5) · · · · · · ·		
4	3400052	Feed Dog Regulating Plate · · ·		
5	3400049	Feed Dog Regulating Eccentric · ·		
6	2100289	Feed Dog Regulating Plate Spring	送り調節プレートバネ・・	• • 1
7	110070	Screw $(M3-0.5\times6.3)$ · · · · · ·		
8	000038	Spring Pin · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
9	3400060	Driving Connecting Rod Mechanism		
10	3400054	Feed Rocker Driving Lever · · ·		
11	120013	Screw $(M6-1\times15)$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
12	3400062	Connecting Rod Pin · · · · ·	The state of the s	
13	110031	Screw $(M4-0.7\times12)$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
14	3400061	Driving Connecting Rod, C. Set		
15	2100051	Feed Dog Driving Connecting Rod		
16	2100278	Roller Bearing · · · · · · ·		
17	3400050	Feed Dog Eccentric		
18	0020401	Feed Dog Eccentric Pin · · · ·		
19	3200198	Eccentric Pin Holder · · · · ·	25 ST - 이 경영	
20 21	3400068 160007	Feed Lift Eccentric · · · · ·		
22	3400069	Screw $(M6-1\times6)$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
23	3400039	Feed Lift Connecting Rod · · · ·		
		Connecting Rod Pin · · · · ·		
24	3400070	Feed Lift Lever · · · · · · · ·	* 达り上トレハー・・・・・	• • 1
25	3400056	Feed Rocker Shaft		
26	3400042 3400057	Feed Lift Lever Bushing · · · ·		
27 28	3400057	Feed Rocker Shaft Lever · · · ·		
29	3400059	Thread Ring · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
30	3400058	Feed Rocker Connecting Rod · · ·		1000
31	3400072	Feed Lift Connection Link · · ·		
32	3400072	Link Pin · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		575/31
33	3400013	Feed Mechanism, Complete Set · ·		
34	160001	Screw $(M4-0.7\times4)$ · · · · · · ·		
35	3400083	Main Feed Bar · · · · · · · ·		
36	3400090	Feed Bar Plate · · · · · · · ·		
37	110041	Screw(M4-0.7×8) · · · · · · ·		
38	3400091	Feed Lift Block · · · · · · · ·	Control of the Contro	2000
39	3400084	Differential Feed Bar · · · · ·	, 1,4 5	7
40	3400089	Feed Bar Guide · · · · · · · ·	The state of the s	
41	130003	Screw $(M4-0.7\times7.3)$ · · · · · ·		
42	0020538	0-ring(P7) · · · · · · · · · ·		
43	3400092	Feed Bar Eccentric Pin · · · ·		
44	0032518	O-ring(P3)		
45	009736	Screw $(M4-0.7\times6)$ · · · · · ·		
46	3409000	Differential Feed Dog(P=1.6mm)		
47	3409001	Differential Feed Dog(Middle) (P=		
48	110002	Screw $(M3-0.5\times5)$ · · · · · · ·		
49	3409015	Main Feed Dog(P=1.6mm) · · · ·		
50	120044	Screw $(M4-0.7\times6.5)$ · · · · · ·		
51	3409202	Needle Guard (Rear) · · · · · ·		
52	160000	Screw $(M3-0.5\times3)$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		The Art Control of the Control of th	ACTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	


Contract to the Contract of the	CATING MECHANISM	<u>l(1)</u>	<u>給油機構(1)</u>	15
Ref.	Parts			Amt.
Na	Na	<u>Description</u>	品 名	Req.
1	0065453	Description Oil Receiver • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	・油受ケ皿・・・・・・・	• • 1
2	110012	$Screw(M4-0.7\times5)$ · · · · · ·		
3	3100353	Oil Sight Top Nozzle · · · ·	・ノズル・・・・・・・	• • 1
4	000234	Nut····		
5	310026	Oil Wick · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
6	3100350	Needle Bar Connecting Rod Oil P		
7	160023	Screw $(M4-0.7\times4)$ · · · · · ·		
8	310027	Oil Wick		
9	0020551	0-ring(P5) · · · · · · · · ·		
10	3100346	Oil Wick Holder · · · · · ·		
10	0100010	off with horizon	町神中ノー和心文二	1
11	004353	Screw $(9/64-40\times7)$ · · · · · ·	・ ル ネ ジ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1
12	3200237	Felt · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
13	3400175	Oiling Shower · · · · · · ·		
14	2100314	Filter Housing · · · · · ·		
15	110013	Screw $(M4-0.7\times8)$ · · · · · ·		77
16	3100345	Oil Filter · · · · · · · · ·		
17	2100920			
18		Filter Housing Gasket · · · ·		
	2100315	Filter Housing Cover · · · ·		
19	3400180	Dust Proof Plate · · · · ·		
20	3400166	Oil Pump, Complete Set • • • •	・ポンプ(組)・・・・・・	1
21	0030711	Oil Pump Driving. Worm Gear · ·		
22	160001	Screw $(M4-0, 7\times 4)$ · · · · · ·		
23	3400167	Spacer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
24	120013	Screw(M6-1 $\times$ 15) $\cdot \cdot \cdot$	・止ネジ・・・・・・・・	• • 2





LUBRI	CATING MECHANISM	1(2)	給油機構(2)	16
Ref.	Parts			Amt.
No.	No.	Description	品 名	Req.
1	3400262	Oil Tube(Long), Complete Set .	and the same of th	
2	3400260	Oil Tube $(4 \times 6 \times 270 \text{mm}) \cdot \cdot \cdot \cdot$	・オイルパイプ・・・・・	• • • 1
3	0037669	Oil Tube Joint, One Way · · ·		
4	0031831	Oil Tube Clamp		
5	004124	Fitting Stud(Short) · · · · ·		
6	000567	Seal · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
7 8	004126	Fitting Stud(Long) · · · · ·	・管継手ボルト(長)・・・	• • • 1
	3400261	Oil Tube $(4 \times 6 \times 500 \text{mm}) \cdot \cdot \cdot \cdot$		
9	009909	Oil Tube Joint · · · · · · ·	・パイプ継手・・・・・・	2
10	3400263	Oil Tube(Middle), Complete Set	・給油パイプ(中)(組)・・	• • • 1
11	3100336	Oil Tube $(4 \times 6 \times 75 \text{mm}) \cdot \cdot \cdot \cdot$	・オイルパイプ・・・・・	• • • 1
12	0090930	Non-Return Valve Unit · · · ·	<ul><li>逆止弁(組)・・・・・・</li></ul>	• • • 1
13	3100335	Oil Tube $(4 \times 6 \times 290 \text{mm}) \cdot \cdot \cdot \cdot$		
14	3200236	Suction Pipe · · · · · · ·	・吸入パイプ・・・・・・	• • • 1
15	0093617	Suction Pipe Bushing · · · ·		
16	3400264	Oli Tube $(3 \times 5 \times 490 \text{mm}) \cdot \cdot \cdot \cdot$	・オイルパイプ・・・・・	• • • 1
17	0065452	Draining Pipe · · · · · · · ·	・排油パイプ・・・・・・	• • • 1
18	3400168	Suction Pipe · · · · · · · ·		
19	3100349	Oil Nozzle for Worm Gear · · ·	・給油パイプ・・・・・・	• • • 1
20	000419	Nut····	<ul><li>ノズル止メナット・・・</li></ul>	1


## 1 7 VX2500-148M-T1N etc.
















VX25(	00-148 <b>M</b> -T1N etc	EXCLUSIVE PARTS	サブモデル専用部品	17
	Parts	ENGLOSTIL TAITO	<u> </u>	Amt.
No.	Nα	Description	品 名	
1	0093356	Needle Clamp(48) · · · · · ·	·針止···································	Req.
	3107334	Presser Foot, C. Set (48) · · ·	・押工(約)。・・・・・・・	1
2 3	110004	Screw (M3.5-0.6×8) · · · · ·	- 1中二(組)	1
4	110054	Screw (M3-0.5 $\times$ 3.5) · · · · ·	・エイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 1
5	000531	Washer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・正不ン・・・・・・・・・・・	• • 1
6	3107303	Presser Foot Spring(Left) · · ·	・ソツンヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · I
7	130016	Sorow (M25-0 A5 > 6)	・小押エハネ(左)・・・・・	1
8	3107305	Screw $(M25-0.45\times6)$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
9	110084	Presser Foot Hinge Pin(48) · ·		
100 58		Screw $(M3-0.5\times4.2)$ · · · · ·	・止ネシ・・・・・・・・・	• • 1
10	000327	Lock Nut	・ロックナット・・・・・	• • 1
11	260006	Adjusting Screw( $1/8-44 \times 9.5$ ) .	・調節ネジ・・・・・・・	1
12	3107304	Presser Foot Spring(Right) · · ·		
13	3107311	Fabric Guide (Long) · · · · ·	・ 布ガイド(長)・・・・・	1
14	110027	Screw $(M2.5-0.45\times3.5)$ - · · · ·	・ ルラジ・・・・・・・	1
15	3408006	Stitch Plate (48M-T1N) · · · · ·	4年	1
16	3409036	Main Feed Dog (P=1.6mm) · · · ·		
17	3409028	Differential Feed Dog(P=1.6mm)	· 後送り(ビッテ1.0mm) ・・ - 黄送り(ピッチ1.0mm) ・・	• • 1
18	3409029	Differential Feed Dog (Middle) (P=	1 fmm) 中光リ(ピッチ1 c	1
19	3107338	Presser Foot, C. Set(56) · · ·	1.00mm/ 中达タ(ヒッテ1.0mm - 細ェ/*n)	) • 1
20	3107157	Presser Foot Spring(Left) (Thick)		
20	0101131	Tresser root Spring (Lert) (Intex)	小押工ハイ(左)(人)・・・	• • 1
21	3107158	Presser Foot Spring(Right) (Thick	) 小押エバネ(右)(太)・・・	• • 1
22	3408004	Stitch Plate(56M-T2A) · · · · ·		
23	3409006	Main Feed Dog(P=2.5mm) · · · ·		
24	3409004	Differential Feed Dog(P=2.5mm)		
25	3409005	Differential Feed Dog(Middle) (P=		
26	3408017	Stitch Plate (56M-T4N) · · · · ·		
27	3409016	Differential Feed Dog(Middle) (P=		
28	3408040	Stitch Plate (56M-T4N) (without UT	-A)針板(IIT-A無1.)・・・・	1
29	3408020	Stitch Plate(56M-K3N) · · · · ·		
30	3400254	Fabric Guide(Left) · · · · · ·		
			11 % - 1 1 (AL)	1
31	3400255	Fabric Guide (Right) · · · · · ·	布ガイド(右)・・・・・	• • 1
32	0093358	Needle Clamp(64) · · · · · · ·		
33	3107336	Presser Foot, C. Set(64) · · · ·		
34	3408008	Stitch Plate(64M-T1N) · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*
35	0093352	Needle Clamp(40) · · · · · · ·		
36	3107324	Presser Foot, C. Set(40) · · · ·		
37	3408035	Stitch Plate(40-T1N) · · · · ·		
OURSE.	THE PART OF THE PARTY OF THE PA	1111/	2110	1




VY2A	02 EXCLUSIVE	DARTO(1)		
Ref.		PARIS(I)	サブモデル専用部品(1)	18
No.		D	C-1025	Amt.
1	0011168	Description Tape Reel • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u> </u>	Req.
2		lape Keel · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・テープリール・・・・・	• • 2
3	0032719	$Collar (10 \times 16 \times 6mm) \cdot \cdot \cdot \cdot$	・カラー・・・・・・・・	• • 2
	006434	Screw $(9/64-40\times7.9)$ · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 2
4	0068428	Tape Reel Shaft · · · · · · ·	・テープリール軸・・・・・	• • 1
5	000145	Nut·····	・ナット・・・・・・・・	• • 1
6	3401052	Tape Reel Support · · ·	・テープリール取付板・・・	• • 1
7	110048	$Screw(M4-0.7\times10)\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot$	・止ネジ・・・・・・・・	• • 5
8	000538	Washer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・ワッシャ・・・・・・・	• • 7
9	190044	Screw $(M4-0.7\times12)$ · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 4
10	3401047	Tape Guide · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・テープガイド・・・・・	• • 1
11	3201077	Tape Holder · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・テープ受ケ・・・・・・	• • 1
12	190021	Screw(M4-0.7 $\times$ 12) · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	1
13	0093528	Thread Eyelet Pipe Stav · · ·	<ul><li>・糸首パイプ专工・・・・・</li></ul>	3
14	000532	Washer • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	・ワッシャ・・・・・・・	1
15	004353	$Screw(9/64-40\times7)\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot$	・止ネジ・・・・・・・・	1
16	0020119	Thread Eyelet Pipe(Short) · · ·	<ul><li>・糸道パイプ(短)・・・・・</li></ul>	1
17	190020	Screw(M4-0.7 $\times$ 8) $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	・止ネジ・・・・・・・・	i
18	110013	Screw(M4-0.7 $\times$ 8) · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・	?
19	3400245	Thread Eyelet Pipe · · · · ·	<ul><li>・糸道パイプ・・・・・・</li></ul>	2
20	0093863	Thread Tension Spring Cap · · ·	・糸調子バネキャップ(上)・	• • 1
21	0090847	Looper Thread Tension Spring .	<ul><li>ルーパ糸調子バネ・・・・</li></ul>	1
22	0090071	Thread Tension Spring Retainer	・糸調子バネキャップ(下)・	1
23	000177	Felt · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・フェルト・・・・・・・	1
24	0031111	Tension Disc · · · · · · · ·	• 糸調子皿・・・・・・	2
25	009835	Tension Post · · · · · · ·	·	1
26	0090812	Tension Post Ferrule · · · ·	·	1
27	0090857	Tension Disc Eyelet · · · · ·	・ 糸調子皿 糸道・・・・・	1
28	0090807	Thread Lead-in Guide · · · · ·	· 糸調子台糸道 · · · · · ·	1
29	3400244	Looper Thread Guide(Long) · · ·	・ルーパ <b>幺</b> 案内( <b>E</b> )	1
30	180031	Screwed Pin(M4-0.7 $\times$ 7) · · · ·	・ピンネジ・・・・・・・	• • 1
31	130010	Screw(M4-0.7×8.3) · · · · · ·	<ul><li>・ 止ネジ・・・・・・・・・</li></ul>	)
32	3401029	Thread Take-up Eyelet(Left) · ·	· カム多道(左)·····	1
33	0091388	Thread Take-up Eyelet (Right) .	・カム 名道 (左) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
34	3401030	Looper Thread Eyelet (Right) · ·	ルーパ <b>シ</b> 潜(士)	1
35	3401031	Looper Thread Eyelet (Left) · ·	・ルーパ幺送(七)	1 1
36	110016	Screw $(M4-0.7\times15)$ · · · · ·	ルクジュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	, • I
37	3401020	Cylinder Cover(Rear) · · · ·	・シリンガカバ (24)	1
38	3401019	Cylinder Cover(Front) · · · ·	・ショングカバー(皮)・・・・	• 1
39	3401025	Looper Thread Eyelet Pipe · · ·	・ルーパタ岩パノデ	* 1
40	3400421	Spacer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・スペーサ······	1
41	3401021	Cylinder Cover Gasket(Front) •	・ションガーバール・レング	1
42	3401022	Cylinder Cover Gasket (Rear) · ·	・シリンダカバーハツモン(制	) • 1 ) . 1
8070 <del>0</del>		of ringer cover casher (Red1)	マッショルハーハッキン(後)	) • 1


	2 EXCLUSIVE PA	RTS(2)	サブモデル専用部品(2) 1	9
Ref.	Parts		A	mt.
No.	No	Description	<u>品 名</u>	leq.
1	3401050	Counterweight, Complete Set · ·		
2	3202025	Counterweight · · · · · · · ·		
3	120015	$Screw(M5-0.8\times10)$ · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・・	• 1
4	0093214	Connecting Rod Ring · · · · ·	・針棒ロッドリング・・・・・	• 1
5	3100362	Connecting Rod, Complete Set •		
6	3100290	Connecting Rod · · · · · ·	・針棒ロッド・・・・・・・	• 1
7	0093212	Roller Bearing · · · · · ·	・ニードルベアリング・・・・	• 1
8	3100363	Connecting Rod Pin · · · · ·	・針棒ロッドピン・・・・・	• 1
9	000321	Oil Wick · · · · · · · · · · · ·	<ul><li>油芯・・・・・・・・・</li></ul>	• 1
10	3401047	Looper Thread Take-up · · · ·	<ul><li>ルーパ糸調子カム・・・・・</li></ul>	• 1
11	160009	$Screw(M5-0.8\times5)$ · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・・	• 2
12	3401006	Lower Shaft(Left) · · · · · ·	·下軸(左)·····	• 1
13	3401007	Feed Lift Lever · · · · · ·		
14	3401008	Feed Lift Lever Bushing · · · ·	・送リ上下レバーブッシュ・・	• 1
15	3401000	Looper Crank Rod, C. Set · · ·	・ルーパクランクロッド(組)・	• 1
16	3401005	Looper Driving Lever Eccentric	・ルーパ左右エキセン・・・・	• 1
17	160007	$Screw(M6-1\times6)$ · · · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・・	• 4
18	3400134	Looper Connecting Rod	・ルーパロッド・・・・・・	• 1
19	120017	$Screw(M5-0.8\times15)$ · · · · · ·		
20	3401009	Looper Connecting Rod Pin · · ·	・ルーパロッドピン・・・・	• 1
		STATE OF THE TOTAL SECTION SEC	SANSON DE COMPANION DE L'ANNE DESCRIPTION	61788 61788
21	003657	Screw $(M4-0.7\times3)$	・止ネジ・・・・・・・・・	• 2
22	3401003	Looper Crank Rod	・ルーパクランクロッド・・・	• 1
23	110039	Screw(M3.5-0.6×10) · · · · ·		
24	3401004	Crank Rod Connection Ball · · ·		
25	3401038	Looper Holder · · · · · · · ·		
26	120008	Screw(M4-0.7 $\times$ 8) $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$		
27	000489	Spacer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
28	3409303	Looper(Front) · · · · · · · ·		
29	3409304	Looper (Rear)		
30	110020	Screw (M3.5-0.6 $\times$ 6) $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$		
- Charles	TO THE STATE OF TH			
31	3401015	Looper Shaft · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・ルーパ軸・・・・・・・	• 1
				953

## VX2402(3)






	02 EXCLUSIVE	PARTS(3)	サブモデル専用部品(3)	2.0
Ref.	Parts		7 2 C) 10 4 M aban (3)	20
_No_	No	Description	品 名	Amt.
1	3209110	Needle Clamp(64) · · · · · .	- 4 ル 4	Req.
2 3	3407030	Presser Foot, Complete Set(64)	・押ァ(知)	• 1
3	001186	Screw $(9/64-40\times7.8)$ · · · · · .	- 1中一(和4)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
4	0095641	Presser Foot Spring · · · · · ·	・加不ン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
5	005133	Screw $(1/8-44\times4.5)$	、打工八不・・・・・・・・ . 山もの	• 1
6 -		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	・止不シ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
7	160000	Screw(M3-0.5 $\times$ 3) · · · ·	1.40	• •
8	0095642	Retaining Ring · · · · ·	「止不ン・・・・・・・・・・	• 4
9	3407033	Fabric Guide · · · · · ·	イストツノリング・・・・・・	• 2
10	3401041	Folder · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	' 和ガイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
		101401	で規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
11	110033	Screw(M3-0.5 $\times$ 6) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	the electric state of	-
12	3408010	Stitch Plate (64) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	エイン・・・・・・・・・・	• 2
13	3409013	Main Feed Dog · · · · · · ·	町似・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
14	3409204	Needle Guard (Rear)	夜达り・・・・・・・・・	• 1
15	3409012	Needle Guard (Rear) · · · · ·	<b></b>	• 1
		Differential Feed Dog·····	則达リ・・・・・・・・・	• 1



"UT-	-A" DEVICE(1)		"IIT A" '3+ === < 1 \	
Ref.			"UT-A"装置(1)	21
<u>Na</u>		Description	品 名	Amt. Req.
1	0094478	Lifter Lever · · · · · · · · ·	<ul><li>・押工揚ゲレバー・・・・・</li></ul>	1
2	0093499	Lifter Lever Stop · · · · · ·	<ul><li>・押工揚ゲレバーストップ・</li></ul>	1
3	004358	$5 \text{crew}(9/64-40 \times 5.6) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	・止ネジ・・・・・・・・	9
4 5	3201038	Lifter Lever Supplementary Plat	e 押工揚ゲレバー補助板・・	• • 1
5 6	$005650 \\ 000426$	Screw $(M5-0.8\times14)$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 1
7	000009	Washer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ワッシャ・・・・・・・	• • 1
8	0094491	Cord Clamp $(2N-\phi 3.4)$ · · · · ·	・ナット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 1
9	110012	Screw $(M4-0.7\times5)$ · · · · · · · ·	・コートグランフ・・・・・	• • 1
10	0036133	Cord Clamp $(5N-\phi 8.4)$ · · · ·	・コードクランプ・・・・	· · 4
11	3400442	Synchroniser Positioning Pin •		2570
12	0022837	Synchroniser Cushion · · · · ·	・ポジショナピンカッション	1
13	007610	Screw $(M4-0.7\times10)$ · · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	1
14	3400223	Looper Cover • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	・ルーパカバー・・・・・	1
15	190009	Screw(M4-0.7 $\times$ 7) $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$	・止ネジ・・・・・・・・	1
16 17	0096358 009748	Air Wiper Bracket · · · · · ·	・エアワイパ取付台・・・・	• • 1
18	000644	Screw $(M4-0.7\times12)$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 1
19	000532	Spring Washer • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	・スプリングワッシャ・・・	• • 1
20	0096357	Air Wiper · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・ソッンヤ・・・・・・・ ・エアワイパ・・・・・	• • 1
21	009747	Screw (M4-0.7×10) · · · · · · .		
22	3100529	Thread Pull-off Eyelet · · · ·	・立経する溝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••1
23	0067101	Thread Pull-off Bar · · · · ·	・ 糸緩 * 株・・・・・・・	• • 1
24	0063076	Swing-proof Spring · · · · ·	<ul><li>糸緩メ棒防振バネ・・・・</li></ul>	• • 1
25	0094433	$Collar(4 \times 11 \times 7mm) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	· カラー・・・・・・・	1
26	001208	$Screw(9/64-40\times 5)$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・	1
27 28	3101275 001459	Thread Pull-off Hook Unit · · ·	・糸綴メフック(組)・・・・	2
29	3101276	Screw $(9/64-40\times3)$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 4
30	0094396	Thread Pull-off Hook Unit	・ 糸綾メフック(組)・・・・	• • 1
31	9000 No. 2000 No. 200	Thread Pull-off Bar Holder · ·		
32	$007006 \\ 0033024$	Screw $(9/64-40\times4)$ · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 1
33	0063515	Retaining Ring	・ストップリング・・・・・	• • 1
34	000690	Thread Pull-off Lever · · · · ·	・糸綴メレバー・・・・・	• • 1
35	0094390	Dowel Pin·····	・止メヒン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 1
36	0095334	Swing-proof Spring · · · · · ·	110 ボ破グ似調即コロ・・・・	• • 1
37	001170	Screw(9/64-40×12) · · · · · ·	・止えジ・・・・・・・・・	• • <u>1</u>
38	3100528	Tension Disc Separator · · · ·	・糸綴メ板・・・・・・	1
39	3100527	Tension Post Support · · · · ·	・糸調子台・・・・・・・	• • 1
40	110014	Screw(M4-0.7 $\times$ 18) · · · · · · · ·	・止ネジ・・・・・・・・	• • 2
41	000505	Spacer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	スペーサ・・・・・・・	• • 2
42 43	0094387	Tension Release Shaft · · · · · ·	糸綴メ軸・・・・・・・	1
$\frac{43}{44}$	3201019 120001	Tension Release Lever · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	糸緩メ腕・・・・・・・	• • 1
45	3100711	Screw $(M4-0.7\times14)$	止ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
46	006035	Top Cover Thread Eyelet · · · · · Screw(9/64-40×7) · · · · · · · ·	助り糸道・・・・・・・・	• 1
47	000644	Spring Washer · · · · · · · · ·	エイン・・・・・・・・・・・・スプリンがロュニー	• 1
48	000322	Nut · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ナット・・・・・・・・	• I
()2.1	N.			- 1


(注) Note


UT-A2	エアワイパ有り	with Air Wiper
UT-A4/ST-A	エアワイパ無し	without Air Wiper



	A" DEVICE(2)	"UT-A"装置(2)	22
Ref.	Parts		Amt.
_No_	No	Description 品 名	D
1	3400437	Trimming Mechanism Cover ・・・・UTカバー・・・・・・・	• 1
2	110013	Screw(M4-0.7×8) ・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・	• 4
3	000538	Washer・・・・・・・・・ワッシャ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 2
4	000015	Nut・・・・・・・・・・ナット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 3
5	0068014	Cover Hinge・・・・・・・・ヒンジ・・・・・・・・	• 1
6 7	110012	Screw(M4-0.7×5) ・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 4
8	3400438 005049	Cover Holder ・・・・・・カバー取付台・・・・・・	• 1
9	190005	Screw(M5-0.8×8) ・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・	• 2
10	3400439	Screw(M4-0.7×5) ・・・・・・バネ掛ケネジ・・・・・・	• 1
11	0094201	Cover Latch Spring Holder・・・バネ取付台・・・・・・・	• 1
12	110016	Cover Latch Spring ・・・・・カバーラッチバネ・・・・・	• 1
13	1066104	Screw(M4-0.7×15)・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
14	0063609	Safety Switch, C. Set(2) ・・・・安全スイッチ(組2) ・・・・ Switch Cover ・・・・・・・・スイッチカバー・・・・・	• 1
15	009984	Screw(M2.3-0.4×10)・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 2
16	1066103	Safety Switch, C. Set(1) ・・・・安全スイッチ(組1) ・・・・	• 4
17	3400427	Switch Support ・・・・・・・スイッチ取付板・・・・・	• 1
18	3400426	Switch Holder・・・・・・・スイッチ台・・・・・・	· Z
19	110050	Screw(M3.5-0.6×4.5) ・・・・・止ネジ・・・・・・・・	• I
20	120008	Screw(M4-0.7×8) ・・・・・・止ネジ・・・・・・・	. 9
21	001123	Washer ・・・・・・・・・ワッシャ・・・・・・・	• A
22	3400420	Cylinder Support ・・・・・・シリンダ取付台・・・・・	• 1
23	3400421	Cylinder Support.Spacer・・・・スペーサ・・・・・・・	. 2
24	110010	Screw(M4-0.7×16)・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・	• 2
25	1091029	Air Cylinder(MS-10ND-15P)・・・・針糸切リシリンダ・・・・・	• 1
26	1091125	Air Cylinder (MS-10ND-20P)・・・・ルーパ糸切リシリンダ・・・	• 1
27	1095001	Speed Controller(φ4-M5)・・・・スピードコントローラ・・・	• 2
28	0010260	Vinyl Tube(4×2.5mm) ・・・・・ビニールパイプ・・・・・	• -
29	3400425	Stroke Nut(13.9mm) ・・・・・ストロークナット・・・・	• 1
30	0010283	Y-Knuckle(3mm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 2
31	1099004	Connecting Pin ・・・・・・・ピン金具・・・・・・・	• 2
32	3400428	Trimming Lever(Rear) ・・・・・針糸切りレバー(後)・・・・	• 1
33	110001	Screw(M4-0.7×5.4) ・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 2
34	3400423	Trimming Lever(Front)・・・・・針糸切りレバー(前)・・・・	• 1
35 36	190006 3400424	Screw(M4-0.7×4) ・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・	
37	3400424	Trimming Lever Spacer・・・・スペーサ・・・・・・・	
38	110082	Needle Thread Trimming Movable Knife 針糸切り動メス・・・・	
39	4001012	Screw(M3-0.5×3.1) ・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 3
40	3400410	Movable Knife Spacer ・・・・スペーサ・・・・・・	
41	3400411	Needle Thread Trimming Fixed Knife 針糸切り固定メス・・・・ Pressure Spring・・・・・・・・圧力バネ・・・・・・・・	• 1
42	110038	Screw(M2.5-0.45×4.5)・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・	• 1
43	3400419	Trimming Lever(Rear) ・・・・・ルーパ糸切りレバー(後)・・	• 2
44	3400418	Trimming Lever(Front)・・・・・ルーパ糸切りレバー(前)・・	• I
45	110054	Screw(M3-0.5×3.5) ・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• I
46	3400401	Looper Thread Trimming Movable Knife ルーパ糸切り動メス・・	• 4 • 1
47	3400403	Movable Knife Spacer ・・・・スペーサ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 9
48	3400405	Fixed Knife Spacer・・・・・スペーサ・・・・・・	. 1
49	3400404	Looper Thread Trimming Fixed Knife ルーパ糸切り固定メス・・	. 1
50	3400406	Clamp Spring · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 1
51	3400407	Clamp Spring Pressure Adjusting Piece糸挟ミバネ調節片・・・	• 1
52	110093	Screw(M2-0.4×8.5) ・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・	. 2
53	110025	Screw(M2-0.4×10)・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・	• 1
54	3400422	Stroke Nut(13.3mm) ・・・・・ストロークナット・・・・	· 1
			9.43


"UT-A" DEVICE(3)






"IJT-	A" DEVICE(3)	"LIT 1"71 TH (A)	
Ref.	Parts	<u>"UT-A"装置(3)</u>	23
No.	No.	Description	Amt.
1	0010073	<u>Description</u> <u>品 名</u> Regulator・・・・・・・・・・レギュレータ・・・・・	Req.
2	0010108	Hose Connector $(\phi 8-1/4) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot $ $\Rightarrow -2 -2 -2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot $	• • 1
3	0033939	Hose Band・・・・・・・・ホースバンド・・・・・	• • 1
4	0010264	Connector $(\phi 6-PT1/4)$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • 1
5	009973	Screw(M5-0.8×10)・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・	• • 2
6	000669	Washer ・・・・・・・・・・・・ワッシャ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 2
7	000600	Spring Washer・・・・・・スプリングワッシャ・・・	• • 4
8	000009	Nut · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • 2
9	0013218	Regulator Support・・・・・・レギュレータ取付板・・・	• • 2
10	006905	Wood Screw(φ5.1×20)・・・・・木ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 1
10	000000	""" "" " " " " " " " " " " " " " " " "	• • 2
11	3201035	Presser Foot Lifter Cylinder, C. Set(2) 押工揚ゲシリンダ(	<b>経日 2 )</b> 1
12	0033104	Collar(10×18×9mm)・・・・・カラー・・・・・・	• • 1
13	005550	Screw(11/64-40×13.5)・・・・・止ネジ・・・・・・・	1
14	0014120	Anti-shock Rubber・・・・・・・緩衝ゴム・・・・・・・	1
15	1091050	Presser Foot Lifter Cylinder Unit押工揚ゲシリンダ(組)・・	1
16	3201037	Cylinder Rod Chip・・・・・・シリンダロッドチップ	1
17	3201036	Cylinder Bracket ・・・・・・シリンダ版付台・・・・	1
18	120013	Screw(M6-1×15)・・・・・・・・・・トネジ・・・・・・・・	9
19	000425	Washer・・・・・・・・・・・ワッシャ・・・・・.	2
20	0010057	Elbow Connector・・・・・・・エルボ継手・・・・・・	• • 2
21	3011117	Tension Release Culinder Drocket 火煙 マンコン・砂田ルル	
22	1091035	Tension Release Cylinder Bracket 糸緩メシリンダ取付板・・ Tension Release Cylinder ・・・糸緩メシリンダ・・・・	• • 1
23	0010283	Y-Knuckle・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 1
24	000623	Gasket・・・・・・・・・パッキン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 1
25	1095001	Speed Controller $(\phi 4-M5) \cdot \cdot \cdot \cdot \lambda C - F - \lambda \lambda \lambda \lambda - \lambda \lambda$	• • 2
26	0010260	Vinyl Tube $(4 \times 2.5 \text{mm})$ · · · · · · $\vec{E} = -\nu \beta 1 - \beta$	• • 2
27	0010337	Union Y-Connector・・・・・・ユニオンY継手・・・・	• • -
28	1090145	Flectromagnetic Value C Set (2) 季花 (4)	• • 2
29	1090000	Electromagnetic Valve, C. Set (2) 電磁弁(組2)・・・・・・ Electromagnetic Valve, C. Set (1) 電磁弁(組2)・・・・・・	• • 1
30	1090013	Electromagnetic Valve, C. Set(1) 電磁弁(組1)・・・・・・ Manifold ・・・・・・・・・マニフォルド・・・・・・	• • 1
703094710	1000010	maintoid マーノオルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 1
31	1090011	Electromagnetic Valve・・・・・電磁弁・・・・・・・	1
32	0010119	Seal Plug・・・・・・・・・メクラプラグ・・・・・・	1
33	009880	Wood Screw(φ 4.5×40)・・・・・木ネジ・・・・・・・・・	)
34	0010143	Silencer・・・・・・・・・サイレンサ・・・・・・・	9
35	0010263	Connector(φ6-PT1/8)・・・・・コネクタ・・・・・・・	1
36	0010261	Vinyl Tube(6×4mm)・・・・・・ビニールパイプ・・・・・	• 1
37	1200235	$Cord(S) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = F(S) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$	1
38	1200236	$Cord(T) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = F(T) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot = F(T) \cdot = F(T) \cdot = F(T) \cdot = F(T) \cdot = F(T) \cdot \cdot$	* 1
39	0010254	Speed Controller (φ4-PT1/8)・・・スピードコントローラ・・・	• I
40	0010057	Elbow Connector (φ4-PT1/8) ・・・エルボ継手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 4
		一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	• p

"UT-A" DEVICE(4)



Ref.	A" DEVICE(4) Parts		
_No_	No_	Description # #	125
1	1091069	Air Cylinder (MS10-ND5) ・・・・ルーパ糸緩メシリンダ・・・・	1
2	1095001	Speed Controller ( $\phi$ 4-M5) ・・・スピードコントローラ・・・・	1
3	0010260	Vinyl Tube $(4 \times 2.5 \text{mm})$ · · · · · · $\forall = -\nu \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ $	3
4	1099005	Cylinder Support ・・・・・・シリンダ取付板・・・・・・	2
5	110012	Screw(M4-0.7×5)	L
6	3400429	Screw(M4-0.7×5) ・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	)
7	009932	Thread Take-up Eyelet・・・・・糸綴メカム糸道・・・・・	
8	3400434	Screw(11/64-40×4)・・・・・・止ネジ・・・・・・」	L
9	1091021	Cylinder Support ・・・・・カムシリンダ取付板・・・・1	
10	1255556	Air Cylinder (MS10-PD15P) ・・・カムシリンダ・・・・・1	0
10	1200000	Connecting Pin ・・・・・・・連結ピン・・・・・・1	
11	0034293		
12	0010283	Retaining Ring ・・・・・・ストップリング・・・・・2	
13	1099004	Y-Knuckle(3mm) · · · · · · · · · Yナックル・・・・・1	
14		Connecting Pin ・・・・・・・・ ピン全目・・・・・・	
	3400435	Cylinder Stop・・・・・・・・シリンガフトッパ	
15	0036133	Lord Clamp(5N-08.4) ・・・・・コードカランプ	
16	110009	Screw(M4-0.7×8) ・・・・・・・止ネジ・・・・・・・2	
17	1070005	Cord Clamp(7N-φ12.2)・・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・・コードクランプ・・・・・コードクランプ・・・・・コードクランプ・・・・・コードクランプ・・・・・コードクランプ・・・・・コードクランプ・・・・・コードクランプ・・・・・コードクランプ・・・・・コードクランプ・・・・・コードクランプ・・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクランプ・・・・コードクートクートクートクートクートクートクートクートクートクートクートクートクートク	

•





"IIT-/	A4/ST-A" DEVICE	"IIT AA /CT A" >+ 550	
Ref.		"UT-A4/ST-A"装置	25
No.	No.	Description 品 名	Amt.
1	3109921	<u>Description</u> <u>品 名</u> Trimming Device, Complete Set・・メス装置(組)・・・・・	Req.
2	3100712	Head Cover ・・・・・・・・・ヘッドカバー・・・・・	• • 1
3	3001001	Cylinder Bracket Holder・・・・シリンダ取付台・・・・	• • 1
4	000644	Spring Washer・・・・・・・スプリングワッシャ・・・	• • 1
5	009747	Screw(M4-0.7×10)・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・	• • 4
6	3001003	Cylinder Bracket ・・・・・・シリンダ取付板・・・・・	• • 2
7	1091006	Air Cylinder ・・・・・・・エアシリンダ・・・・・	• • 1
8	000623	Cachet	• • 1
- 9	0010019	Gasket · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • 3
10	0010013	Universal Elbow Joint・・・・・ユニバーサルエルボ・・・	• • 1
10	0010230	Joint・・・・・・・・・・継手・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 2
11	0036133	Cord Clamp(5N $\phi$ 8.4) $\cdots$ $\cdots$ $\neg$	0
12	110012	Screw(M4-0.7×5) ・・・・・・・止ネジ・・・・・・・	• • 7
13	3001002	Cylinder Link・・・・・・・シリンダリンク・・・・	• • 2
14	0096022	Cylinder Connecting Block・・・・シリンダ連結台・・・・	• • 1
15	0096023	Cylinder Lever Pin ・・・・・シリンダレバーピン・・・	1
16	0026438	Collar · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
17	003637	Screw(1/8-44×2.5) ・・・・・・止ネジ・・・・・・	• • 1
18	003638	Screw(11/64-40×4) ・・・・・・止ネジ・・・・・・	· · 1
19	3100703	Movable Trimming Knife Shaft Collar 動メス軸カラー・・・	• • /
20	120009	Screw(M4-0.7×12)・・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· • I
		正介》	1
21	0096020	Knife Guide Holder ・・・・・メスガイド台・・・・・	1
22	0096021	Knife Guide Holder Bracket ・・・メスガイド台取付台・・・	1
23	004475	Screw(3/16-32×7.9)・・・・・・止ネジ・・・・・・・・	1
24	120040	Screw(M5-0.8×18)・・・・・・・止ネジ・・・・・・・	1
25	0096018	Movable Trimming Knife Shaft Unit動メス軸(組)・・・・・	1
26	3100708	Movable Trimming Knife ・・・・・動メス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • 1
27	001227	Screw(1/8-44×3.8) ・・・・・・止ネジ・・・・・・・	0
28	0096027	Movable Trimming Knife Shaft Collar 動メス軸カラー・・・・	• • Z
29	3100707	Fixed Trimming Knife Shaft ・・・固定メス軸・・・・・・・・	
30	3100710	Thread Clamp Spring(Lower) ・・・糸挟ミバネ(下)・・・・・	• • 1
31	0000012	W. C. D.	
	0096013	Knife Press Adjusting Spring ・・メス圧調節バネ・・・・・	• • 1
32	0096012	Fixed Trimming Knife Spacer・・・固定メススペーサ・・・・	• • 1
33	0096010	Fixed Trimming Knife ・・・・・・固定メス・・・・・・・	• 1
34	001196	Screw(1/8-44×6) ・・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・	- 2
35	005112	Adjusting Screw(3/32-56×5.5)・・調節ネジ・・・・・・・・	• 1
36	3100709	Thread Clamp Spring・・・・・・糸挟ミバネ・・・・・・	• 1
37	009749	Screw(M4-0.7×16)・・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・	• 2
38	0010260	Vinyl Tube(4×2.5mm) ・・・・・ビニールパイプ・・・・・	

TABL	E & MOTOR	テーブル及びモータ	26
Ref.	Parts		Amt.
_Na	No_	Description 品 名	Pog
1	9603027	Machine Table・・・・・・・・テーブル・・・・・・	. 1
2	3400219	Rubber Cushion(10.5×28×12mm) ・ゴム座・・・・・・・・	
3	000433	Washer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4	140029	Bolt (M10-1.5×95)・・・・・・ボルト・・・・・・・	
5	3400217	Rubber Cushion(Large)(Black) ・・ゴム座(大)(黒)・・・・	
6	3400218	Rubber Cushion(Large)(Green) ・・ゴム座(大)(緑)・・・・	
7	000070	Hanging Nut・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
8	009858	Hanging Bolt(M8-1.25×75)・・・・吊リボルト・・・・・	4
9	0014120	Rubber Cushion(10.5×25×4mm)・・ゴム座・・・・・・・・	
10	9613045	Motor Support・・・・・・・・モータ取付板・・・・・・	• • 1
		7 -1013 12	*
11	000162	Washer ・・・・・・・・・ワッシャ・・・・・・・	• • 7
12	000676	Spring Washer・・・・・・・・スプリングワッシャ・・・	• 10
13	000016	Nut····································	7
14 - 1	009978	Bolt (M8-1.25×50)・・・・・・ボルト・・・・・・・	• • 3
14-2	009948	" (M8-1.25×30) (for UT-A) · · · " (UT-A用) · · · ·	3
15		Clutch Motor, C. Set(See the Table)クラッチモータ(組)(下談	昭) - 1
16	<del></del>	Clutch Motor(See the Table)・・・クラッチモータ(下表参照)	· · 1
17	0036910	Pitman ・・・・・・・・ピットマン・・・・・・	1
18		Power Source Switch(See the Table) 電源スイッチ(下表参照)	
19		Motor Pulley · · · · · · · · モータプーリ・· · · ·	
20	9616002	V-Belt (M45inch)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
			: <del>*</del> :
21		Positioner Motor, C. Set(See the Table)ポジショナモータ(組)(下表参照)	• • 1
22		Positioner Motor(See the Table)・ポジショナモータ(下表解)・	· • 1
23	1064011	Cynchronizer(XC-K-12)・・・・・シンクロナイザ・・・・・	• • 1
24	1064012	Lever Unit (LK-CL-1)・・・・・・レバーユニット・・・・	1
25	9611069	Pitman ・・・・・・・・・ピットマン・・・・・・・・	1
26		Power Source Switch(See the Table) 電源スイッチ(下表参照)	1
27	9615006	Motor Pulley (115mm)・・・・・・モータプーリ・・・・・	1
Ref		No. 16 Ref. No. 18	1


Ref. No. 15	Ref. No. 16		Ref. No. 18	
Clutch Motor, C. Set	Clutch Motor	Phase 位 相	Power Source Switch	Maker メーカ
9613083	9613089	3	1066107	National
9613084	9613090	Single	1066108	"
9613085	9613091	3	1066109	Hitachi
9613086	9613092	Single	1066110	"
9613087	9613093	3	1066111	Mitsubishi
9613088	9613094	Single	1066112	III III III II II II II II II II II II


Ref. No. 21	Ref. No. 22			Ref. No. 26	
Positioner	Positioner	Voltage	Phase	Power Source	Applicable Device
Motor, C. Set	Motor	電圧	位相	Switch	適用装置
9613051	9613067	415	3	1066106	UT-A2
9613052	9613068	"	"	"	UT-A4/ST-A
9613053	9613069	380	H	"	UT-A2
9613054	9613070	JI .	"	"	UT-A4/ST-A
9613055	9613071	220	"	"	UT-A2
9613056	9613072	11	"	n	UT-A4/ST-A
9613057	9613073	200	"	"	UT-A2
9613058	9613074	II .	"	"	UT-A4/ST-A
9613059	9613075	220/380	"	II.	UT-A2
9613060	9613076	11	"	"	UT-A4/ST-A
9613061	9613077	220	Single	1066105	UT-A2
9613062	9613078	"	n	II .	UT-A4/ST-A
9613063	9613079	200	II	"	UT-A2
9613064	9613080	, i	11	"	UT-A4/ST-A
9613065	9613081	100	11	"	UT-A2
9613066	9613082	"	11	"	UT-A4/ST-A





THRE	AD STAND	* <del>*</del>	2
Ref.	And with the property of the party of the pa	<u> </u>	27
No.	VIII ISSNOT RECORDS	Description 品 名	Amt.
1-1			Req.
1-2		Thread Stand, Complete Set(5 Spools Type) 糸立台(組)(5本糸	用)1
2	9620669	" (6 " ) " (m)(6 " Column Cap・・・・・・・・・・・・・・・・・・・コラムキャップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	) 1
3	9620670	Column Pine (Unner)	• • 2
4	9620671	Column Pipe (Upper) ・・・・・コラムパイプ(上)・・・・.	• • 1
5	911004	Thread Hanger (3 Spools Type) ・・スレッドハンガ (3本糸用) ・	• 1
6	910004	Screw(M5-0.8×12)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 2
7	9620673	Nut・・・・・・・・・・ナット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
8	911006	Column Pipe Connector・・・・・コラムパイプ継手・・・・	• 1
9	9620674	Screw(M5-0.8×12)・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 2
10	911003	Thread Guide Holder・・・・・糸案内ホルダ・・・・・・	• 1
10	311003	Screw(M5-0.8×30)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 3
11	9620675	Column Pipe(Lower) ・・・・・コラムパイプ(下)・・・・	8
12	930054	Washer	• 1
13	910005	Nut····································	• 1
14	9620676	Thread Guida Rar (370mm)	• 1
15	9620677	Thread Guide Bar (370mm) · · · · · · 糸案内支工棒 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 1
16-1	9620665	Thread Guide Bar Bracket · · · 支工棒接点 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 1
16-2	9620666	Thread Guide(5 Spools Type)···· 糸案内(5 本糸用)·····	• 1
17	911007		• 1
18	9620678	Screw(M5-0.8×6)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 2
19	9620679	Spool Cushion・・・・・・・スプールクッション・・・	• 5
20	930055	Spool Pin・・・・・・・・スプール軸・・・・・・	• 5
20	000000	Spring Washer・・・・・・・スプリングワッシャ・・・・	• 5
21	9620680	Spool Mat・・・・・・・・スプールマット・・・・・	-
22	9620681	Spool Seat Disc・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 5
23	9620682	Spool Holder Stay・・・・・スプールホルダ支エ・・・	• 5
24	911005	Screw(M5-0.8×10)・・・・・・・止ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	* 1
25	911008	Wood Screw・・・・・・・木ネジ・・・・・・・	• 1
26	9620683	Spool Holder (3 Spools Type)・・・スプールホルダ (3本糸用)・	• 1
27	9620672	Thread Hanger (2 Spools Type) ・・スレッドハンガ (2本糸用) ・	• 1
28	9620684	Spool Holder(2 Spools Type)・・・スプールホルダ(2本糸用)・	• 1
29 -		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 1
30 .			• •
			• •
31	0063031	Belt Cover ・・・・・・・・ベルトカバー・・・・・	. 1
32	110028	Screw(M6-1×46)・・・・・・・・止ネジ・・・・・・・	. 0
33	3000010	Looper Threading Bar ・・・・・ルーパ糸通シ・・・・・・	. 7
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 2





VX2500 CLASS LIST of MAIN SPARE PARTS(主要部品リスト)

Main Parts	Needle	Presser	Stitch	Differen-	Differen-	Main	Fabric	Fabric	Needle	Looper	Looper
/	Clamp	Foot,	Plate	tial	tial	Feed Dog	Guide	Guide	Guard		(Front)
/		C. Set		Feed Dog	Feed Dog		(Left)	(Right)	(Rear)		Looper
/					(Middle)						(Rear)
Models	針比メ	押工(組)	針板	前送リ	中送り	後送り	布ガイド(左)	布ガイド (右)	針受ケ(後)	メーバ	ルーパ (前) ルーパ (後)
VX2500-156M-T1N/UT-A	0093357	3107332	3408007	3409000	3409001	3409015	3400252	3400253	3409202	3409300	
148M-TIN/UT-A	0093356	3107334	3408006	3409028	3409029	3409036	"	"	"	"	
156M-T2A/UT-A	0093357	3107338	3408004	3409004	3409005	3409006	"	"	"	"	
156M-T4N/UT-A	"	3107332	3408017	3409000	3409016	3409015	"	"	"	"	
156M-T4N	"	"	3408040	"	"	n,	n n	"	"	"	
156M-K3N/UT-A	11	"	3408020	"		"	3400254	3400255	"	"	
164M-T1N/UT-A	0093358	3107336	3408008	"	3409001	"	3400252	3400253	"	"	
2400-140M-T1N	0093352	3107324	3408035	3409028	3409029	3409036	11	"	"	"	
2402-064	3209110	3407030	3408010	3409012		3409013			3409204		3409303 3409304
											\$5.0

				9-	T 14 T	11125					PAGE =
Parts No.	Page No.		Weight  (g)	Parts No.	Page No.		Weight	Parts			Weight
000009	21	7	LAZ	000600	23	No. 7	(g)	No.	No.		(g)
000009	23	8	1	000623	23	24	4	004591	10	32	
000010	1	27	3	000623				005010			
000010	13	20	1		25	8	1	005049	13	26	
000010			4	000644	21	18	al di	005049	22	8	
	5	32	1	000644	21	47	3	005071	8	20	
000015	2	34	1	000644	25	4		005075	1	15	
000015	5	4	1	000651	4	33	1	005112	25	35	
000015	22	4	1	000669	13	24	1	005133	20	5	
000016	26	13	I	000669	23	6	3	005403	4	32	
000038	14	8	ľ	000676	26	12	1	005542	10	37	
000070	26	7	1	000690	10	20	1	005550	23	13	
000145	18	5	1	000690	21	34	1	005650	8	32	
000162	26	11	1	000726	1	30	1	005650	21	5	
000177	4	5	1	000726	3	2	i	000000	<b>4</b> 1	J	
000177	5	17	1	000745	12	22	i	006004	1	26	
000177	18	23	i	000926	8	17	i	006035			
000195	6	12	Ĭ	000989	8	4			21	46	
000234	15	4	i	000303	O	4	1	006038	10	18	
000321	9	21	1	001093	A	4.4		006434	18	3	
000321	19	9	1		4	44	ŀ	006905	23	10	
000321	21	48	3E	001123	22	21	1				
000322			JE	001170	21	37	1	007006	21	31	
	10	45		001174	8	21	1	007610	21	13	
000327	17	10	1	001186	20	3	1				
000334	1	29	ı	001196	25	34	1	009526	11	23	
000334	5	23	1	001203	3	19	Ť	009604	10	23	
000360	4	39	1	001208	21	26	ŧ	009604	11	13	
000397	12	2	I	001227	25	27	Ŧ	009736	14	45	
000419	16	20	1	001459	10	13	1	009747	21	21	
000425	23	19	1	001459	21	28	1	009747	25	5	
000426	21	6	ľ	001818	4	36	1	009748	21	17	
000433	26	3	1	001900	9	9	1	009749	25	37	
000445	10	3	Ĩ				· 1	009784	1	22	
000486	3	12	Ĭ.	002043	9	6	i	009835	4	7	
000489	12	58	Î		\$1000 B	-	i	009835	5	19	
000489	19	27	f	003302	10	46	i	009835	18	25	
000505	21	41	1	003433	10	25		009853	5		
000528	11	10	1	003637	25	17				11	
000531	10	41	Ē	003638	25	18		009858	26	8	
000531	17	5	i	003657	12	18	!	009880	23	33	
000532	4	16	E	003657	19			009909	16	9	
000532	5	25	į.	003037	19	21	ļ	009932	24	7	
000532	18	14		001100	-	0.0	ı	009948	26	14 - 2	
000532				.004106	5	26	1	009973	23	5	
	21	19	V	004124	16	5	1	009978	26	14 - 1	
000538	2	33		004126	16	7	1	009984	22	15	
000538	4	20	1	004236	1	24	ŧ				
000538	5	7	Į.	004312	8	23	T	0010019	25	9	
000538	18	8	Į.	004353	4	17	1	0010057	23	20	
000538	22	3	Į.	004353	15	11	1	0010057	23	40	
000547	1	28	1	004353	18	15	1	0010073	23	1	
000548	9	4	1	004358	9	2	1	0010108	23	2	
000555	8	27	1	004358	10	35	1	0010119	23	32	
000567	16	6	1	004358	21	3	1	0010143	23	34	
000600	5	22	F	004440	10	6	į.	0010254	23	39	
000600	8	31	Į.	004441	10	8	1	0010258	25	10	
000600	13	25	Ē	004475	25	23	Î	0010260	22	28	
						16745	21				

## INDEX

1200	_	5 0		ъ.	ъ.	D C	77 1 41 1	D + -	Dage	Dof	Mai ah
Parts			Weight	Parts			Weight	Parts No.	No.	No.	Weigh (g)
No.	No.	No.	(g)	No.	No.	No.	(g)	0077199	7	9	(8)
0010260		26	1	0035813	4	38	1	0077270	10	1	
0010260			1	0033813	4	30	1	0077322	11	4	
0010260		38	4	0006100	0.1	10		0011342	T T	4	
0010261		36		0036133	21			0000060	4	25	
0010263		35	1	0036133	24	15	1	0090068	4		
0010264		4	1	0036133	25	11	1	0090071		4	
0010283		30	ļ	0036175	4	41	1	0090071	5	16	
0010283		23	I.	0036910	26	17	IV.	0090071	18	22	
0010283		12	Ĺ	AND PROGRAMMED FOR A STATE OF	990	10000000	1	0090801	10	36	
0010337	23	27	1)	0037108	4	37	E	0090807	4	11	
			l)	0037669	16	3		0090807	5	21	
0011168	18	1	B	0037679	1	19	Į.	0090807	18	28	
			Ti.				1	0090812	4	8	
0013218	23	9	1	0060057	8	14	1	0090812	5	20	
			I.	0060142	10	9	1	0090812	18	26	
0014120	23	14	1	0060175	1	25	I	0090814	4	2	
0014120		9	1	0060176	1	23	1	0090824	10	39	
001110			1				1	0090847	5	15	
0020119	4	18	į.	0063031	27	31	1	0090847	18	21	
0020119		16	ı	0063044	9	3	î	0090856		10	
0020137		14	í	0063051	11	19	ĺ	0090857		27	
0020150		23	ì	0063053	11	20	î	0090930		12	
			t t	0063055	6	6	1	000000		10	
0020401		18		0063056		21	1	0091388	18	33	
0020538		13					3	0091707		8	
0020538		42	\$	0063057		22	1	0091101	5	0	
0020551		9	1	0063074		35		0000000	7	c	
0020759	) 1	5	1	0063076		24	4	0093089		6 5	
			4	0063079		12		0093090			
0021735	5 5	12	1	0063083		19		0093154		15	
			I	0063084		21	!	0093179		23	
0022837	7 21	12	1	0063087		5		0093184		5	
			l	0063096		33		0093186		22	
0026438	3 25	16	1	0063104		14	1			10	
			1	0063515		33		0093212		19	
0030293	1 6	4	1	0063609	22	14	1	0093212		7	
003071	1 15	21	1					0093214		16	
			1	0064046	5	5	3	0093214		4	
003111	1 4	6	1				1	0093303	6	13	
003111		18	1	0065275	2	2	1	0093352	17	35	
003111		24		0065275		24		0093356	17	1	
003183		4	1	0065340		1	1	0093357	9	7	
000100		560 <b>%</b> C-	-1			4		0093358		32	
003242	5 4	42	ï	0065395		20	02	0093365		10	
003242		43	i	0065452		17		0093479		24	
003251		44	i i	0065453		1		0093480		10	
003251		12	i	0000400	10	\$ <del>5</del> 5		0093483		7	
			i	0067101	21	23		0093487		17	
003271	9 18	2	-	0001101	41	40		0093491		22	
000000		0.7	!	0060011	-	A		0093496		33	
003302		27	1	0068011		4				34	
003302		32	1	0068013		30		0093499			-
003310		12	i .	0068014		32		0093499		2	
003376		6	ļ	0068014		5		0093507		30	
003393	9 23	3	ļ	0068428	18	4		0093508		31	
	28 40	100	1		202	0.5		0093509		29	
003429	3 24	11	1	0077179	10	28		0093515	5 5	31	

-	229	1935 CSS	5939 33 80 MI							- 45	~ ,
Parts			Weight	Parts			Weight	Parts	Page	Ref.	Weigh
No.	No.	No.	(g)	No.	No.	No.		No.	No.	No.	
0093517	4	29	l	110004	10	15	1	110070	14	7	
0093521	4	31	Ţ	110004	17	3	1	110079	2	9	
0093526	4	30	I	110005	12	15	1	110082	22	38	
0093528	4	15	1	110009	2	22	1	110084	10	44	
0093528	5	10	1	110009	4	21	3	110084	12	64	
0093528	18	13	1	110009	7	5	1	110084	17	9	
0093545	10	38	1	110009	8	12	1	110085	9	27	
0093611	10	11	1	110009	11	7	Î	110086	12	59	
0093617	16	15	1	110009	12	52	i	110093	22	52	
0093863	4	1	E	110009	13	17	1	110094	3	25	
0093863	5	14	T.	110009	24	16	I		0.		
0093863	18	20	18	110010	9	24	1	120001	21	44	
0093864	1	11	1	110010	22	24	1	120006	13	6	
0093864	2	1	1	110012	5	2	ĺ	120008	12	57	
0093864	3	23	Į.	110012	15	2	i	120008	19	26	
			1	110012	21	9	i	120008	22	20	
0094201	22	11	1	110012	22	6	i	120009	25	20	
0094387	21	42	1	110012	24	5	i	120003	12	21	
0094390	21	35	1	110012	25	12	E	120012	8	25	
0094396	21	30	ľ	110013	2	7	1	120013	11		
0094433	21	25	i	110013	3	7	1	120013		15	
0094478	21	1	i	110013	4	13	T.		14	11	
0094491	21	8	r	110013	5	30	1	120013	15	24	
0094566	11	6	ř.	110013	15	15	1	120013	23	18	
		0	1	110013	18	18	1	120015	8	26	
0095168	8	22	1	110013	22			120015	9	15	
0095170	8	19	1	110013	5	2 9	1	120015	19	3	
0095334	21	36	i	110014	21	40	1	120017	10	27	
0095641	20	4	i	110014	13		1	120017	12	12	
0095642	20	8		110016		18		120017	19	19	
0000012	20	O	1		18	36	1	120024	1	18	
0096010	25	33		110016	22	12	1	120040	25	24	
0096012	25	32		110020	12	61	E .	120044	14	50	
0096013	25	31	1	110020	19	30	1.				
0096018	25	25	1	110022	13	9	l	130003	4	24	
0096020	25	21		110025	22	53	1	130003	14	41	
0096021	25		1	110027	10	49		130010	3	15	
0096021		22	1	110027	17	14	1	130010	9	12	
0096022	25 25	14	- 1	110028	27	32	1	130010	18	31	
0096023	25 25	15	1	110031	11	26	1	130016	10	42	
0096357		28	!.	110031	14	13	I	130016	17	7	
0096357	21	20	1	110033	2	18	1				
8669600	21	16	1	110033	20	11	1	140029	26	4	
100000	1.1		1	110038	22	42	1				
100003	11	11	1	110039	12	40	1	160000	12	62	
100005	13	21	1	110039	19	23	1	160000	14	52	
100041	12	37	1	110041	5	38	1	160000	20	7	
100042	12	35	1	110041	14	37	1	160001	3	17	
11000	0.5		1	110045	1	2	1	160001	13	3	
110001		33	1	110048	2	14	ì	160001	14	34	
110002	5	33	1	110048	18	7	1	160001	15	22	=
110002		48	I	110049	2	15	1	160003	11	3	
110003		31	1	110050	22	19	1	160003	12	54	
110003		43	1	110054	10	40	Ī	160003	14	3	
110004		28	1	110054	17	4	1	160004	8	16	
110004	8	35	I	110054		45	Ĩ	160004		29	

Parts	Page	Ref.	Weight	Parts	Page	Ref.	Weight	Parts	Page	Ref.	Weight
No.	No.	No.		No.	No.	No.	(g)	_No.	No.	No.	(g)
160005	7	2	1	911008	27	26		3001002	25	13	
160005	8	2	1		10 <del>70</del> (1.2.)	(CHITE/US)	Î	3001003	25	6	
160007	7	2	1	930054	27	12	1	0001000			
160007	8	3	I	930055	27	20	i	3011117	23	21	
160007	11	18	E	00000				OUTITI	20	<b>4</b> 1	
160007	12	7	E	1064011	26	23	i	3100016	2	5	
160007	14	21	i	1064012	26	24	1	3100017	2	6	
160007	19	17	i	1004012	20	<b>4</b> T	16	3100017	1	9	
160009	7	20	i	1066103	22	16		3100019	1	10	
160009	12	27	1	1066104	22	13	1	3100019	1		
160009	19	11	i	1000104	22	10	-	3100027		1	
160005	1	31	1	1070005	24	17	1		1	3	
160013	15	7	i	1070005	24	11	1	3100070	2	8	
100023	10	1	1	1000000	0.0	0.0	1	3100074	4	12	
170010	_	20	1	1090000	23	29	1	3100075	4	9	
170010 170036	5	36	E:	1090011	23	31	Į.	3100078	8	30	
170036	13	11	1.	1090013	23	30	i	3100081	4	34	
100000	4 4	•	10	1090145	23	28		3100086	4	3	
180003	14	2	1			_	1	3100087	4	40	
180028	3	13	1	1091006	25	7	E	3100098	6	11	
180031	18	30	1	1091021	24	9	Į.	3100099	6	3	
	27.2	102020	Į.	1091029	22	25	l,	3100100	6	5	
190004	13	22	1	1091035	23	22	I	3100106	6	1	
190005	22	9	1	1091050	23	15	1	3100107	6	2	
190006	22	35	1	1091069	24	1	i	3100108	6	9	Ħ
190009	21	15	I,	1091125	22	26	t	3100127	. 8	11	
190020	18	17	1				1	3100129	7	12	
190021	18	12	1	1095001	22	27	1	3100129	8	6	
190044	18	9	E	1095001	23	25	1	3100130	7	1	
			E	1095001	24	2	i	3100282	8	9	
260000	8	18	E				=	3100283	8	10	
260006	17	11	1	1099004	22	31	1	3100284	8	13	
			1	1099004	24	13	ł	3100285	8	24	
300006	11	8	1	1099005	24	4	Į.	3100286	8	28	
300100	5	35	1				I	3100287	8	29	
			Ï	1200235	23	37	ļ.	3100290	9	18	
310026	15	5	Î	1200236	23	38	1	3100290	19	6	
310027	15	8	1				Î.	3100294	10	26	
310039	4	28	į.	1255556	24	10	1	3100300	11	2	
essential distribution	A960	v898086	1		oteni di	27/25/6	i	3100301	11	5	
330007	12	3	Î	2049401	3	1	Ī	3100302	11	1	
			1.		157	. <del></del>	Î	3100303	11	14	
390067	1	8	1	2100043	2	25	ř	3100304	11	16	
390068	1	7	1/	2100044	2	24	E	3100304	11	17	
390069	1	6	Ī	2100051	14	15	i i	3100306	11	27	
390114	1	12	i	2100080	2	26	I.	3100307	11	24	
	( <del>1</del>	oranie de la companya del companya del la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de	i	2100161	12	28	I.	3100307	11	9	
910004	27	6	î	2100131	14	16	i i	3100303	16	13	
910005	27	13		2100218	14	6		3100335	16	11	
010000	-	10	i	2100203	15	14	1	3100336	15	16	
911003	27	10	1	2100314	15	18	1	3100345	15		
911003	27	5	i	2100313	15	17	1			10	18
911004	27	24	1	2100320	10	1 1	1	3100349	16	19	
911005	27	8	#2 17	3000010	27	33		3100350	15	6	
911007	27	17	1.	3000010	41	33	18	3100353		3	
911007	27	25	1	3001001	25	3	1	3100361	9	13	
311000	41	20	1	2001001	20	3	E	3100362	9	17	

D	ъ.	D 0	******************	n conzele-escazionale						0	.83 333 90
Parts			Weight				Weight		Page	Ref.	Weight
No. 3100362	No.	No.	(g)	No.	No.	No.	(g)	_No.	No.	No.	
	19	5		3200236	16	14	1	3400057	14	27	
3100363	9	20	1	3200237	15	12	1	3400058	13	1	
3100363	19	8		1210 5 71			1	3400058	14	30	
3100381	4	27	1	3201019	21	43	f.	3400059	12	47	
3100382	4	26	i	3201035	23	11	1	3400059	14	29	
3100442	4	23	1	3201036	23	17	1	3400060	14	9	
3100527	21	39	1	3201037	23	16	1	3400061	14	14	
3100528	21	38	1	3201038	21	4	1	3400062	14	12	
3100529	21	22	I	3201077	18	11	K	3400068	14	20	
3100703	25	19	1				1	3400069	14	22	
3100707	25	29	1	3202025	19	2	1	3400070	14	24	
3100708	25	26	1				1	3400071	13	2	
3100709	25	36	1	3209110	20	1	1	3400071	14	23	
3100710	25	30	1				1	3400072	14	31	
3100711	21	45	1	3400000	1	13	1	3400073	12	51	
3100712	25	2	1	3400004	1	16	1	3400073	14	32	
			1	3400010	7	17	1	3400080	14	33	
3101199	1	20	1	3400011	12	1	1	3400083	14	35	
3101200	1	21	1	3400012	7	21	i	3400084	14	39	
3101275	21	27	1	3400013	7	18	1	3400089	14	40	
3101276	21	29	ĵ	3400014	7	14	i	3400090	14	36	
			ı	3400015	7	15	i	3400091	14	38	
3107157	17	20	1	3400015	8	.8	i	3400092	14	43	
3107158	17	21	1	3400016	7	8	i	3400093	2	17	
3107158	17	31	1	3400017	7	8 7	i	3400094	3	10	
3107303	10	16	1	3400017	8	7	î	3400099	13		
3107303	17	6	1	3400018	7	11	1	3400100	13	4	
3107304	10	47	1	3400019	7	4	i	3400100		5 7	
3107304	17	12	1	3400020	7	16	1	3400101	13		
3107305	17	8	ï	3400021	8	1	1	3400102	13	8	
3107306	10	43	1	3400022	7	13	- 1	3400105	13	10	
3107311	10	48	1	3400026	6	14	i i	3400105	13 13	12	
3107311	17	13	ı	3400027	6	15	i	3400100		15	
3107324	17	36	1	3400028	6	16	I	3400107	13	16	
3107332	10	14	1	3400029	6	17	1		13	19	
3107334	17	2	1	3400030	6	18	1	3400114	12	5	
3107336	17	33	i	3400031	6	19	E	3400115	12	6	
3107338	17	19	8 8	3400032	6	22	I.	3400116 3400117	12	9	
			1	3400033	6	23		3400117	12	8	
3109310	11	25	1	3400034	6	24	ļ.		12	4	
3109921	25	1	E	3400035	6	25		3400119	12	46	
			1	3400036	6	26		3400120	12	44	
3120128	5	44	i	3400037		27		3400121	12	45	
		170.00T	ì	3400038		21	1	3400122	12	50	
3200033	2	29	i	3400039		28		3400123		49	
3200047		19	i	3400040		24	1	3400124		48	
3200048		22	i	3400041		30	E	3400131	12	10	
3200049		34	i	3400041		26	1	3400133		13	
3200063	6	7	i	3400042	14		315 20	3400134		11	
3200064	6	8	1	3400049		5 17	31	3400134		18	
3200072		10		3400050	14		1	3400136		14	
3200101		14	1	3400052		4	4	3400137		19	
3200133	10	2	1	3400054	14 14	1	1	3400139		20	
3200198		19	3	3400055		10	1	3400140		23	
3200207		14	i	3400056		28	i	3400141		26	
	* Y	• •		0600050	14	25	- 1	3400142	12	31	

	1 440 000000000000000000000000000000000	V-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0	Barrier Barrelland								
Parts			Weight	Parts			Weight	Parts			Weight
No.	No.	No.	(g)	No.	No.	No.	<u>(g)</u>	No.	No.	No.	(g)
3400143	12	36	E	3400241	5	42	1	3401008	19	14	
3400144	12	42	1	3400242	5	41	1	3401009	19	20	
3400145 3400146	12 12	38	E	3400243	5	39	1	3401015	19	31	
3400146	12	39	1	3400244	18	29	1	3401019	18	38	
3400147	12	41	L	3400245	18	19	1	3401020	18	37	
3400148	12	16 17	į.	3400246	5	13	1	3401021	18	41	
3400151	12	25		3400250	5	3		3401022	18	42	
3400151	12	32	į.	3400251	5	1	1	3401025	18	39	
3400155	12	33	1	3400252	9 9	25 26	1	3401029	18	32	
3400156	12	34	i	3400253 3400254	17	30	1	3401030	18	34	
3400157	12	53	1	3400254	17	31	1	3401031	18	35	
3400158	12	55	ř.	3400256	12	56	1	3401032	5	40	
3400166	15	20	3	3400257	7	19		3401038	19	25	
3400167	15	23	i i	3400260	16	2	i	3401041 3401047	20 18	10	
3400168	16	18	i	3400261	16	8	1	3401047	19	10	
3400175	15	13	i	3400262	16	1	i	3401047	19	10	
3400180	15	19	i	3400263	16	10	1	3401050	18	1 6	
3400181	1	17	i	3400264	16	16	i	3401032	10	О	
3400183	2	36	Î	3400401	22	46	i	3407030	20	2	
3400184	2	35	Ü	3400403	22	47	i	3407033	20	9	
3400185	2	16	i	3400404	22	49	i	3401033	20	3	
3400192	2	11	Ê	3400405	22	48	i	3408004	17	22	
3400193	2	10	ı	3400406	22	50	Î	3408006	17	15	
3400194	2	12	1	3400407	22	51	1	3408007	9	11	
3400197	2	13	1	3400409	22	37	l	3408008	17	34	
3400198	3	8	E	3400410	22	40	ı	3408010	20	12	
3400199	3	9	1	3400411	22	41	ľ	3408017	17	26	
3400200	3	5	1	3400418	22	44	1	3408020	17	29	
3400201	3	6	Ü	3400419	22	43	. I	3408035	17	37	
3400202	2	19	1	3400420	22	22	I.	3408040	17	28	
3400203	2	20	Ĺ	3400421	18	40					
3400205	3	4	1	3400421	22	23	E	3409000	14	46	
3400206	2	37	1	3400422	22	54	l	3409001	14	47	
3400207	2	38	1	3400423	22	34	1	3409004	17	24	
3400208	3	20	t	3400424	22	36	ŀ	3409005	17	25	
3400209	3	21	Į.	3400425	22	29	I	3409006	17	23	
3400210	3	3	L	3400426	22	18	ľ	3409012	20	15	
3400212	2	28	F	3400427	22	17	I)	3409013	20	13	
3400217	26	5	1	3400428	22	32	ı	3409015	14	49	
3400218	26	6	1	3400429	24	6	I	3409016	17	27	
3400219	26	2	I	3400434	24	8		3409028	17	17	
3400220	3	14	Į.	3400435	24	14	I	3409029	17	18	
3400221	2	23	1	3400437	22	1	1	3409036	17	16	
3400222	2	21	L	3400438	. 22	7	F	3409201	12	63	99
3400223	21	14	I.	3400439	22	10	I)	3409202	14	51	
3400224	3	11		3400441	2	39		3409204	20	14	
3400229	3	16	Į.	3400442	21	11	I	3409300	12	60	V
3400230 3400233	3	18	1)	2401000	10	1.5	Ų	3409303	19	28	
3400233	5 5	34 29	F6	3401000	19	15	L.	3409304	19	29	
3400234	5 5	37	1	3401003 3401004	19	22		1001010	0.0	0.0	
3400236	5	24	1)	3401004	19	24	I.	4001012	22	39	
3400237	5	27	4	3401005	19 19	16 12	16	4100403	2	0.0	
3400240	5	43	1	3401005	19	13	[2] [2]	4109403	3	22	
0100110	J	10		1001056	13	10	= E				

					IN	DEX	_		Pa	age = 7
Parts No.	Page No.		Weight	Parts	Page	Ref.	Weight	Parts		. Weight
9603027	26	1	(g)	No.	No.	No.	(g)	No.	No. No	o. (g)
9611069	26	25	1				1			
9613045	26	10	1				1			
9615006	26	27	F				1			
9616002	26	20	1				J.			
9620655 9620665 9620666 9620669 9620671 9620672 9620673 9620675 9620676 9620677 9620678 9620680 9620681 9620683 9620683	27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2	1-1 1-2 16-1 16-2 2 3 4 27 7 9 11 14 15 18 19 21 22 23 26 28					l			

## Ljamato

ヤマトミシン製造株式会社 YAMATO SEWING MACHINE MFG. CO.,LTD.

4-4-12,NISHITENMA, KITA-KU, OSAKA,JAPAN TEL:81-6-6364-1321 FAX:81-6-6364-1307

〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目4番12号 TEL(06)6364 1321(代):FAX(06)6365-5176