



Fioravante *SUPER*

Silver Line 360




MADE IN BRAZIL

Partes Principais da Máquina



Lubrificação

Usar óleo lubrificante
SAE 20/50 nas partes
indicadas no desenho.




Graxa


Usar graxa de alta visco-
sidade na graxeta n.º 42
para lubrificação da coroa
e do pinhão.

Ajuste da Vareta n.º 15

Utilizar-se a "vareta"
como guia do traçado.
A regulação da altura é
feita através do guia n.º 13




Detalhes do Motor




1	Tampa
2	Capacitor
3	Anél Elástico
4	Flange (2 peças)
5	Rolamentos (2 peças)
6	Porca (8 peças)
7	Tampa
8	Extator
9	Parafuso (2 peças)
10	Porca
11	Parafuso (2 peças)
12	Suporte
13	Guia
14	Rotor
15	Vareta
16	Parafuso
17	Ventoinha
18	Tampa
19	Porca (2 peças)
20	Terminal para Chave (2 peças)
21	Chave Interruptora
22	Parafuso (4 peças)
23	Cabo
24	Porca
25	Tampa
26	Plug (2 peças)
27	Terminal para Pino (2 peças)
28	Bucha Isolante (2 peças)
29	Tirante

Detalhes da Base e Suporte do Disco







30	Base
31	Capa dos Roletes (4 peças)
32	Arruela (8 peças)
33	Eixo (2 peças)
34	Roletes (44 peças)
35	Parafuso (2 peças)
36	Parafuso (3 peças)
37	Parafuso (2 peças)
38	Chuteirinha
39	Parafuso (3 peças)
40	Suporte do disco
41	Parafuso
42	Graxeta
43	Tampa da Gracheta
44	Parafuso (2 peças)
45	Pinhão
46	Parafuso
47	Calço
48	Coroa
49	Rolamento
50	Parafuso
51	Flange
52	Disco de Corte
53	Flange
54	Porca
55	Protetor
56	Corpo do Rolamento
57	Esfera (16 peças)
58	Separador de Esferas (2 Peças)
59	Capa sem Pescoço
60	Capa com Pescoço

Detalhes do Rolamento n.º 49



Detalhes do Afiador



61	Gatilho
62	Parafuso
63	Anel Elástico (3 peças) Parafuso
64	Parafuso
65	Parafuso (4 peças)
66	Mancal
67	Suporte
68	Eixo
69	Parafuso (2 peças)
70	Arruela (2 peças)
71	Parafuso de Ajuste (2 peças)
72	Parafuso (2 peças)
73	Suporte
74	Mola
75	Tirante
76	Mola Prato 92 peças)
77	Pedras (2 peças)
78	Eixo das Pedras (2 peças)
79	Cabo Elétrico
80	Chave das Flanges
81	Jogo de Isopor
82	Caixa de Papelão

Troca do Disco - Fixação do Cabo - Ajustes

Para trocar o disco


Retire o protetor n.º 55. Coloque um pino no furo do disco n.º 52, na posição indicada no desenho. Desenrosque a flange n.º 53 com a chave n.º 80

Para fixação do cabo


Coloque um pino no furo da porca n.º 24 e gire no sentido do aperto.

Ajuste da chuteirinha

Ajustar a chuteirinha n.º 38, de acordo com o desgaste do disco



Regulagem do Rolamento - Afição e Pedras



Regulagem do rolamento n.º 49

Para eliminar a folga do disco, solte a flange n.º 51, afrouxe o parafuso n.º 50 (rosca esquerda), afrouxe o parafuso n.º 41 (rosca esquerda), aperte o parafuso n.º 50 até o ajuste ideal para tirar a folga. Aperte o parafuso n.º 41 para o travamento de ambos.

Afição


Para uma perfeita afiação, mantenha as duas pedras em contato com o disco, observando que o fio esteja na mesma largura (largura ideal: 2mm).

Para regulagem das pedras


Afrouxe o parafuso n.º 65 de ambos os lados. Ligue a máquina, acione o afiador e vá apertando o parafuso de regulagem n.º 71 até que as duas pedras toquem no disco com o mesmo efeito. Desligue a máquina e aperte o parafuso n.º 65

Altura do corte


Infesto normal: 5cm.




Acessórios




Cabo elétrico



Disco de Corte



Chave



Pedras

Peso

Peso Líquido: 4 Kg

Peso Bruto: 4,800Kg

Fabricante

Cajowa - Indústria e Comércio de Máquinas de Costura Ltda.
Fabricante das Máquinas de Cortar "Fioravante"

R. Tenente Pena, 360 - CEP 01127-020 - Tel.: (011) 3223-2099 - Fax: (011) 3221-0800

CNPJ 44.112.928/0001-33 - São Paulo - Brasil

<http://www.fioravante.com.br> - e-mail: fioravante@fioravante.com.br